## Ángel Amando Gil Álamo - Pseudocódigo Ej.4, Hoja4

# **NOTACIÓN**

- N = Número máquinas en el taller
- TMAX = Tiempo máximo de simulación
- TM = Tiempo de simulación
- TANT = (Auxiliar) Instante anterior de TM
- **TL** = Próximo instante de llegada
- **TS** = Próximo instante de servicio
- TFR = Próximo instante de avería del robot
- **TFAR** = Próximo instante de fin de avería del robot
- SUMA = Tiempo acumulado de máquinas en cola
- A = Tiempo que el robot ha estado parado
- $\mathbf{R}$  = (Binaria) 1 si el robot se encuentra averiado, 0 en caso contrario.

### **SUBRUTINAS**

#### LLEGADA:

- 1. ACTUALIZAR: N = N + 1
- 2. GENERAR DL, TL = TM + DL
- 3. SI N=1:

GENERAR DS, 
$$TS = TM + DS$$
  
 $A=A + (TM - TANT)$   
EN OTRO CASO:  
 $A = A + (TM - TANT) * R$ 

$$SUMA = SUMA + (N-1)*(TM - TANT)$$

- 1. ACTUALIZAR: N = N 1
- 2. SIN = 0:

**SERVICIO:** 

$$TS = INF$$

EN OTRO CASO:

GENERAR DS, 
$$TS = TM + DS$$
  
 $SUMA = SUMA + (N + 1) * (TM - TANT)$ 

#### AVERÍA:

- 1. ACTUALIZAR: R = 1, TFAR = TM + 15, TAR = TAR + 15
- 2. SI N>0:

$$TS = TS + 15$$
  
 $SUMA = SUMA + N * (TM - TANT)$ 

### FIN AVERÍA:

- 1. ACTUALIZAR: R = 0, TFAR = INF
- 2. GENERAR DAR, TAR = TM + DAR
- 3. A = A \* (TM TANT), SUMA = SUMA + N \* (TM TANT)

### **PROGRAMA PRINCIPAL**

#### 1. INICIALIZAR VARIABLES:

N=0, TS=INF, TAR=INF, TFAR=INF, R=0, TM=0, TANT=TM, TMAX=120, A=0, SUMA=0 **GENERAR DL, TL=DL GENERAR DAR, TAR=DAR** 

### 2. AVANZAR EN EL TIEMPO DE SIMULACIÓN

TANT = TM TM = MIN (TL, TS, TAR, TFAR, TMAX)

#### 3. IDENTIFICAR PROXIMO INSTANTE

SI TM = TL: LLAMAR A LLEGADA SI TM = TS: LLAMAR A SERVICIO SI TM = TAR: LLAMAR A AVERIA SI TM = TFAR: LLAMAR A FIN\_AVERIA

#### 4. REGLA DE PARADA

SI TM < TMAX: IR A 2. SI TM >= TMAX: SI N = 0: A = A + (TM - TANT)EN OTRO CASO: A = A + R \* (TM - TANT)SUMA = SUMA + (1 - R) \* (TM - TANT)

### 5. SALIDA (Según el robot trabajando)

COSTE1 = (1000/60) \* TMAX + 2000 \* (120 - A) + (8000/60) \* SUMACOSTE2 = (1500/60) \* TMAX + 4000 \* (120 - A) + (8000/60) \* SUMA