



Nombre de la práctica		ntador		No.	1	
Asignatura:	Arquitectura de Computadoras SCD-1003	Carrera:	Sistemas Computacionales	Duración de la práctica (Hrs)	5	

I. Nombre del alumno(a): Miguel Ángel Romero Nieto

Grupo:3012

II. Lugar de realización de la práctica (laboratorio, taller, aula u otro): Aula

#### III. Material empleado:

- 1) Tabla protoboard
- 2) PIC16F84A
- 3) Cristal Oscilador de 4 o 5 MHz
- 4) 2 metros de Cable para protoboard/UTP
- 5) Cátodo de 7 segmentos
- 6) 2 capacitores cerámicos de 22p
- 7) Resistencia de 220 ohmz
- 8) Los programas Proteus, MPLAB, el programador de PIC´S

#### IV. Desarrollo de la práctica:

#### V. Conclusiones:

Para ser la primera practica en este semestre ha sido muy compleja ya que fueron horas de trabajo hasta que quedara el circuito, en algunos casos de algunos compañeros se les quemaron sus componentes mientras que a otros su PIC no les fue programado correctamente.





# **Contador**

Para empezar con el diseño de nuestro contador necesitamos un programa llamado Proteus en cualquiera de sus versiones.



Seleccionamos archivo y nuevo proyecto

Se abrirá una nueva pestaña en la cual le agregaremos en nombre a nuestro proyecto (contador3012. pdsprj) sin borrar la extensión (pdsprj) y seleccionar la carpeta de destino y dar en el botón siguiente.


.


Asiste	nte para cre	ar el proyect	o: Empezar a	trabajar			?	×
	de proyecto							
Nombre		yecto.pdsprj						_
Ruta	C:\Users\A	NGEL NIETO\	Documents				Explorar	
Nue	vo proyecto	O De la tar	jeta de desarr	rollo O Proy	ecto vacío			






Seleccionar la opción "<u>crear un esquema a partir de la plantilla</u>" y seleccionar por "<u>DEFAULT</u>" y siguiente.






Seleccionar la opción "<u>crear un diseño PCB a partir de la plantilla seleccionada</u>" y seleccionar por "<u>DEFAULT</u>" y siguiente.

Seleccionar la opción "Crear proyecto de programa" en familia selecciona "PIC16" en Contoller "PIC16F84A" seleccionar siguiente y finalizar



Después creas tu diseño del contador











# Se instala el MPLAB


Seleccionamos **project** y depues **project wizard**, se nos abrira una ueva pestaña y dar siguiente






Se selecciona el pic con el que se balla a trabajar en este caso es el **PIC16F84A** y seleccionar siguiente

Al llegar ha esta ventana solo seleccionar siguiente.










Esribes el nombre de tu prollecto y lo guardas enuna carpeta y seleccionar siguiente.



Se abrira esta ventana solo sellcionar siguiente despues dar finalizar.

```
| ZORA DE DECONTS | NOT OFT & PROTE ON & NT_OSC
LIST PAPTICITIES
LIST PAPTICITIES
LIST PAPTICITIES
LIST PAPTICITIES
LIST PAPTICITIES
LIST PAPTICITIES


| ZORA DE VARIABLES
| SE DIFICILIZA LA MENDAIA
| CREADY NOTO | TANA EL TIRDE ON LINVARA EL CONTADOR DE 0-9 Y A-F
CONTADOS | LAVA EL TIRDE ON LOTTORO DE DELOJ

ENDO
| START | CICLO
| OR O START |
```

El archivo con estencion COF se carga al PIC

Escribes tu codigo el cual al guardarlo tendra la extencion "asm".

Despues hay que compilarlo en el cual seleccionamos project y buscamos quickbuil lo seleccionamos y nos va a crear un archivo con extension 2hex y cof".








Seleccionamos el archivo con extension hex desde el sofware del


programador y programamos el

PIC16F84A





Después de programar el PIC16F84A nos dedicamos al armado del circuito del contador siguiendo nuestro diagrama en el Proteus y un PDF sobre el PIC hasta obtener un resultado algo así.



Al conectarlo a la corriente eléctrica tenemos como resultado final.

