Lez. 1 – Introduzione ad Assembly Laboratorio di Architettura degli Elaboratori

Michele Lora

14-15 marzo 2024

Outline

- Perchè Assembly?
- 2 I registri
- 3 Le istruzioni
- 4 Sintassi AT&T

Outline

- Perchè Assembly?
- 2 I registri
- 3 Le istruzioni
- 4 Sintassi AT&T

Vantaggi & svantaggi

Rispetto ad un linguaggio a più alto livello come Java o C, Assembly presenta i seguenti vantaggi:

- è possibile accedere ai registri della CPU
- è possibile scrivere codice ottimizzato per una specifica architettura di CPU
- è possibile ottimizzare le sezioni "critiche" dei programmi

Viceversa, i principali svantaggi sono:

- possono essere richieste molte più righe di codice
- è facile introdurre dei bug perché la programmazione è più complessa
- il debugging è complesso
- non è garantita la compatibilità del codice per nuovo HW

A cosa serve conoscere Assembly?

Didattica permette di toccare con mano il funzionamento della CPU

A cosa serve conoscere Assembly?

Didattica permette di toccare con mano il funzionamento della CPU

Efficienza i programmi Assembly, una volta compilati, sono tipicamente
più veloci e più piccoli dei programmi scritti in linguaggi ad
alto livello

A cosa serve conoscere Assembly?

Didattica permette di toccare con mano il funzionamento della CPU
Efficienza i programmi Assembly, una volta compilati, sono tipicamente
più veloci e più piccoli dei programmi scritti in linguaggi ad
alto livello

Hardware è indispensabile per la scrittura di driver per hardware specifici

Outline

- 1 Perchè Assembly?
- 2 I registri
- Le istruzioni
- 4 Sintassi AT&T

Tutti i processori della famiglia Intel x86 possiedono i seguenti registri: AX, BX, CX, DX, CS, DS, ES, SS, SP, BP, SI, DI, IP, FLAGS.

Originariamente i registri AX, BX, CX, DX, SP, BP, SI, DI, IP e FLAGS avevano una dimensione pari a 16 bit. A partire dal 80386, la loro dimensione è stata portata a 32 bit e al loro nome è stata aggiunta la lettera E (per indicare extended) in prima posizione. Per ragioni di compatibilità, gli assemblatori accettano l'uso dei nomi originali considerando i corrispondenti registri a 16 bits.

EAX, EBX, ECX, ed EDX sono registri generici (general purpose registers), pertanto è possibile assegnargli qualunque valore. Tuttavia, durante l'esecuzione di alcune istruzioni i registri generici vengono utilizzati per memorizzare valori ben determinati:

- EAX (accumulator register) è usato come accumulatore per operazioni aritmetiche e contiene il risultato dell'operazione
- EBX (base register) è usato per operazioni di indirizzamento della memoria
- ECX (counter register) è usato per "contare", ad esempio nelle operazioni di loop
- EDX (data register) è usato nelle operazioni di input/output, nelle divisioni e nelle moltiplicazioni

CS, DS, ES e SS sono i registri di segmento (segment registers) e devono essere utilizzati con cautela:

- CS (code segment) punta alla zona di memoria che contiene il codice.
 Durante l'esecuzione del programma, assieme al registro IP, serve per accedere alla prossima istruzione da eseguire (attenzione: non può essere modificato!)
- DS (data segment) punta alla zona di memoria che contiene i dati
- ES (extra segment) può essere usato come registro di segmento ausiliario
- SS (stack segment) punta alla zona di memoria in cui risiede lo stack

ESP, EBP, EIP sono i registri puntatore (pointer registers):

- ESP (stack pointer) punta alla cima dello stack. Viene modificato dalle operazioni di PUSH (inserimento di un dato nello stack) e POP (estrazioni di un dato dallo stack). Si ricordi che lo stack è una struttura di tipo LIFO (Last In First Out l'ultimo che entra è il primo che esce). E' possibile modificarlo manualmente ma occorre cautela!
- EBP (base pointer) punta alla base della porzione di stack gestita in quel punto del codice. E' possibile modificarlo manualmente ma occorre cautela!
- EIP (instruction pointer) punta alla prossima istruzione da eseguire. Non può essere modificato!

ESI e EDI sono i registri indice (*index registers*) e vengono utilizzati per operazioni con stringhe e vettori:

- ESI (source index) punta alla stringa/vettore sorgente.
- EDI (destination index) punta alla stringa/vettore destinazione.
- EFLAGS è utilizzato per memorizzare lo stato corrente del processore. Ciascuna flag (bit) del registro fornisce una particolare informazione. Ad esempio, la flag in prima posizione (carry flag) viene posta a 1 quando c'è stato un riporto o un prestito durante un'operazione aritmetica; la flag in seconda posizione (parity flag) viene usata come bit di parità e viene posta a 1 quando il risultato dell'ultima operazione ha un numero pari di 1

Composizione dei registri

31	16	15 8	7	0	
		AH		AL	EAX
		BH		BL	EBX
		CH		CL	ECX
		DH		DL	EDX
		\$	SP		ESP
		I	BP		EBP
		\$	SI		ESI
		I	DI		EDI

Composizione del registro EFLAGS

31								16	15		13	12								Т	0
							VΜ	RF		NT	IOF	L	OF	DF	TF	SF	ZF	AF	PF	CI	

- CF (carry flag): impostato a 1 se un'operazione aritmetica chiede un prestito dalla cifra più significativa o esegue un riporto oltre la cifra più significativa
- PF (parità flag): impostato a 1 se il numero di 1 presenti nel risultato di un'operazione è dispari, a 0 se è pari.
- AF (auxiliary flag): utilizzato nell'aritmetica BCD (Binary Coded Decimal) per verificare se si è verificato un riporto o un prestito.

Composizione del registro EFLAGS

31	Г	Т	Т	Т	Τ	T	Т			Г	Т		1	16	15		13	12									0
												VM	I	RF		NT	IOF	·Γ	OF	DF	TF	SF	ZF	AF	PF	C	F

- **ZF** (zero flag): impostato a 1 se il risultato dell'operazione è 0.
- SF (sign flag): impostato a 1 se il risultato dell'operazione è un numero negativo, a 0 se è positivo (rappresentazione in complemento a 2).
- OF (overflow flag): impostato a 1 nel caso di overflow di un'operazione.

Composizione del registro EFLAGS

31		Τ							16	15		13	12								Т	0
								VM	RF		NT	IOF	L	OF	DF	TF	SF	ZF	AF	PF	CE	

- **TF** (*trap flag*): impostato a 1 genera un'interruzione ad ogni istruzione. Utilizzato per l'esecuzione passo-passo dei programmi.
- IF (interrupt flag): impostato a 1 abilita gli interrupt esterni, con 0 li disabilita.
- DF (direction flag): impostato a 1 indica che nelle operazioni di spostamento di stringhe i registri DI e SI si autodecrementano (con 0 tali registri si auto incrementano)

Si riferisce al modo in cui l'operando di un'istruzione viene specificato. Esistono 7 modalità:

- Indirizzamento a registro: l'operando è contenuto in un registro ed il nome del registro è specificato nell'istruzione (es. %Ri)
- Indirizzamento diretto (o assoluto): l'operando è contenuto in una locazione di memoria, e l'indirizzo della locazione viene specificato nell'istruzione (es. (IND))
- Indirizzamento immediato (o di costante): l'operando è un valore costante ed è definito esplicitamente nell'istruzione (es. \$VAL)

- Indirizzamento indiretto: l'indirizzo di un operando è contenuto in un registro o in una locazione di memoria. L'indirizzo della locazione o il registro viene specificato nell'istruzione (es. (%Ri) o (\$VAL))
- Indirizzamento indicizzato (base e spiazzamento): l'indirizzo effettivo dell'operando è calcolato sommando un valore costante al contenuto di un registro (es. SPI(%Ri))
- Indirizzamento con autoincremento: l'indirizzo effettivo dell'operando è il contenuto di un registro specificato nell'istruzione. Dopo l'accesso, il contenuto del registro viene incrementato per puntare all'elemento successivo.
- Indirizzamento con autodecremento: il contenuto di un registro specificato nell'istruzione viene decrementato. Il nuovo contenuto viene usato come indirizzo effettivo dell'operando.

Outline

- 1 Perchè Assembly?
- 2 I registri
- 3 Le istruzioni
- Sintassi AT&T

Sintassi

La sintassi classica di un'istruzione è:

istruzione operando1, operando2, ...

Istruzioni di inizializzazione

mov src, dst Move: consente l'inizializzazione di un registro o di un'area di memoria. Accetta i modificatori 1, w e b per indicare la dimensione dell'operando src

- mov src, dst Move: consente l'inizializzazione di un registro o di un'area di memoria. Accetta i modificatori 1, w e b per indicare la dimensione dell'operando src
- lea src, dst Load Effective Address offset: trasferisce l'indirizzo di memoria dell'operando src nell'operando dst

sar op1, op2 Shift Arithmetic Right: esegue lo shift a destra sul registro op2 di tanti bit quanti specificati in op1. Il bit più significativo viene replicato (così da funzionare anche con numeri negativi in complemento 2) e il bit scartato viene messo nel Carry Flag. op1 può essere un registro o un valore immediato, op2 deve essere un registro

- sar op1, op2 Shift Arithmetic Right: esegue lo shift a destra sul registro op2 di tanti bit quanti specificati in op1. Il bit più significativo viene replicato (così da funzionare anche con numeri negativi in complemento 2) e il bit scartato viene messo nel Carry Flag. op1 può essere un registro o un valore immediato, op2 deve essere un registro
- sal op1, op2 Shift Arithmetic Left: esegue lo shift a sinistra sul registro op2 di tanti bit quanti specificati in op1. Il bit meno significativo viene messo a 0 e il bit scartato viene messo nel Carry Flag. op1 può essere un registro o un valore immediato, op2 deve essere un registro

inc op **Increment**: incrementa di 1 il valore memorizzato in op. op può essere un registro o una locazione di memoria

- inc op **Increment**: incrementa di 1 il valore memorizzato in op. op può essere un registro o una locazione di memoria
- dec op **Decrement**: decrementa di 1 il valore memorizzato in op. op può essere un registro o una locazione di memoria

- inc op **Increment**: incrementa di 1 il valore memorizzato in op. op può essere un registro o una locazione di memoria
- dec op **Decrement**: decrementa di 1 il valore memorizzato in op. op può essere un registro o una locazione di memoria
- add src, dst Add: somma a dst il valore di src e memorizza il risultato in dst.

- inc op Increment: incrementa di 1 il valore memorizzato in op. op può essere un registro o una locazione di memoria
- dec op Decrement: decrementa di 1 il valore memorizzato in op. op può essere un registro o una locazione di memoria
- add src, dst Add: somma a dst il valore di src e memorizza il risultato in dst.
- sub src, dst Subtract: sottrae a dst il valore di src e memorizza il risultato in dst

Intro Assembly 14-15 marzo 2024 22 / 28 mul moltipl Unsigned multiplication: esegue la moltiplicazione senza segno. moltipl deve essere un registro o una variabile. Se moltipl è un byte il registro AL viene moltiplicato per l'operando e il risultato viene memorizzato in AX. Se moltipl è una word il contenuto del registro AX viene moltiplicato per l'operando e il risultato viene memorizzato nella coppia di registri DX:AX (DX conterrà i 16 bit più significativi del risultato). Se moltipl è un long il contenuto del registro EAX viene moltiplicato per l'operando e il risultato viene memorizzato nella coppia di registri EDX:EAX (EDX conterrà i 32 bit più significativi del risultato).

mul moltipl Unsigned multiplication: esegue la moltiplicazione senza segno. moltipl deve essere un registro o una variabile. Se moltipl è un byte il registro AL viene moltiplicato per l'operando e il risultato viene memorizzato in AX. Se moltipl è una word il contenuto del registro AX viene moltiplicato per l'operando e il risultato viene memorizzato nella coppia di registri DX:AX (DX conterrà i 16 bit più significativi del risultato). Se moltipl è un long il contenuto del registro EAX viene moltiplicato per l'operando e il risultato viene memorizzato nella coppia di registri EDX:EAX (EDX conterrà i 32 bit più significativi del risultato).

imul moltipl moltiplicazione con segno

div divisore Unsigned division: esegue la divisione senza segno. divisore deve essere un registro o una variabile. Se divisore è un byte il registro AX viene diviso per l'operando, il quoziente viene memorizzato in AL, e il resto in AH. Se divisore è una word, il valore ottenuto concatenando il contenuto di DX e AX viene diviso per l'operando (i 16 bit più significativi del dividendo devono essere memorizzati nel registro DX), il quoziente viene memorizzato nel registro AX e il resto in DX. Se divisore è un long, il valore ottenuto concatenando il contenuto di EDX e EAX viene diviso per l'operando (i 32 bit più significativi del dividendo sono nel registro EDX), il quoziente viene memorizzato nel registro EAX e il resto in FDX

xor src, dst Logical exclusive OR: calcola l'OR esclusivo bit a bit dei due operandi e lo memorizza nell'operando dst.

Spesso si utilizza per azzerare un registro, utilizzandolo sia come src che come dst)

- xor src, dst Logical exclusive OR: calcola l'OR esclusivo bit a bit dei due operandi e lo memorizza nell'operando dst.

 Spesso si utilizza per azzerare un registro, utilizzandolo sia come src che come dst)
 - or src, dst Logical OR: calcola l'OR bit a bit dei due operandi e lo memorizza nell'operando dst

- xor src, dst Logical exclusive OR: calcola l'OR esclusivo bit a bit dei due operandi e lo memorizza nell'operando dst.

 Spesso si utilizza per azzerare un registro, utilizzandolo sia come src che come dst)
 - or src, dst Logical OR: calcola l'OR bit a bit dei due operandi e lo memorizza nell'operando dst
- and src, dst Logical AND: calcola l'AND bit a bit dei due operandi e lo memorizza nell'operando dst

- xor src, dst Logical exclusive OR: calcola l'OR esclusivo bit a bit dei due operandi e lo memorizza nell'operando dst.

 Spesso si utilizza per azzerare un registro, utilizzandolo sia come src che come dst)
 - or src, dst Logical OR: calcola l'OR bit a bit dei due operandi e lo memorizza nell'operando dst
- and src, dst Logical AND: calcola l'AND bit a bit dei due operandi e lo memorizza nell'operando dst
 - not op Logical NOT: inverte ogni singolo bit dell'operando op

Outline

- 1 Perchè Assembly?
- 2 I registri
- 3 Le istruzioni
- Sintassi AT&T

Le principali differenze sono:

- in AT&T i nomi dei registri hanno il carattere % come prefisso (es. %eax invece di eax)
- in AT&T l'ordine degli operandi è <sorgente> <destinazione>, opposto rispetto alla sintassi Intel
- in AT&T la lunghezza dell'operando è specificata tramite un suffisso al nome dell'istruzione. b per byte (8 bit), w per word (parola) e 1 per double word (parola doppia)

- gli operandi immediati sono indicati con il prefisso \$ (es. addl \$5, %eax)
- la presenza di prefisso in un operando indica che si tratta di un indirizzo di memoria (es. movl \$pippo, %eax è diverso da movl pippo, %eax)
- l'indicizzazione o l'indirezione è ottenuta racchiudendo tra parentesi l'indirizzo di base espresso tramite un registro o un valore immediato (es. movl \$5, 17 (%ebp))