NOTAS DE AULAS: MICROCONTROLADORES Conversor Analógico Digital do PIC16F873

Prof. João Perea Martins Dep. De Computação, FC-UNESP E-mail: joao.perea@unesp.br

Registradores envolvido no tópico:

- 1. ADCON0
- 2. ADCON1
- 3. ADRESH
- 4. ADRESL

1) REGISTRADOR ADCONO (ENDEREÇO: 1FH)

ADCS1 ADCS0 CHS2 CHS1 CHS0 GO/DONE — ADON

bit 0

ADCS1:ADCSO (selecionam o clock do AD)

00 = FOSC/2

01 = FOSC/8

10 = FOSC/32

11 = Clock interno – Oscilador RC

O Tempo de conversão é de pelo menos 12 TAD

Configuração	ADCS1:ADCS0	Frequência de cálculo	TAD (us)
2TOSC	00	1.25MHz	0,8
8TOSC	01	5MHz	0,2
32TOSC	10	20MHz	0,05
RC	11	Varia	1-2

CHS2:CHS0 (Selecionam o canal ou entrada de conversão)

000 = canal 0, (RAO/ANO)

001 = canal 1, (RA1/AN1)

010 = canal 2, (RA2/AN2)

011 = canal 3, (RA3/AN3)

100 = canal 4, (RA5/AN4)

101 = canal 5, (REO/AN5)(1)

110 = canal 6, (RE1/AN6)(1)

111 = canal 7, (RE2/AN7)(1)

Obs. As entradas 5,6 e 7 só estão disponíveis nos modelos PIC16F873/876

GO/DONE (Controle e verificação da conversão)

1 = A conversão do AD está em progresso

0 = O AD não está efetuando conversões

Obs. Quando esse bit é colocado em H por software, uma conversão é iniciada. Quando a conversão terminar, o microcontrolador coloca automaticamente esse bit em L

ADON: A/D On bit 1 = O A/D é ativado

0 = O A/D é desativado e isso diminui o consume de energia.

2) REGISTRADOR ADCON1 (ENDEREÇO 9FH)

ADFM — — PCFG3 PCFG2	PCFG1	PCFG0
----------------------	-------	-------

ADFM (Determina o formato de ajuste do dado numérico dos 10 bits saída)

1 = Ajusta a direita

0 = Ajusta a esquerda

ADRESH						ADRESL									
MSB									LSB	0	0	0	0	0	0

ADRESH						ADRESL									
0	0	0	0	0	0	MSB									LSB

Tabela relativa aos bits PCFG3/PCFG0

PCFG3:	AN7	AN6	AN5	AN4	AN3	AN2	AN1	AN0	VR +	VR-	CHAN
PCFG0	RE2	RE1	RE0	RA5	RA3	RA2	RA1	RA0			
0000	A	A	A	A	A	A	A	Α	VDD	VSS	8/0
0001	Α	Α	Α	Α	VR+	Α	Α	Α	RA3	VSS	7/1
0010	D	D	D	Α	Α	Α	Α	Α	VDD	VSS	5/0
0011	D	D	D	Α	VR+	Α	Α	Α	RA3	VSS	4/1
0100	D	D	D	D	D	Α	D	Α	VDD	VSS	3/0
0101	D	D	D	D	VR+	D	Α	Α	RA3	VSS	2/1
011x	D	D	D	D	D	D	D	D	VDD	VSS	0/0
1000	Α	Α	Α	Α	VR+	VR-	Α	Α	RA3	RA2	6/2
1001	D	D	Α	Α	Α	Α	Α	Α	VDD	VSS	6/0
1010	D	D	Α	Α	VR+	Α	Α	Α	RA3	VSS	5/1
1011	D	D	Α	Α	VR+	VR-	Α	Α	RA3	RA2	4/2
1100	D	D	D	Α	VR+	VR-	Α	Α	RA3	RA2	3/2
1101	D	D	D	D	VR+	VR-	Α	Α	RA3	RA2	2/2
1110	D	D	D	D	D	D	D	D	VDD	VSS	1/0
1111	D	D	D	D	VR+	VR-	D	Α	RA3	RA2	1/2

A = entrada analógica

D = entrada Digital

CHAN = Número de pinos entradas de A/D e pinos para voltagem de referencia (VR)

Os pinos de entrada analógica devem ser configurados como Input (I) usando o TRISB; Após uma conversão deve ser esperado um tempo de pelo menos 2 TAD para se iniciar uma nova conversão. Na prática, por segurança, colocamos um tempo bem maior.

Tad = 8*Tosc = 8*250ns (P/osc de 4MHz) = 2Us

; ESTRUTURA BÁSICA DE PROGRAMAÇÃO DO ADC

; ***** CONFIGURO ADCON0

BANKSEL ADCON0

AD0: MOVLW B'01000001'

MOVWF ADCONO ; Bit 7,6: 8*Tosc / Bit 5,4,3: AN0 / Bit 2: GoDone

; Bit 1,0: Módulo AD ligado

; Após conversão o bit GoDone fica '1'

; ***** CONFIGURO ADCON1

BANKSEL ADCON1 ; CONTINUO A CONFIGURAÇÃO

ADX: MOVLW B'10000000'

MOVWF ADCON1 ; Bit 7: ajusta posicao dos 10 bits

; Bit 6,5,4: NC

; Bit 3,2,1,0: portas (R0 como AD, Verf=Vdd)

; ------ FIM DA CONFIGURAÇÃO

; CONVERSÃO DE UM SINAL

MOVLW D'200'; INICIO DO DELAY

MOVWF DELAY

DLY1: NOP

DECFSZ DELAY,1

GOTO DLY1

NOP ; FIM DO DELAY

BANKSEL ASCON0

BSF ADCON0,2 ; GoDone =1, inicia conversão WAD1: BTFSC ADCON0,2 ; CONVERSION DONE (bit=1) ?

GOTO WAD1 ; Não, então testa de novo

BANKSEL ADRESL

MOVF ADRESH,W ;Leitura do 2 bits MSB

xxxxxx ; Salvar/Usar o conteúdo de W

BANKSEL ADRESL

MOVF ADRESL,W ;Leitura dos outros 8 bits xxxxxx ; Salvar/Usar o conteúdo de W

MOVLW D'200'; INICIO DO DELAY

MOVWF DELAY

DLY: NOP

DECFSZ DELAY,1

GOTO DLY

NOP ; FIM DO DELAY