Лекция 9 Надежность вычислительных систем

Ефимов Александр Владимирович E-mail: efimov@cpct.sibsutis.ru

Курс «Архитектура вычислительных систем» СибГУТИ, 2017

Основные понятия теории надежности. «Производительность»

$$\omega(\tau) = \begin{cases} 1, & \text{если в момент времени } \tau \geq 0 & \text{ЭВМ} \\ & \text{находится в работоспос обном состоянии;} \\ 0, & \text{если в момент времени } \tau \geq 0 & \text{ЭВМ} \\ & \text{находится в неработоспособном состоянии;} \end{cases}$$

 $\omega(\tau)$ - производительность ЭВМ в момент времени $\tau \geq 0$ - случайная величина, являющаяся моментом возникновения первого отказа в работе ЭВМ.

$$0 \quad \tau \quad \xi$$


$$\omega(\tau) = 1$$

$$0 \quad \tau \quad \xi$$

$$\omega(\tau) = 0$$

Функция восстановимости

Функция восстановимости ЭВМ (вероятность восстановления работоспособного состояния) характеризует способность ЭВМ восстанавливать производительность после отказа с помощью ВУ.



принадлежащего промежутку времени от 0 до *t*

Свойства функции восстановимости

- **1.** u(0) = 0;
- **2.** $u(+\infty) = 0$;
- **3.** $u(t_1) \le u(t_2)$ для $t_1 \le t_2$.
- u(t) интегральная функция распределения времени восстановления отказавшей ЭВМ.

Оценка на практике:

$$u(t) \approx \widetilde{u}(t) = m(t)/M,$$

- M число отказавших машин в начале восстановления.
- m(t) число восстановленных машин за время t при условии, что ремонт каждой ЭВМ осуществляется своим ВУ.

Расчет функции восстановимости

$$u(t) = 1 - \exp(-\mu t); \quad \tau = \int_{0}^{\infty} t du(t) = 1/\mu,$$

- т среднее время восстановления работоспособного состояния ЭВМ.
- интенсивность восстановления ЭВМ или среднее число восстановлений ЭВМ, которое может произвести ВУ в единицу времени.

Примечания

- 1. Проведение статистических экспериментов, для машин 1-го и 2-го поколений и для мощных ЭВМ 3-го поколения было невозможным.
- 2. При оценке показателей надежности ЭВМ целесообразно "эксплуатировать" эргодическую гипотезу, кт. позволяет вместо статистических результатов наблюдения за большим числом машин воспользоваться результатами наблюдения за одной машиной в течении длительного времени

Примечания

- 3. Справедливость экспоненциального закона распределения времени безотказной работы ЭВМ подтверждена обработкой статистических данных по эксплуатации ЭВМ 1 3 поколений.
- 4. Среднее время безотказной работы современных микропроцессорных ЭВМ оценивается в пределах: 10^5 10^8 ч. Для отыскания оценок показателей надежности ЭВМ разработаны методики ускоренных экспериментов (например, использующие нагревание интегральных схем).

Функция готовности

Комплексный (связан с понятиями и отказа, и восстановления) показатель надежности ЭВМ, который характеризует производительность ЭВМ и в переходном, и в стационарном режимах работы.

$$E_0^1 = \{0,1\}$$
 - множество состояний ЭВМ, $i = 0$ — состояние отказа $i = 1$ — работоспособное состояние

 $P_j(i,t)$ - вероятность нахождения ЭВМ в момент $t \geq 0$ в состоянии $j \in E_0^1$, при условии, что начальным было состояние $i \in E_0^1$.

$$s(i, t) = P_1(i, t) = P\{i; \omega(t) = 1\},$$

Свойства функции готовности

- 1. s(0,0) = 0, s(1,0) = 1;
- **2.** $s(i, +\infty) = s = const, o < s < 1, i \in E_0^1;$
- 3. $s(0,t_1) \leq s(0,t_2), s(1,t_1) \geq s(1,\ t_2)$ для $t_1 \leq t_2.$
 - S коэффициент готовности.

$$s(i,+\infty) = \lim_{t\to\infty} s(i,t) = s = const,$$

Вывод формулы функции готовности

Литература

Хорошевский В.Г. Архитектура вычислительных систем.

Учебное пособие. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005; 2-е издание, 2008.

Хорошевский В.Г. Инженерные анализ функционирования вычислительных машин и систем. – М.: "Радио и связь", 1987.