
### CAPÍTULO 3 CONJUNTO DE INSTRUÇÕES

- Introdução
- Classificação de Arquiteturas de Conjuntos de Instruções
- Exemplo de uma arquitetura com acumulador
- Combinações Típicas de Operandos
- Endereçamento de Memória
- Modos de Endereçamento
- Modos de endereçamento do Intel 8051
- Harvard vs Von Neumann
- Tipos e Tamanhos de Operandos
- Instruções para Fluxo de Controle
- Operações no Conjunto de Instruções
- Codificação de Um Conjunto de Instruções
- Exemplo: Intel 80x86
- A arquitetura MIPS
- Codificando Instruções MIPS
- Exemplos
- Assembly e Linguagem de Máquina
- Montador e Link-editor
- Carga de um Programa
- Uso da memória
- Chamada de Procedimento e convenções
- Exemplos de procedimentos recursivos

### Introdução


- O Conjunto de Instruções é a parte do computador visível para o programador ou para o criador de compiladores.
- Define a fronteira entre o Software e o Hardware




- Um exemplo de arquitetura bem sucedida é a 80x86, que é CISC
- Com a enorme integração de transistores atual, os conjuntos RISC conseguem ser mais eficientes.
- Alguns processadores Intel são RISC internamente mas com uma tradução do 80x86 por hardware (compatibilidade).

#### Introdução

 O conjunto de instruções é o que permite a movimentação de dados e execução de operações no processador, pelo Data Path:






# Classificação de Arquiteturas de Conjuntos de Instruções

- O que diferencia os conjuntos de instruções é o tipo de armazenamento interno
- Tipos de ISA:
  - Pilha
  - Acumulador
  - Registrador-memória
  - Registrador-registrador (*load-store*)
- Os operandos podem ser nomeados de forma implícita ou explícita
- Arquiteturas com registradores usam a forma explícita
- Arquiteturas com pilha ou acumulador usam a forma implícita

# Classificação de Arquiteturas de Conjuntos de Instruções



# Classificação de Arquiteturas de Conjuntos de Instruções

- Compilação da operação C=A+B nas diferentes classes de arquitetura de conjunto de instruções:
- Inicialmente (antes de 1980) eram mais usados os conjuntos tipo pilha e acumuladores. Atualmente a arquitetura load-store é preferida

Stack	Accumulator	Register (register-memory)	Register (load-store)
Push A	Load A	Load R1,A	Load R1,A
Push B	Add B	Add R3,R1,B	Load R2,B
Add	Store C	Store R3,C	Add R3,R1,R2
Pop C			Store R3,C

#### Exemplo: Motorola MC6800 (1974)



- Tipo acumulador
- Exemplo de código:

```
; memcpy --
; Copy a block of memory from one location to another.
; Entry parameters
       cnt - Number of bytes to copy
       src - Address of source data block
       dst - Address of target data block
cnt
            dw
                     $0000
            dw
                     $0000
src
            dw
                     $0000
dst
memcpy
            public
            ldab
                     cnt+1
                                  iSet B = cnt.L
                                  ; If cnt.L=0, goto check
            bea
                     check
             ldx
                                  ;Set IX = src
loop
                     src
             ldaa
                     ix
                                  ;Load A from (src)
             inx
                                  iSet src = src+1
            stx
                     src
             ldx
                     dst
                                  iSet IX = dst
                     ix
                                  ;Store A to (dst)
            staa
                                  iSet dst = dst+1
             inx
            stx
                     dst
            decb
                                  ;Decr B
            bne
                     loop
                                  ; Repeat the loop
            stab
                     cnt+1
                                  ;Set cnt.L = 0
check
                     cnt+0
                                  ; If cnt.H=0,
             tst
            beg
                     done
                                  ;Then quit
            dec
                     cnt+0
                                  ;Decr cnt.H
                                  ;Decr B
            decb
            bra
                     loop
                                  ; Repeat the loop
done
            rts
                                  ;Return
```

### Combinações Típicas de Operandos

Número de endereços de memória	Número máximo de operandos permitidos	Tipo de arquitetura	Exemplos
0	3	registrador-registrador	Alpha, ARM, MIPS, PowerPC, SPARC, SuperH, Trimedia TM5200
1	2	registrador-memória	IBM 360/370, Intel 80x86, Motorola 68000, TI TMS320C54x
2	2	memória-memória	VAX (também tem formatos de 3 operandos)
3	3	memória-memória	VAX (também tem formatos de 2 operandos)


#### Vantagens/Desvantagens

Tipo	Vantagens	Desvantagens
registrador-registrador (0,3)	Instruções simples de comprimento fixo. Gera códigos simples. CPI não varia muito	Contagem de instruções elevada em relação ao registrador-memória. Gera programas maiores
registrador-memória (1,2)	Não requer instruções load/store. O formato das instruções tende a ser fácil de codificar e resulta em uma boa densidade.	Os operandos não são equivalentes, pois um dos operandos fonte é destruído numa operação binária. A codificação de um número de registrador e um endereço de memória pode restringir o número de registradores. O CPI pode variar de acordo com a posição do operando.
memória-memória (2,2) ou (3,3)	Mais compacto. Não desperdiça registradores com itens temporários	Variação no tamanho das instruções. Grande variação no trabalho por instrução. Acessos a memória criam gargalo.

- (m,n) = m operandos de memória e n operandos totais
- Estas vantagens e desvantagens n\u00e3o s\u00e3o absolutas. O impacto real depende do compilador

#### Endereçamento de Memória

- Interpretação de endereços de memória
  - A arquitetura do conjunto de instruções deve definir como um endereço de memória é interpretado: endereçamento por byte é o mais comum, mas palavras maiores podem ser acessadas
  - Colocação do dado na memória. Little Endian vs Big Endian
  - Problema do alinhamento de dados



#### Modos de Endereçamento

• Como os endereços são especificados nas instruções?

Modo de endereça- mento	Exemplo de instrução	Significado	Quando é usado
Registrador	Add R4, R3	$R4 \leftarrow R4 + R3$	Quando um valor está em um registrador
Imediato	Add R4,#3	$R4 \leftarrow R4 + 3$	Para constantes
Registrador indireto	Add R4, (R1)	$R4 \leftarrow R4 + Mem[R1]$	No acesso com uso de um ponteiro ou endereço calculado
Direto ou absoluto	Add R4, (1001)	$R4 \leftarrow R4 + \\ Mem[1001]$	Acesso a dados estáticos, porém talvez a constante de endereço precise ser grande
Deslocamento	Add R4,100(R1)	$R4 \leftarrow R4 + \\ Mem[R1 + 100]$	Acesso a variáveis locais, além de simular registrador indireto e direto
Indexado	Add R4, (R1 + R2)	$R4 \leftarrow R4 + \\ Mem[R1 + R2]$	Útil no endereçamento de vetores: R1 é a base do vetor e R2 o índice do elemento
Memória Indireto	Add R4, @(R1)	$R4 \leftarrow R4 + \\ Mem[Mem[R1]]$	Se R1 é o endereço de um ponteiro p, então este modo resulta em *p.

#### Modos de Endereçamento (cont.)

Modo de endereça- mento	Exemplo de instrução	Significado	Quando é usado
Auto- -incremento	Add R1, (R2) +	$R1 \leftarrow R1 + \\ Mem[R2] \\ R2 \leftarrow R2 + d$	Útil para percorrer um vetor dentro de um loop. R2 aponta para o início do vetor. Cada referência incrementa R2 pelo tamanho de um elemento, <i>d</i> .
Auto- decremento	Add R1, -(R2)	$R2 \leftarrow R2 - d$ $R1 \leftarrow R1 +$ $Mem[R2]$	Mesmo uso do auto-incremento. Os dois modos podem ser usados juntos para se implementar uma pilha (operações <i>push</i> e <i>pop</i> )
Escalonado	Add R1,100(R2)[R3]	$R1 \leftarrow R1 + \\ Mem \begin{bmatrix} 100 + R2 + \\ R3 * d \end{bmatrix}$	Usado também para indexar vetores.

- Pontos importantes de projeto: escolha do tamanho de deslocamento e intervalo de valores para imediatos e diretos, pois afetam o tamanho da instrução
- Normalmente, em um programa, o endereçamento imediato e de deslocamento dominam a utilização de modos de endereçamento.

#### Exemplo: Intel 8051


- Microcontrolador com arquitetura harvard e conjunto de instruções CISC com acumulador.
- Versão original lançada em 1980.
- Algumas variações do original são usadas até hoje, por outros fabricantes
- Algumas empresas oferecem o 8051 como bloco IP (Intellectual Property Block) para uso em projetos FPGA e ASICs.
- Podem custar apenas US\$0,25
- Performance 35 MIPS
- Mais de 2 bilhões de chips vendidos
- O 8051 ainda é utilizado
- Possui os modos de endereçamento: imediato, direto, registrador indireto, registrador direto (modo registrador) e indexado







#### Harvard vs Von Neumann



CPU

Address 12-bits

Program

and

Data

Data

Memory

The given bus widths are examples only!

Von Newmann

#### Exemplo Intel 8051


fonte: 8051 Addressing modes

http://www.circuitstoday.com/8051-addressing-modes

#### Modo de Endereçamento Imediato

Transfere 8 bits de dados codificados na instrução para o acumulador

Instruction	Opcode	Bytes	Cycles
MOV A, #6AH	74H	2	1




#### Exemplo Intel 8051: Modo de Endereçamento Direto

 O 8051 possui 32 registradores divididos em 4 bancos, mapeados na memória

Instruction	Opcode	Bytes	Cycles
MOV A, #04H	E5	2	1


 04H é o endereço do registrador 4 no banco 0. Esta instrução move o dado que estiver no registrador 04h para o acumulador. No exemplo o dado 1FH está no registrador 04H.




#### Exemplo Intel 8051: Modo de Endereçamento Registrador Direto

- Este modo se enquadra no modo Registrador, pois transfere um dado de um registrador para o acumulador
- Necessita de 2 bits da palavra de status para programar um dos 4 bancos de registradores
- O opcode é
   11101nnn para Rn

Instruction	Opcode	Bytes	Cycles
MOV A, R4	ECH	1	1




#### Exemplo Intel 8051: Modo de Endereçamento Registrador Indireto



#### Exemplo Intel 8051: Modo de Endereçamento Indexado

- DPTR (data pointer) e PC (program counter) são dois registradores de 16 bits.
- O valor 01FE do data pointer será somado com 02H do acumulador obtendo-se o valor 0200 que será o endereço do dado a ser transferido para o acumulador


Instruction	Opcode	Bytes	Cycles
MOVC A,@A +DPTR	93H	1	2



#### Tipos e Tamanhos de Operandos

- O tipo do operando é codificado no opcode, isto é, existe uma instrução para cada tipo de dado
- O tamanho do dado influencia na CPI da instrução
- Os tipos comuns são: caracteres (8 bits), meia palavra (16 bits), palavra (32 bits) ponto flutuante precisão simples (32 bits) e ponto flutuante de precisão dupla (64 bits).
- Os inteiros são codificados em binário complemento de dois, os caracteres em ASCII ou Unicode de 16 bits (usado em Java) e IEEE 754 para ponto flutuante
- Existem arquiteturas com instruções para strings, como comparações e movimentações
- Algumas arquiteturas adotam o BCD (Decimal Codificado em Binário) visando aplicações de negócios
- Uma vantagem do BCD é evitar dízimas periódicas em binário.

#### Tipos e Tamanhos de Operandos




- Resultados do benchmark SPEC usando as referências de memória para examinar os tipos de dados que estão sendo acessados
- Esse tipo de análise ajuda a decidir quais tipos são mais importantes para se oferecer acesso mais eficiente (Lei de Amdahl)

#### Instruções para Fluxo de Controle

- Existem 4 tipos de instruções que mudam o fluxo de controle:
  - Desvios condicionais
  - Saltos
  - Chamadas de Procedimentos
  - Retorno de procedimentos
- O endereço de destino é especificado diretamente na instrução (endereçamento imediato)
- O deslocamento é relativo ao PC.

Frequência das instruções tipo branch com SPECInt e SPECFP



#### Operações no Conjunto de Instruções

Tipo de Instrução	Exemplos
Aritmética e Lógica	Operações aritméticos de inteiros e operações lógicas: adição, subtração, multiplicação, divisão, e lógico, ou lógico, deslocamento.
Transferência de dados	Instruções <i>load/store</i> para busca e salvamento de dados na memória
Controle	Desvio, salto, chamada e retorno de procedimento, armadilhas (interrupções)
Sistema	Chamadas de sistema operacional, instruções de gerenciamento de memória virtual
Ponto flutuante	Adição, subtração, multiplicação, divisão para ponto flutuante
Decimal	Instruções específicas para decimais (BCD)
Strings	Movimentação, comparação e pesquisa de strings
Gráficos	Operações de pixel e vértices, compactação e descompactação gráficas

#### Operações no Conjunto de Instruções

 Num programa geralmente a maior parte do programa consiste de instruções mais simples. Um exemplo para o 80x86:

Rank	80x86 instruction	Integer average (% total executed)
1	load	22%
2	conditional branch	20%
3	compare	16%
4	store	12%
5	add	8%
6	and	6%
7	sub	5%
8	move register-register	4%
9	call	1%
10	return	1%
Total		96%

# Codificação de Um Conjunto de Instruções

- Campo opcode
- A arquitetura do conjunto de instruções define como serão implementadas as instruções
- O número de registradores e o número de modos de endereçamento têm um impacto significativo.
- O que influencia o projeto:
  - Desejo de aumentar o número de registradores e modos de endereçamento
  - Impacto do tamanho dos campos
  - Preocupação com o pipeline
  - Preferência por instruções de tamanho fixo

# Codificação de Um Conjunto de Instruções

Operation and Address Address no. of operands specifier 1 field 1 Address specifier n field n

(a) Variável (ex.: Intel 80x86, VAX)

Operation	Address	Address	Address
	field 1	field 2	field 3

(b) Fixo (ex.: Alpha, ARM, MIPS, PowerPC, SPARC, SuperH

Operation	Address	Address
	specifier	field

Operation	Address	Address	Address
	specifier 1	specifier 2	field

Operation	Address	Address	Address
	specifier	field 1	field 2

(c) Hibrido (ex.: IBM 360/370, MIPS16, Thumb, TI TMS320C54x)

 Instruções de até 15 bytes (embora o diagrama mostre até 16)

One or two byte instruction opcode (two bytes if the special OFh opcode expansion prefix is present) Optional Scaled Indexed Byte if the instruction uses a scaled indexed memory addressing mode Immediate
(constant) data.
This is a zero,
one, two, or four
byte constant value
if the instruction has
an immediate operand.

Prefix Bytes
Zero to four
special prefix
values that
affect the
operation of
the instruction

"mod-reg-r/m" byte that specifies the addressing mode and instruction operand size.

This byte is only required if the instruction supports register or memory operands Displacement.
This is a zero,
one, two, or
four byte value
that specifies a
memory address
displacement for
the instruction.


- O opcode possui 1 ou 2 bytes. Para usar 2 bytes, o primeiro deve ser 0FH, expandindo para até 512 instruções
- As instruções usam uma combinação dos campos, não necessariamente todos:
  - instruction prefix opçoes que afetam a operação da instrução
  - opcode especifica a operação
  - Mod R/M especifica o modo de endereçamento
  - SIB (scale index base) usado em índice de arrays
  - address displacement usado para endereçar a memória
  - immediate value contém o valor de um operando constante

O formato visto de outra forma:


Number of Bytes 0 or 1 0 or 1 0 or 1 0 or 1

Instruction prefix prefix prefix prefix override

(a) Optional instruction prefixes



Opcode de uma instrução ADD:




- O bit d, especifica a direção da transferência de dados:
  - Se d = 0 o operando destinato é uma localização de memória. Por exemplo:

```
add [ebx], al
```

Se d = 1 o operando destinato é um registrador. Por exemplo:


```
add al, [ebx]
```

Byte MOD-REG-R/M:




MOD	Meaning		
00	Register indirect addressing mode or SIB with no displacement (when $R/M=100$ ) or Displacement only addressing mode (when $R/M=101$ ).		
01	One-byte signed displacement follows addressing mode byte(s).		
10	Four-byte signed displacement follows addressing mode byte(s).		
11	Register addressing mode.		

• Registradores:




REG Value	Register if data size is eight bits	Register if data size is 16-bits	Register if data size is 32 bits
000	al	ax	eax
001	cl	cx	ecx
010	dl	dx	edx
011	bl	bx	ebx
100	ah	sp	esp
101	ch	bp	ebp
110	dh	si	esi
111	bh	di	edi



- Devido à flexibilidade do esquema MOD-REG-R/M, algumas instruções podem ter duas codificações e ambas legais.
- Esta instrução poderia ser também 02C8 se d=1.

- Codificação de um ADD imediato:
- Não tem direction bit, MOD-R/M codifica sempre o destino
- Se o operando for de 8 bits, o bit x será ignorado. Para operandos de 16 ou 32 bits, o bit x especifica o tamanho da constante. Se x=0, a constante será do mesmo tamanho do operando. Se x=1 a constante é sinalizada de 8 bits e seu sinal será estendido. Bom para soma de valores pequenos que é muito comum.



#### A arquitetura MIPS

- O MIPS é uma arquitetura simples tipo load-store.
   Existem várias versões.
- Algumas características do MIPS de 64 bits são:
  - 32 registradores de uso geral
  - Tipos de dados de 8, 16, 32 e 64 bits
  - Atuação sobre inteiros de 64 bits (MIPS64)
  - Memória endereçável por byte com endereços de 64 bits
  - Modos de endereçamento Imediato, registrador e Deslocamento

- Operações MIPS
- Existem três tipos de operações. Tipo R, I e J:

	6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	
R:	op	rs	rt	rd	shamt	funct	
I:	op	rs	rt	address / immediate			
		•					
J:	op	target address					

op: basic operation of the instruction (opcode)

rs: first source operand register

rt: second source operand register

rd: destination operand register

shamt: shift amount


funct: selects the specific variant of the opcode (function code)


address: offset for load/store instructions (+/-215) immediate: constants for immediate instructions

Exa	mple instruction	Instruction name	Meaning
LD	R1,30(R2)	Load double word	$Regs[R1] \leftarrow_{64} Mem[30+Regs[R2]]$
LD	R1,1000(R0)	Load double word	$Regs[R1] \leftarrow_{64} Mem[1000+0]$
LW	R1,60(R2)	Load word	$Regs[R1] \leftarrow_{64} (Mem[60+Regs[R2]]_0)^{32} \# Mem[60+Regs[R2]]$
LB	R1,40(R3)	Load byte	Regs[R1] $\leftarrow_{64}$ (Mem[40+Regs[R3]] $_0$ ) $^{56}$ ## Mem[40+Regs[R3]]
LBU	R1,40(R3)	Load byte unsigned	$Regs[R1] \leftarrow_{64} 0^{56} \# \# Mem[40+Regs[R3]]$
LH	R1,40(R3)	Load half word	$Regs[R1] \leftarrow_{64} (Mem[40+Regs[R3]]_0)^{48} ##$ Mem[40+Regs[R3]] ## Mem[41+Regs[R3]]
L.S	F0,50(R3)	Load FP single	Regs[F0] $\leftarrow_{64}$ Mem[50+Regs[R3]] ## $0^{32}$
L.D	F0,50(R2)	Load FP double	$Regs[F0] \leftarrow_{64} Mem[50+Regs[R2]]$
SD	R3,500(R4)	Store double word	$Mem[500+Regs[R4]] \leftarrow_{64} Regs[R3]$
SW	R3,500(R4)	Store word	$Mem[500+Regs[R4]] \leftarrow_{32} Regs[R3]_{3263}$
s.s	F0,40(R3)	Store FP single	$Mem[40+Regs[R3]] \leftarrow_{32} Regs[F0]_{031}$
S.D	F0,40(R3)	Store FP double	$Mem[40+Regs[R3]] \leftarrow_{64} Regs[F0]$
SH	R3,502(R2)	Store half	$Mem[502+Regs[R2]] \leftarrow_{16} Regs[R3]_{4863}$
SB	R2,41(R3)	Store byte	$Mem[41 + Regs[R3]] \leftarrow_8 Regs[R2]_{5663}$

Examp	le instruction	Instruction name	Meaning		
DADDU	R1,R2,R3	Add unsigned	$Regs[R1] \leftarrow Regs[R2] + Regs[R3]$		
DADDIU	R1,R2,#3	Add immediate unsigned	Regs[R1]← Regs[R2]+3		
LUI	R1,#42	Load upper immediate	Regs[R1] $\leftarrow 0^{32} \#42 \#0^{16}$		
DSLL	R1,R2,#5	Shift left logical	Regs[R1]← Regs[R2]<<5		
SLT	R1,R2,R3	Set less than	if (Regs[R2] <regs[r3]) Regs[R1] ← 1 else Regs[R1]←(</regs[r3]) 		


Example instruction		Instruction name	Meaning		
J	name	Jump	PC <sub>3663</sub> ←name		
JAL	name	Jump and link	Regs[R31] $\leftarrow$ PC+8; PC <sub>3663</sub> $\leftarrow$ name; ((PC + 4)-2 <sup>27</sup> ) $\leq$ name $<$ ((PC+4)+2 <sup>27</sup> )		
JALR	R2	Jump and link register	Regs[R31]←PC+8; PC←Regs[R2]		
JR	R3	Jump register	PC←Regs[R3]		
BEQZ	R4,name	Branch equal zero	if $(Regs[R4]==0)$ PC $\leftarrow$ name; $((PC+4)-2^{17}) \le name < ((PC+4)+2^{17})$		
BNE	R3,R4,name	Branch not equal zero	if $(Regs[R3]!= Regs[R4])$ PC $\leftarrow$ name; $((PC+4)-2^{17}) \le name < ((PC+4)+2^{17})$		
MOVZ	R1,R2,R3	Conditional move if zero	if (Regs[R3]==0) Regs[R1]←Regs[R2]		





Nome do registrador	Número	Uso
\$zero	0	constante 0
Sat	1	reservado para o montador
\$v0	2	avaliação de expressão e resultados de uma função
\$v1	3	avaliação de expressão e resultados de uma função
\$a0	4	argumento 1
\$al	5	argumento 2
\$a2	6	argumento 3
\$a3	7	argumento 4
\$t0	8	temporário (não preservado pela chamada)
\$t1	9	temporário (não preservado pela chamada)
\$t2	10	temporário (não preservado pela chamada)
\$t3	11	temporário (não preservado pela chamada)
\$t4	12	temporário (não preservado pela chamada)
\$t5	13	temporário (não preservado pela chamada)
\$t6	14	temporário (não preservado pela chamada)
\$t7	15	temporário (não preservado pela chamada)
\$50	16	temporário salvo (preservado pela chamada)
\$s1	17	temporário salvo (preservado pela chamada)
\$s2	18	temporário salvo (preservado pela chamada)
\$s3	19	temporário salvo (preservado pela chamada)
\$s4	20	temporário salvo (preservado pela chamada)
\$s5	21	temporário salvo (preservado pela chamada)
<b>\$</b> s6	22	temporário salvo (preservado pela chamada)
\$57	23	temporário salvo (preservado pela chamada)
\$t8	24	temporário (não preservado pela chamada)
\$t9	25	temporário (não preservado pela chamada)
\$k0	26	reservado para o kernel do sistema operacional
5kl	27	reservado para o kernel do sistema operacional
\$gp	28	ponteiro para área global
\$sp	29	stack pointer
§fp	30	frame pointer
Sra	31	endereço de retorno (usado por chamada de função)

#### Adição (com overflow)



#### Adição (sem overflow)

Coloca a soma dos registradores rs e rt no registrador rd.


#### Adição imediato (com overflow)

#### Adição imediato (sem overflow)

Coloca a soma do registrador rs e o imediato com sinal estendido no registrador rt.

#### Branch se for igual


beq rs, rt, label



Desvia condicionalmente pelo número de instruções especificado pelo offset se o registrador rs for igual a rt.

#### Branch se for maior ou igual a zero

bgez rs, label



Desvia condicionalmente pelo número de instruções especificado pelo offset se o registrador rs for maior ou igual a 0.

#### Load endereço

la rdest, address

pseudo-instrução

Carrega o endereço calculado – não o conteúdo do local – para o registrador rdest.


#### Load byte

1b rt, address

0x20	rs	rt	Offset	
6	5	5	16	

#### Load byte sem sinal

1bu rt, address



Carrega o byte no endereço para o registrador rt. O byte tem sinal estendido por 1b, mas não por 1bu.

#### Exemplo:

 Qual será o código binário executável (linguagem de máquina) que seria gerado para o programa de alto nível abaixo:

$$A[300] = h + A[300];$$

 Suponha que o endereço do início do vetor está no registrador \$t1 e a variável h no registrador \$s2.

### Exemplo:

#### Código "C":

$$A[300] = h + A[300]$$

#### Código assembly:

```
lw $t0, 1200($t1)
add $t0, $s2, $t0
sw $t0, 1200($t1)
```

ор	rs	rt	rd	address/ shamt funct		
35	9	8		1200		
0	18	8	8	8 0		
43	9	8	1200			

# Exemplo:

ор	rs	rt	rd	address/ shamt	funct
35	9	8		1200	
0	18	8	8 0		32
43	9	8	1200		

100011	01001	01000	000	0 0100 1011 0	0000
000000	10010	01000	01000	00000	100000
101011	01001	01000	0000 0100 1011 00		0000

#### O resultado do que vai na memória é:

0x00400000	0x8d2804b0	lw	\$t0, 1200(\$t1)
0x00400004	0x02484020	add	\$t0, \$s2, \$t0
0x00400008	0xad2804b0	SW	\$t0, 1200(\$t1)

### Mais um exemplo:

```
add $11, $s3, $s3 # starts from 80000
Loop:
       add $t1, $t1, $t1
       add $t1, $t1, $s6
       lw $t0,0($t1)
       bne $t0, $s5, Exit
       add $s3, $s3, $s4
                                            6
                                                 5
                                                     5
                                                          5
                                                               5
                                                                   6
           Loop
Exit:
                              80000
                                                 19
                                                     19
                                                          9
                                                               0
                                                                   32
                                                                             R-type
                                            0
                              80004
                                            0
                                                 9
                                                     9
                                                          9
                                                               0
                                                                   32
                                                                             R-type
                                                                             R-type
                              80008
                                            0
                                                 9
                                                     22
                                                          9
                                                               0
                                                                   32
                              80012
                                            35
                                                 9
                                                     8
                                                                             I-type
                                                               0
                              80016
                                            5
                                                     21
                                                               2
                                                                             I-type
                                                 8
                              80020
                                                     20
                                                          19
                                                                             R-type
                                                 19
                                                               0
                                                                   32
                                            0
                                                                             J-type
                              80024
                                            2
                                                          20000
                              80028
```

	6	5	5	5	5	6	000000 10011 10011 01001 00000	100000
80000	0	19	19	9	0	32	R-type	
80004	0	9	9	9	0	32	R-type	
80008	0	9	22	9	0	32	R-type	
80012	35	9	8		0		I-type	
80016	5	8	21		2		I-type	
80020	0	19	20	19	0	32	R-type	
80024	2			20	000		J-type	
80028								


0x00800000	$0 \times 02734820$	Loop: add \$t1, \$s3, \$s3
$0 \times 00800004$	$0 \times 01294820$	add \$t1, \$t1, \$t1
0x00800008	$0 \times 01364820$	add \$t1, \$t1, \$s6
0x0080000c	0x8d280000	lw \$t0, 0(\$t1)
$0 \times 00800010$	$0 \times 15150002$	bne \$t0, \$s5, Exit
$0 \times 00800014$	$0 \times 02749820$	add \$s3, \$s3, \$s4
$0 \times 00800018$	$0 \times 08004 E20$	j Loop

### Instrução Jump


```
addi $a0, $0, 1
j next
next:
j skipl
add $a0, $a0, $a0
skip1:
j skip2:
add $a0, $a0, $a0
add $a0, $a0, $a0
skip2:
j skip3
loop:
add $a0, $a0, $a0
add $a0, $a0, $a0
add $a0, $a0, $a0
skip3:
j loop
```

```
[0x000000]
             0x20040001 \# addi \$a0, \$zero, 1 (\$a0 = 1)
             0x08000002 # j 0x0002 (jump to addr 0x0008)
[0x000004]
[0x0000008] 0x08000004 # j 0x00004 (jump to addr 0x0010)
[0x00000C]
             0 \times 00842020 + add \$a0, \$a0, \$a0 (\$a0 = \$a0 + \$a0)
                           \# j 0\times0007 (jump to addr 0\times001C)
[0x000010]
             0 \times 08000007
[0x000014]
             0 \times 00842020
                           \# add \$a0, \$a0, \$a0 (\$a0 = \$a0 + \$a0)
[0x000018]
             0 \times 00842020
                           \# add \$a0, \$a0, \$a0 (\$a0 = \$a0 + \$a0)
             0x0800000B # j 0x000B (jump to addr 0x002C)
[0x00001C]
             0 \times 00842020 + add \$a0, \$a0, \$a0 (\$a0 = \$a0 + \$a0)
[0x000020]
             0 \times 00842020 + add \$a0, \$a0, \$a0 (\$a0 = \$a0 + \$a0)
[0x000024]
[0x000028]
             0 \times 00842020 + add \$a0, \$a0, \$a0 (\$a0 = \$a0 + \$a0)
[0x00002C]
             0x08000008
                          # j 0x0008 (jump to addr 0x0020)
```

#### from the low order 26 bits of the jump instruction



- Linguagem de máquina é a sequencia de bits de cada instrução definida pela arquitetura do conjunto de instruções
- Assembly é a representação simbólica da linguagem de máquina
- É mais legível porque utiliza símbolos no lugar de bits
- Os símbolos podem representar registradores, locais de memória para dados ou código, etc.
- Uma ferramenta chamada montador (ou assembler) traduz da linguagem assembly para a linguagem de máquina.




```
addiu
          $29, $29, -32
          $31, 20($29)
SW
          $4, 32($29)
          $5, 36($29)
          $0, 24($29)
          $0, 28($29)
          $14, 28($29)
٦w
7 747
          $24, 24($29)
          $14, $14
multu
          $8, $14, 1
addiu
slti
          $1, $8, 101
          $8, 28($29)
          $15
mflo
addu
          $25, $24, $15
          $1, $0,-9
bne
          $25, 24($29)
SW
lui
          $4, 4096
lw
          $5, 24($29)
jal
          1048812
addiu
          $4, $4, 1072
٦w
          $31, 20($29)
addiu
          $29, $29, 32
jr
          $31
          $2, $0
move
```

```
001001111011110111111111111100000
101011111011111100000000000010100
101011111010010000000000000100000
101011111010010100000000000100100
1010111110100000000000000000011000
1010111110100000000000000000011100
100011111010111000000000000011100
100011111011100000000000000011000
00000001110011100000000000011001
001001011100100000000000000000001
00101001000000010000000001100101
101011111010100000000000000011100
0000000000000000111100000010010
00000011000011111100100000100001
000101000010000011111111111111111
101011111011100100000000000011000
001111000000010000010000000000000
100011111010010100000000000011000
00001100000100000000000011101100
0010010010000100000010000110000
100011111011111100000000000010100
001001111011110100000000000100000
0000000000000000000100000100001
```

```
.text
          .aliqn
          .globl
                    main
main:
          subu $sp,$sp,32
          sw $ra,20($sp)
          sd $a0,32($sp)
          sw $0,24($sp)
          sw $0,28($sp)
loop:
          lw $t6,28($sp)
          mul $t7,$t6,$t6
          lw $t8,24($sp)
          addu $t9,$t8,$t7
          sw $t9,24($sp)
          addu $t0,$t6,1
          sw $t0,28($sp)
          ble $t0,100,loop
          la $a0,str
          lw $a1,24($sp)
          jal printf
          move $v0,$0
          lw $ra,20($sp)
          addu $sp,$sp,32
          jr $ra
          .data
          .align 0
str:
```


```
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[])
    int i;
    int sum =0;
    for (i = 0; i <= 100; i = i +1)
        sum =sum +i *i;
    printf ("The sum from 0 ..100 is %d \n", sum);
```

Código em Linguagem C



O mesmo código assembly porém com rótulos e sem

.asciiz "The sum from 0 ..100 is %d \n"



- O Assembly pode ser uma linguagem de saída do compilador ou a linguagem adotada diretamente pelo programador
- O compilador pode gerar o binário diretamente.

#### Montador e Link-editor

- Um montador traduz um arquivo de instruções em assembly para um arquivo de instruções de máquina binárias e dados binários.
- Funciona em duas etapas:
  - A primeira etapa é encontrar locais de memória com rótulos, de modo que o relacionamento entre os nomes simbólicos e endereços é conhecido quando as instruções são traduzidas.
  - A segunda etapa é traduzir cada instrução assembly combinando os equivalentes numéricos dos opcodes, especificadores de registradores e rótulos em uma instrução válida.
- Um rótulo é externo (também chamado global) se o objeto rotulado puder ser referenciado a partir de arquivos diferentes de onde está definido.
- Rótulos locais ocultam nomes que não devem ser visíveis a outros módulos

#### Montador e Link-editor

- O montador depende de outra ferramenta, o link-editor, para combinar uma coleção de arquivos-objeto e bibliotecas em um arquivo executável, resolvendo os rótulos externos.
- O montador auxilia o link-editor, oferecendo listas de rótulos e referências não resolvidas.
- Se uma linha começa com um rótulo, o montador registra em sua tabela de símbolos o nome do rótulo e o endereço da word de memória que a instrução ocupa.
- Quando o montador atinge o final de um arquivo assembly, a tabela de símbolos registra o local de cada rótulo definido no arquivo.
- Um montador não reclama sobre referências não resolvidas porque o rótulo correspondente provavelmente estará definido em outro arquivo.

## Formato do Arquivo Objeto

- Os montadores produzem arquivos objeto, dividido em seções:
- O cabeçalho do arquivo objeto descreve o tamanho e a posição das outras partes do arquivo.
- O segmento de texto contém o código em linguagem de máquina para rotinas no arquivo de origem. Essas rotinas podem ser nãoexecutáveis devido a referências não resolvidas.
- O segmento de dados contém uma representação binária dos dados no arquivo de origem. Os dados também podem estar incompletos devido a referências não resolvidas a rótulos em outros arquivos.
- As **informações de relocação** identificam instruções e words de dados que dependem de **endereços absolutos**.
- A **tabela de símbolos** associa endereços a rótulos externos no arquivo de origem e lista referências não resolvidas.
- As informações de depuração contêm uma descrição do modo como o programa foi compilado.

Cabeçalho do arquivo objeto Segmen		Informações de relocação		Informações de depuração
------------------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------

#### Montador e Link-editor

- Os montadores oferecem diversos recursos convenientes que ajudam a tornar os programas em assembly mais curtos e mais fáceis de escrever.
- Por exemplo, para armazenar caracteres da string na memória:

```
.asciiz "The sum from 0 .. 100 is d\n"
```

• Que é equivalente a:

```
.byte 84, 104, 101, 32, 115, 117, 109, 32
.byte 102, 114, 111, 109, 32, 48, 32, 46
.byte 46, 32, 49, 48, 48, 32, 105, 115
.byte 32, 37, 100, 10, 0
```


#### Montador e Link-editor

 O Link-editor realiza três tarefas:

> Pesquisa as bibliotecas de programa para encontrar rotinas de biblioteca usadas pelo programa

 Determina os locais da memória que o código de cada módulo ocupará e reloca suas instruções ajustando referências absolutas

 Resolve referências entre os arquivos



# **ASSEMBLY**

MIPS/SPIM

## **QtSpim**

- http://spimsimulator.sourceforge.net/
- QtSpim Publisher's description
  - "QtSpim is a self-contained simulator that runs MIPS32 programs. QtSpim also provides a simple debugger and minimal set of operating system services. QtSpim implements almost the entire MIPS32 assembler-extended instruction set. It reads and executes assembly language programs written for this processor."
- Pseudo-instrução: expande-se para várias instruções de máquina.
- O SPIM não roda programas de qualquer variante de processador MIPS (MIPS64 por exemplo)

### Ordem de Bytes

- Os processadores MIPS podem operar com a ordem de bytes big-endian ou little-endian.
- A ordem de bytes do SPIM é a mesma ordem de bytes da máquina utilizada para executar o simulador.
- Como determinar qual a ordem de bytes da sua máquina?

```
#include <stdio.h>
union teste{
    long a;
    char b[4];
}
main()
{
    union teste t;
    t.a=0x12345678;
    printf("a = %xhex\n",t.a);
    printf("b[0] = %x\n",t.b[0]);
    printf("b[1] = %x\n",t.b[1]);
    printf("b[2] = %x\n",t.b[2]);
    printf("b[3] = %x\n",t.b[3]);
}
```

### Modos de endereçamento e Pseudo-instruções

 O assembler implementa uma máquina virtual com mais modos de endereçamentos que a máquina real:

Formato	Cálculo de endereço	
(registrador)	conteúdo do registrador	
imm	imediato	
imm (registrador)	imediato + conteúdo do registrador	
rótulo	endereço do rótulo	
rótulo ± imediato	endereço do rótulo + ou - imediato	
rótulo ± imediato (registrador)	endereço do rótulo + ou - (imediato + conteúdo do registrador)	

 Por exemplo, suponha que o rótulo table referenciasse o local de memória 0×10000004 e um programa tivesse a instrução:

$$1d \$a0, table + 4(\$a1)$$

O montador traduziria essa instrução para as instruções

```
lui $at, 4096
addu $at, $at, $a1
lw $a0, 8($at)
```

### Pseudo-instruções

Por exemplo, as instruções:

```
move $s0,$s1
la $s1,0x12345678
```

São traduzidas pelo montador para:

```
addu $16, $0, $17
lui $1, 4660
ori $17, $1, 22136
```

 A instrução load imediato (para fazer \$s0=1 por exemplo) também é uma pseudo-instrução:

```
li $s0,1 ori $16, $0, 1
```

#### Guia de referência (baixar o pdf no site)

#### MIPS32\* Instruction Set Quick Reference

Ro — Destination register
Rs, Rt — Source operand registere
Ra — Return address register (R31)

 PC
 — Рихинам соентей

 Acc
 — 64-віт ассимилатов

Lo, H: - Accumulator low (Accide) and high (Accided) parts

Skined operand or son extension
 Unsigned operand or zero extension

CONCATENATION OF BIT FULDS

R2 MIPS 32 RELEASE 2 INSTRUCTION

DOTTED ASSEMBLER PRECION-INSTRUCTION

PLEASE REFER TO "MIPS 32 ARCHITECTURE FOR PROGRAMMERS VOLUME III: THE MIPS 32 INSTRUCTION SET" FOR COMPLETE INSTRUCTION SET DEPORTMENTON.

	Ann	METIC OPERATIONS	
ADD	Ro, Rs, RT	RD = Rs + Rt (OVERFLOW TRAP)	
ADDI	Ro, Rs, const16	RD = Rs + const16° (Overplow thap)	
ADDIU	Ro, Rs, cosst16	$R_D = R_S + const 16^{\pm}$	
ADDU	Ro, Rs, RT	$R_0 = R_s + R_T$	
CLO	Ro, Rs	Ro = Count Leading Ones (Rs)	
CLZ	Ro. Rs	Ro = CountLeadingZenos(Rs)	
LA	Ro, LABEL	Ro = Anorden(Labrel)	
Ц	Ro, вим32	Ro = 1MM32	
LUI	Ro, const16	R <sub>D</sub> = const 16 << 16	
MOVE	Ro, Rs	$R_D = R_S$	
NEGU	Ro. Rs	$R_D = -R_S$	
SEB <sup>R2</sup>	Ro, Ra	$R_D = R_{S_{2B}}^{\pm}$	
SEHRO	Ro, Ra	$R_D = Rs_{150}^{2}$	
SUB	Ro. Rs. RT	Ro = Rs - Rt (OVERPLOW TRAP)	
SUBU	Ro. Rs. RT	$R_D = R_S - R_T$	

	Logical an	Brt-Field Operations
AND	Ro, Rs, Rt	Ro = Rs & Rr
ANDI	Ro, Rs, const16	Ro = Rs & const16°
EXT <sup>82</sup>	Ro, Rs, P, S	$R_5 = R_{5p+3+19}^{\alpha}$
IN283	Ro, Rs, P, S	$R_{D_{8+5+3}} = R_{5_{5+1}}$
NOP		No-or
NOR	Ro, Rs, Rt	$R_D = \sim (R_S \mid R_T)$
NOT	Ro, Rs	Ro = ~Rs
OR	Ro, Rs, Rt	Ro = Rs   Rr
ORI	Ro, Rs, const16	Ro = Rs   const16 <sup>ct</sup>
WSBH <sup>83</sup>	Ro, Rs	Ro = Rs <sub>2006</sub> :: Rs <sub>2008</sub> :: Rs <sub>20</sub> :: Rs <sub>20</sub>
XOR	Ro, Rs, Rt	$R_D = R_S \oplus R_T$
XORI	Ro, Rs, const16	Ro = Rs ⊕ const16°

(	ONDETTON TESTENS A	ND CONDITIONAL MOVE OPERATIONS
MOVN	Ro, Rs, Rr	$w R_T \neq 0$ , $R_D = R_S$
MOVZ	Ro, Rs, Rt	$w R_T = 0$ , $R_D = R_S$
SLT	Ro, Rs, Rt	$R_D = (R_S^{\pm} < R_{T}^{\pm}) ? 1 : 0$
SLTI	Ro, Rs, const16	$R_0 = (R_s^+ \le const 16^0) ? 1 : 0$
SLTTU	Ro, Rs, const 16	$R_0 = (R_s^{\circ 0} < const16^{\circ 0}) ? 1 : 0$
SLTU	Ro, Rs, Rr	$R_D = (R_S^D \le R_T^D) ? 1 : 0$

MULTIPLY AND DIVINE OPERATIONS			
DIV $R_S$ , $R_T$ $L_0 = R_S^z / R_T^z$ ; $H$		$L_0 = R_5^2 / R_7^3$ ; $H_1 = R_5^2 \mod R_7^3$	
DIVU	Rs, Rr	$L_0 = Rs^0 / Rr^0$ ; $H_I = Rs^0 \mod Rr^0$	
MADD	Rs. Rr	$Acc \leftarrow Rs^{z} \times Rt^{z}$	
MADDU	Rs, Rr	$Acc \leftarrow R_s^o \times R_t^o$	
MSUB	Rs, Rt	$A_{\infty} = R_S^x \times R_T^x$	
MOTITOTI	n n	4 - n 0 n 0	

#### Sintaxe do Montador

- Os comentários nos arquivos do montador começam com um sinal #.
- Rótulos são declarados por sua colocação no início de uma linha e seguidos por dois-pontos, por exemplo:

```
.data
item: .word 1
    .text
    .globl main # Precisa ser global
main: lw $t0, item
```

- O SPIM admite um subconjunto das diretivas do montador do MIPS. Alguns exemplos:
  - asciiz str Armazena a string str na memória e a termina com nulo.
  - .byte b1,..., bn Armazena os *n* valores em bytes sucessivos da memória.
  - .data Itens subsequentes são armazenados no segmento de dados. Se o argumento
  - .text Itens subsequentes são colocados no segmento de texto do usuário.

#### Chamadas de sistema

- O SPIM oferece um pequeno conjunto de serviços semelhantes aos oferecidos pelo sistema operacional, por meio da instrução de chamada ao sistema (syscall).
- Por exemplo, o código a seguir imprime "the answer = 5":

```
.data
str: .asciiz "Resposta = "
    .text
li $v0, 4  # chamada de sistema print_str
la $a0, str # endereço da string a imprimir
syscall  # imprime a string

li $v0, 1  # chamada de sistema para print_int
li $a0, 5  # inteiro a imprimir
syscall  # imprime o inteiro
```


#### Chamadas de Sistema

Serviço	Código de chamada do sistema	Argumentos	Resultado
print_int	1	\$a0 = integer	
print_float	2	\$f12 = float	1
print_double	3	\$f12 = double	
print_string	4	\$a0 = string	
read_int	5		integer (em \$v0)
read_float	6		float (em \$f0)
read_double	7		double (em \$f0)
read_string	8	\$a0 = buffer, \$a1 = tamanho	
sbrk	9	\$a0 = valor	endereço (em \$v0)
exit	10		
print_char	11	\$a0 = char	
read_char	12		char (em \$a0)
open	13	\$a0 = nome de arquivo (string), \$a1 = flags, \$a2 = modo	descritor de arquivo (em \$a0)
read	14	\$a0 = descritor de arquivo, \$a1 = buffer, \$a2 = tamanho	número de caracteres lidos (em \$a0)
write	15	\$a0 = descritor de arquivo, \$a1 = buffer, \$a2 = tamanho	número de caracteres escritos (em \$a0)
close	16	\$a0 = descritor de arquivo	
exit2	17	\$a0 = resultado	

# Comando FOR crescente for(i=0;i<N;i++){}</pre>


```
.text
.glob1 main
main: li $t0,0
li $t1,10
Loop: beq $t1,$t0,Exit
li $v0,1  # syscall
add $a0,$t0,$zero # imprime
syscall # int $t0

addi $t0,$t0,1
j Loop
Exit: jr $ra
```




# Comando while while(i==j){ }

```
_data
       .asciiz "FIM\n"
str:
       _text
       -glob1 main
      li $t0.1
main:
       li $t1,1
Loop: bne $t0,$t1,Exit
       li $v0.1
                         # syscall
       add $a0,$t0,$zero # imprime
       syscall.
                         # int $t0
       1i $v0,5
                         # syscall
       syscall
                         # leitura
       add $t1,$v0,$zero # int $t1
       i Loop
Exit:
      li $v0. 4
                         # syscall
                         # imprime
       la $a0, str
       syscall
                         # FIM
       ir $ra
```




# Comando while do{ }while(i==j);

```
_data
       -asciiz "FIM\n"
str:
       _text
       .globl main
main: li $t0.1
      li $v0,1
Loop:
                         # syscall
       add $a0,$t0,$zero # imprime
                         # int $t0
       syscall
                         # syscall
       li $v0.5
                         # leitura
       syscall
       add $t1,$v0,$zero # int $t1
       beq $t0,$t1,Loop
       li $v0, 4
                         # syscall
                         # imprime
       la $a0, str
       syscall
                         # FIM
       ir $ra
```



## Comando Switch-Case

```
.data
         .asciiz "Case 1\n"
str1:
         .asciiz "Case 2\n"
str2:
         .asciiz "Case 3\n"
str3:
         .asciiz "Default\n"
str4:
         .asciiz "FIM\n"
str5:
         _text
         -qlob1 main
         1i $v0,5
                           # syscall
main:
                           # leitura
         suscall
         add $t1,$v0,$zero # int $t1
         1i St0,1
         beq $t0,$t1,case1
         1i St0,2
         beg $t0,$t1,case2
         1i St0.3
         beg $t0.$t1.case3
         i default
         li Sv0, 4
                           # syscall
case1:
         la SaO, str1
                           # imprime
         syscall
                            # str1
         j Exit
         1i Sv0, 4
                           # syscall
case2:
         la SaO, str2
                           # imprime
         syscall
                            # str2
         j Exit
         1i Sv0, 4
                           # syscall
case3:
         la SaO, str3
                           # imprime
         syscall
                            # str3
         j Exit
default: li Sv0. 4
                            # syscall
         la SaO, str4
                           # imprime
                            # str4
         suscall
         jr $ra
Exit:
```



## Comando if / then / else

Else: sub \$s0,\$s1,\$s2 # f = q - h

Exit: jr Sra

```
if (i == j)
     f = q + h;
                                                          √Não
else
                                                 Sim
                                                         $s3≠$s4
                                      f = g - h
       f = g - h;
                                                           Não

    Variáveis:


  • i em $s3
                                                        f = g + h
  • j em $s4
  • f em $s0
  • g em $s1
  • h em $s2
        .text
        .globl main
       bne $s3,$s4,Else # Bloco else se i!=j
main:
       add $50,$51,$52 # f = g + h
       i Exit
               # Sai do bloco if
```

# Carga de um Programa

- Etapas para iniciar um programa:
- Lê o cabeçalho do arquivo executável para determinar o tamanho dos segmentos de texto e de dados.
- 2. Cria um novo espaço de endereçamento para o programa. Esse espaço de endereçamento é grande o suficiente para manter os segmentos de texto e de dados, junto com um segmento de pilha.
- 3. Copia instruções e dados do arquivo executável para o novo espaço de endereçamento.
- 4. Copia argumentos passados ao programa para a pilha.
- 5. Inicializa os registradores da máquina. Em geral, a maioria dos registradores é apagada, mas o stack pointer precisa receber o endereço do primeiro local da pilha livre.
- 6. Desvia para a rotina de partida, que copia os argumentos do programa da pilha para os registradores e chama a rotina main do programa. Se a rotina main retornar, a rotina de partida termina o programa com a chamada do sistema exit.

## Uso da memória

 Normalmente são feitas convenções de uso do hardware. Uma delas é a divisão da memória de um programa:



 Para carregar a word no segmento de dados no endereço 10010020hexa para o registrador \$v0, são necessárias duas instruções:

```
lui $s0, 0 \times 1001 # 0 \times 1001 significa 1001 base 16 lw $v0, 0 \times 0020($s0) # 0 \times 10010000 + 0 \times 0020 = 0 \times 10010020
```

## Uso da memória

- Para evitar repetir a instrução lui em cada load e store, os sistemas MIPS normalmente dedicam um registrador (\$gp) como um ponteiro global para o segmento de dados estático.
- Esse registrador contém o endereço 10008000hexa (32K acima do início do segmento de dados), de modo que as instruções load e store podem usar seus campos de 16 bits com sinal para acessar os primeiros 64KB do segmento de dados estático.
- Com esse ponteiro global, podemos reescrever o exemplo como uma única instrução:

```
lw $v0, 0x8020($gp)
```

# Convenção para chamadas de procedimento

- Os registradores \$at (1), \$k0 (26) e \$k1 (27) são reservados para o montador e o sistema operacional e não devem ser usados por programas do usuário ou compiladores.
- Os registradores \$a0-\$a3 (4-7) são usados para passar os quatro primeiros argumentos às rotinas (os argumentos restantes são passados na pilha). Os registradores \$v0 e \$v1 (2, 3) são usados para retornar valores das funções.
- Os registradores \$t0-\$t9 (8-15, 24, 25) são registradores salvos pela rotina que chama, que são usados para manter quantidades temporárias que não precisam ser preservadas entre as chamadas.
- Os registradores \$s0-\$s7 (16-23) são registradores salvos pela rotina sendo chamada, que mantêm valores de longa duração, que devem ser preservados entre as chamadas.
- O registrador \$gp (28) é um ponteiro global que aponta para o meio de um bloco de 64K de memória no segmento de dados estático.
- O registrador \$sp (29) é o stack pointer, que aponta para o último local na pilha.
- O registrador \$fp (30) é o frame pointer. A instrução jal escreve no registrador \$ra (31), o endereço de retorno de uma chamada de procedimento.


#### Frame de Pilha

- A chamada de procedimento utiliza um bloco de memória chamado frame de chamada de procedimento. Essa memória é usada para diversas finalidades:
  - Para manter valores passados a um procedimento como argumentos
  - Para salvar registradores que um procedimento pode modificar, mas que o caller n\u00e3o deseja que sejam alterados
  - Para oferecer espaço para variáveis locais a um procedimento
- O frame consiste na memória entre o frame pointer (\$fp), que aponta para a primeira word do frame, e o stack pointer (\$sp), que aponta para a última word do frame
- O uso do \$fp simplifica o código, mas é opcional. O montador do gcc usa, mas o do MIPS não. Neste caso \$fp é mais um registrador de uso geral \$s8.

O frame de pilha também é chamado frame de chamada de procedimento.

- O procedimento que está executando utiliza o frame pointer para acessar rapidamente os valores em seu frame de pilha.
- Por exemplo, um argumento no frame de pilha pode ser lido para o registrador \$v0 com a instrução:

Iw \$v0, 0(\$fp)



- O que a rotina que chama deve fazer:
- 1. Passar argumentos. Por convenção, os quatro primeiros argumentos são passados nos registradores \$a0-\$a3. Quaisquer argumentos restantes são colocados na pilha e aparecem no início do frame de pilha do procedimento chamado.
- 2. Salvar registradores salvos pelo *caller*. O procedimento chamado pode usar esses registradores (\$a0-\$a3 e \$t0-\$t9) sem primeiro salvar seu valor. Se o *caller* espera utilizar um desses registradores após uma chamada, ele deverá salvar seu valor antes da chamada.
- 3. Executar uma instrução jal, que desvia para a primeira instrução da subrotina e salva o endereço de retorno no registrador \$ra.

- Antes que uma rotina chamada comece a executar, ela precisa realizar as seguintes etapas para configurar seu frame de pilha:
- 1. Alocar memória para o frame, subtraindo o tamanho do frame do stack pointer.
- 2. Salvar os registradores salvos pela subrotina no frame. Uma subrotina precisa salvar os valores desses registradores (\$s0-\$s7, \$fp e \$ra) antes de alterá-los, pois o *caller* espera encontrar esses registradores inalterados após a chamada. O registrador \$fp é salvo para cada procedimento que aloca um novo frame de pilha. No entanto, o registrador \$ra só precisa ser salvo se a subrotina fizer uma chamada. Os outros registradores salvos pela subrotina, que são utilizados, também precisam ser salvos.
- 3. Estabelecer o frame pointer somando o tamanho do frame de pilha menos 4 a \$sp e armazenando a soma no registrador \$fp.

- Finalmente, a subrotina retorna ao *caller* executando as seguintes etapas:
- 1. Se a subrotina for uma função que retorna um valor, coloque o valor retornado no registrador \$v0.
- 2. Restaure todos os registradores salvos pela subrotina que foram salvos na entrada do procedimento.
- 3. Remova o frame de pilha somando o tamanho do frame a \$sp.
- 4. Retorne desviando para o endereço no registrador \$ra.

# Exemplo de chamada de procedimento

```
main ( )
{
         printf ("The factorial of 10 is %d\n", fact (10));
}
int fact (int n)
{
         if (n < 1)
              return (1);
         else
              return (n * fact (n - 1));
}</pre>
```

# Exemplo de chamada de procedimento


```
.text
         .qlobl main
main:
                 $sp,$sp,32
                                   # Frame de pilha tem 32 bytes
         subu
                 $ra,20($sp)
                                   # Salva endereco de retorno
         SW
                                   # Salva frame pointer antiqo
                 $fp,16($sp)
         SW
         addiu
                 $fp,$sp,28
                                   # Prepara frame pointer
                 $a0,10
                                   # Coloca argumento (10) em $a0
         Ιi
                                   # Chama função fatorial
         jal
                 fact
                 $a0,$LC
                                   # Coloca string de formato em $a0
         la
                 $a1,$v0
                                   # Move resultado de fact para $a1
        move
         jal
                 printf
                                   # Chama a função print
         lw
                 $ra,20($sp)
                                   # Restaura endereço de retorno
        lw
                 $fp,16($sp)
                                   # Restaura frame pointer
         addiu
                 $sp,$sp,32
                                   # Remove frame de pilha
                                   # Retorna a quem chamou
                 $ra
         jr
         .rdata
$LC:
         .ascii "The factorial of 10 is %d\n\000"
```

# Exemplo de chamada de procedimento

```
.text
fact:
         subu
                   $sp,$sp,32
                                      # Frame de pilha tem 32 bytes
                                      # Salva endereco de retorno
                   $ra,20($sp)
         SW
                   $fp,16($sp)
                                      # Salva frame pointer
         SW
                                      # Prepara frame pointer
         addiu
                   $fp,$sp,28
                   $a0,0($fp)
                                      # Salva argumento (n)
         SW
                   $v0,0($fp)
                                      # Carrega n
         lw
                                      # Desvia se n > 0
                   $v0,$L2
         batz
         li
                                      # Retorna 1
                   $v0,1
         i
                                      # Desvia para o código de retorno
                   $L1
$L2:
                   $v1,0($fp)
                                      # Carrega n
         lw
                   $v0,$v1,1
                                      # Calcula n - 1
         subu
                   $a0,$v0
                                      # Move valor para $a0
         move
                                      # Chama função de fatorial
         jal
                   fact
                   $v1,0($fp)
                                      # Carrega n
         ٦w
                   $v0,$v0,$v1
                                      # Calcula fact(n-1) * n
         mul
$L1:
                                      # Resultado está em $v0
                   $ra, 20($sp)
                                      # Restaura $ra
         lw
                   $fp, 16($sp)
         lw
                                      # Restaura $fp
         addiu
                   $sp, $sp, 32
                                      # Remove o frame de pilha
                                      # Retorna a quem chamou
         jr
                   $ra
```

# Pilha em procedimentos recursivos

- Vejamos a pilha na chamada fact(7).
- main executa primeiro, de modo que seu frame está mais abaixo na pilha.
- main chama fact(10), cujo frame de pilha vem em seguida na pilha.
- Cada invocação chama fact recursivamente para calcular o próximo fatorial mais inferior.



### Chamada de Procedimento "folha"

 Se o procedimento n\u00e3o for chamar nenhuma outra subrotina, a chamada pode ser simplificada. Por ex.:

```
# Call a function to add that number together with 13
      addi $a0, $zero, 13
move $a1, $v0
                                       # Set up first argument to function (13)
                                       # Set up second argument (the number entered by user)
       jal doAdd
                                       # do add, result now in $v0
       move $50, $v0
                                       # save result for later (b/c v0 clobbered below)
       # Print string announcing the result
               $a0, str 2
                                       # 'load address' of string to print
       1i
               Sv0. 4
       syscall
       # Print actual result
               $v0. 1
                                       # syscall #1 = print integer
               $a0, $s0
                                       # tell syscall what # to print
       move
       suscall
       # terminate the program
       li $v0, 10
       syscall
       ir Sra
                      # return to caller
# Define the (very simple) function we use
# Notice that this goes OUTSIDE of main
doAdd:
             add $v0, $a0, $a1
                                             # add two arguments
             jr $ra
                                             # return
```

# Outro exemplo

 Considere a seguinte rotina que calcula a função tak, que é um benchmark bastante utilizado, criado por Ikuo Takeuchi.

# Tak em Assembly:

```
.data
cont: .word 0
space: .asciiz " "
nline: .asciiz "\n"
     .text
tak: subu $sp, $sp, 40
     sw $ra, 32($sp)
     sw $s0, 16($sp)
                            # x
     sw $s1, 20($sp)
                            # у
                            # Z
     sw $s2, 24($sp)
                            # temporario
     sw $s3, 28($sp)
     move $s0, $a0
     move $s1, $a1
     move $s2, $a2
                        # if (y < x)
     bge $s1, $s0, L1
```

# Exemplo: tak

```
addiu $a0, $s0, -1
move $a1, $s1
move $a2, $s2
jal tak # tak (x - 1, y, z)
move $s3, $v0
addiu $a0, $s1, -1
move $a1, $s2
move $a2, $s0
addiu $a0, $s2, -1
move $a1, $s0
move $a2, $s1
move $s0, $v0
jal tak   # tak   (  z - 1,   x,   y)
```

# Exemplo: tak

```
move $a0, $s3
     move $a1, $s0
     move $a2, $v0
      jal tak # tak (tak(...), tak(...),
     addiu $v0, $v0, 1
      j L2
L1: move $v0, $s2
L2: lw $ra, 32($sp)
     lw $s0, 16($sp)
     lw $s1, 20($sp)
     lw $s2, 24($sp)
     lw $s3, 28($sp)
     addiu $sp, $sp, 40
      jr $ra
```

# Exemplo: tak

```
.globl main
main:
     subu $sp, $sp, 24
     sw $ra, 16($sp)
     li $a0, 18
     li $a1, 12
     li $a2, 6
     jal tak
                    # tak(18, 12, 6)
     move $a0, $v0
     li $v0, 1
                  # syscall print_int
     syscall
     lw $ra, 16($sp)
     addiu $sp, $sp, 24
     jr $ra
```

## Exercícios

Implemente em Assembly do MIPS os seguintes programas:

1. Vetores

```
main()
{
    int i, vet[100];
    for(i=0;i<100;i++) vet[i]=i;
}</pre>
```

2. Faça uma função para somar os elementos do vetor, passando como argumentos o vetor e o seu tamanho e utilize essa função no programa anterior. O programa main deverá imprimir o resultado.

## Exercícios

```
3. Torre de Hanoi
void hanoi(char o, char d, char a, int n)
    static int i=0;
    if(n>1)hanoi(o,a,d,n-1);
    i++;
    printf("%d %c->%c\n", i, o, d);
    if(n>1)hanoi(a,d,o,n-1);
main()
    hanoi('A','B','C',7);
```