# 外接模块驱动说明例程

-望穿秋水

#### 一、使用说明

1.在 main()上方加入头文件: #include "ds18b20.h",并在工程左侧栏的 Driver 文件夹加入 ds18b20.c、ds18b20.h 共二个文件,接口在初使化函数设置,具体使用查看 ds18b20.h。 2.IIC 硬件接口在 i2c\_gpio.h 里设置。(IIC 无需初使化)

#### 二、例程

## <1>DS18B20-温度传感器

```
例一:
(1) 在 ds18b20.h 中修改数量,这里假设为 2
   #define DS18B20_NUM
                          2
                                      //DS18B20 数量
(2) 在 main()中初使化
   void main(void)
     /*-----*/
       DS18B20_Config(GPIOB,GPIO_Pin_12); //对应温度结构体数据 0 组
       DS18B20_Config(GPIOB,GPIO_Pin_6); //对应温度结构体数据 1 组
   }
   void Task1(void) //任务 1
     while(1)
     {
        OSSchedLock(); //在读取传感器时禁止任务切换
        DS18B20_Update(GPIOB,GPIO_Pin_12);
        DS18B20_Update(GPIOB,GPIO_Pin_6);
        OSprintf("PB14 温度: %0.2f \r\n", Ds18b20.Val [0]);
        OSprintf("PB8 _温度: %0.2f \r\n",Ds18b20.Val[1]);
        OSprintf("PB14 最高温度: %0.2f \r\n", Ds18b20.ValMax[0]);
        OSprintf("PB14_最低温度: %0.2f \r\n",Ds18b20.ValMin[0]);
       OSprintf("PB8_最高温度: %0.2f \r\n",Ds18b20.ValMax[1]);
       OSprintf("PB8_最低温度: %0.2f \r\n",Ds18b20.ValMin[1]);
       OSSchedUnlock(); //读取完闭打开任务切换
       OS delayMs(1000); //示例代码, 使用时删除
    }
   }
例二:
例: #define DS18B20_NUM
                                //设为2个
void Task1(void) //任务 1 用作更新数据
```

```
DS18B20_Config(GPIOB,GPIO_Pin_12); //第一个初使化,PB12 对应结构体数组 0
   DS18B20_Config(GPIOB,GPIO_Pin_6); //第二个初使化,PB6 对应结构体数组 1
   while(1)
   {
       OSSchedLock();//读取数据时,一定要关闭任务切换,防止切换到下个任务
       DS18B20_Update(GPIOB,GPIO_Pin_12); //更新温度数据, 更新数据时 IO 口无顺序要
求
       DS18B20_Update(GPIOB,GPIO_Pin_6);
       OSSchedUnlock();//读取数据完闭,恢复任务切换
       OS_delayMs(100); //100ms 更新一次温度
   }
}
void Task2(void) //任务 2 用作处理数据
 while(1)
 {
   OSprintf("PB12 当前温度: %0.1f℃ \r\n",Ds18b20.Val[0]);//数组 0 对应 PB12 的温度
   OSprintf("PB6 当前温度: %0.1f℃ \r\n",Ds18b20.Val[1]); //数组 1 对应 PB6 的温度
   if(Ds18b20.Val[1]>30.0) //判断第二个初使化的 DS118B20 温度,即 PB6 线上的 DS18B20
     OSprintf("PB6 温度超高!
                          \r\n");
     //xxxx();//关闭加热器(xxxx()为关闭加热函数,根据实际加热器自己写)
   OS delayMs(1000);//1 秒查询一次
 }
}
<2>DS3231-高精度实时时钟 IC (IIC 通讯)
例一:
在 main()上方加入头文件: #include "ds3231.h",并在工程左侧栏的 Driver 文件夹加入 ds3231.c、
       ds3231.h、i2c_gpio.c、i2c_gpio.h 共四个文件
void Task1(void) //任务 1
 OSSchedLock();//锁定任务切换
 DS3231 Config();//初使化 DS3231 (主要用于检测 DS3231 是否正常)
 DS3231_SetTime(2019,01,20,7,19,26,30); //设置初使时间(如 IC 时间是准的,可不用设置)
 OSSchedUnlock();//解锁任务切换
 while(1)
    {
      OSSchedLock(); //在读数据时上锁任务切换
      DS3231 Update(&CurrentTime); //更新时间
      if(CurrentTime.SecCount!=CurrentTime.Second)
```

```
{
    CurrentTime.SecCount=CurrentTime.Second;
    OSprintf("%d 年%d 月%d 日
    \r\n",CurrentTime.Year+2000,CurrentTime.Month,CurrentTime.Day);
    OSprintf("%d 时%d 分%d 秒
    \r\n",CurrentTime.Hour,CurrentTime.Minute,CurrentTime.Second);
    OSprintf("星期%d\r\n\r\n",CurrentTime.Week);
    }
    OSSchedUnlock();//在读取完数据解锁任务切换
    OS_delayMs(1000);//延时 1s
}
```

### <3>AT24Cxx EEPROM 断电数据保存 IC (IIC 通讯)

准备工作:

容量设置:在 eeprom\_24xx.h 里设置容量大小,并修改对应容量的地址为器件实际地址。 24C02-24C16 选择#define AT24C02,大于 24C16 选择#define AT24C128,大于 128 请自行修改 128 对应的参数。

```
例一: 单个数据或数组的保存
uint8 t temp[10]; //全局变量
void Task2(void) //任务 2
 uint8_t arr[10];
 OSSchedLock();//锁定任务切换
 EEPROM_Config(); //初使化 eeprom
 temp[0]=32;
 temp[1]=35;
 temp[2]=39;
 temp[3]=87;
 EEPROM_WriteBytes(temp, 0x0001, 4);//从 eeprom 的 0001 地址(也可以为其他地址)开始连
//续写入4个数据
 OSSchedUnlock();//解锁任务切换
 while(1)
 {
   OSSchedLock();//锁定任务切换
   EEPROM_ReadBytes(arr, 0x0001, 4);//从 eeprom 的 0001 地址开始连续读取 4 个数据保存
   //到 arr[]数组
   OSprintf("arr[0]-arr[3]= %d %d %d %d \r\n",arr[0],arr[1],arr[2],arr[3]);//显示 arr 数组的 4 个
   //成员的值
   OSSchedUnlock();//解锁任务切换
```

```
OS_delayMs(1000);//1 秒读取一次
 }
}
写入数据后,把上面的写数据注释掉,让 eeprom 断电一次,然后从 eeprom 读取数据:
void Task2(void) //任务 2
{
 uint8 t arr[10];
 OSSchedLock();//锁定任务切换
 EEPROM_Config();
// temp[0]=32; //注释
// temp[1]=35; //注释
// temp[2]=39; //注释
// temp[3]=87; //注释
// EEPROM_WriteBytes(temp, 0x0001, 4);//从 eeprom 的 0001 地址(也可以为其他地址)开始
//连续写入4个数据 //注释
 OSSchedUnlock()://解锁任务切换
 while(1)
 {
   OSSchedLock();//锁定任务切换
   EEPROM_ReadBytes(arr, 0x0001, 4);//从 eeprom 的 0001 地址开始连续读取 4 个数据保存
//到 arr[]数组
   OSprintf("arr[0]-arr[3]= %d %d %d %d \r\n",arr[0],arr[1],arr[2],arr[3]);//显示 arr 数组的 4 个
//成员的值
   OSSchedUnlock();//解锁任务切换
   OS_delayMs(1000);//1 秒读取一次
 }
}
发现读取出的值仍未改变,说明写入成功。
例二:结构体数据的保存(推荐使用结构体方式创建需要保存的重要数据)
typedef struct
{
 uint8_t tee;
   uint32_t neot;
   uint32_t weight;
}TypeDefSaveData;
TypeDefSaveData NeedSaveData;
```

```
void Task2(void) //任务 2
{
    TypeDefSaveData arr;//缓存读取的值用的临时变量
    OSSchedLock();//锁定任务切换
  EEPROM Config();
    NeedSaveData.tee=56;
    NeedSaveData.neot=3564;
    NeedSaveData.weight=835447;
    EEPROM_WriteBytes((uint8_t*)(&NeedSaveData), 0x0001, sizeof(NeedSaveData));
    OSSchedUnlock();//解锁任务切换
    while(1)
     {
          OSSchedLock();//锁定任务切换
          EEPROM_ReadBytes((uint8_t*)(&arr), 0x0001, sizeof(NeedSaveData));
          OSprintf("arr[0]-arr[2]= %d %d %d \r\n",arr.tee,arr.neot,arr.weight);
          OSSchedUnlock();//解锁任务切换
        OS_delayMs(1000);//1 秒读取一次
     }
}
上面代码是测试,如果使用于实际应用中,开机时需要从 eeprom 中读取出数据并保存到原
来的变量中, 即等于恢复数据
typedef struct
  uint8_t tee;
  uint32_t neot;
  uint32_t weight;
}TypeDefSaveData;
TypeDefSaveData NeedSaveData;
void Task2(void) //任务 2
    OSSchedLock();//锁定任务切换
    EEPROM_Config();
    NeedSaveData.tee=56;
    NeedSaveData.neot=3564;
    NeedSaveData.weight=835447;
    EEPROM_WriteBytes((uint8_t*)(&NeedSaveData), 0x0001, sizeof(NeedSaveData));
    OSSchedUnlock();//解锁任务切换
    while(1)
     {
          OSSchedLock();//锁定任务切换
```

```
EEPROM_ReadBytes((uint8_t*)(&NeedSaveData), 0x0001, sizeof(NeedSaveData));
          OSprintf("数据 tee neot weight = %d %d %d
          \r\n",NeedSaveData.tee,NeedSaveData.neot,NeedSaveData.weight);
          OSSchedUnlock();//解锁任务切换
          OS_delayMs(1000);//1 秒读取一次
     }
}
读写函数返回值可以表示读写是否成功(返回 0-失败 1-成功),可以改为:
typedef struct
  uint8_t tee;
  uint32_t neot;
  uint32_t weight;
}TypeDefSaveData;
TypeDefSaveData NeedSaveData;
void Task2(void) //任务 2
{
  OSSchedLock();//锁定任务切换
  EEPROM_Config();
// NeedSaveData.tee=56;
// NeedSaveData.neot=3564;
// NeedSaveData.weight=835447;
// EEPROM_WriteBytes((uint8_t*)(&NeedSaveData), 0x0001, sizeof(NeedSaveData));
    if(EEPROM ReadBytes((uint8 t*)(&NeedSaveData), 0x0001, sizeof(NeedSaveData))==1) //只
    //需要在开机时恢复一次
         OSprintf("数据恢复成功! \r\n");
    }
    else
    {
        OSprintf("数据恢复失败! \r\n");
    }
    OSprintf("数据 tee neot weight = %d %d %d
    \r\n",NeedSaveData.tee,NeedSaveData.neot,NeedSaveData.weight);
    OSSchedUnlock();//解锁任务切换
    while(1)
     {
        OSSchedLock();//锁定任务切换
        EEPROM_WriteBytes((uint8_t*)(&NeedSaveData), 0x0001, sizeof(NeedSaveData));//定
        //时保存或判断数据变化了再保存
```

```
OSSchedUnlock();//解锁任务切换
OS_delayMs(1000);//1 秒保存一次
}
```