

MeshCom-Guru v0.5.2

Användarmanual

Strukturerad manual för version 0.5.2

Om manualen

Den här utgåvan är uppdaterad för v0.5.2. Avsnittet Favoriter ligger nu på rätt plats i programmets arbetsflöde. Manualen beskriver också optimeringen av femsekundersuppdateringen och den separata hanteringen av Echo/ACK-status.

1. Snabbstart

MeshCom-Guru ansluter till din MeshCom-nod och samlar meddelanden, rum, privata chattar, monitor, stationer, karta, världsomfattande aktivitet, väder och inställningar i ett gränssnitt.

- Starta programmet och ange hotspotens IP.
- Välj Anslut och vänta på ONLINE.
- Ange din anropssignal och vid behov GPS-data.
- Skapa eller välj rum och skicka meddelanden.
- Välj språk under Inställningar → Språk.

2. Anslutning

Hotspot-IP, anropssignal och GPS finns högst upp. Webservice kontrolleras regelbundet. Efter ett kort avbrott försöker MeshCom-Guru automatiskt ansluta igen.

3. Rum och "Alla"

Rum hanteras till vänster. "Alla" samlar meddelanden från sparade rum i en gemensam vy. Filtret kan innehålla flera rum.

4. Privata chattar

Privata meddelanden hålls separerade från rumschattar. En anropssignal kan användas för att öppna privat chatt och, om det är konfigurerat, QRZ.

5. Favoriter och namn

Favorithanteraren sparar en anropssignal tillsammans med ett valfritt namn. Namnet kan ändras senare.

Favoriter kan också läggas till direkt från "Alla". Tiden för det valda meddelandet används som aktivitetsreferens.

- Ange anropssignalen.
- Ange valfritt personens eller stationens namn.
- Spara favoriten.
- Ändra namnet när som helst.
- Onlinevyn och popup-fönstret visar namn och anropssignal tillsammans.

6. Skicka meddelanden

Meddelandefältet stöder upp till 149 tecken. Snabbtexter och smileys finns bredvid fältet. Gemet kan ladda upp en bild via Picrd.

7. Bekräftelser: Echo och ACK

Ett skickat meddelande kan först vara väntande. Echo och ACK hanteras som separata statusändringar, så ett befintligt meddelande kan ändras till ✓ eller ✓✓ utan att ett nytt chattmeddelande först måste komma.

Chattbekräftelsen beror inte på att en ACK-rad visas i monitorn. Flera väntande sändningar i olika rum hålls separerade.

8. Monitor - Live

Monitorn visar mottagna MSG-, POS-, TEL- och ACK-poster. Paus stoppar livevisningen; Rensa tar bort den aktuella visningen. Filter, sökning och automatisk scrollning hjälper vid övervakning.

9. Karta och stationer

Kartan visar kända stationer och positioner. Beroende på data kan avstånd, RSSI och SNR visas. Markörinformation kan innehålla batteri, nodtyp, firmware och temperatur.

Stations/MH-vyn visar nyligen hörda stationer med anropssignal, avstånd, RSSI, SNR, batteri och senaste aktivitet när uppgifterna finns.

10. Världen, väder och inställningar

Världsvyn visar MeshCom-aktivitet. Väder och telemetry visas när noden levererar dessa data. Inställningar innehåller språk, onlinefavoriter, ljud och andra personliga alternativ.

11. Prestanda i v0.5.2

WebService kontrolleras fortfarande var femte sekund. Om data är oförändrad byggs "Alla", rum och synliga chattbubblor inte om helt vid varje cykel. Det minskar GUI-arbetet, särskilt vid många meddelanden.

Ett nytt meddelande utlöser den nödvändiga uppdateringen. Echo och ACK hanteras separat som statusändringar.

Viktigt: Det befintliga statusfönstret på 120 sekunder och den efterföljande hard freeze-funktionen är oförändrade.