

MeshCom-Guru v0.5.2

Benutzerhandbuch

Strukturiertes Handbuch für die Version 0.5.2

Über dieses Handbuch

Diese Ausgabe ist auf v0.5.2 aktualisiert. Der Abschnitt Favoriten steht jetzt an der passenden Stelle im Ablauf der Anwendung. Zusätzlich beschreibt das Handbuch die 5-Sekunden-Optimierung und die unabhängige Echo-/ACK-Statusverarbeitung.

1. Schnellstart

MeshCom-Guru verbindet sich mit deinem MeshCom-Node und bündelt Nachrichten, Räume, private Chats, Monitor, Stationen, Karte, Weltweit, Wetter und Einstellungen in einer Oberfläche.

- Programm starten und Hotspot-IP eintragen.
- Verbinden wählen und auf ONLINE warten.
- Eigenes Rufzeichen und bei Bedarf GPS-Daten eintragen.
- Räume anlegen oder auswählen und Nachrichten senden.
- Unter Einstellungen → Sprache die gewünschte Sprache wählen.

2. Verbindung

Hotspot-IP, eigenes Rufzeichen und GPS befinden sich im oberen Bereich. Der Webservice wird regelmäßig abgefragt. Nach einer kurzen Unterbrechung versucht MeshCom-Guru automatisch erneut zu verbinden.

3. Räume und „Alle“

Räume werden links verwaltet. „Alle“ sammelt die Nachrichten aus den gespeicherten Räumen in einer gemeinsamen Ansicht. Der Raumfilter kann mehrere gespeicherte Räume berücksichtigen.

4. Private Chats

Private Nachrichten werden getrennt von Raum-Chats geführt. Ein Rufzeichen kann für einen privaten Chat und – sofern eingerichtet – für QRZ geöffnet werden.

5. Favoriten und Namen

Im Favoriten-Manager kann ein Rufzeichen zusammen mit einem optionalen Namen gespeichert werden. Der Name ist frei wählbar und kann später geändert werden.

Favoriten können auch direkt aus „Alle“ hinzugefügt werden. Dabei wird die Zeit der ausgewählten Nachricht als Aktivitätszeit verwendet.

- Rufzeichen eintragen.
- Optional den Namen der Person oder Station eintragen.
- Speichern. Name und Rufzeichen bleiben gemeinsam erhalten.
- Beim Ändern kann der Name jederzeit angepasst werden.
- Im Online-Bereich und im Online-Popup werden Name und Rufzeichen gemeinsam angezeigt.

6. Nachrichten senden

Das Nachrichtenfeld unterstützt bis zu 149 Zeichen. Schnelltexte und Smileys stehen direkt am Eingabefeld zur Verfügung. Über die Büroklammer kann ein Bild über Picrd hochgeladen werden.

7. Bestätigungen: Echo und ACK

Gesendete Nachrichten können zunächst als ausstehend erscheinen. Echo und ACK werden als eigene Statusänderungen behandelt. Deshalb kann eine vorhandene Nachricht auf ✓ bzw. ✓✓ wechseln, ohne dass zuerst eine weitere Chatnachricht eintreffen muss.

Die Bestätigung ist nicht davon abhängig, dass im Monitor gerade eine ACK-Zeile sichtbar ist. Mehrere offene Sendungen in unterschiedlichen Räumen werden getrennt zugeordnet.

8. Monitor - Live

Der Monitor zeigt empfangene MSG-, POS-, TEL- und ACK-Einträge. Pause stoppt die Live-Anzeige; Leeren entfernt die aktuelle Darstellung. Filter, Suche und Auto-Scroll helfen bei der Überwachung.

9. Karte und Stationen

Die Karte zeigt bekannte Stationen und Positionen. Je nach Daten können Entfernung, RSSI und SNR angezeigt werden. Kartenmarker zeigen den Aktivitätsstatus. Beim Anklicken können vorhandene Node-Informationen wie Batterie, Node-Typ, Firmware und Temperatur erscheinen.

Die Stationen-/MH-Ansicht zeigt zuletzt gehörte Stationen mit Rufzeichen, Entfernung, RSSI, SNR, Batterie und letzter Aktivität, sofern vorhanden.

10. Weltweit, Wetter und Einstellungen

Die Weltweit-Ansicht zeigt MeshCom-Aktivität. Wetter-/Telemetriedaten werden angezeigt, wenn sie vom Node geliefert werden. Unter Einstellungen werden Sprache, Online-Favoriten, Töne und weitere persönliche Optionen verwaltet.

11. Performance in v0.5.2

Der Webservice wird weiterhin alle 5 Sekunden geprüft. Bei unverändertem Datenstand werden „Alle“, Räume und sichtbare Chat-Bubbles nicht jedes Mal vollständig neu aufgebaut. Dadurch sinkt die wiederkehrende GUI-Arbeit besonders bei vielen Nachrichten.

Eine neue Nachricht löst die notwendige Aktualisierung aus. Echo und ACK werden unabhängig davon als Statusänderung behandelt.

Wichtig: Das 120-Sekunden-Statusfenster und der anschließende Hard-Freeze bleiben Bestandteil der bestehenden Statuslogik.