

MeshCom-Guru v0.5.2

Gebruikershandleiding

Gestructureerde handleiding voor versie 0.5.2

Over deze handleiding

Deze editie is bijgewerkt voor v0.5.2. Het onderdeel Favorieten staat nu op de logische plaats in de handleiding. Ook de optimalisatie van de 5-seconden-refresh en de onafhankelijke Echo/ACK-statusverwerking worden beschreven.

1. Snelstart

MeshCom-Guru verbindt met je MeshCom-node en combineert berichten, kamers, privéchats, monitor, stations, kaart, wereldwijde activiteit, weer en instellingen in één interface.

- Start het programma en voer het hotspot-IP in.
- Kies Verbinden en wacht op ONLINE.
- Voer je roepnaam en indien nodig GPS-gegevens in.
- Maak kamers aan of selecteer ze en verstuur berichten.
- Kies via Instellingen → Taal de gewenste taal.

2. Verbinding

Hotspot-IP, roepnaam en GPS staan bovenaan. De Webservice wordt regelmatig gecontroleerd. Na een korte onderbreking probeert MeshCom-Guru automatisch opnieuw te verbinden.

3. Kamers en “Alle”

Kamers worden links beheerd. “Alle” verzamelt berichten uit opgeslagen kamers in één overzicht. Het kamerfilter kan meerdere kamers bevatten.

4. Privéchats

Privéberichten blijven gescheiden van kamerchats. Een roepnaam kan worden gebruikt om de privéchat en, indien ingesteld, QRZ te openen.

5. Favorieten en namen

De Favorietenmanager slaat een roepnaam samen met een optionele naam op. De naam kan later worden gewijzigd.

Favorieten kunnen ook rechtstreeks vanuit “Alle” worden toegevoegd. De tijd van het geselecteerde bericht wordt als activiteitsreferentie gebruikt.

- Voer de roepnaam in.
- Voer optioneel de naam van de persoon of het station in.
- Sla de favoriet op.
- Wijzig de naam wanneer nodig.
- In de onlineweergave en popup worden naam en roepnaam samen getoond.

6. Berichten verzenden

Het berichtveld ondersteunt maximaal 149 tekens. Snelle teksten en smileys staan naast het veld. Met de paperclip kan via Picrd een afbeelding worden geüpload.

7. Bevestigingen: Echo en ACK

Een verzonden bericht kan eerst wachten op bevestiging. Echo en ACK worden als afzonderlijke statuswijzigingen verwerkt. Een bestaand bericht kan daardoor naar ✓ of ✓✓ gaan zonder dat eerst een nieuw chatbericht nodig is.

De chatbevestiging hangt niet af van een zichtbare ACK-regel in de monitor. Meerdere openstaande berichten in verschillende kamers blijven gescheiden.

8. Monitor - Live

De monitor toont ontvangen MSG-, POS-, TEL- en ACK-items. Pauze stopt de liveweergave; Wissen verwijdert de huidige weergave. Filters, zoeken en automatisch scrollen helpen bij het volgen van verkeer.

9. Kaart en stations

De kaart toont bekende stations en posities. Afstand, RSSI en SNR kunnen worden weergegeven wanneer gegevens beschikbaar zijn. Markerinformatie kan batterij, nodetype, firmware en temperatuur bevatten.

De Stations/MH-weergave toont recent gehoorde stations met roepnaam, afstand, RSSI, SNR, batterij en laatste activiteit wanneer beschikbaar.

10. Wereldwijd, weer en instellingen

De Wereldwijd-weergave toont MeshCom-activiteit. Weer en telemetrie worden weergegeven wanneer de node deze gegevens levert. Instellingen bevatten taal, onlinefavorieten, geluiden en andere persoonlijke opties.

11. Prestaties in v0.5.2

De WebService wordt nog steeds elke 5 seconden gecontroleerd. Als de gegevens niet veranderen, worden "Alle", kamers en zichtbare chatbubbels niet bij elke cyclus volledig opnieuw opgebouwd. Dit vermindert GUI-werk, vooral bij veel berichten.

Een nieuw bericht activeert de benodigde update. Echo en ACK worden apart als statuswijzigingen verwerkt.

Belangrijk: het bestaande statusvenster van 120 seconden en de daaropvolgende hard freeze blijven onderdeel van de statuslogica.