

MeshCom-Guru

Manuale Utente

v0.4.8 • Italiano

Questo manuale descrive le funzioni principali della versione 0.4.8 in modo semplice. MeshCom-Guru si collega al nodo MeshCom e riunisce messaggi, stanze, mappa, attività mondiale, monitor, stazioni, meteo e statistiche in un'unica interfaccia.

Avvio rapido

1. Avviare il programma e inserire l'IP dell'hotspot.
2. Fare clic su Connetti e attendere la visualizzazione ONLINE.
3. Inserire il nominativo e, se necessario, le coordinate GPS, quindi salvare il GPS.
4. Creare o selezionare le stanze desiderate.
5. Inserire i messaggi nel campo in basso e inviarli.
6. In Impostazioni → Lingua è possibile passare tra le otto lingue supportate.

1. Connessione

IP hotspot, nominativo e GPS si trovano nella parte superiore. Connetti stabilisce la connessione al Webservice MeshCom. Dopo una breve interruzione MeshCom-Guru tenta automaticamente la riconnessione. Disconnetti termina la connessione.

2. Stanze e “Tutte”

A sinistra sono elencate le stanze. Aggiungi stanza consente di crearle. Tutte raccoglie i messaggi delle stanze salvate in una vista comune. Il filtro può includere fino a sei stanze.

3. Chat private

I messaggi privati sono separati dalle chat delle stanze. Un nominativo può essere selezionato per aprire la chat privata o QRZ.com.

4. Invio messaggi

Inserire il messaggio, controllare destinazione o stanza e inviare. Il campo supporta fino a 149 caratteri. Testi rapidi e smiley sono disponibili accanto al campo. La graffetta permette di caricare un'immagine tramite Picrd. Se un messaggio ricevuto contiene un link Picrd e viene rilevata un'immagine alla destinazione, MeshCom-Guru mostra un'anteprima direttamente nella chat. Il link originale resta cliccabile. I normali link web senza immagine restano invariati. Le anteprime già mostrate non vengono reinserite durante i successivi aggiornamenti della chat.

5. Monitor - Live

Il monitor mostra MSG, POS, TEL e ACK ricevuti. Pausa arresta la visualizzazione live. Svuota cancella la visualizzazione corrente. Filtro, ricerca e auto-scroll aiutano a controllare il traffico.

6. Mappa

La mappa mostra stazioni conosciute e posizioni. + e – regolano lo zoom. In base ai dati ricevuti possono essere mostrati distanza, RSSI e SNR. La visualizzazione delle connessioni può mostrare come linee tra i marker i percorsi MeshCom realmente ricevuti. Selezionando un nodo si possono evidenziare le connessioni rilevate. Le linee derivano solo da informazioni di percorso realmente ricevute o dalla ricezione LoRa locale diretta; posizione, distanza o portata radio presunta non creano connessioni. RSSI e SNR non vengono assegnati ai singoli hop.

Marker della mappa e nominativi

I marker usano colori in base all'attività: blu = attivo (meno di 30 minuti), verde = normale (30-120 minuti), arancione = più vecchio (2-12 ore), grigio = inattivo (oltre 12 ore), rosso = stazione propria.

Il pulsante «Nominativi» si trova direttamente sotto «Connessioni». Permette di mostrare o nascondere i nominativi sulla mappa.

Facendo clic su un marker si apre una finestra compatta con posizione, distanza e ultima attività. Livello batteria, tipo di nodo e firmware vengono mostrati quando disponibili. RSSI, SNR, temperatura, umidità, pressione, stanza e ultimo messaggio non vengono mostrati nella finestra.

7. Mondo

La scheda Mondo mostra la pagina integrata di attività MeshCom. La pagina gestisce i propri aggiornamenti; MeshCom-Guru non aggiunge un refresh separato di 15 secondi. Su Linux/Raspberry Pi viene usato WebKitGTK.

8. Stazioni / MH

Qui vengono mostrate le stazioni ascoltate più recentemente. La lista può contenere fino a 250 voci, con nominativo, distanza, RSSI e SNR.

9. Meteo

La riga meteo mostra temperatura, umidità, QFE e QNH. Aggiorna meteo rilegge i valori. Invia meteo trasmette i dati attuali.

10. Statistiche

Le statistiche riassumono messaggi, nodi, posizioni, telemetria, messaggi privati e voci del monitor. È mostrato anche il numero di messaggi per stanza.

11. Visualizzazione e impostazioni

In Impostazioni → Visualizzazione è possibile passare tra vista classica e dashboard. Entrambe usano gli stessi dati e funzioni MeshCom.

12. Lingua

MeshCom-Guru supporta Deutsch, English, Italiano, Nederlands, Français, Español e Svenska. La lingua può essere cambiata durante l'esecuzione; anche guida e controlli vengono adattati.

13. Backup, ripristino e controllo aggiornamenti

I dati personali possono essere salvati e ripristinati. Il controllo aggiornamenti segnala una nuova versione GitHub; non scarica né installa automaticamente.

14. Aiuto e suggerimenti

Aiuto → Guida apre questa documentazione. Per problemi di connessione controllare IP hotspot, raggiungibilità del nodo e stato ONLINE/OFFLINE. Hinweise • La vista classica resta disponibile come alternativa al dashboard. • La pagina Mondo è una vera pagina HTML integrata e non un normale messaggio chat. • I contatori del monitor sono valori diversi e non indicano un errore. • Le impostazioni personali sono salvate in ~/.MeshCom. • 73 – buon divertimento con MeshCom-Guru! MeshCom-Guru