

MeshCom-Guru – Guida utente v0.3.78

MeshCom-Guru v0.3.78 · Italiano

Novità v0.3.78 – Dashboard

In Impostazioni → Visualizzazione è possibile scegliere tra Classica e Dashboard. La scelta viene salvata e ripristinata all'avvio successivo. Entrambe usano gli stessi dati e funzioni MeshCom.

Struttura Dashboard

La Dashboard riunisce connessione, stanze, chat, mappa, attività mondiale, monitor, Stations/MH e statistiche. Le chat delle stanze e i chat privati sono a sinistra; la chat attiva è al centro; mappa e attività mondiale a destra; monitor, Stations/MH e statistiche in basso.

Chat delle stanze e “Tutti”

Fino a cinque stanze salvate sono mostrate a sinistra come chat selezionabili. Facendo clic su una stanza si apre solo quella stanza. “Tutti” è una vista separata per i messaggi delle stanze salvate e può essere selezionata di nuovo in qualsiasi momento.

Chat privati

Le conversazioni private sono elencate separatamente. Facendo clic su una di esse si apre la conversazione privata senza tornare a “Tutti”.

Invio dei messaggi

Nella Dashboard basta premere Invio per inviare; non serve un pulsante Invia separato. Il limite è di 149 caratteri e il contatore mostra la lunghezza attuale.

Connessione e riconnessione automatica

Inserire l'IP dell'hotspot e premere Connetti. Dopo una connessione manuale la riconnessione automatica è attiva. Disconnetti la disattiva intenzionalmente. All'avvio non viene effettuata una connessione automatica.

Monitor

Il Monitor mostra i pacchetti UDP MeshCom in tempo reale sulla porta 1799 con ora, tipo, nominativo, destinazione, RSSI, SNR e informazioni. La colonna informazioni è scorrevole.

Stations / MH

Stations/MH mostra le stazioni ascoltate recentemente con nominativo, distanza, RSSI e SNR senza una barra orizzontale inutile.

Statistiche

Le statistiche mostrano i contatori della sessione per messaggi, nodi, posizioni, messaggi privati, eventi Monitor e messaggi per stanza.

Mappa e Mondiale

La mappa OSM/Leaflet mostra posizioni e stazioni. Mondiale apre la pagina pubblica MeshCom Activity dell'ÖVSV e seleziona automaticamente ACTIVITY. Il sito gestisce i propri aggiornamenti; non viene aggiunto un refresh di 15 secondi.

Meteo e Info nodo

WX può mostrare temperatura, umidità, QFE e QNH quando disponibili. Il meteo può essere aggiornato e inviato alla destinazione selezionata. Info nodo mostra i dati del Webservice collegato.

Altre funzioni

Testi rapidi, emoji, colori della chat, colore dei nominativi/link, suono, volume e tema chiaro/scuro restano configurabili. Sono supportate Deutsch, English, Italiano, Nederlands e Français.

Installazione e impostazioni

Linux: estrarre MeshCom e avviare `./run_linux.sh`. Windows: avviare `run_windows.bat`. Debian: installazione in `/usr/share/MeshCom`. Le impostazioni personali sono in `~/.MeshCom/settings.ini`.

MeshCom-Guru v0.3.78