

MeshCom-Guru – Gebruikershandleiding v0.3.78

MeshCom-Guru v0.3.78 · Nederlands

Nieuw in v0.3.78 – Dashboard

Onder Instellingen → Weergave kun je kiezen tussen Klassiek en Dashboard. De keuze wordt opgeslagen en bij de volgende start hersteld. Beide weergaven gebruiken dezelfde MeshCom-gegevens en functies.

Dashboard-indeling

Het Dashboard combineert verbinding, ruimtes, chat, kaart, wereldwijde activiteit, monitor, Stations/MH en statistieken. Ruimtechats en privéchats staan links; de actieve chat staat in het midden; kaart en Wereldwijd rechts; monitor, Stations/MH en statistieken onderaan.

Ruimtechats en “Alle”

Maximaal vijf opgeslagen ruimtes worden links als direct aanklikbare ruimtechats getoond. Klik op een ruimte om alleen die ruimte te openen. “Alle” is een aparte weergave voor berichten uit opgeslagen ruimtes en kan altijd opnieuw worden gekozen.

Privéchats

Privégesprekken staan apart. Een klik opent het privégesprek en springt niet terug naar “Alle”.

Berichten verzenden

In het Dashboard druk je op Enter om te verzenden; een aparte knop Verzenden is niet nodig. Berichten zijn beperkt tot 149 tekens en de teller toont de huidige lengte.

Verbinding en automatische herverbinding

Voer de hotspot-IP in en kies Verbinden. Na een handmatige verbinding is automatische herverbinding actief. Verbinding verbreken schakelt dit bewust uit. Bij het starten maakt het programma niet automatisch verbinding.

Monitor

De Monitor toont live MeshCom-UDP-pakketten op poort 1799 met tijd, type, roepnaam, doel, RSSI, SNR en informatie. De informatiekolom kan worden gescrold.

Stations / MH

Stations/MH toont recent gehoorde stations met roepnaam, afstand, RSSI en SNR zonder onnodige horizontale scrollbar.

Statistieken

Statistieken tonen live sessietellers voor berichten, nodes, posities, privéberichten, monitoritems en berichten per ruimte.

Kaart en Wereldwijd

De OSM/Leaflet-kaart toont posities en stations. Wereldwijd opent MeshCom Activity van ÖVSV en selecteert automatisch ACTIVITY. De website beheert zijn eigen updates; MeshCom-Guru voegt geen refresh van 15 seconden toe.

Weer en Node-info

WX kan temperatuur, luchtvochtigheid, QFE en QNH tonen als de Webservice deze levert. Weer kan worden vernieuwd en naar het geselecteerde doel worden verzonden. Node-info toont informatie van de verbonden Webservice.

Overige functies

Snelteksten, emoji's, chatkleuren, kleur voor klikbare roepnamen/links, geluid, volume en licht/donker-thema zijn instelbaar. De interface ondersteunt Duits, Engels, Italiaans, Nederlands en Frans.

Installatie en instellingen

Linux: pak MeshCom uit en start `./run_linux.sh`. Windows: start `run_windows.bat`. Debian: installatie in `/usr/share/MeshCom`. Persoonlijke instellingen staan in `~/.MeshCom/settings.ini`.

MeshCom-Guru v0.3.78