

MeshCom-Guru v0.5.1

Nieuwe functies v0.5.1

Favorieten en online-status

Roepnamen kunnen vanuit “Alle” en via de favorietenmanager worden toegevoegd of verwijderd. Vanuit “Alle” wordt de tijd van het aangeklikte bericht als laatste activiteit gebruikt. Handmatige toevoegingen gebruiken bekende lokale ontvangstactiviteit wanneer beschikbaar.

■ Online toont nieuw online gekomen favorieten. ■ Groen, ■ geel en ■ oranje gebruiken instelbare tijdsgrenzen; daarna ■ rood/offline.

Optioneel geluid met het al ingestelde Guru-geluid. Online-popup 0–60 seconden; 0 = uit.

Diese Seite ergänzt das bestehende Handbuch um die Funktionen des v0.5.1-Release.

MeshCom-Guru

Gebruikershandleiding

v0.4.9 · Nederlands

Deze handleiding beschrijft de belangrijkste functies van versie 0.4.8 op een eenvoudige manier. activiteit, monitor, stations, weer en statistieken.

Snelstart

1. Start het programma en voer het hotspot-IP in.
2. Klik op Verbinden en wacht tot ONLINE verschijnt.
3. Voer je roepnaam en indien nodig GPS-coördinaten in en sla GPS op.
4. Maak de gewenste kamers aan of selecteer ze.
5. Voer berichten onderaan in en verstuur ze.
6. Via Instellingen → Taal kun je tussen de acht ondersteunde talen wisselen.

1. Verbinding

Hotspot-IP, roepnaam en GPS staan bovenaan. Verbinden maakt de MeshCom-WebService-verbinding. Na een korte onderbreking probeert MeshCom-Guru automatisch opnieuw te verbinden. Verbinding verbreken beëindigt de verbinding.

2. Kamers en “Alle”

Links staan je kamers. Kamer toevoegen maakt een kamer aan. Alle verzamelt berichten uit opgeslagen kamers. Het kamerfilter kan maximaal zes kamers bevatten.

3. Privéchats

Privéberichten worden gescheiden van kamerchats. Een roepnaam kan worden aangeklikt om de privéchat of QRZ.com te openen.

4. Berichten verzenden

Voer een bericht in, controleer doel of kamer en verzend. Het veld ondersteunt maximaal 149 tekens. Snelle teksten en smileys staan naast het veld. Met de paperclip kan een afbeelding via Picrd worden geüpload. Als een ontvangen bericht een Picrd-link bevat en op het doel een afbeelding wordt gevonden, toont MeshCom-Guru een voorbeeld in de chat. De oorspronkelijke link blijft klikbaar. Gewone web-links zonder afbeelding blijven ongewijzigd. Een al getoond voorbeeld wordt bij latere chatverversingen niet opnieuw ingevoegd.

5. Monitor - Live

De monitor toont ontvangen MSG, POS, TEL en ACK. Pauze stopt de live-weergave. Wissen verwijdt de huidige weergave. Filter, zoeken en auto-scroll helpen bij het volgen van verkeer.

6. Kaart

De kaart toont bekende stations en hun posities. + en – wijzigen de zoom. Afhankelijk van de ontvangen gegevens worden afstand, RSSI en SNR getoond. Werkelijke ontvangen MeshCom-paden kunnen als lijnen tussen bekende markers worden weergegeven. Een node kan worden aangeklikt om gevonden verbindingen te markeren. Lijnen ontstaan alleen uit werkelijk ontvangen padinformatie of directe lokale LoRa-ontvangst; positie, afstand of verondersteld bereik maken geen verbinding. RSSI en SNR worden niet aan afzonderlijke hops toegewezen.

Kaartmarkeringen en roepnamen

De kaartmarkeringen gebruiken kleuren voor activiteit: blauw = actief (minder dan 30 minuten), groen = normaal (30–120 minuten), oranje = ouder (2–12 uur), grijs = inactief (meer dan 12 uur), rood = eigen station.

De knop „Roepnamen“ staat direct onder „Verbindingen“. Hiermee kun je roepnamen op de kaart tonen of verbergen.

Klik op een marker om een compact infovenster met positie, afstand en laatste activiteit te openen. Batterijniveau, nodetype, firmware en temperatuur worden weergegeven wanneer deze gegevens beschikbaar zijn. RSSI, SNR, luchtvochtigheid, luchtdruk, kamer en laatste bericht worden daar niet weergegeven.

7. Wereldwijd

Het tabblad Wereldwijd toont de geïntegreerde MeshCom-activiteitspagina. De pagina verzorgt zelf de updates; MeshCom-Guru gebruikt geen extra refresh van 15 seconden. Op Linux/Raspberry Pi wordt WebKitGTK gebruikt.

8. Stations / MH

Hier staan recent gehoorde stations. De lijst kan maximaal 250 vermeldingen bevatten, met roepnaam, afstand, RSSI en SNR.

9. Weer

De weerregel toont temperatuur, luchtvochtigheid, QFE en QNH. Weer vernieuwen leest de waarden opnieuw. Weer verzenden verstuurt de actuele gegevens.

10. Statistieken

Statistieken tonen berichten, nodes, posities, telemetrie, privéberichten en monitorvermeldingen. Ook het aantal berichten per kamer wordt getoond.

11. Weergave en instellingen

Via Instellingen → Weergave kun je wisselen tussen klassieke weergave en dashboard. Beide gebruiken dezelfde MeshCom-gegevens en functies.

12. Taal

MeshCom-Guru ondersteunt Deutsch, English, Italiano, Nederlands, Français, Español en Svenska. De taal kan tijdens het gebruik worden gewijzigd; handleiding en bediening worden aangepast.

13. Back-up, herstel en updatecontrole

Persoonlijke gegevens kunnen worden geback-upt en hersteld. De updatecontrole meldt een nieuwere GitHub-versie; updates worden niet automatisch geïnstalleerd.

14. Hulp en tips

Help → Handleiding opent deze documentatie. Bij verbindingsproblemen hotspot-IP, node-bereikbaarheid en ONLINE/OFFLINE controleren. Hinweise • De klassieke weergave blijft beschikbaar als alternatief voor het dashboard. • De Wereldwijd-pagina is een echte geïntegreerde HTML-pagina en geen normaal chatbericht. • De monitorwaarden voor weergegeven/opgeslagen zijn verschillende tellers. • Persoonlijke instellingen staan in ~/.MeshCom. • 73 – veel plezier met MeshCom-Guru! MeshCom-Guru