

MeshCom-Guru v0.5.1

Nuevas funciones v0.5.1

Favoritos y estado en línea

Los indicativos pueden añadirse o quitarse desde “Todos” y mediante el gestor de favoritos. Desde “Todos” se usa la hora del mensaje seleccionado como última actividad. Las adiciones manuales usan actividad local conocida cuando está disponible.

■ En línea muestra favoritos recién conectados. ■ Verde, ■ amarillo y ■ naranja usan límites configurables; después ■ rojo/sin conexión.

Sonido opcional con el sonido Guru configurado. Popup en línea de 0–60 segundos; 0 = desactivado.

Diese Seite ergänzt das bestehende Handbuch um die Funktionen des v0.5.1-Release.

MeshCom-Guru

Manual de Usuario

v0.4.9 · Español

Este manual explica las funciones principales de la versión 0.4.8 de forma sencilla. MeshCom-Guru se conecta a tu nodo MeshCom y reúne mensajes, salas, mapa, actividad mundial, monitor, estaciones, tiempo y estadísticas.

Inicio rápido

1. Inicia el programa e introduce la IP del hotspot.
2. Pulsa Conectar y espera a que aparezca ONLINE.
3. Introduce tu indicativo y, si es necesario, las coordenadas GPS, y guarda el GPS.
4. Crea o selecciona las salas deseadas.
5. Introduce los mensajes abajo y envíalos.
6. En Ajustes → Idioma puedes cambiar entre los ocho idiomas.

1. Conexión

La IP del hotspot, el indicativo y el GPS están en la parte superior. Conectar establece la conexión con el Webservice MeshCom. Tras una interrupción breve, MeshCom-Guru intenta reconectarse automáticamente. Desconectar termina la conexión.

2. Salas y «Todos»

Las salas aparecen a la izquierda. Añadir sala permite crearlas. Todos reúne los mensajes de las salas guardadas. El filtro admite hasta seis salas.

3. Chats privados

Los mensajes privados se mantienen separados. Se puede pulsar un indicativo para abrir el chat privado o QRZ.com.

4. Enviar mensajes

Escribe el mensaje, comprueba el destino o la sala y envíalo. El campo admite hasta 149 caracteres. Hay textos rápidos y emoticonos. El clip permite subir una imagen mediante Picrd. Si un mensaje recibido contiene un enlace Picrd y se detecta una imagen en el destino, MeshCom-Guru muestra una vista previa en el chat. El enlace original sigue siendo pulsable. Los enlaces web normales sin imagen se muestran como antes. Una vista previa ya mostrada no vuelve a insertarse durante las actualizaciones posteriores.

5. Monitor - Live

El monitor muestra MSG, POS, TEL y ACK recibidos. Pausa detiene la vista en directo. Limpiar elimina la vista actual. Filtro, búsqueda y desplazamiento automático ayudan a observar el tráfico.

6. Mapa

El mapa muestra estaciones conocidas y sus posiciones. + y – cambian el zoom. Según los datos recibidos se muestran distancia, RSSI y SNR. Los recorridos MeshCom realmente recibidos pueden mostrarse como líneas entre marcadores conocidos. Al seleccionar un nodo se pueden resaltar las conexiones detectadas. Las líneas solo proceden de información de ruta realmente recibida o de recepción LoRa local directa; posición, distancia o alcance de radio supuesto no crean una conexión. RSSI y SNR no se asignan a saltos individuales.

Marcadores de mapa e indicativos

Los marcadores utilizan colores según la actividad: azul = activo (menos de 30 minutos), verde = normal (30–120 minutos), naranja = antiguo (2–12 horas), gris = inactivo (más de 12 horas), rojo = estación propia.

El botón «Indicativos» está directamente debajo de «Conexiones». Permite mostrar u ocultar los indicativos en el mapa.

Al pulsar un marcador se abre una ventana compacta con posición, distancia y última actividad. El nivel de batería, el tipo de nodo, el firmware y la temperatura se muestran cuando están disponibles. RSSI, SNR, humedad, presión, sala y último mensaje no se muestran allí.

7. Mundial

La pestaña Mundial muestra la página integrada de actividad MeshCom. La página gestiona sus propias actualizaciones; MeshCom-Guru no añade una actualización de 15 segundos. En Linux/Raspberry Pi se utiliza WebKitGTK.

8. Estaciones / MH

Aquí se muestran las estaciones escuchadas recientemente. La lista puede contener hasta 250 entradas, con indicativo, distancia, RSSI y SNR.

9. Tiempo

La línea del tiempo muestra temperatura, humedad, QFE y QNH. Actualizar tiempo vuelve a leer los valores. Enviar tiempo transmite los datos actuales.

10. Estadísticas

Las estadísticas resumen mensajes, nodos, posiciones, telemetría, mensajes privados y entradas del monitor. También se muestra el número de mensajes por sala.

11. Visualización y ajustes

Ajustes → Visualización permite cambiar entre la vista clásica y el dashboard. Ambas usan los mismos datos y funciones MeshCom.

12. Idioma

MeshCom-Guru admite Deutsch, English, Italiano, Nederlands, Français, Español y Svenska. El idioma puede cambiarse durante el uso; la guía y los controles también se adaptan.

13. Copia, restauración y actualización

Los datos personales pueden guardarse y restaurarse. La comprobación de actualizaciones informa de una nueva versión de GitHub; no instala actualizaciones automáticamente.

14. Ayuda y consejos

Ayuda → Guía abre esta documentación. Para problemas de conexión, comprueba IP del hotspot, accesibilidad del nodo y estado ONLINE/OFFLINE. Hinweise • La vista clásica sigue disponible como alternativa al dashboard. • La página Mundial es una página HTML integrada real y no un mensaje de chat normal. • Los contadores mostrado/guardado del monitor son valores diferentes. • Los ajustes personales se guardan en ~/.MeshCom. • 73 – ¡disfruta de MeshCom-Guru! MeshCom-Guru Marcadores del mapa e indicadores v0.4.9 Neue Kartenfunktion Los marcadores usan colores según la actividad: azul

Al pulsar un marcador se abre una ventana compacta con posición, distancia y última actividad. El nivel de batería, el tipo de nodo, el firmware y la temperatura se muestran cuando están disponibles. RSSI, SNR, humedad, presión, sala y último mensaje no se muestran allí.