

MeshCom-Guru v0.5.1

Nowe funkcje v0.5.1

Ulubione i status online

Znaki wywoławcze można dodawać i usuwać z „Wszystkie” oraz przez menedżer. Z „Wszystkie” czas kliknięcia tej wiadomości jest używany jako ostatnia aktywność. Ręczne dodanie wykorzystuje znaną lokalną aktywność odbioru, jeżeli jest dostępna.

Online pokazuje ulubione stacje, które właśnie pojawiły się online. Zielony, żółty i pomarańczowy używają regulowanych limitów; później czerwony/offline.

Opcjonalny dźwięk z użyciem już skonfigurowanego dźwięku Guru. Popup online 0–60 sekund; 0 = wyłączone.

Diese Seite ergänzt das bestehende Handbuch um die Funktionen des v0.5.1-Release.

MeshCom-Guru

Instrukcja użytkownika

v0.4.9 · Polski

Wydanie z obsługą języka polskiego opisuje najważniejsze funkcje dostępne w wersji 0.4.8. Ważne: dodanie języka polskiego nie zmienia mechanizmu odbioru ani wysyłania wiadomości. Istniejące ścieżki komunikacji, pokoje, monitor, MH, mapa, Świat i podgląd Picrd pozostają częścią tej samej wersji programu.

1. Pierwsze uruchomienie

W systemie Linux rozpakuj folder MeshCom i uruchom `./run_linux.sh`. W systemie Windows uruchom `run_windows.bat`. Pakiet Debian instaluje program w `/usr/share/MeshCom`. Ustawienia osobiste są przechowywane w `~/.MeshCom/settings.ini`. Dzięki temu aktualizacja programu nie usuwa własnego znaku wywoławczego, adresu hotspotu ani pozostałych ustawień użytkownika.

2. Wybór języka

W menu Ustawienia → Język ... dostępne są: Deutsch, English, Italiano, Nederlands, Français, Español, Svenska oraz Polski. Po wybraniu języka ustawienie jest zapisywane i przy następnym uruchomieniu zostaje przywrócone. Wersja polska obejmuje interfejs użytkownika oraz wbudowaną instrukcję. Dane pochodzące z sieci MeshCom, takie jak wiadomości, znaki wywoławcze, numery pokoi i wartości telemetrii, nie są automatycznie tłumaczone.

3. Połączenie z MeshCom-WebService

Wprowadź adres IP hotspotu MeshCom i własny znak wywoławczy. Następnie wybierz Połącz. Po ręcznym połączeniu automatyczne ponowne łączenie jest aktywne. Przycisk Rozłącz świadomie wyłącza automatyczne ponowne łączenie.

4. Wiadomości i pokoje

MeshCom-Guru obsługuje pokoje, czaty prywatne oraz widok Wszystkie. Można zapisać do sześciu pokoi. Filtr pokoi może ograniczyć widoczne wiadomości bez zmiany samego odbioru danych. Wiadomość może mieć maksymalnie 149 znaków. Licznik przy polu wiadomości pokazuje bieżącą długość. W Panelu wiadomość można wysłać klawiszem Enter.

5. Monitor, Stacje / MH i statystyki

Monitor pokazuje przetworzone pakiety MeshCom, między innymi MSG, POS, TEL i ACK. Dostępne są informacje o typie, znaku wywoławczym, celu, RSSI, SNR oraz treści/informacji pakietu. Zakładka Stacje / MH pokazuje ostatnio słyszane stacje wraz ze znakiem wywoławczym, odległością, RSSI, SNR, baterią i czasem ostatniego odbioru. Statystyki prezentują bieżące dane sesji, między innymi liczbę wiadomości, węzłów, pozycji, telemetrii, wiadomości prywatnych oraz wpisów monitora.

6. Mapa

Mapa OSM/Leaflet pokazuje stacje i dostępne pozycje. Opcja Połączenia może wyświetlać linie odpowiadające rzeczywistości odebranych ścieżkom MeshCom lub bezpośrednim lokalnym odbiorom LoRa. Linie nie są wyliczane na podstawie samej odległości, pozycji ani przypuszczalnego zasięgu radiowego. Nie należy więc traktować ich jako prognozy zasięgu.

Markery mapy i znaki wywoławcze

Markery mapy używają kolorów określających aktywność: niebieski = aktywny (poniżej 30 minut), zielony = normalny (30-120 minut), pomarańczowy = starszy (2-12 godzin), szary = nieaktywny (ponad 12 godzin), czerwony = własna stacja.

Przycisk „Znaki wywoławcze” znajduje się bezpośrednio pod „Połączenia”. Umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie znaków wywoławczych na mapie.

Kliknięcie markera otwiera kompaktowe okno informacji z pozycją, odległością i ostatnią aktywnością. Poziom baterii, typ węzła, firmware i temperatura są wyświetlane, jeśli dane są dostępne. RSSI, SNR, wilgotność, ciśnienie, pokój i ostatnia wiadomość nie są tam wyświetlane.

7. Widok Świat

Zakładka Świat otwiera publiczną stronę aktywności MeshCom ÖVSV. Strona internetowa obsługuje własne odświeżanie; MeshCom-Guru nie dodaje starego, wymuszonego odświeżania co 15 sekund.

8. Pogoda i telemetria

Jeśli Webservice dostarcza dane WX, aplikacja może pokazać temperaturę, wilgotność, QFE i QNH. Dane można odświeżyć i wysłać do wybranego celu.

9. Szybkie teksty i emoji

Przycisk < Szybkie teksty pozwala przechowywać często używane wiadomości. Wstawienie tekstu umieszcza go w polu wiadomości, ale nie wysyła automatycznie. Selektor emoji pozwala wstawić emoji w miejscu kursora. Limit 149 znaków jest przestrzegany również po dodaniu emoji.

10. Obrazy i Picrd

Spinacz przy polu wiadomości uruchamia funkcję przesyłania obrazu przez Picrd. Utworzony link może zostać wysłany jako zwykła wiadomość MeshCom. Jeżeli link w czacie prowadzi do obrazu, MeshCom-Guru może automatycznie pokazać jego podgląd. Zwykłe linki internetowe pozostają klikalne i otwierają się w standardowej przeglądarce.

11. Kolory, dźwięk i wygląd

W ustawieniach można zmienić tło czatu, kolor tekstu widoku „Wszystkie” oraz kolor klikalnych znaków wywoławczych i linków. Dostępne są również ustawienia dźwięku, głośności oraz jasnego/ciemnego motywu.

12. Klikalne znaki wywoławcze

Kliknięcie znaku wywoławczego w odpowiednim widoku może otworzyć małe menu z możliwością rozpoczęcia czatu prywatnego, wstawienia znaku do pola wiadomości lub otwarcia strony QRZ.com. Do QRZ.com używany jest podstawowy znak wywoławczy.

13. Kopia zapasowa i przywracanie

Menu Plik → Utwórz kopię zapasową ... zapisuje osobiste dane MeshCom-Guru z katalogu ~/.MeshCom do pliku ZIP. Funkcja przywracania odtwarza zapisane ustawienia bez usuwania plików, których kopia nie zawiera. Po przywróceniu ustawień aplikacja może poprosić o ponowne uruchomienie, aby wszystkie zmiany zostały zastosowane.

14. Sprawdzanie aktualizacji

W menu Pomoc → Sprawdź aktualizacje ... można porównać zainstalowaną wersję z bieżącym wydaniem GitHub. Jeżeli dostępna jest nowsza wersja, aplikacja pokazuje informację i odsyła do wydania. Program nie pobiera ani nie instaluje aktualizacji automatycznie.

15. Informacja o aktualnej wersji 0.4.8

Polska wersja językowa jest częścią aktualnej wersji 0.4.8. Obsługa języka korzysta z tego samego mechanizmu lokalizacji JSON co pozostałe języki.

16. Zgłaszanie problemów

Przy zgłaszaniu problemu warto podać wersję MeshCom-Guru, system operacyjny, sposób instalacji (ZIP/Debian/Windows), informację czy problem występuje również w języku niemieckim oraz krótki opis kroków prowadzących do problemu. MeshCom-Guru v0.4.9 · Podręcznik polski · Wrzesień 2026
MeshCom-Guru