

MeshCom-Guru

Manuel Utilisateur

v0.4.9 · Français

Ce manuel présente les fonctions principales de la version 0.4.8 de manière simple. MeshCom-Guru se connecte à votre nœud MeshCom et regroupe messages, salles, carte, activité mondiale, moniteur, stations, météo et statistiques.

Démarrage rapide

1. Démarrer le programme et saisir l'IP du hotspot.
2. Cliquer sur Connecter et attendre ONLINE.
3. Saisir l'indicatif et, si nécessaire, les coordonnées GPS, puis enregistrer le GPS.
4. Créer ou sélectionner les salles souhaitées.
5. Saisir les messages en bas et les envoyer.
6. Dans Paramètres → Langue, choisir l'une des huit langues.

1. Connexion

L'IP du hotspot, l'indicatif et le GPS se trouvent en haut. Connecter établit la connexion au Webservice MeshCom. Après une courte interruption, MeshCom-Guru tente automatiquement de se reconnecter. Déconnecter termine la connexion.

2. Salles et « Tous »

Les salles sont à gauche. Ajouter une salle permet d'en créer. Tous regroupe les messages des salles enregistrées. Le filtre peut contenir jusqu'à six salles.

3. Chats privés

Les messages privés sont séparés des chats de salles. Un indicatif peut être cliqué pour ouvrir le chat privé ou QRZ.com.

4. Envoyer des messages

Saisir le message, vérifier la destination ou la salle, puis envoyer. Le champ accepte jusqu'à 149 caractères. Textes rapides et smileys sont disponibles. La trombone permet d'envoyer une image via Picrd. Si un message reçu contient un lien Picrd et qu'une image est détectée à la destination, MeshCom-Guru affiche un aperçu dans le chat. Le lien original reste cliquable. Les liens web sans image restent affichés comme avant. Un aperçu déjà affiché n'est pas réinséré lors des actualisations suivantes.

5. Moniteur - Live

Le moniteur affiche MSG, POS, TEL et ACK reçus. Pause arrête l'affichage en direct. Effacer supprime l'affichage courant. Filtre, recherche et défilement automatique facilitent le suivi.

6. Carte

La carte affiche les stations connues et leurs positions. + et – règlent le zoom. Selon les données reçues, distance, RSSI et SNR peuvent être affichés. Les chemins MeshCom réellement reçus peuvent être affichés comme des lignes entre les marqueurs connus. Un nœud peut être sélectionné pour mettre en évidence les connexions détectées. Les lignes proviennent uniquement d'informations de chemin réellement reçues ou d'une réception LoRa locale directe ; position, distance ou portée radio supposée ne créent pas de connexion. RSSI et SNR ne sont pas attribués aux différents sauts.

Marqueurs de carte et indicatifs

Les marqueurs utilisent des couleurs selon l'activité : bleu = actif (moins de 30 minutes), vert = normal (30–120 minutes), orange = ancien (2–12 heures), gris = inactif (plus de 12 heures), rouge = station propre.

Le bouton « Indicatifs » se trouve directement sous « Connexions ». Il permet d'afficher ou de masquer les indicatifs sur la carte.

Un clic sur un marqueur ouvre une fenêtre compacte avec la position, la distance et la dernière activité. Le niveau de batterie, le type de nœud, le firmware et la température sont affichés lorsqu'ils sont disponibles. RSSI, SNR, humidité, pression, salle et dernier message ne sont pas affichés dans cette fenêtre.

7. Monde entier

L'onglet Monde entier affiche la page d'activité MeshCom intégrée. La page gère elle-même ses mises à jour ; MeshCom-Guru n'ajoute pas de rafraîchissement de 15 secondes. WebKitGTK est utilisé sous Linux/Raspberry Pi.

8. Stations / MH

Les stations récemment entendues sont affichées ici. La liste peut contenir jusqu'à 250 entrées, avec indicatif, distance, RSSI et SNR.

9. Météo

La ligne météo affiche notamment température, humidité, QFE et QNH. Actualiser la météo relit les valeurs. Envoyer la météo transmet les données actuelles.

10. Statistiques

Les statistiques résument messages, nœuds, positions, télémétrie, messages privés et entrées du moniteur. Le nombre de messages par salle est également indiqué.

11. Affichage et paramètres

Paramètres → Affichage permet de choisir entre vue classique et tableau de bord. Les deux utilisent les mêmes données et fonctions MeshCom.

12. Langue

MeshCom-Guru prend en charge Deutsch, English, Italiano, Nederlands, Français, Español et Svenska. La langue peut être changée pendant l'utilisation ; l'aide intégrée et les commandes sont adaptées.

13. Sauvegarde, restauration et mise à jour

Les données personnelles peuvent être sauvegardées et restaurées. Le contrôle de mise à jour signale une nouvelle version GitHub ; aucune installation automatique.

14. Aide et conseils

Aide → Guide ouvre cette documentation. En cas de problème, vérifier l'IP du hotspot, l'accessibilité du nœud et l'état ONLINE/OFFLINE. Hinweise • La vue classique reste disponible comme alternative au tableau de bord. • La page Monde entier est une véritable page HTML intégrée et non un message de chat normal. • Les compteurs affiché/enregistré du moniteur sont deux valeurs différentes. • Les paramètres personnels sont stockés dans ~/.MeshCom. • 73 – bon MeshCom-Guru ! MeshCom-Guru