

MeshCom-Guru v0.3.95 - Uppdatering

Anslutningar på kartan

Med Anslutningar kan faktiskt mottagna MeshCom-vägar visas som linjer på kartan. När visningen är aktiv markerar ett klick på en nod dess identifierade anslutningar.

Linjer skapas endast från faktiskt mottagen MeshCom-väginformation eller en direkt lokal LoRa-mottagning. Position, avstånd eller antagen radiotäckning skapar ingen anslutning.

RSSI/SNR: linjerna visar medvetet inte RSSI- eller SNR-värden per hopp. EXTUDP tillhandahåller dessa värden för den mottagna ramen som helhet och de får därför inte tilldelas enskilda delar av vägen.

Funktionen finns både i den klassiska kartan och i dashboard-kartan. De nya kartknapparna och handboken finns på alla sju språk som stöds.

MeshCom-Guru v0.3.95

MeshCom-Guru

Användarhandbok

v0.3.93 • Svenska

Den här handboken förklarar de viktigaste funktionerna i version 0.3.93 på ett enkelt sätt. Inga tekniska utvecklarsteg behövs. MeshCom-Guru ansluter till din MeshCom-nod och samlar meddelanden, rum, karta, Världen, monitor, stationer, väder och statistik i ett program.

Snabbstart

1. Starta programmet och ange hotspot-IP.
2. Klicka på Anslut och vänta tills ONLINE visas.
3. Ange din anropssignal och vid behov GPS-koordinater och välj Spara GPS.
4. Skapa eller välj önskade rum under Rum.
5. Skriv ett meddelande och välj Skicka.
6. Med Inställningar Språk kan du växla mellan alla sju språk.

1. Anslutning

Hotspot-IP, anropssignal och GPS finns längst upp. Anslut kopplar upp mot MeshCom-webbtjänsten. Efter ett kort avbrott kan MeshCom-Guru automatiskt ansluta igen. Koppla från avslutar anslutningen medvetet.

2. Rum och "Alla"

Dina rum visas till vänster. Med Lägg till rum kan du ange rum. Alla samlar meddelanden från dina sparade rum. Rumsfiltret kan använda upp till fem rum.

3. Privata chattar

Privata meddelanden hålls separerade från rumschattar. En anropssignal kan väljas för att öppna rätt privat chatt eller QRZ.com.

4. Skicka meddelanden

Skriv meddelandet, kontrollera destination eller rum och välj Skicka. Fältet stöder upp till 149 tecken. Snabbtexter och smileys finns bredvid meddelandefältet.

5. Monitor – Live

Monitorn visar MSG, POS, TEL och ACK. Paus stoppar livevisningen och Rensa tömmer den aktuella visningen. Filter, sökning och automatisk rullning hjälper vid övervakning.

6. Karta

Kartan visar kända stationer och deras positioner. + och används för zoom. Beroende på mottagna data kan avstånd, RSSI och SNR visas.

7. Världen

Fliken Världen visar den integrerade MeshCom-aktivitetssidan. Sidan uppdaterar sig själv; MeshCom-Guru lägger inte till en separat uppdatering var 15:e sekund. WebKitGTK används på Linux/Raspberry Pi.

8. Stationer / MH

Här visas nyligen hörda stationer, upp till 250 poster, med anropssignal, avstånd, RSSI och SNR.

9. Väder

Temperatur, luftfuktighet, QFE och QNH kan visas. Uppdatera väder läser in värdena igen och Skicka väder skickar aktuella data.

10. Statistik

Statistiken sammanfattar meddelanden, noder, positioner, telemetri, privata meddelanden och monitorposter, inklusive meddelanden per rum.

11. Visning och inställningar

Under Inställningar Visning kan du växla mellan Klassisk och Dashboard. Båda använder samma MeshCom-data och funktioner. Personliga inställningar sparas.

12. Språk

MeshCom-Guru stöder Deutsch, English, Italiano, Nederlands, Français, Español och Svenska. Språket kan ändras medan programmet körs och handbok och kontroller följer valet.

13. Säkerhetskopiering, återställning och uppdateringar

Personliga data kan säkerhetskopieras och återställas. Uppdateringskontrollen informerar om en ny GitHub-version utan att automatiskt ladda ner eller installera den.

14. Hjälp och tips

Med Hjälp Handbok öppnas denna dokumentation. Vid problem kontrolleras först hotspot-IP, nodens nåbarhet och status ONLINE/OFFLINE. Efter ett kort avbrott kan den automatiska återanslutningen behöva några sekunder.

Bra att veta

Klassisk vy finns kvar som ett välbekant alternativ till Dashboard.

Världen är en riktig integrerad HTML-sida och behandlas inte som ett vanligt chattmeddelande.

”visade / sparade” i monitorn är två olika räknare och betyder inte att något är fel.

Personliga inställningar sparas i användarområdet under ~/.MeshCom.

73 – och mycket nöje med MeshCom-Guru!

MeshCom-Guru v0.3.93 • Svenska