

MeshCom-Guru v0.3.95 - Update

Verbindingen op de kaart

Met Verbindingen kun je daadwerkelijk ontvangen MeshCom-paden als lijnen op de kaart tonen. Wanneer de weergave actief is, markeert een klik op een node de herkende verbindingen.

Lijnen worden alleen gemaakt op basis van daadwerkelijk ontvangen MeshCom-padgegevens of een directe lokale LoRa-ontvangst. Positie, afstand of verondersteld radiobereik maken geen verbinding.

RSSI/SNR: de lijnen tonen bewust geen RSSI- of SNR-waarden per hop. EXTUDP levert deze waarden voor het ontvangen frame als geheel; ze mogen daarom niet aan afzonderlijke delen van het pad worden toegewezen.

De functie is beschikbaar in zowel de klassieke kaart als de dashboardkaart. De nieuwe kaartknoppen en de handleiding zijn beschikbaar in alle zeven ondersteunde talen.

MeshCom-Guru v0.3.95

MeshCom-Guru

Gebruikershandleiding

v0.3.93 • Nederlands

Deze handleiding legt de belangrijkste functies van versie 0.3.93 praktisch uit. Er zijn geen technische ontwikkelaarsstappen nodig. MeshCom-Guru verbindt met je MeshCom-node en brengt berichten, kamers, kaart, Wereldwijd, monitor, stations, weer en statistieken samen.

Snel starten

1. Start het programma en voer het hotspot-IP in.
2. Klik op Verbinden en wacht tot ONLINE wordt weergegeven.
3. Voer je roepnaam en eventueel GPS-coördinaten in en kies GPS opslaan.
4. Maak of selecteer de gewenste kamers bij Kamers.
5. Typ een bericht en kies Verzenden.
6. Via Instellingen Taal kun je tussen alle zeven talen wisselen.

1. Verbinding

Hotspot-IP, roepnaam en GPS staan bovenaan. Verbinden maakt verbinding met de MeshCom-webservice. Na een korte onderbreking kan MeshCom-Guru automatisch opnieuw verbinden. Verbinding verbreken beëindigt de verbinding bewust.

2. Kamers en “Alle”

Links staan je kamers. Met Kamer toevoegen kun je kamers invoeren. Alle combineert berichten uit je opgeslagen kamers. Het kamerfilter kan maximaal vijf kamers gebruiken.

3. Privéchats

Privéberichten worden apart van kamerchats gehouden. Een roepnaam kan worden aangeklikt om de betreffende privéchat of QRZ.com te openen.

4. Berichten verzenden

Typ een bericht, controleer bestemming of kamer en kies Verzenden. Het veld ondersteunt maximaal 149 tekens. Snelteksten en smileys staan naast het invoerveld.

5. Monitor – Live

De monitor toont MSG, POS, TEL en ACK. Pauze stopt de live-weergave en Wissen verwijdert de huidige weergave. Filter, zoeken en automatisch scrollen helpen bij het volgen van verkeer.

6. Kaart

De kaart toont bekende stations en hun posities. Met + en - kun je zoomen. Afhankelijk van de gegevens kunnen afstand, RSSI en SNR worden weergegeven.

7. Wereldwijd

Het tabblad Wereldwijd toont de geïntegreerde MeshCom-activiteitspagina. De pagina vernieuwt zichzelf; MeshCom-Guru voegt geen aparte vernieuwing van 15 seconden toe. Op Linux/Raspberry Pi wordt WebKitGTK gebruikt.

8. Stations / MH

Hier worden recent gehoorde stations getoond, maximaal 250 items, met roepnaam, afstand, RSSI en SNR.

9. Weer

Temperatuur, luchtvochtigheid, QFE en QNH kunnen worden getoond. Weer bijwerken laadt de waarden opnieuw en Weer verzenden verstuurt de actuele gegevens.

10. Statistieken

De statistieken vatten berichten, nodes, posities, telemetrie, privéberichten en monitor-items samen, inclusief berichten per kamer.

11. Weergave en instellingen

Onder Instellingen Weergave kun je wisselen tussen Klassiek en Dashboard. Beide gebruiken dezelfde MeshCom-gegevens en functies. Persoonlijke instellingen worden bewaard.

12. Taal

Beschikbaar zijn Deutsch, English, Italiano, Nederlands, Français, Español en Svenska. De taal kan tijdens het gebruik worden gewijzigd; handleiding en bediening volgen de keuze.

13. Back-up, herstel en updates

Persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en hersteld. De updatecontrole meldt een nieuwe GitHub-release, zonder deze automatisch te downloaden of installeren.

14. Help en tips

Via Help Handleiding open je deze documentatie. Controleer bij problemen eerst hotspot-IP, bereikbaarheid van de node en de status ONLINE/OFFLINE. Geef na een korte onderbreking de automatische reconnect even tijd.

Goed om te weten

De Klassieke weergave blijft beschikbaar als vertrouwd alternatief voor Dashboard.

Wereldwijd is een echte geïntegreerde HTML-pagina en geen gewone chatboodschap.

“weergegeven / opgeslagen” in de monitor zijn twee verschillende tellers en geen fout.

Persoonlijke instellingen staan in het gebruikersgebied onder ~/.MeshCom.

73 – en veel plezier met MeshCom-Guru!

MeshCom-Guru v0.3.93 • Nederlands