

MeshCom-Guru v0.3.95 - Actualización

Conexiones del mapa

Con Conexiones puedes mostrar en el mapa como líneas las rutas MeshCom realmente recibidas. Con la visualización activa, al hacer clic en un nodo se resaltan sus conexiones detectadas.

Las líneas solo se crean a partir de información de ruta MeshCom realmente recibida o de una recepción LoRa local directa. La posición, la distancia o un alcance de radio supuesto no crean una conexión.

RSSI/SNR: las líneas no muestran deliberadamente valores RSSI o SNR por salto. EXTUDP proporciona estos valores para la trama recibida en conjunto, por lo que no deben asignarse a segmentos individuales de la ruta.

La función está disponible tanto en el mapa clásico como en el mapa del dashboard. Los nuevos controles del mapa y la guía están disponibles en los siete idiomas compatibles.

MeshCom-Guru v0.3.95

MeshCom-Guru

Manual de usuario

v0.3.93 • Español

Este manual explica de forma sencilla las funciones principales de la versión 0.3.93. No necesitas realizar pasos técnicos de desarrollador. MeshCom-Guru se conecta a tu nodo MeshCom y reúne mensajes, salas, mapa, Mundial, monitor, estaciones, tiempo y estadísticas.

Inicio rápido

1. Inicia el programa e introduce la IP del hotspot.
2. Pulsa Conectar y espera hasta ver EN LÍNEA.
3. Introduce tu indicativo y, si es necesario, las coordenadas GPS y pulsa Guardar GPS.
4. Crea o selecciona las salas deseadas en Salas.
5. Escribe el mensaje y pulsa Enviar.
6. En Ajustes Idioma puedes cambiar entre los siete idiomas.

1. Conexión

La IP del hotspot, el indicativo y el GPS están en la parte superior. Conectar establece la conexión con el Webservice de MeshCom. Tras una interrupción breve, MeshCom-Guru puede reconectarse automáticamente. Desconectar termina la conexión de forma intencionada.

2. Salas y «Todos»

Las salas aparecen a la izquierda. Con Añadir sala puedes guardar salas. Todos reúne los mensajes de tus salas guardadas. El filtro admite hasta cinco salas.

3. Chats privados

Los mensajes privados se mantienen separados de los chats de las salas. Puedes seleccionar un indicativo para abrir el chat privado correspondiente o QRZ.com.

4. Enviar mensajes

Escribe el mensaje, comprueba el destino o la sala y pulsa Enviar. El campo admite hasta 149 caracteres. Textos rápidos y smileys están disponibles junto al campo.

5. Monitor – En directo

El monitor muestra MSG, POS, TEL y ACK. Pausa detiene la vista en directo y Borrar limpia la vista actual. El filtro, la búsqueda y el desplazamiento automático facilitan el seguimiento.

6. Mapa

El mapa muestra las estaciones conocidas y sus posiciones. + y permiten cambiar el zoom. Según los datos recibidos pueden mostrarse distancia, RSSI y SNR.

7. Mundial

La pestaña Mundial muestra la página integrada de actividad de MeshCom. La página se actualiza por sí misma; MeshCom-Guru no añade una actualización independiente cada 15 segundos. En Linux/Raspberry Pi se utiliza WebKitGTK.

8. Estaciones / MH

Aquí se muestran las estaciones escuchadas recientemente, hasta 250 entradas, con indicativo, distancia, RSSI y SNR.

9. Tiempo

Se pueden mostrar temperatura, humedad, QFE y QNH. Actualizar tiempo vuelve a cargar los valores y Enviar tiempo transmite los datos actuales.

10. Estadísticas

Las estadísticas resumen mensajes, nodos, posiciones, telemetría, mensajes privados y entradas del monitor, incluidos los mensajes por sala.

11. Vista y ajustes

En Ajustes Vista puedes cambiar entre Clásica y Dashboard. Ambas utilizan los mismos datos y funciones de MeshCom. Los ajustes personales se conservan.

12. Idioma

MeshCom-Guru ofrece Deutsch, English, Italiano, Nederlands, Français, Español y Svenska. El idioma puede cambiarse durante el uso y la guía y los controles siguen la selección.

13. Copia de seguridad, restauración y actualizaciones

Los datos personales pueden guardarse y restaurarse. La comprobación de actualizaciones avisa de una nueva versión de GitHub, sin descargarla ni instalarla automáticamente.

14. Ayuda y consejos

Con Ayuda Guía se abre esta documentación. Si hay problemas, comprueba primero la IP del hotspot, la accesibilidad del nodo y el estado EN LÍNEA/SIN CONEXIÓN. Después de una interrupción breve, espera a que actúe la reconexión automática.

Conviene saber

La vista Clásica sigue disponible como alternativa al Dashboard.

Mundial es una página HTML integrada y no se trata como un mensaje de chat normal.

«mostrados / guardados» en el monitor son dos contadores distintos y no indican un error.

Los ajustes personales se guardan en ~/.MeshCom.

73 – ¡y disfruta de MeshCom-Guru!

MeshCom-Guru v0.3.93 • Español