

MeshCom-Guru v0.3.95 - Aggiornamento

Connessioni sulla mappa

Con Connessioni puoi visualizzare sulla mappa come linee i percorsi MeshCom effettivamente ricevuti. Quando la visualizzazione è attiva, facendo clic su un nodo vengono evidenziate le connessioni rilevate.

Le linee vengono create solo da informazioni di percorso MeshCom effettivamente ricevute o da una ricezione LoRa diretta locale. Posizione, distanza o portata radio presunta non creano connessioni.

RSSI/SNR: le linee non mostrano volutamente valori RSSI o SNR per ogni hop. EXTUDP fornisce questi valori per il frame ricevuto nel suo complesso e non possono essere attribuiti ai singoli segmenti del percorso.

La funzione è disponibile sia nella mappa classica sia nella mappa del dashboard. I nuovi controlli della mappa e la guida sono disponibili in tutte e sette le lingue supportate.

MeshCom-Guru v0.3.95

MeshCom-Guru

Manuale utente

v0.3.93 • Italiano

Questo manuale spiega in modo pratico le funzioni principali della versione 0.3.93. Non sono necessari passaggi tecnici da sviluppatore. MeshCom-Guru si collega al nodo MeshCom e riunisce messaggi, stanze, mappa, Mondiale, monitor, stazioni, meteo e statistiche.

Avvio rapido

1. Avviare il programma e inserire l'IP dell'hotspot.
2. Premere Connetti e attendere la visualizzazione di ONLINE.
3. Inserire il proprio nominativo e, se necessario, le coordinate GPS, quindi scegliere Salva GPS.
4. Creare o selezionare le stanze desiderate in Stanze.
5. Scrivere il messaggio e premere Invia.
6. Con Impostazioni Lingua è possibile scegliere una delle sette lingue.

1. Connessione

IP hotspot, nominativo e GPS si trovano nella parte superiore. Connetti stabilisce il collegamento al Webservice MeshCom. Dopo una breve interruzione MeshCom-Guru può riconnettersi automaticamente. Disconnetti termina volontariamente il collegamento.

2. Stanze e "Tutti"

A sinistra sono visualizzate le stanze. Con Aggiungi stanza si possono inserire le stanze. Tutti riunisce i messaggi delle stanze salvate. Il filtro può utilizzare fino a cinque stanze.

3. Chat private

I messaggi privati restano separati dalle chat delle stanze. Un nominativo può essere selezionato per aprire la chat privata o QRZ.com.

4. Invio messaggi

Scrivere il messaggio, controllare destinazione o stanza e premere Invia. Il campo supporta fino a 149 caratteri. Sono disponibili Testi rapidi e smiley .

5. Monitor – Live

Il monitor mostra MSG, POS, TEL e ACK. Pausa ferma la visualizzazione live, mentre Cancella la svuota. Filtro, ricerca e scorrimento automatico aiutano nel controllo.

6. Mappa

La mappa mostra le stazioni conosciute e le loro posizioni. + e modificano lo zoom. Quando disponibili, vengono mostrati distanza, RSSI e SNR.

7. Mondiale

La scheda Mondiale mostra la pagina integrata dell'attività MeshCom. La pagina si aggiorna da sola; non viene aggiunto un refresh separato di 15 secondi. Su Linux/Raspberry Pi viene usato WebKitGTK.

8. Stazioni / MH

Qui sono elencate le stazioni ascoltate recentemente, fino a 250 elementi, con nominativo, distanza, RSSI e SNR.

9. Meteo

Sono disponibili temperatura, umidità, QFE e QNH. Aggiorna meteo ricarica i valori e Invia meteo trasmette i dati attuali.

10. Statistiche

Le statistiche riassumono messaggi, nodi, posizioni, telemetria, messaggi privati ed elementi del monitor, inclusi i messaggi per stanza.

11. Visualizzazione e impostazioni

In Impostazioni Visualizzazione si può scegliere tra vista Classica e Dashboard. Entrambe usano gli stessi dati e funzioni MeshCom. Le impostazioni personali vengono conservate.

12. Lingua

Sono disponibili Deutsch, English, Italiano, Nederlands, Français, Español e Svenska. La lingua può essere cambiata direttamente durante l'esecuzione; guida e controlli seguono la scelta.

13. Backup, ripristino e aggiornamenti

I dati personali possono essere salvati e ripristinati. Il controllo aggiornamenti segnala una nuova release GitHub, senza scaricare o installare automaticamente l'aggiornamento.

14. Aiuto e consigli

Con Aiuto Guida si apre questa documentazione. In caso di problemi controllare IP hotspot, raggiungibilità del nodo e stato ONLINE/OFFLINE. Dopo una breve interruzione attendere il riconnessione automatica.

Da sapere

La vista Classica rimane disponibile come alternativa al Dashboard.

Mondiale è una vera pagina HTML integrata e non viene trattata come un normale messaggio di chat.

“visualizzati / salvati” nel monitor sono due contatori diversi e non indicano un errore.

Le impostazioni personali sono conservate nell'area utente ~/.MeshCom.

73 – e buon divertimento con MeshCom-Guru!

MeshCom-Guru v0.3.93 • Italiano