

MeshCom-Guru v0.3.95 - Mise à jour

Connexions sur la carte

Avec Connexions, vous pouvez afficher sur la carte les chemins MeshCom réellement reçus sous forme de lignes. Lorsque l'affichage est activé, un clic sur un nœud met en évidence ses connexions détectées.

Les lignes sont créées uniquement à partir d'informations de chemin MeshCom réellement reçues ou d'une réception LoRa locale directe. La position, la distance ou une portée radio supposée ne créent pas de connexion.

RSSI/SNR : les lignes n'affichent volontairement pas de valeurs RSSI ou SNR par saut.

EXTUDP fournit ces valeurs pour l'ensemble de la trame reçue ; elles ne doivent donc pas être attribuées aux différents segments du chemin.

La fonction est disponible dans la carte classique et dans la carte du tableau de bord. Les nouveaux boutons de carte et le guide sont disponibles dans les sept langues prises en charge.

MeshCom-Guru v0.3.95

MeshCom-Guru

Manuel utilisateur

v0.3.93 • Français

Ce manuel présente simplement les fonctions importantes de la version 0.3.93. Aucun réglage technique de développeur n'est nécessaire. MeshCom-Guru se connecte à votre nœud MeshCom et regroupe messages, salons, carte, Monde entier, moniteur, stations, météo et statistiques.

Démarrage rapide

1. Lancer le programme et saisir l'IP du hotspot.
2. Cliquer sur Connecter et attendre l'état EN LIGNE.
3. Saisir son indicatif et, si nécessaire, les coordonnées GPS, puis choisir Enregistrer GPS.
4. Créer ou sélectionner les salons souhaités dans Salons.
5. Écrire un message et choisir Envoyer.
6. Avec Paramètres Langue, choisir l'une des sept langues.

1. Connexion

L'IP du hotspot, l'indicatif et le GPS se trouvent en haut de l'application. Connecter établit la connexion au Webservice MeshCom. Après une courte interruption, la reconnexion automatique peut rétablir la liaison. Déconnecter termine volontairement la connexion.

2. Salons et « Tous »

Les salons sont affichés à gauche. Ajouter un salon permet d'enregistrer des salons. Tous regroupe les messages des salons enregistrés. Le filtre accepte jusqu'à cinq salons.

3. Chats privés

Les messages privés restent séparés des discussions de salon. Un indicatif peut être sélectionné pour ouvrir le chat privé correspondant ou QRZ.com.

4. Envoyer des messages

Écrire le message, vérifier la destination ou le salon, puis choisir Envoyer. Le champ accepte jusqu'à 149 caractères. Les textes rapides et les smileys sont disponibles.

5. Moniteur – Live

Le moniteur affiche MSG, POS, TEL et ACK. Pause arrête l'affichage en direct et Effacer nettoie l'affichage actuel. Filtre, recherche et défilement automatique facilitent le suivi.

6. Carte

La carte affiche les stations connues et leurs positions. + et permettent de zoomer. Selon les données reçues, distance, RSSI et SNR peuvent être affichés.

7. Monde entier

L'onglet Monde entier affiche la page intégrée d'activité MeshCom. La page se met elle-même à jour ; MeshCom-Guru n'ajoute pas de rafraîchissement séparé de 15 secondes. WebKitGTK est utilisé sous Linux/Raspberry Pi.

8. Stations / MH

Cette zone affiche les stations entendues récemment, jusqu'à 250 entrées, avec indicatif, distance, RSSI et SNR.

9. Météo

Température, humidité, QFE et QNH peuvent être affichés. Actualiser la météo recharge les valeurs et Envoyer la météo transmet les données actuelles.

10. Statistiques

Les statistiques résument messages, nœuds, positions, télémétrie, messages privés et entrées du moniteur, y compris les messages par salon.

11. Affichage et paramètres

Dans Paramètres Affichage, il est possible de choisir entre Classique et Dashboard. Les deux utilisent les mêmes données et fonctions MeshCom. Les paramètres personnels sont conservés.

12. Langue

Les langues disponibles sont Deutsch, English, Italiano, Nederlands, Français, Español et Svenska. Le changement peut être effectué pendant l'utilisation ; le guide et les commandes suivent la langue choisie.

13. Sauvegarde, restauration et mises à jour

Les données personnelles peuvent être sauvegardées et restaurées. La vérification des mises à jour signale une nouvelle version GitHub, sans téléchargement ni installation automatique.

14. Aide et conseils

Aide Guide ouvre cette documentation. En cas de problème, vérifier l'IP du hotspot, l'accessibilité du nœud et l'état EN LIGNE/HORS LIGNE. Après une courte coupure, laisser quelques instants à la reconnexion automatique.

Bon à savoir

La vue Classique reste disponible comme alternative familière au Dashboard.

Monde entier est une véritable page HTML intégrée et n'est pas traité comme un message de chat normal.

« affichés / enregistrés » dans le moniteur sont deux compteurs différents et non une erreur.

Les paramètres personnels sont conservés dans ~/.MeshCom.

73 – et bon plaisir avec MeshCom-Guru !

MeshCom-Guru v0.3.93 • Français