

# MeshCom-Guru – Anleitung

## Version 0.3.55

MeshCom-Guru zeigt MeshCom-Nachrichten, Räume, private Nachrichten, Node-Informationen und Positionsdaten auf einer Karte.

## Nachrichten senden

Nachrichten dürfen maximal 149 Zeichen enthalten. Das Eingabefeld begrenzt die Eingabe automatisch auf 149 Zeichen.

Rechts im Nachrichtenfeld befindet sich ein Live-Zähler. Er zeigt beispielsweise 0/149, 24/149, 57/149 oder 149/149 an. So ist jederzeit sichtbar, wie viele Zeichen bereits verwendet wurden.

## Chat und Nachrichten

- Nachricht eingeben und senden.
- Raum-Chats und private Nachrichten stehen wie bisher zur Verfügung.
- Der Tab Alle führt die Nachrichten chronologisch zusammen und vermeidet Doppelanzeigen.

## Karte und Node-Informationen

Empfangene Positionsdaten können auf der Karte als Marker dargestellt werden. Node-Informationen und die bestehende Kartenfunktion bleiben Bestandteil des Programms.

## Installation

ZIP-Datei entpacken und darauf achten, dass der oberste Projektordner exakt MeshCom heißt. Unter Linux kann run\_linux.sh verwendet werden; unter Windows steht run\_windows.bat zur Verfügung. Der Desktop-Launcher kann mit install\_desktop\_launcher.sh eingerichtet werden.