Bài giảng môn học MÔ HÌNH HÓA và MÔ PHỔNG

**MODELING and SIMULATION** 





### Thông tin giảng viên



#### ThS. Võ Minh Tài, Giảng viên - Email: tai.vm@ptithcm.edu.vn

- Giảng viên ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (PTIT, 2024-Nay)
- Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Cơ khí, Sản xuất và Cơ điện tử, (RMIT University, 2025-Nay)
- Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Trường Đại học Bách khoa – VNU-HCM năm 2024)
- Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2020)
- Chuyên viên Kỹ thuật cao cấp (RMIT University Vietnam, 2023-2024)
- Kỹ sư Tự động hóa (Intel Products Vietnam, 2020-2023)

# Cách thức giao tiếp



- Đưa tay phát biểu trong lớp bất kỳ lúc nào.
- Gửi mail đến giảng viên (Ưu tiên)
  - Tiêu đề Email: "Học phần" + MSSV + Tiêu đề.
  - Ví dụ: MHHMP + MSSV + Hỏi về bài kiểm tra
- Gặp mặt trực tiếp giảng viên
  - Thời gian tiếp sinh viên: 11:00 12:00 Thứ 2 Phòng 2E12
- Gặp mặt giảng viên trực tuyến
  - Vui lòng gửi email để sắp xếp thời gian.

# Thông tin chung về học phần



- Tài liệu tham khảo
- Chương 1: Tổng quan
- · Chương 2: Mô hình hóa và phương pháp giải bài toán mô hình hóa
- Chương 3: Phương trình Lagrange
- Chương 4: Các phương pháp mô phỏng trong tự động
- Chương 5: Mô hình hóa và mô phỏng với Python

# Thông tin bài kiểm tra của học phần



- Thuyết trình bài báo 10%
- Bài tập về nhà 20%
- Thi giữa kì -20%
- Tiểu luận cuối kì 50%

# Làm sao để thành công trong học phần này



- Có mặt và tham gia vào bài giảng/hướng dẫn.
- Khi bạn ở trong lớp, hãy là một phần của lớp.
- Nếu bạn có một câu hỏi, sau đó đặt câu hỏi.
- Những cuộc trò chuyện cá nhân nên được thực hiện bên ngoài lớp học.
- Không có hình thức đạo văn nào sẽ được dung thứ.



# Chương 2

MÔ HÌNH HÓA, CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN MÔ HÌNH HÓA

## Nội dung của buổi học hôm nay



- Khái niệm
- Các bước giải bài toán mô hình hóa
- Một số ví dụ về mô hình hóa




• Giới thiệu về hệ thống, hệ thống động, quan hệ vào ra của hệ thống động.

 Giới thiệu về mô hình, mô hình toán học, mô hình hóa, cách thức xây dựng mô hình toán học.



#### • Giới thiệu

 Hệ thống là đối tượng trong đó các biến tương tác với nhau tạo ra tín hiệu quan sát được (Ljung, 1999)



- o *u*: tín hiệu vào
- o y: tín hiệu ra
- o w: nhiệu đo được
- o v: nhiễu không đo được

### Các phương pháp mô hình hóa



#### Giới thiệu

- O Hệ thống động là hệ thống trong đó tín hiệu ra không chỉ phụ thuộc vào tín hiệu vào ở hiện tại mà còn phụ thuộc vào tín hiệu ra và tín hiệu vào trong quá khứ.
- Quan hệ vào ra của hệ thống động có thể mô tả bằng phương trình vi phân (hệ liên tục) hoặc phương trình sai phân (hệ rời rạc).



#### • Giới thiệu

- Mô hình của một hệ thống là một quan hệ giả thiết (assumed relationship) giữa
   các tín hiệu quan sát được của hệ thống đó.
- o Mô hình toán học là (các) biểu thức toán học mô tả quan hệ vào ra của hệ thống.
  - ➤ Mô hình trong miền thời gian Mô hình trong miền tần số
  - ➤ Mô hình liên tục Mô hình rời rạc
  - ➤ Mô hình tuyến tính Mô hình phi tuyến
  - Mô hình tham số Mô hình không tham số, v.v.



#### • Giới thiệu

- Cách thức xây dựng mô hình toán học
  - Mô hình hóa (system modeling).
  - Nhận dạng hệ thống (system identification).
  - Kết hợp mô hình hóa và nhận dạng hệ thống.



#### • Giới thiệu

- o Úng dụng của mô hình
  - > Thiết kế hệ thống (System design)
  - ➤ Mô phỏng (Simulation)
  - > Dự báo (Prediction)
  - > Phát hiện, chẩn đoán lỗi (Fault detection and diagnostics)
  - ➤ Tối ưu hóa (Optimization)



#### • Giới thiệu

#### Mô hình hóa

- Mô hình hóa là phương pháp xây dựng mô hình toán của hệ thống bằng cách dựa vào các quy luật vật lý chi phối hoạt động của hệ thống.
- Ba bước giải bài toán mô hình hóa:
  - 1. Phân tích chức năng: phân tích hệ thống thành các khối chức năng, trong đó mô hình toán của các khối chức năng đã biết hoặc có thể rút ra được dựa vào các qui luật vật lý.
  - 2. Phân tích vật lý: rút ra mô hình toán của các khối chức năng dựa vào các qui luật vật lý.
  - 3. Phân tích toán học: các khối chức năng được kết nối toán học để được mô hình của hệ thống.



#### • Giới thiệu

#### Mô hình hóa

- Phương pháp mô hình hóa chỉ có thể áp dụng khi ta đã biết rõ cấu trúc của hệ thống và các qui luật vật lý chi phối hoạt động của hệ thống.
- Các định luật vật lý:
  - 1. Điện
  - 2. Cơ học
  - 3. Nhiệt
  - 4. Lưu chất lỏng
  - 5. Lưu chất khí

# Chuyển tiếp đề mục




Video: Models and Simulations in Engineering

Source: https://www.youtube.com/watch?v=CuPmambJU5Q




- Phân tích chức năng.
- Phân tích vật lý.
- Phân tích toán học.
- Ví dụ.












#### > Bước **Phân tích chức năng**:

- ✓ Khái niệm Phân tích chức năng: là phân tích hệ thống cần mô hình hóa thành nhiều hệ thống con, mỗi hệ thống con gồm nhiều bộ phận chức năng (functional components).
- ✓ Khi **Phân tích chức năng** cần lưu ý:
  - 1. Liên kết vật lý (connectivity): các bộ phận nào của hệ thống liên kết với nhau?
  - 2. Quan hệ nhân quả (causality): các bộ phận liên kết với nhau như thế nào?

#### ✓ Ba bước phân tích chức năng:

- 1. Cô lập hệ thống.
- 2. Phân tích hệ thống con.
- 3. Xác định các quan hệ nhân quả.








#### Ba bước **phân tích chức năng**:

✓ Cô lập hệ thống – Xác định liên kết ngoài:

- Xác định giới hạn của hệ thống cần mô hình hóa.
- 2. Cắt kết nối giữa hệ thống khảo sát với môi trường bên ngoài.
- 3. Mỗi kết nối bị cắt được thay thế bằng một cổng (Port) để mô tả sự tương tác giữa hệ thống và môi trường.





#### > Ba bước **phân tích chức năng**:

- ✓ Cô lập hệ thống Xác định liên kết ngoài:
  - Cổng (port): là một cặp đầu cuối (terminal) mà qua đó năng lượng truyền vào hoặc ra khỏi hệ thống. Một hệ thống có thể có nhiều cổng (multiport system).
  - Mỗi cổng có thể có một hoặc hai ngõ vào (ký hiệu là U) và một hoặc hai ngõ ra (ký hiệu là Y)
  - Bốn loại cổng thường gặp:
    - 1. Co khí (structural)
    - 2. Điện (electrical)
    - 3. Nhiệt (thermal)
    - 4. Lưu chất (fluid)



- > Ba bước **phân tích chức năng**:
  - ✓ Cô lập hệ thống Xác định liên kết ngoài:
    - Bốn loại cổng thường gặp

#### Co khí (structural)

Loại cổng	Tên (Ký hiệu)	Sơ đồ	Cô lập
	a. Tịnh tiến (Structural Translation - ST)		
1. СО КНÍ	b. Quay (Structural Rotation - SR)		
	c. Phức hợp (Structural Complex - SC)		



- > Ba bước **phân tích chức năng**:
  - ✓ Cô lập hệ thống Xác định liên kết ngoài:
    - Bốn loại cổng thường gặp

#### Điện (electrical)

Loại cổng	Tên (Ký hiệu)	Sơ đồ	Cô lập
2. ĐIỆN	a. Điện dẫn (Electrical Conduction – EC)	+	+ (+
	b. Điện bức xạ (Electrical Radiation – ER)	OF Thomas	



- > Ba bước **phân tích chức năng**:
  - ✓ Cô lập hệ thống Xác định liên kết ngoài:
    - Bốn loại cổng thường gặp

#### Nhiệt (thermal)

Loại	Tên (Ký hiệu)	Sơ đồ	Cô lập
cổng			
3. NHIỆT	a. Dẫn nhiệt (Thermal Conduction – TC)	$\Theta_3$ $\Theta_1$	$\Theta_3$ $\Theta_2$ $\left(\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	b. Đối lưu nhiệt (Thermal Convention – TV)	θ <sub>3</sub> 900 θ <sub>1</sub> 900 θ <sub>1</sub>	$\Theta_3$ $\Theta_2$ $\Theta_2$ $\Theta_1$
	c. Bức xạ nhiệt (Thermal Radiation – TR)	Θ <sub>3</sub>	$\Theta_3$ $\Theta_2$



- > Ba bước **phân tích chức năng**:
  - ✓ Cô lập hệ thống Xác định liên kết ngoài:
    - Bốn loại cổng thường gặp

### Lưu chất (fluid)

Loại	Tên (Ký hiệu)	Sơ đồ	Cô lập
U CHẤT Sụ	a. Lưu chất trong (Fluid Internal – FI)		
4. LƯU	a. Lưu chất ngoài (Fluid External – FE)		



- > Ba bước **phân tích chức năng**:
  - ✓ Cô lập hệ thống Xác định liên kết ngoài:
    - Ví dụ: cô lập hệ tay máy


Hệ tay máy





- > Ba bước **phân tích chức năng**:
  - ✓ Cô lập hệ thống Xác định liên kết ngoài:
    - Ví dụ: cô lập hệ tay máy


#### Cô lập hệ tay máy






- > Ba bước **phân tích chức năng**:
  - ✓ Cô lập hệ thống Xác định liên kết ngoài:
    - Ví dụ: cô lập hệ tay máy

#### Cô lập hệ tay máy








- > Ba bước **phân tích chức năng**:
  - ✓ Cô lập hệ thống Xác định liên kết ngoài:
    - Ví dụ: cô lập hệ làm mát









- > Ba bước **phân tích chức năng**:
  - ✓ Cô lập hệ thống Xác định liên kết ngoài:
    - Ví dụ: cô lập bộ phận trao đổi
       nhiệt trong bộ làm mát

# Cô lập bộ phận trao đổi nhiệt trong hệ thống làm mát









#### ➤ Ba bước **phân tích chức năng**:

- ✓ Phân tích hệ thống con Xác định liên kết trong:
  - Phân tích hệ thống sau khi cô lập thành các hệ thống con (subsystem), sau đó tiếp tục phân tích các hệ thống con chi tiết đến các bộ phận (component), thay thế liên kết giữa các bộ phận bằng các cổng.
  - Ví dụ: Hệ tay máy






36


- ➤ Ba bước **phân tích chức năng**:
  - ✓ Phân tích hệ thống con Xác định liên kết trong:
    - Ví dụ: Hệ tay máy








- ➤ Ba bước **phân tích chức năng**:
  - ✓ Phân tích hệ thống con Xác định liên kết trong:
    - Ví dụ: Hệ tay máy






- ➤ Ba bước **phân tích chức năng**:
  - ✓ Phân tích hệ thống con Xác định liên kết trong:
    - Ví dụ: Hệ tay máy



Các liên kết trong chi tiết đến các hệ thống con (subsystem)




- ➤ Ba bước **phân tích chức năng**:
  - ✓ Phân tích hệ thống con Xác định liên kết trong:
    - Ví dụ: Hệ tay máy



Các liên kết trong chi tiết đến các bộ phận (component)

Ths. Vo Minh Tai







- ➤ Ba bước **phân tích chức năng**:
  - ✓ Phân tích quan hệ nhân quả Xác định các biến của hệ thống:
    - Vì cổng là đầu cuối mà qua đó công suất (năng lượng/đơn vị thời gian) truyền vào ra hệ thống nên quan hệ nhân quả của cổng được xác định bởi các biến định nghĩa công suất tại cổng.




- > Ba bước **phân tích chức năng**:
  - ✓ Phân tích quan hệ nhân quả –
     Xác định các biến của hệ
     thống:
    - Các biến của các loại cổng.

	PORT TYPE	PORT VARIABLES			
Syn	n. Name				
EC EF		Voltage, <i>E</i>	Current, /		
ST	Structural – Translating	Linear Velocity, V	Force, F		
SF	Structural – Rotating	Angular Velocity, N	Torque, Q		
sc	ST + SR	-	-		
TO		Temperature, ⊙	Heat Flowrate, H		
FI	Fluid – a. Incompressible	Pressure, <i>P</i>	Volume Flowrate, Z		
т٧	b. Compressible, or Thermal – Convective	Pressure, P	{ Mass Flowrate, <i>W</i> Temperature, Θ		




- > Ba bước **phân tích chức năng**:
  - ✓ Phân tích quan hệ nhân quả –
     Xác định các biến của hệ
     thống:
    - Ví dụ: Hệ tay máy



Sơ đồ hoàn chỉnh của một hệ tay máy

16-Mar-25 Ths. Vo Minh Tai 43







- ✓ Hệ thống vật lý bao gồm bốn loại:
  - 1. Điện (Electrical)
  - 2. Co (Mechanical)
  - 3. Nhiệt (Thermal)
  - 4. Lưu chất (Fluid)
- ✓ Một hệ thống phức tạp có thể gồm nhiều hệ thống con thuộc bốn loại nêu trên.
- ✓ Các phần tử cơ bản (basic elements)
  - 1. Trở (Resistance)
  - 2. Dung (Capacitance)
  - 3. Cảm (Inductance) hay quán tính (Inertia)




#### **Phân tích vật lý**:

✓ Các biến cơ bản: Lượng (quantity), Thế (potential), Thời gian (time)

Loại hệ thống	Biến		
	Lượng	Thế	Thời gian
Điện	Điện tích (Charge)	Điện thế (Voltage)	Giây
Cơ khí	Khoảng cách (Distance)	Lực (Force)	Giây
Lưu chất (lỏng)	Thể tích (Volume)	Áp suất (Pressure)	Giây
Nhiệt	Nhiệt năng (Heat energy)	Nhiệt độ (Temperature)	Giây







#### Phân tích vật lý:

- ✓ Quan hệ giữa các đại lượng cơ bản
  - Cường độ dòng (CDD) là biến thiên lượng trong một đơn vị thời gian (hay cường độ dòng là tốc độ biên thiên lượng)

$$CDD = \frac{d}{dt}(lu\phi ng)$$

Công suất:

$$C\hat{\mathbf{o}}\mathbf{n}\mathbf{g}\,\mathbf{s}\mathbf{u}\tilde{\mathbf{a}}\mathbf{t} = \mathbf{t}\mathbf{h}\tilde{\mathbf{e}}\times\mathbf{C}\mathbf{D}\mathbf{D}$$

Trở là đại lượng đặc trưng cho khả năng chống lại sự dịch chuyển cơ học hay dòng vật chất, năng lượng. Trở được đo bằng thế cần thiết để chuyển đổi một đơn vị lượng trong một đơn vị

thời gian (giây): 
$$tr \mathring{o} = \frac{th \tilde{e}}{CDD}$$



- ✓ Quan hệ giữa các đại lượng cơ bản
  - Dung biểu diễn mối quan hệ giữa lượng và thế.
  - Dung được do bằng lượng cần thiết là cho thế biến thiên một đơn vị.

$$dung = \frac{luong}{th\tilde{e}}$$



$$th\tilde{e} = \frac{1}{dung} \int (CDD)dt$$



- ✓ Quan hệ giữa các đại lượng cơ bản
  - Cảm hay quán tính là đại lượng đặc trưng cho khả năng chống lại sự thay đổi trạng thái chuyển động cơ học của dòng vật chất, năng lượng.
  - Cảm được do bằng thể cần thiết để làm tốc độ biến thiên của lượng thay đổi một đơn vị.


$$c\mathring{a}m = \frac{th\tilde{e}}{\frac{d}{dt}(CDD)}$$

$$th\tilde{e} = c\tilde{a}m \times \frac{d}{dt}(CDD)$$



- ✓ Các định luật bảo toàn
  - Các phương trình cân bằng
  - Các định luật bảo toàn khối lượng, năng lượng, và xung lượng là các định luật cơ bản được sử dụng khi mô hình hóa.
  - Phương trình cân bằng cơ bản dạng tổng quát như sau: dòng tích lũy = dòng vào dòng ra
  - Nếu hệ thống không có các phần tử tích trữ khối lượng, năng lượng và xung lượng thì phương trình trên trở thành:  $0 = d \grave{o} ng \ v \grave{a} o d \grave{o} ng \ ra$
  - Nếu hệ thống có phần tử tích trữ khối lượng, năng lượng hay xung lượng thì sự tích trữ này làm thay đổi trạng thái của hệ thống:  $\frac{d}{dt}$  (biến trạng thái) = dòng vào dòng ra







- ✓ Lý tưởng hóa các phần tử vật lý
  - Nguyên tắc thuần hóa
  - Nguyên tắc tập trung hóa
  - Nguyên tắc tuyến tính hóa



- ✓ Lý tưởng hóa các phần tử vật lý
  - Nguyên tắc thuần hóa: nhận ra ảnh hưởng vật lý cơ bản chi phối hoạt động của đối tượng và dùng các phần tử thuần để biểu diễn.






#### > Phân tích vật lý:

✓ Lý tưởng hóa các phần tử vật lý

Nguyên tắc tập trung hóa: các ảnh hưởng vật lý thực luôn phân bố trong một miền hay
 không gian nhất định (dù nhỏ). Các ảnh hưởng phân bố này có thể lý tưởng hóa bằng cách

mô hình hóa tập trung.






#### > Phân tích vật lý:

✓ Lý tưởng hóa các phần tử vật lý

• Nguyên tắc tuyến tính hóa: các tất cả các hệ thống thực đều là hệ thống phi tuyến. Suy ra, lý

tưởng hóa bằng cách tuyến tính hóa.





#### > Phân tích vật lý:

✓ Sự tương đồng của các quan hệ vật lý

Fundamental Element		Analogy	
Electrical Resistor Structural Translational Damper Structural Rotational Damper Fluid Friction Thermal Resistor	$e_{12} = (R)i$ $v_{12} = (1/b)f$ $r_{12} = (1/B)q$ $p_{12} = (R_f)z$ $\theta_{12} = (R_T)h$	$e_1$ $+$ $e_2$	e <sub>12</sub> = ( )*i
Electrical Inductor Structural Translational Spring Structural Rotational Spring Fluid Inertance	$i = (1/L) \int e_{12} dt$ $f = (k) \int v_{12} dt$ $q = (K) \int n_{12} dt$ $z = (1/I_f) \int e_{12} dt$	$e_1$ $+$ $e_2$	i = ( )∫e <sub>12</sub> dt



#### **Phân tích vật lý**:

✓ Sự tương đồng của các quan hệ vật lý

Electrical Capacitor Structural Mass Structural Inertia Fluid Capacitor Thermal Capacitor	$i = (C)de_{12}/dt$ $f = (M)dv_{IR}/dt$ $q = (J)dn_{IR}/dt$ $z = (C_f)dp_{IR}/dt$ $h = (C_T)d\theta_{IR}/dt$	$\begin{pmatrix} & & \downarrow^{e_1} \\ & \downarrow^{i} \\ & & \downarrow^{e_2} \end{pmatrix}$	i = ( ) <u>de</u> 12 <u>dt</u>
Voltage Source Translational Speed Source Rotational Speed Source Fluid Pressure Source Temperature Source	e <sub>1</sub>	Current Source Force Source Torque Source Fluid Flowrate Source Heat Flowrate Source	<i>i</i>



#### > Phân tích vật lý:

✓ Sự tương đồng của các quan hệ vật lý

- Giữa hệ điện và hệ cơ có hai cách tương đồng
- 1. Tương đồng *lực điện áp*
- Tương đồng lực cường độ dòng điện

Tương đồng lực – điện áp		Tương đồng lực-cường độ d.điện	
Hệ cơ	Hệ điện	Hệ cơ	Hệ điện
Lực f	Điện áp u	Lực f	Dòng điện i
Khối lượng M	Điện cảm L	Khối lượng M	Điện dung C
Hệ số ma sát b	Điện trở R	Hệ số ma sát b	1/Điện trở, 1/R
Độ cứng lò xo k	1/Điện dung, 1/C	Độ cứng lò xo k	1/Điện cảm, 1/L
Dịch chuyển x	Điện lượng q	Dịch chuyển x	Từ thông ψ
Vận tốc v	Dòng điện i	Vận tốc v	Điện áp u



#### **Phân tích vật lý**:

✓ Phân tích vật lý hệ thống điện

Các biến cơ bản			
1	Điện lượng	q	C
2	Điện thế	И	V
3	Điện dung	i	A

Các phần tử cơ bản				
Điện trở	$R = \frac{u}{i}$		$R = \frac{\rho l}{S}$	
Điện dung	$C = \frac{q}{u}$	$Ru = \frac{1}{C} \int idt$	$C = \frac{\varepsilon S}{d}$	
Điện cảm	$u = L \frac{di}{dt}$		$CL = \frac{\mu \pi r^2 N}{b}$	



- ✓ Phân tích vật lý hệ thống điện
  - Các loại nguồn: Nguồn áp lý tưởng và Nguồn dòng lý tưởng.
  - Phương trình cân bằng điện: Định luật Kirchoff về dòng và Định luật Kirchoff về áp.
  - Phương pháp giải tích mạch điện: Phương pháp thế đỉnh và Phương pháp dòng vòng.




- ✓ Phân tích vật lý hệ thống điện
  - Các biến cơ bản (chuyển động thẳng)

Các biến cơ bản (chuyển động thẳng)			
1	Khoảng cách (lượng)	X	m
2	Lực (thế)	f	N
3	Tốc độ (cường độ dòng)	v	m/sec




- ✓ Phân tích vật lý hệ thống điện
  - Các phần tử cơ bản: Trở và Dung và Cảm (quán tính).






- ✓ Phân tích vật lý hệ thống điện
  - Các phần tử cơ bản: Trở và Dung và Cảm (quán tính).





- ✓ Phân tích vật lý hệ thống điện
  - Các phần tử cơ bản: Trở và Dung và Cảm (quán tính).





#### **Phân tích vật lý**:

✓ Phân tích vật lý hệ thống cơ

Chuyển động thẳng	Chuyển động quay
Lực	Moment
Khoảng cách	Góc quay
Vận tốc	Vận tốc góc
Gia tốc	Gia tốc góc
Quán tính	Moment quán tính



#### > Phân tích vật lý:

- ✓ Phân tích vật lý hệ thống cơ
  - Phương trình cân bằng cơ

Phương trình cân bằng lực, định luật Newton.

Phương trình Euler – Lagrange: 
$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} + \frac{\partial P}{\partial \dot{q}} = \tau$$

Trong đớ 
$$L = T - U$$

U: thế năng

T: động năng

P: năng lượng tiêu hao

q: tọa độ tổng quát

τ: ngoại lực



- ✓ Phân tích vật lý hệ thống cơ
  - Sự tương đồng giữa hệ thống điện và hệ thống cơ

Electrical	Structural	Analogy
Dissipative	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c cccc} e_1 & 1/b & e_2 & e \sim v \\ \hline & & & & i \sim f \\ \hline & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & &$
i e <sub>12</sub> = Ri	$\begin{array}{c c} q & & \\ \hline & + n_1 \end{array} \begin{array}{c} B \\ \hline & + n_2 \end{array} \qquad n_{12} = \frac{1}{B}q$	$\begin{array}{cccc} e_1 & 1/B & e_2 & & e \sim n \\ \hline & & & & i \sim q \\ \hline & & & & e_{12} = \frac{1}{B}i \end{array}$
Stores "e"  C  e <sub>1</sub> C  e <sub>2</sub>	$f = M \frac{dv_{12}}{dt}$ $v_2 = 0$	$M = \prod_{i=1}^{e_1} \int_{i}^{e_1} \int_{i=1}^{e_2} \int_{i}^{e_3} \int_{i}^{e_4} \int_{i}^{e_4} \int_{i}^{e_5} \int_{i}^{e$
i = C <u>de</u>	$q = J \frac{dn_{12}}{dt}$	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Stores "/"	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$i = \frac{1}{L} \int e_{12} dt$	$q = K \int n_{12} dt$	$ \begin{array}{cccc} e_1 & 1/K & e_2 & n & i \sim q \\ \downarrow & & \downarrow & i = K \int e_{12} dt & i = K \int e_{12} dt \end{array} $



- ✓ Phân tích vật lý hệ thống cơ
  - Sự tương đồng giữa hệ thống điện và hệ thống cơ

Electrical	Structural	Analogy
"e" type	$v = 5u_s(t)$	$ \oint_{-}^{+} e_{v} = 5u_{s}(t) $
	$n = 10u_r(t)$	$ \frac{1}{e_n} = 10u_r(t) $
"i" type	$t = 3u_s(t)$	$i_f = 3u_s(t)$
•	+n B +n	i <sub>z</sub> ≥ 1/B




- **Phân tích vật lý**:
  - ✓ Phân tích vật lý hệ thống nhiệt
    - Các biến cơ bản:

Các biến cơ bản (chuyển động thẳng)				
1	Nhiệt năng (lượng)	Q	J	
2	Nhiệt độ (thế)	heta	Độ Celsius	
3	Dòng nhiệt	Н	J/sec	

$$H = \frac{dQ}{dt}$$




- ✓ Phân tích vật lý hệ thống nhiệt
  - Các phần tử cơ bản: Nhiệt trở, Nhiệt dung và Nhiệt cảm



$$R_T = \frac{1}{k_c S}$$
;  $R_T = \frac{\theta}{H}$ 



- > Phân tích vật lý:
  - ✓ Phân tích vật lý hệ thống nhiệt
    - Các phần tử cơ bản: Nhiệt trở, Nhiệt dung và Nhiệt cảm





- **Phân tích vật lý**:
  - ✓ Phân tích vật lý hệ thống nhiệt
    - Các phần tử cơ bản: Nhiệt trở, Nhiệt dung và Nhiệt cảm

$$\begin{array}{c|c} \textbf{NHI\^{E}T} \\ \textbf{C\^{A}M} \end{array} \qquad \boldsymbol{\theta} = I_T \frac{dH}{dt}$$



- **>** Phân tích vật lý:
  - ✓ Phân tích vật lý hệ thống lưu chất
    - Các biến cơ bản:


Các biến cơ bản			
1	Thể tích (lượng)	p	N/m2
2	Áp suất (thế)	V	m3
3	Luu luong	z	m3/sec

$$z = \frac{dV}{dt}$$




#### > Phân tích vật lý:

- ✓ Phân tích vật lý hệ thống lưu chất
  - Các phần tử cơ bản: Lưu trở (lưu trở đường ống và lưu trở van), Lưu dung và Quán tính






- > Phân tích vật lý:
  - ✓ Phân tích vật lý hệ thống lưu chất
    - Các phần tử cơ bản: Lưu trở (lưu trở đường ống và lưu trở van), Lưu dung và Quán tính





#### > Phân tích vật lý:

- ✓ Phân tích vật lý hệ thống lưu chất
  - Các phần tử cơ bản: Lưu trở (lưu trở đường ống và lưu trở van), Lưu dung và Quán tính



ho: khối lượng riêng lưu chất


A : tiết diện ngang

g: gia tốc trọng trường

$$C_F = \frac{A}{\rho g}$$
;  $C_F = \frac{V}{p}$ ;  $p = \frac{1}{C_L} \int z dt$ 




- > Phân tích vật lý:
  - ✓ Phân tích vật lý hệ thống lưu chất
    - Các phần tử cơ bản: Lưu trở (lưu trở đường ống và lưu trở van), Lưu dung và Quán tính





#### Phân tích toán học:





#### **Phân tích toán học**:

- ✓ Kết hợp tất cả các hệ phương trình mô tả đặc tính động của các bộ phận chức năng để được hệ phương trình mô tả hệ thống.
- ✓ Tuyến tính hóa quan hệ phi tuyến để được mô tả toán học tuyến tính.
- ✓ Đại số sơ đồ khối Phương pháp sơ đồ dòng tín hiệu và công thức Mason để tìm hàm truyền tương đương của hệ thống tuyến tính.
- ✓ Đánh giá sự phù hợp của mô hình.
- ✓ Dùng mô hình để dự báo đáp ứng của hệ thống đối với tín hiệu vào cho trước.



> Phân tích toán học:

# MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH HÓA HỆ PHI TUYẾN



### ✓ Điểm dừng của hệ phi tuyến

• Xét hệ thống phi tuyến bậc n có p ngõ vào, q ngõ ra mô tả bởi PTTT phi tuyến:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = h(x(t), u(t)) \end{cases}$$

- Điểm trạng thái  $\bar{x}$  được gọi là điểm dừng của hệ phi tuyến nếu như hệ đang ở trạng thái  $\bar{x}$  và với tác động điều khiển  $\bar{u}$  cố định, không đổi cho trước thì hệ sẽ nằm nguyên tại trạng thái đó.
- Nếu  $(\bar{x}, \bar{u})$  là điểm dừng của hệ phi tuyến thì:

$$f(x(t), u(t))|_{x=\bar{x}, u=\bar{u}} = 0$$

• Điểm dừng còn được gọi là điểm làm việc tĩnh của hệ thống phi tuyến. Xem ví dụ sau.



### ✓ Điểm dừng của hệ phi tuyến

Cho hệ thống phi tuyến được mô tả bởi PTTT sau:  $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) & x_2(t) + u \\ x_1(t) & + 2x_2(t) \end{bmatrix}$ . Xác định điểm dừng của hệ thống khi  $u(t) = \bar{u} = 1$ .

GIÅI:

Điểm dừng là nghiệm của phương trình:  $f(x(t), u(t))|_{x=\bar{x}, u=\bar{u}} = 0$ 

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \bar{x}_1.\bar{x}_2 + 1 = 0 \\ \bar{x}_1 + 2\bar{x}_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \bar{x}_1 = \pm\sqrt{2} \\ \bar{x}_2 = \pm\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$



### ✓ Tuyến tính hóa hệ phi tuyến xung quanh điểm làm việc tĩnh

• Xét hệ thống phi tuyến bậc n có p ngõ vào, q ngõ ra mô tả bởi PTTT phi tuyến:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = h(x(t), u(t)) \end{cases}$$

Khai triển Taylor f(x, u) và h(x, u) xung quanh điểm làm việc tĩnh  $(\bar{x}, \bar{u})$  ta có thể mô tả hệ thống bằng PTTT tuyến tính:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}(t) = A\tilde{x}(t) + B\tilde{u}(t) \\ \tilde{y}(t) = C\tilde{x}(t) + D\tilde{u}(t) \end{cases}$$

Trong đó
$$\tilde{x}(t) = x(t) - \bar{x}$$

$$\tilde{u}(t) = u(t) - \bar{u}$$

$$\tilde{y}(t) = y(t) - \bar{y}, \bar{y} = h(\bar{x}, \bar{u})$$



#### ✓ Ma trận trạng thái của hệ tuyến tính hóa

$$\boldsymbol{A} = \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{x}}\Big|_{(\overline{\boldsymbol{x}},\overline{\boldsymbol{u}})} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_n} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}_{(\overline{\boldsymbol{x}},\overline{\boldsymbol{u}})}$$


$$\boldsymbol{B} = \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{u}} \bigg|_{(\overline{\boldsymbol{x}}, \overline{\boldsymbol{u}})} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \frac{\partial f_1}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial u_p} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u_1} & \frac{\partial f_2}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial u_p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u_1} & \frac{\partial f_n}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial u_p} \end{bmatrix}_{(\overline{\boldsymbol{x}}, \overline{\boldsymbol{u}})}$$

$$\mathbf{C} = \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}} \Big|_{(\overline{\mathbf{x}}, \overline{\mathbf{u}})} = \begin{bmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial x_1} & \frac{\partial h_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial h_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial h_2}{\partial x_1} & \frac{\partial h_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial h_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial h_q}{\partial x_1} & \frac{\partial h_q}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial h_q}{\partial x_n} \end{bmatrix}_{(\overline{\mathbf{x}}, \overline{\mathbf{u}})}$$

$$\boldsymbol{D} = \frac{\partial \boldsymbol{h}}{\partial \boldsymbol{u}} \Big|_{(\overline{x}, \overline{\boldsymbol{u}})} = \begin{bmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial u_1} & \frac{\partial h_1}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial h_1}{\partial u_p} \\ \frac{\partial h_2}{\partial u_1} & \frac{\partial h_2}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial h_2}{\partial u_p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial h_q}{\partial u_1} & \frac{\partial h_q}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial h_q}{\partial u_p} \end{bmatrix}_{(\overline{x}, \overline{\boldsymbol{u}})}$$



### ✓ Ví dụ tuyến tính hóa hệ thống phi tuyến



#### Thông số cánh tay máy:

$$l = 0.5m$$
,  $l_{\rm C} = 0.2m$ ,  $m = 0.1kg$ 

$$M = 0.5kg, J = 0.02kg.m^2$$

$$B = 0.005$$
,  $g = 9.81 m/sec^2$ 

\* PTTT: 
$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\mathbf{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

#### trong đó:

$$f(x,u) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\frac{(ml + Ml_C)g}{(J + ml^2)} \cos x_1(t) - \frac{B}{(J + ml^2)} x_2(t) + \frac{1}{(J + ml^2)} u(t) \end{bmatrix}$$

$$h(\mathbf{x}(t), u(t)) = x_1(t)$$



### ✓ Ví dụ tuyến tính hóa hệ thống phi tuyến

Tuyến tính hóa hệ tay máy quanh điểm làm việc  $y = \pi/6$  (rad):

\* Xác định điểm làm việc tĩnh:

$$\overline{x}_1 = \pi/6$$

$$f(\overline{x},\overline{u}) = \begin{bmatrix} \overline{x}_2 \\ -\frac{(ml+Ml_C)g}{(J+ml^2)} \cos \overline{x}_1 - \frac{B}{(J+ml^2)} \overline{x}_2 + \frac{1}{(J+ml^2)} \overline{u} \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \overline{x}_2 = 0 \\ \overline{u} = 1.2744 \end{cases}$$

Do đó điểm làm việc tĩnh cần xác định là:

$$\overline{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \overline{x}_1 \\ \overline{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \pi/6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\bar{u} = 1.2744$$



### ✓ Ví dụ tuyến tính hóa hệ thống phi tuyến

\* Xác định các ma trận trạng thái tại điểm làm việc tĩnh:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \bigg|_{(\overline{x}, \overline{u})} = 0$$

$$a_{12} = \frac{\partial f_1}{\partial x_2}\Big|_{(\bar{x},\bar{u})} = 1$$

$$a_{21} = \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \bigg|_{(\bar{x},\bar{l}l)} = \frac{(ml + Ml_C)}{(J + ml^2)} \sin x_1(t) \bigg|_{(\bar{x},\bar{l}l)}$$

$$a_{22} = \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \bigg|_{(\overline{\mathbf{x}}, \overline{u})} = -\frac{B}{(J + ml^2)} \bigg|_{(\overline{\mathbf{x}}, \overline{u})}$$



### ✓ Ví dụ tuyến tính hóa hệ thống phi tuyến

\* Xác định các ma trận trạng thái tại điểm làm việc tĩnh:

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

$$b_1 = \frac{\partial f_1}{\partial u}\Big|_{(\overline{x}, \overline{u})} = 0$$

$$b_2 = \frac{\partial f_2}{\partial u}\Big|_{(\bar{x},\bar{u})} = \frac{1}{J + ml^2}$$



### ✓ Ví dụ tuyến tính hóa hệ thống phi tuyến

\* Xác định các ma trận trạng thái tại điểm làm việc tĩnh:

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix}$$

$$c_1 = \frac{\partial h}{\partial x_1} \bigg|_{(\overline{x}, \overline{u})} = 1$$

$$c_1 = \frac{\partial h}{\partial x_1}\Big|_{(\overline{x},\overline{u})} = 1$$
  $c_2 = \frac{\partial h}{\partial x_2}\Big|_{(\overline{x},\overline{u})} = 0$ 

$$\mathbf{D} = d_1$$

$$d_1 = \frac{\partial h}{\partial u}\Big|_{(\bar{x},\bar{u})} = 0$$

★ Vậy phương trình trạng thái cần tìm là:

$$\begin{cases} \dot{\widetilde{\boldsymbol{x}}}(t) = \boldsymbol{A}\widetilde{\boldsymbol{x}}(t) + \boldsymbol{B}\widetilde{\boldsymbol{u}}(t) \\ \widetilde{\boldsymbol{y}}(t) = \boldsymbol{C}\widetilde{\boldsymbol{x}}(t) + \boldsymbol{D}\widetilde{\boldsymbol{u}}(t) \end{cases}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ b_{2} \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{D} = 0$$



# Hết chương 2

Bài tập về nhà.



# Câu hỏi?

The only stupid question is the one that was not asked. (Câu hỏi ngu ngốc duy nhất là câu hỏi không được hỏi.)