

MSA

MSA, Matrix Stiffness Analysis, es una implementación del método matricial de la rigidez para la resolución de estructuras planas, GPL y realizada en Python.

Introducción

Una vez lanzada la aplicación, se abre la ventana principal, con una interfaz minimalista, tal que:

```
76 MSA - input.csv
                                                                              - - X
"Ejemplo de cálculo de una estructura de nudos articulados";
Material; Tipo; E[N/mm2]; d[kg/m3]; fyd[N/mm2];
MO; Acero; 2E+11; 7850; 20000;
Propiedades; Tipo; A[mm2]; Iz[cm4]; Wz[cm3];
PO; P 1; 0, 001; 0, 1; 0, 01;
Nudos; X[m]; Y[m]; Tipo; FX[N]; FY[N]; MZ[Nm];
NO;0;0;hs;0;0;0;
N1;0;10;hj;8000;0;0;
N2;10;10;hj;0;-5000;0;
N3;10;0;hs;0;0;0;
Barras; Ni; Nf; qy [N/m]; Tipo;
BO;0;1;0;P 1;
B1;1;2;0;P 1;
B2;2;3;0;P 1;
B3;0;2;0;P 1;
B4;1;3;0;P 1;
```

Esta ventana pretende ofrecer la mayor simplicidad, estando formada por una caja de texto en la que se define el problema y una serie de botones que permiten ejecutar las diferentes acciones.

Definición de la estructura

Para definir la estructura también se puede utilizar la plantilla "template.xls" desde EXCEL (Office) o CALC (OpenOffice), dado que el archivo de definición de la estructura es de tipo ".csv" (valores separados por comas), con lo que sólo tendrás que seleccionar dicho formato a la hora de guardar el archivo.

Para definir el tipo de nudo o apoyo se utiliza sus siglas en inglés, siendo:

- Tipo de nudo: nudo rígido (rj) o articulado (hj)
- Tipo de apoyo: empotramiento (fs), articulado (hs) o rodillo (rs)

NOTA: Aún no se pueden resolver estructuras mixtas, con nudos articulados y rigidos.

Casos de uso


Introducción

Los casos de uso son una recopilación de casos prácticos que se irán definiendo, de tal modo que permitan evaluar y definir las funcionalidades de la aplicación.


Aunque esta aplicación aún se encuentra en fases tempranas de desarrollo, se pueden resolver estructuras de nudos articulados con cargas en los nudos y estructuras de nudos rígidos que además de cargas en los nudos presenten cargas uniformemente distribuidas en las barras.

Viga de dos vanos


Esquema




Esfuerzos normales



Esfuerzos cortantes



Momentos flectores




Viga continua

Una viga continua es aquella que presenta tres o más vanos.

Definición de la estructura

La definición de la estructura se divide en tres bloques:


- Propiedades: Se especifican las propiedades de los materiales utilizados.
- Nudos: Se definen las posiciones de los diferentes nudos que conforman la estructura, así como su tipo y las cargas que sobre el se aplican.
- Barras: Se definen las barras según su nudo inicial y final, la carda uniformemente distribuida si existiese y el material empleado.





Para definir el tipo de apoyo se utilizan sus siglas en inglés, siendo:


- Empotramiento (fs), fixed support
- Apoyo articulado (hs), hinge support
- Apoyo de rodillo (rs), roller support


Resultados











Estructura de nudos articulados

Soporte de tres barras

Pórtico rígido a dos aguas