

0018 (D) SC2 MCS T†

Description

Le SCM a atteint la température maximale autorisée.

Le capteur correspondant se trouve directement dans SCM.

Déterminez la température à partir du menu MCS "données de performance".

Niveaux de commutation de la température

Tolérance = +/-2°C

Remèdes

- Vérifiez le ventilateur de l'armoire électrique.
- Nettoyez et/ou remplacez les tapis filtrants du ventilateur de l'armoire électrique.
- Vérifiez la température du système.
- Assurez-vous que le compresseur n'est pas exposé à la lumière directe du soleil.
- Vérifiez le débit d'air de refroidissement.
- Assurez-vous que la température ambiante n'est jamais inférieure à la température minimale.
- Le ventilateur de l'armoire électrique n'est efficace que si la porte de l'armoire électrique est fermée pendant le fonctionnement.

- Vérifiez la température MCS et IOM dans le menu des données de performance. La valeur doit être d'environ 30-40°C plus la température ambiante.

Si l'échec vient sporadiquement s'il vous plaît installer une carte SD pour enregistrer les données de processus. L'échec se produit de nouveau copier l'histoire complète avec la fonction "Safe données" sur la carte SD et envoyer les deux dossiers (DataRecorder et histoire) au département de Service Support.