

0245 (S) Moteur de compresseur FU Temps de montée dépassé

Description

Dans les installations SFC, le temps de montée est surveillé par le SC2. Les réglages peuvent être trouvés dans le menu 10.1.1.4. Le réglage par défaut est de 5 secondes, pour les moteurs à réluctance, cette valeur doit être réglée sur 8 secondes.

Le réglage n'est pas automatiquement chargé avec le type d'installation, si le SC2 est remplacé, cette valeur doit être modifiée, sinon cela peut entraîner des erreurs au démarrage du moteur.

Mesures correctives

- Contrôler le niveau d'huile
- Contrôler le bloc vis et du moteur (point dur ?)
- Contrôler le temps de démarrage dans le menu 10.1.1.4
- Contrôler le démarrage de la machine (un démarrage contre une contre-pression ou une augmentation directe de la pression pendant le démarrage peuvent entraîner des couples plus élevés).
- Contrôle de la soupape d'admission (étanchéité en position fermée, liberté de mouvement de la tige du piston de soupape)