## EduArt starten - Kurzanleitung

- 1. Überprüfe, dass die USBs eingesteckt sind.
- 2. Not-Aus halt ist aus.
- 3. Schalte den Roboter an und warte, bis die Lichter "rotieren".
- 4. **PlayStation Knopf drücken**, bis der Controller kontinuierlich blau leuchtet.



- 5. Entferne das Ladegerät.
- 6. Den **Optionen Knopf** am Controller drücken.



7. **Kreis** oder **Viereck** am Controller drücken, um Seitwärtsfahrt zu erlauben



8. Über die Joysticks fahren. Wenn R2 (hinten, rechts, unten) gedrückt ist kann man auch gerade vorwärtsfahren.