
DORM 2
DORM 3
AMPLIACION
DA ETAPA
ARRANQUE AMPLIACION
REF
NIVEL
DORM 1 A
DORM 4
H=30
H=300
2.98
2.40
2.77
0.10
0.60
0.55
3.00
5.90
3.01
3.0970
6.31
0.1050
0.80
0.99
0.75
0.05
80/75
40/120


DORM 2
DORM 3
AMPLIACION
DA ETAPA
ARRANQUE AMPLIACION
REF
NIVEL
DORM 1 A
DORM 4
H=30
H=300
2.98
2.40
2.77
0.10
0.60
0.80
0.99
0.75
0.05
80/75
40/120