Instructions

- Durée 1 heure.
- Lisez bien toutes les questions.
- Tout votre code sera déposé dans deux fichiers sur TOMUSS.
- Tout document interdit, pas de navigateur web, sauf TOMUSS.

Exercice 1 – Circuits combinatoires et séquentiels (travail à réaliser avec LogiSim)

A. Circuits combinatoires

Les circuits sont à réaliser avec des portes NAND seulement (vous avez cependant le droit d'utiliser des portes d'entrances variées).

- 1. Proposez un circuit réalisant un multiplexeur comportant une entrée de contrôle 1 bit, deux entrées de données 1 bit et une sortie 1 bit.
- 2. Proposez un circuit réalisant un demi-additionneur, c'est-à-dire un circuit prenant en **entrées** deux bits a₁ et b₁, et ayant en **sorties** un bit s₁ représentant la somme de a₁ et b₁ ainsi qu'un bit représentant la retenue générée r₁.
- 3. Proposez un circuit réalisant, à l'aide des demi-additionneurs que vous avez réalisés à la question précédente, un circuit incrémenteur 4 bits. Ce circuit prend en entrée 5 bits e₃, e₂, e₁, e₀ et inc, et a en sortie 5 bits s₃, s₂, s₁, s₀ et deb. Les nombres X (e₃e₂e₁e₀) et Y (s₃s₂s₁s₀) sont des entiers non signés compris entre 0 et 15.
 - Si inc = 0, alors Y = X et deb = 0
 - Si inc = 1 et $X \neq 15$, alors Y = X+1 et deb = 0
 - Si inc = 1 et X = 15, alors Y = X et deb = 1

B. Circuit séquentiel

4. Proposez un circuit réalisant un compteur par 5 qui passe successivement par les valeurs 0-2-4-6-8 avec un nombre minimal de bascules. Tester ce circuit à l'aide de l'afficheur Hex Digit.

Vous déposerez votre fichier .circ (avec la partie combinatoire et la partie séquentiel) dans la case TOMUSS TPN rendu circ.

Exercice 2 – Programmation en langage d'assemblage (travail à réaliser avec PennSim)

On dispose d'un tableau d'entiers signés représentés en complément à 2 sur 16 bits. Le tableau débute en mémoire à l'adresse désignée par le label tabdeb et termine à l'adresse désignée par le label tabfin.

Écrivez un programme en langage d'assemblage du LC-3 qui permet de trouver la valeur MIN et la valeur MAX de ce tableau. Les valeurs MIN et MAX seront rangées en mémoire aux labels min et max.

Récupérez dans TOMUSS le fichier .asm à compléter dans la case TPN_sujet_asm.

Vous déposerez votre fichier .asm complété dans la case TOMUSS TPN_rendu_asm.

Syntaxe	action		codage															
		NZP	opcode								arguments							
			F	Е	D	С	В	Α	9	:	8 7	6	5	4	3	2	1	0
NOT DR, SR	DR <- not SR	*	1	0	0	1	DR		t	SF	₹	1	. 1	1	1	1	1	
ADD DR, SR1, SR2	DR <- SR1 + SR2	*	0	0	0	1		DF	₹		SR1		0	0	0		SR2	•
ADD DR, SR1, Imm5	DR <- SR1 + SEXT(Imm5)	*	0	0	0	1		DF	₹		SR1					Imm5		
AND DR, SR1, SR2	DR <- SR1 and SR2	*	0	1	0	1		DF	₹		SR1		0	0	0		SR2	
AND DR, SR1, Imm5	DR <- SR1 and SEXT(Imm5)	*	0	1	0	1	DR SR1				1	Imm5						
LEA DR,label	DR <- PC + SEXT(PCoffset9)	*	1	1	1	0		DF	₹		PCoffset9							
LD DR,label	DR <- mem[PC + SEXT(PCoffset9)]	*	0	0	1	0		DF	₹		PCoffset9							
ST SR,label	mem[PC + SEXT(PCoffset9)] <- SR		0	0	1	1		SR	2		PCoffset9							
LDR DR,BaseR,Offset6	DR <- mem[BaseR + SEXT(Offset6)]	*	0	1	1	0	DR				Bas	eR Offset6						
STR SR,BaseR,Offset6	mem[BaseR + SEXT(Offset6)] <- SR		0	1	1	1		SR			BaseR			Offset6				
BR[n][z][p] label Si (cond)	PC <- PC + SEXT(PCoffset9)		0	0	0	0	n	Z	р	T	PCoffset9							