Interruption

ปัจจัยภายใน:

Flow Control เปลี่ยนค่าเปลี่ยนลำดับได้ ไปเลี่ยน register ที่ชื่อว่า Program Counter (PC)

ตอนโดน interrupt จะเก็บค่า PC ไว้ใน stack ใน main memory เมื่อทำ sub program / function เสร็จ แล้ว หยุด interrupt ก็จะ เอาค่า PC มาแล้วกลับไปทำงานเดิมต่อ

ปัจจัยภายนอก (this is real interrupt):

Hardware จะมีสายสัญญาณ Interrupt ต่อผ่าน Control Unit ของ CPU อยู่ ผ่าน Interrupt Service Routine (ISR) หรือ Interrupt Handler เมื่อทำเสร็จแล้วก็กลับมา

ตัวอย่าง Interrupt:

- Program
 - overflow or division by zero
- Timer
 - ทำงานหลาย Program สลับไปมา
- I/O Controller
 - สั่งผ่าน I/O
- Hardware Failure
 - ex. Memory Parity Error

Multiple Interrupt

Multiple Interrupt Types

Sequential --> Interrupt after another Interrupt Completed Nested --> Interrupt ข้อน Interrupt

Best Practice for Multiple Interrupt


Disable Interrupt: ทำอันที่หนึ่งอยู่ มี Interrupt ซ้อนเข้ามาให้รอก่อน เมื่อทำ 1 เสร็จค่อย 2 ต่อ (Sequential)

Define Priorities: Low Priority Interrupt สามาสรถถูก Interrupt ได้ด้วย Higher Priority Interrupt

Instruction Cycle

from Fetch --> Execute to Fetch, Execute and Interrupt

Interrupt จะทำงานหลัง Execute เสมอ (ท้ายคำสั่ง)



d program

Instruction Set Architecture

Instruction Set --> collection of Instruction

มีการกำหนด Pattern ของรหัสคำสั่ง

Assembler --> แปลภาษา Assembly to Machine Code

Addressing Mode

เอาจตัวเลขไปทำงานกับคำสั่ง

ต้องใช้ Mode ไหน

Fundamental Modes

- Immediate
 - ตัวเลขเป็นส่วนนึงของรหัส
 - Opcode + Operand N ตัว
 - ex. ADD 5, 5 is operand เลย
 - เอาตัวเลขมาเลยไม่ต้อง fetch

- · fast, limited range
- Direct
 - ไปเอาค่าจากที่เก็บใน address นั้นโดยตรง
 - ex. ADD A, ไปเอา operand จากตำแหน่ง A
- Indirect
 - ชี้ไป address ที่ชี้ไปหา ค่า อีกทีหนึง (pointer)
 - ex. ADD (A), sometimes ADD ((((A)))) and so on
 - Multiple Memory access to find operand
 - slow

Alternative Modes

- Register
 - เรียกค่าจาก Register
 - very fast and very limited space
 - no memory access
- Register Indirect
 - Register ไปเรียกค่าจาก Memory อีกทีหนึ่ง
- Displacement (Indexed)
 - Direct Addressing + Immediate
 - Ex. ADD R1 + 10 = 2 + 10 = 12
- Relative Addressing
 - current location of PC value
 - ex. current PC pointer + 10 = 20 + 10 = 30
- Base Register
 - Base Register + Immediate (same as displacement)
- Index Addressing
 - Index Register + Immediate (same as displacement)
 - ex. IR + 10 = 2 + 10 = 12
- Stack Addressing
 - use Stack (Push, Pop)
 - ADD(SP) --> pop top 2 items and then ADD

Register Model

User Visible Register

- General Purpose
- Data, Address

• Condition Code --> บอกสถานะการทำงาน เกิด overflow เกิด error ไรไหม

Control and Status Register

PC, IR, MAR, MBR

Other Register Model

- Depend on CPU Design
- May have register pointing to Process control blocks, Interrupt Vectors
- Special Registers

Instruction Format

Instructions Element

- Operation Code (Op-code) Must Have
 - Command / What to do
- Associated Data (Operand)
 - can be to 0 to N
 - Normally Specific (Source of Data, Destination of Data, Next Instruction Reference)
 - Addressing Mode
 - Data Location --> CPU, Main Memory (or Virtual memory or Cache), I/O Device,
 Coded in instruction
- Source Operand (To this), Result Operand (Put answer here), Next instruction Reference (Next)

Instruction Representation

- Machine Code (pattern) --> binary
- human consumption --> Assembly Language / Code
- ex. ADD A, B
- can easily map Opcode, Operand into binary

Instruction Code

- Low Level
 - Machine Code
 - Assembly Code
- Intermediate / High Level
 - Human uses

Instruction Types

Depend on Opcode
Working with CPU Register

Data Processing --> use ALU / Operation Unit

Data Storage --> Store Number use Main Memory

Data Movement (I/O) --> Move/Transfer data, use I/O

Program Flow Control --> Change Sequence of Program, Location of Next Instruction

Types of Operand

Address

Number

Character

Logical Data --> bits or flag

Byte Order

Big Endian --> น้อยไปมาก Little Endian --> มากไปน้อย

Types of Computer Architecture

RISC --> Reduced Instruction Set Computer (Ex. ARM) --> แต่ละคำสั่งมีขนาดเท่ากัน แต่ทำได้ไม่ เยอะ, ประหยัดไฟ

CISC --> Complex Instruction Set Computer (Ex. Intel x86 64) --> คำสั่งยาวไม่เท่ากัน, หนึ่งคำสั่ง ทำได้หลายอย่าง, จำนวนน้อยกว่า