实验五 传输线上的反射测量

一、实验目的

- 1. 掌握微带线的工作原理以及微带线的作用;
- 2. 掌握微带线的基本特性参数以及输入阻抗计算公式;
- 3. 掌握手持式微波分析仪在矢量网络分析仪模式下的校准方法,并测量传输线上电磁波的 反射参数;
- 4. 掌握使用 ADS 软件计算有效电长度 E_Eff(deg), 进而得到微带线输入阻抗的方法

二、实验仪器

- 1. Keysight 手持式微波分析仪 Fieldfox N9915A,使用其中的网络分析仪(NA)功能;
- 2. SMA 接头同轴线缆;
- 3. SMA/N-Type 转接器;
- 4. 微带线印制电路板,上有四根长度为 8cm 的微带传输线,特征阻抗分别为 30 欧姆,50 欧姆,75 欧姆和 100 欧姆。微带传输线的两端都各有一个同轴线(50 欧姆特征阻抗)到 微带线的转接头,如图 1 所示;



图 1 微带线印制电路板

- 5. SMA 接口的 50 欧姆负载;
- 6. 校准件 85033E 一套。

三、实验原理

1. 对均匀无耗微带线,输入阻抗计算式为:

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta L}{Z_0 + jZ_0 \tan \beta L}$$
(1)

其中, Z_0 为微带线的特征阻抗, Z_1 为负载阻抗, βl 值等于有效电长度**E_Eff**, $\beta = 2\pi/\lambda$ l 为微带线的长度。

2. 同轴线缆的特征阻抗为50 欧姆,因此同轴线与微带印制板接口处的反射参数为:

$$\Gamma = \frac{Z_{in} - 50}{Z_{in} + 50} \tag{2}$$

S₁₁ 参数为:

$$S_{11} = 20\log|\Gamma| \tag{3}$$

四、实验步骤

- 1. 计算有效电长度E_Eff,需借助ADS软件中的LineCalc工具,步骤如下:
- (1) 设置微带线印制板的参数。打开ADS软件,进入schematic页面,选择【Tools】→ LineCalc→Start LineCalc,设置参数如图2所示,并且设置频率为2. 45GHz。




图2. 微带线印制板参数

(2) 设置好微带线印制板参数后,计算微带线宽度。如图3所示,以计算特征阻抗75欧姆微带线为例,在"Electrical"特性框下输入Z。=75欧姆,E_Eff 设为 360(deg),点击"Synthesize",即可得到微带线宽度W。




图3 计算微带线宽度

- (3) 得到微带线的宽度后,填入实验中用到微带线长度(8cm,对应3149.6mil 长度), 点击"Analyze",得到 E_Eff(deg)值。
- 2. 将步骤 1 中得到的 E Eff 代入(1)式中求得输入阻抗 Zin。
- 3. 用手持表测试不同特征阻抗微带线的 Sn
- (1) 开启多功能手持表,预热20分钟;
- (2) 对网络分析仪进行单端口校准
- 1) 连线。将微波同轴线缆的一端通过转接器连接到多功能手持表的Port1上,另一端置于开路状态。在连接 SMA 同轴线缆时一开始可以用手扭若干圈,当感觉比较紧时,切记要使用专业的扭力扳手作最后的紧固,当钳子自动弯曲表示 SMA 端口已经扭紧。

2) 参数设置

网络分析仪在校准时设置测试状态应该和被测件实际测试状态相同。这些测试状态包含: 频率范围、测试点数、接收机带宽、扫描时间等。测试参数需要在校准前设置,若在校准后 改变设置,则校准无效。

- ▶ 将手持式微波分析仪复位:按下【Preset】→[Preset(Factory)];
- ➤ 选择网络分析功能:【Mode】→[NA];
- ▶ 设置频率:【Freq/Dist】→[Start]→输入起始频率 2GHz; [Stop]→输入终止频率3GHz;
- ▶ 【BW】选择(IF BW)中频带宽为1KHz;
- ➤ 【Meas Setup】→[Output Power]设为High;
- 【Sweep】→[resolution]选择点数1001;
- 3) 选择校准件,通过仪器校准的Guide完成校准
- ➤ 在面板上按下软键【Cal】后,如图 3 所示,选择"Mechanical Cal"后,选择"Change Cal Type" 为"1Port OSL(Port1)[Recommended]"后,选择"Select and Finish"使配置生效,并出现图 3 所示界面;





图 3 Mechanical Cal 以及校准端口选择

▶ 图 4 所示界面中,选择"Change DUT Connectors",根据实际情况将 Port 1 设置为"3.5 mm Male",之后选择校准件型号85033D/E。





图 4 选择 Connector 类型和校准件型号

- ▶ 校准:按操作提示完成所有校准步骤 (Open、short、load);
 - 4) 完成校准后,同轴电缆端口处于开路状态,观察并截图仪表上的S₁₁参数。将同轴电缆接50 欧姆匹配负载时再观察并截图此时S₁₁参数;
 - (3) 将微波同轴线缆的另一端连接到特征阻抗为50欧姆微带线印制电路板的一个端口, 微带线印制电路板的另一端接50欧姆的射频负载(Z_I);
 - (4) 按下【Measure】→S11, 观察 S11 曲线;
 - (5) 在2.45GHz频率处添加mark, 拍照并记录S11 参数在2.45GHz处的幅度;
 - (6) 取下微带线印制板,将同轴线缆分别连接到30欧姆、75欧姆和100欧姆微带线任一端口, 微带线另一端接50欧姆负载(Z_L),依次测量它们的 S₁₁参数,拍照并记录S₁₁参数在2.45GHz处的幅度;

五、实验报告

1. 将测量的微带线的反射参数 S₁₁ 值,整理到实验报告中;

2. 利用 ADS LineCalc 算出的微带传输线 E_Eff(deg)值求解输入阻抗 Z_{in} 和反射系数,也可用 史密斯圆图求解。然后比较理论值和测量值,并对结果做出合理的分析。对于误差较大 的情况分析可能原因并给出具体推导或计算过程。

Zo	30 欧姆	50 欧姆	75 欧姆	100 欧姆
输入阻抗 Z _{in}				
理论值 S ₁₁ @2.45GHz				
测量值 S ₁₁ @2.45GHz				

备注: Z₀ 为微带线的特征阻抗; S₁₁ 应为 2.45GHz 频率时的反射系数值。