الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire

MINISTERE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT PUBLIC DE TRANSPORT URBAIN ET SUBURBAIN DE SIDI BEL ABBES وزارة النقل المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضرى لمدينة سيدى بلعبلس

CENTRE DE FORMATION

مركز التكوين



التقتية الأساسية للمركبة ذات المحرك

مركز تكوين المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري سيدي بلعباس طريق معسكر مطول سيدي بلعباس

الهاتف:72-40-76-48 - فاكس:21-42-76-40

www.etus-sba.dz

أهداف المادة:

من خلال در اسة مادة "مبادئ في الميكانيك" سيصبح المتربصين قادر على اكتساب مفاهيم حول:

□المحركات، الإشارات، الدواليب، الفرملة....

□ الأمن الفعال الإيجابي والأمن السلبي.

خطة المادة:

- [نبذة تاريخية عن تطور السيارات

- الدراسة وظيفية عن محرك الإحتراق 1-محرك الإحتراق 2-محرك يشتغل بالبنزين 3-محرك يشتغل بالغاز 4-محرك يشتغل بالغاز وال

-IIIدر اسة وظيفية لأعضاء القوة و الاستعمال

1-الو اصل

2-علبة السرعة

3-الجسر

4-نظام الكبح

5-الإتجاه

-VIالحركة الهوائية

-٧الأمن السلبي

-VIالأمن الفعا

- Iنبذة تاريخية عن تطور السيارات:

لقد سجل تطور السيارات تواريخ هامة هي:

□دوينس بابان :»DENIS PAPIN« استعمل سنة1707القوة البخارية للماء لدفع وتسيير مركبة مائية.



□كينو:»GUGNOT« في سنة1769صنع سيارة ذات ثلاث(03) عجلات" منخفضة الارتفاع تتحرك ببخار الماء





□بيكور:»PECQUEUR« هو صاحب فكرة الحركة الآلية التفاضلية و التي من خلالها صنع سنة1828سيارة ب4عجلات و كان المحرك موضوعا في الأمام. □لونوار:»LENOIR« إخترع في1859-1860المحرك الذي يستعمل غاز النفط



□بو دي روشا:»BEAU DE ROCHAS« صاحب فكرة المحرك الذي يعمل حسب مبدأ الدورة رباعية الأشواط من خلال سائل قابل الاحتراق، كان ذلك سنة 1862.



أوتو :»OTTO«في سنة 1864قام بصناعة و استخدام محرك حسب طريقة الدور لأربعة (04)أشواط التي سبق و ان عرفها بو دي روشا Seau De Rochas




□ميشو واميدي بولي:»MICHAUX AMEDEE BOLLEE«
سنة1869حقق قطع المسافة ما بين باريس و روان و العودة على
سيارة بمحرك بمعدل30كلم/ الساعة، و هو صاحب الفضل في
صناعة أوائل السيارات بالجملة.



□كليرك »CLERCK« في سنة 1880صنع أول سيارة ثنائية الأشواط





□ جانتو:»JEATAUD« في1881صنع أوائل السيارات الكهربائية.

□دودينون :»DIDION ET BOUTON« في1883قام بإعداد أول سيارة مصنوعة كليا بمعدن الحديد و يوجد التوجيه في مؤخر السيارة.



□فوراست :»FORES« في1891صنع أول محرك ذو أربعة أسطوانات



□ديزال :»DIESEL« و التطبيق لمحرك حراري الذي يعوض المحركات بالبخار أول محرك ديزل تم صنعه في ألمانيا سنة1891



□لويس رونو :»LOUIS RENAULT«في1899قام بالتطبيق المباشر على السيارة



□دايمار و بانزن بيزناردي فور: من سنة1875 إلى غاية1900 تطورت السيارة و المحرك ذو الأشعال لمتحكم فيه وهذا في الخارج على يد "ديملر و بانز في ألمانيا"، "بناردي في إيطاليا " و"فورد في الولايات المتحدة الأمريكية".









□ المعرض العالمي: في فرنسا إنه في عرض سنة1900 الذي ظهر فيه المحرك ذو الأشغال الموجه والذي يعمل حسب مبدأ رباعي الأشواط و كذا النظريات المنجزة من بودو دي روشا



في سنة1905بدأت صناعة السيارات تأخذ إنطلاقة لتصبح رويدا رويدا \Box ما آلت إليه اليوم



-IIدر اسة وظيفية عن محركات الاحتراق:

إن المحرك الإحتراقي الداخلي على عكس المركبات البخارية هو مجموعة ميكانيكية تسمح بالسير وهذا بتحويل االطاقة الكيماوية الموجودة داخل البنزين إلى طاقة ميكانيكية. ينقسم هدا الفصل إلى أربعة(04)أقسام: 1. القسم الأول: يعالج عموميات حول المحرك الإحتراقي 2. القسم الثاني: يعالج إشتغال محرك الإحتراق 3. القسم الثالث: يعالج إشتغال محرك GPL

4. القسم الرابع: يعالج إشتغال محرك دييز ال DIESEL

1-محرك الاحتراق:

مقدمة

إلى يومنا هذا، كل محركات السيارات هم محركات احتراق داخلي هذا القسم سوف يسمح لكم الكشف عن دور المحرك، أجزاؤه الدورة ذات أربعة(04) أشواط وكذلك مختلف الأجهزة التي تسمح للمحرك بالإشتغال.

1.1-د<u>وره:</u>

يوفر المحرك القوة اللازمة لانتقال السيارة فهومن طراز الإحتراق الداخلي (محك انفجاري، محرك ديزال)

2.1-مبدأه:


يشمل مبدأ اشتغاله على استعمال الضغط الناتج من الإحتراق والتمدد الحراري لكمية الغاز القابلة للإشتعال (الدفع المكبس في الأسطوانة وإنتاج الطاقة الميكانيكية).

3.1-أجزاؤه:

يحتوي المحرك على عدة أجزاء، و من خلال الشكل التالي سنوضح لكم الأجزاء الأساسية للمحرك:

□الأ<u>جزاء الثابتة:</u>

- □المحك الذي يحدث فيه تفريغ واحد أو عدة اسطوانات تسمى: أسطوانات.
- رأس (غطاء) الأسطوانات التي تعمل كغطاء محكم على أعلى الأسطوانات.



□الأجزاء المتحركة:

- □ عمود المرفق، مكون لعمود المحرك؛
- واحد أو عدة سواعد تربط عمود المرفق بالمكبس
 - □مكبس أو عدة مكابس


انظام توزيع الغازات الذي يسمح لفتح أو غلق الأسطوانات بالتناوب:

- □عمود الكامات
 - الدفعات
- □سيقان الصمامات
- □سلسلة أو سير التوزيع

4.1-دورة ذات أربعة(04)أشواط:

عموما، تشتغل محركات الإحتراق الداخلي للسيارات جميعها على مبدأ دورة ذات أربعة(04)أشواط.

إن دورة واحدة للاشتغال هي عبارة عن سلسة متتالية تشغل في نظام معين والتي في نهاية اشتغالها تعود إلى نقطة الانطلاق.



1-السحب2-الإنضغاط3-الإنفجار 4-إنفراج

لتحقيق شوط كامل نلاحظ أن:

□ عمود المرفق يعمل شوطين واحد 720°

□عمود الكامات يعمل شوط واحد360°

□صمامات السحب تفتح مرة واحدة

□صمامات الإنفراج تفتح مرة واحدة

المكبس يعمل أربع(04)تحركات:

MPH→PMB→MPH→PMB→PMH

 \Box ثلاث مراحل مقاومة: السحب - الإنضغاط \Box الإنفراج \Box وقت المحرك (المرحلة الثالثة)

-1.5دائرة التشحيم:

بوصف الأجزاء المكونة للمحرك، قد كشفتم على أجزاءه الثابتة وأجزاءه المتحركة.

عموما، الأجزاء الثابتة توجه الأجزاء المتحركة عند التشغيل و الحركة ينتج عنها احتكاك الأجزاء المتحركة بالأجزاء الثابتة:

□التسخين المفرط للأسطح؛

□تمديد الأجزاء؛

□تمزق الحديد؛

اندماج الحديد؛

□احتكاك تلحيم.

ولتفادي هذه المساوئ، لمحرك السيارة نظام تشحيم الذي يسمح بتمرير الزيت بين الأسطح للتخفيض من الإحتكاك.

يبين هذا الشكل نظام التشحيم وتزييت الأجزاء تحت الضغط (رسم تخطيطي لدائرة التشحيم)

Fig. 2.4 : Pièces graissés sous pression




Schéma du circuit de graissage

- Crépine d'aspiration
- 4. By -pass (incorporé à la cartouche filtrante)
- 7. Rampe de culbuteurs


- 2. Pompe à huile
- 5. Manocontact de pression d'huile
- Rampe de distribution d'huile

- 3. Clapet de décharge
- 6. Arrosage fond de
- Jet d'hu (lubrification des pignons de distribution)

البيانات الإيضاحية للصورة:

- 1. مصفاة الامتصاص الأولبة
 - 2 مضخة الزبت
- 3. دسام التفريع4. حنفية مدمجة (في الخرطوشة)
 - 5 مبين ضغط الزيت
 - 6.رش قاع المكبس
 - 7 حامل القلابات
 - 8 مجرى توزيع الزيت
- 9. قذف الزيت (تزييت مسنن توصيل الحركة)

□مبدأ دائرة التشحيم تحت الضغط



□مضخة الزيت تمتص وتطرد الزيت تحت الضغط نحوا لأسطح المحتكة □دسام التفريغ يحدد ضغط الزيت في الدائرة تبعا لسرعة دوران المحرك □مصفاة الزيت تحبس الثلوثات التي تدور مع الزيت



-6.1نظام التبريد:

إن المحرك يوفر للسيارة القوى اللازمة لسيرها، وهذا بتحويل الطاقة الكيماوية للبنزين إلى الطاقة الحرارية، وبالتالي إلى الطاقة الميكانيكية.

□في حالة الانفجار 2000 °C□في حالة الإنفراج 800°C

إذن، هذه الطاقة الحرارية تولد حرارة كبيرة (عالية) و تسخن المحرك بصفة مفرطة و كذلك الأجزاء المكونة له:

و في حالة غياب نظام تبريد فعال نلاحظ:

امتداد الأجزاء المكونة (قطع غيار المحرك) وبالتالي يقلل من حركتيها ويصعب في تشحيمها وكبسها.

انخفاض في مردود المحرك وبدوره ينتج عن انخفاض في نسبة ملئ الأسطوانات.

انخفاض في مردود المحرك ناتج عن انخفاض نسبة ملئ الأسطوانات احتراق زيت التشحيم.

□ المبدأ:

في الاشتغال، يسخن المحرك الماء الذي يحيط الأسطوانات فتصبح درجة الحرارة تزيد عن100 °م وقد تصبح ضارة للمحرك.

للحفاظ على درجة حرارة مثلى ومستقرة، يجب العمل على تمرير ماء المحرك نحو المشع.

الماء الساخن الذي يمر إلى جهاز التبريد يفقد الحريرات الزائدة الأسهم تشير إلى تجاه الدواران.

□دور هذه العناصر:

جهاز التبريد: يضمن تبادل الحرارة بين الماء والخارج (الجو) المروحة: تحافظ على مرور الهواء الكافي اتجاه حزمة جهاز التبريد مضخة الماء: تسرع مرور الماء بين المحرك وجهاز التبريد

-إناء الإتساع: يحافظ على مخزونا من الماء في الدارة و يجنب الضياع الناتج عن تمدد الماء

دور نظام التبريد:

إن نظام التبريد يعمل على الحريرات الزائدة بإسراع تبادل حرارة المحرك مع الهواء.

حاليا هناك نوعان من أنظمة التبريد:

□التبريد بالماء؛

التبريد بالهواء

التبريد بالماء: الشكل يبين دارة التبريد بالماء

Circuit de refroidissement par eau

1.جهاز التبريد
 2.مخرج الماء البارد
 3.غرفة الماء
 4.وصول الماء الساخن
 5.سدادة جهاز التبريد
 6.أنبوب الفائض
 7.صمام الضغط
 8.المروحة
 9.فتحة التفريغ
 10.مضخة الماء

يستعمل هذا النظام سائلين:

□الماء؛

□الهو اء

7.1-التبريد بالهواء:


لهذا النظام تصميم خاص نوعا ما لتبريد المحرك ولتبريد الأسطوانات ورأس الأسطوانات هذه الأخيرة مزودة بجنيحات لكي ترفع من سطح إلتماس مع الهواء المحيط.


□دور هذه العناصر:

الصفائح: تجمع مرور الهواء حول العناصر المراد تبريدها الجنيحات: ترفع من سطح تبادل الحرارة مع الخارج (الجو) المروحة: تسرع مرور الهواء على سطح الجنيحات

إذن لتبريد هذا النظام نستعمل سائلا واحدا وهو الهواء

مقطع للجنيحات





الشكل يبين محرك يشتغل بالبنزين(محرك كلاسيكي)

دارة التموين بالبنزين تحتوي على:

1.خزان البنزين

2.مضخة البنزين

3.المكربن

4.قناة الإنفراج

5.ستارتر

أ- الخزان:

إن الخزان مصنوع من الصفيح المطلي بالقصدير أو من بلاستيك خاص، سعته تقدر لقطع مسافة 400كم تقريبا.

هذا الخزان مجهز بـ:

□سداد للمليء، مزود بثقب صغير وهذا لكي يكون الوقود معرضا للضغط الجوي من أجل اجتناب هبوط الضغط في الداخل.

ناقل بنزين والذي يشير في لوحة القيادة على كمية الوقود الباقي في الخزان وهو يتصل بالوقود عن طريق قنوات من الفولاذ مزودة بوصلات مطاطية.

ب- مضخة البنزين:

إن السيارات العصرية مجهزة، بخزان موضوع في الجهة الخلفية للسيارة وهذا ما ينقص من خطر حدوث الحرائق.

وبهذا الشكل، فإن الخزان يكوي موضوعا في مستوى عال مقارنة مع المكربن ومنه لإيصال البنزين إلى غاية المحرك ولهذا من الضروري تركيب مضخة بنزين.

هناك نماذج متعددة من مضخات البنزين: الميكانيكية و كهربائية.

_د<u>ورها:</u>

مهما كان النموذج، فان دور مضخة البنزين هو امتصاص البنزين من الخزان وطرده إلى المكربن.

البيانات الخاصة

الأجزاء الثابتة:

3-الجزء السفلي

4-الجزء العلوي

5-الغطاء

6-مصفاة البنزين

7-وصلة لمجرى الوقود القادم من الخزان


8-وصلة لخروج البنزين المتوجه نحو المكربن

9-فاصل المشابكة.

الأجزاء المتحركة:

10-قضيب التحكم في الغشاء

(١) افعة للاخماد



□ الإشتغال:

إن مضخة البنزين الميكانيكية تتلقى حركتها من عمود الكامات ويرتكز مبدأ اشتغالها على تغيير قضاء حجم الغرفة. ٨

بازدياد الحجم فإن المضخة تمتص البنزين من الخزان وبتقليص الحجم فإن المضخة تقذف البنزين الممتص نحو المكربن ومرحلة التعديل التي من خلالها لا يخرج شيئا وهذا عندما يكون حوض المكربن مملوء.

□مرحلة الإمتصاص:

تكمن هذه المرحلة في إمتصاص البنزين من الخزان وهذا عن طريق تغيير بسيط لشكل الغشاء(11)باتجاه زيادة قضاء حجم الغرفة(A).

□مرحلة الخروج الإنطراد:

تكمن مرحلة الإنطراد في دفع البنزين الممتص نحو المكربن عن طريق تعيير بسيط في شكل الغشاء باتجاه تقلص فضاء حجم الغرفة (A).

ج- المكر بن:

المكربن هو جهاز ميكانيكي الذي يستقبل من ناحية البنزين المصفى التوفر من طرف مضخة البنزين ومن ناحية أخرى الهواء المصفى لتكوين غاز قابل للإشتعال وهو ضروري لإشتغال المحرك (انظر الشكل).

□دوره:

لكي يغير السائق ترددات دوران المحرك، يجب أن يعدل كمية الخليط الغازي (بنزين + هواء) هذا الدور يقوم به المكربن.

□وصفه:

لكي يقوم بدوره، للمعذى عدة دارات داخلية (انظر الأشكال التالية).




Fig 2.16 Principe du niveau constant de l'essence du carburateur

- 1. Cuve.
- 2. Flotteur.
- 3. Pointeau.
- 4. Mise à la pression atmosphérique.
- 5. Alimentation.
- 6. Gicleur.
- 7. Chambre de carburation.


الدارات الداخلية للمكربن:

دارة الإنطلاق على البارد (ستارتر)
دارة التمهيل
دارة للسير المتوصل
دارة للسير العادي
دارة الإنطلاقة

□اشتغاله:

بوضعيته على المحرك وتصميمه يتصل المركبن في الوقت نفسه مع الهواء الخارجي، بنزين وأسطوانات المحرك.

إن أسس إشتغال المحرك يرتكز على دورة ذات4أشواط ويتطلب للمكربن في شوط " السحب" امتصاص المزيج للوقود (هواء + بنزين)



ج- نظام الإشعال:


□دو<u>ره:</u>

دور نظام الإشعال هو إنتاج قوس كهربائي في نهاية الإنضغاط لكي ينفذ إشعال الخليط الغازي.

إنتاج القوس الكهربائي بتطلب تحويل التيار منخفض التوتر (12فولت) للبطارية إلى تيار عالى التوتر للإشعال10000فولت.

□ وصف و دور القطع المكونة له:

لإنتاج وتوزيع القوس الكهربائي على مختلف شموع الإشعال فإن نظام الإشعال لمحركات البنزين للسيارات ممثل بالرسم التخطيطي أدناه.



النظام الإشعال لمحركات البنزين

البيانات الإيضاحية للشكل:

1-بطارية التركيم: تعطى تيار منخفض التوتر.

2-بكرة الإشعال : يحول التيار منخفض التوتر إلى تيار عالي التوتر.

3-المشعال الموزع: إطلاق التيار العالي التوتر و يوزعه على الشموع.

4-شموع الإشعال: تعمل على إنبثاق القوس الكهربائي.

5-الأسلاك الموصلة: توصل التيار الكهربائي.

6-قاطع الإشعال: يقطع و يعيد التيار المخفض التوتر في بكرة الإشعال.

شمعة الإشعال:


لكي تتمكن شمعة الإشعال من أداء دورها، يجب أن تتوفر فيها الخصائص التالية:

ان تتوفر على مقاومة متوازية، تسمح بحدوث توتر قوس عالي. $\frac{1}{2}$

أن تكون جد عالية (تجنيب تسربات التيار إلى الكتلة قبل الأقصاب الكهر بائية.

□إخراج سريع للحرارة باتجاه دارة التبريد.

- 1. Electrode.
- 2. Electrode de masse.
- 3. Bec.
- 4. Culot.
- 5. filtage de fixation
- 6. Culasse.
- 7. Circuit de refroidissement.
- --- Trajet de la chaleur.



تمثيل لشمعة مركبة

1.قطب

2.قطب الكتلة

3. شعلة


4.عقب


5 لولبة التثبيت

6. رأس الأسطوانة

7.دارة التبريد

8.مسار الحرارة





Rupteur-Retour à la masse-Enroulement secondaire-Condensateurقاطع التماس الرجوع إلى الكتلة الفات ثانوي مكثف مكثف المكتف المكت

□دا<u>رة أو لية:</u>

بطرية(B)تماس(K)لف أولى،(EP)مكثف قاطع تماس برغي مطلي بالبلاتين(R)للكتلة:

إنشاء حقل مغناطيسي داخل بكرة الإشعال:

عندما يكون(K)و(R)مغلوقين، يكون هناك مرور للتيار الكهربائي من البطارية إلى الكنلة.

هذا التيار الذي يسير، ينشأ حقلا مغناطيسيا داخل بكرة الإشعال.

رانشاء القوس الكهربائي:

الكامة(A)المنجرة من طرف المحرك عندما يدور، تفتح قاطع التماس (R)و في هذه اللحظة.

عن المرور	يتوقف	كهربائي	□التيار الـ
و	ي يختف	مغناطيس	□الحقل ال

ظهور يؤدي إلى إنبثاق القوس الكهربائي في شمعة الإشعال

□تس<u>نيد و ترتيب توزيع الإشعال:</u>

إن تسنيد إشعال محرك متعدد الأسطوانات يتضمن عمليتين مختلفتين.

-ضبط المحرك: هذا الضبط في وضع المشعل في مكان يسمح التماس ببدأ الإنفتاح عند وضعية معينة للمكبس (نهاية الإنضغاط) من أجل إرسال القوس الكهربائي داخل الأسطوانة.

-توزيع التيار ذو التوتر (الضغط) العالي: يتوقف على ترتيب اشعال المحرك هذا الترتيب بتوقف على الطريقة التي رقمت بها الأسطوانات وهذا وفقا لصانعي السيارات هذا الترقيم يمكن أن يختلف.

-نظام الإشعال الإلكتروني: للاستجابة لتجارب الجديدة للسيارات العصرية.

مثال:


□السرعة المرتفعة لدوران المحركات
□تقليص استهلاك الوقود
التمتع بانطلاقات أفضل عندما يكون الجو بارد
□تخفيف الغازات الملوثة
□التقليل من الحاجة إلى الصيانة

إن أنظمة الإشعال الكلاسيكية ذات قاطع تماس هي محدودة جدا وهي في طريق الزوال. الكسولة Douille -

حظاء عازل Couvercle isolant

Allumage électronique intégral : principe.

- 1. Volant moteur.
- Plot métallique.
- 3. Capteur électromagnétique.
- 4. Sonde de température.
- Capsule à dépression.
- Calculateur électronique.
- 7. Bobine d'allumage.
- Contact d'allumage.



الشكل يبين منشأ إشعال الكتروني


1-الحذاف 2-كرية معدنية 3-لاقط كهرومعناطيس 4-مجس درجة الحرارة 5-كبسولة الإنخفاض 6-حاسب إلكتروني 7-بكرة الإشعال

إن نظام الإشعال الإلكتروني مكون كليا من عناصر الكترونية يشتمل على أي قطعة متحركة:

الحذافة و لاقط ينشئان حث كهربائي لإطلاق القوس؛ مجس درجة الحرارة وكبسولة انخفاض الضغط تعلمان الحاسب الالكتروني عن حالة استعمال المحرك؛ حاسب الإلكتروني يضمن تسيير كل أنظمة الإشعال لتلبية المتطلبات المذكورة أعلاه.

3-محرك يشتغل بالغاز:(GPL)

هذا الشكل يبين محرك بنزين محول إلى محرك يشتعل بالغاز.



تشمل دارة التموين على:

1.خزان خاص

2. الملء مجهز بدسام مضاد للرجوع

3. معدد الصمامات - مسبر

4. الإغلاق الكهربنئ

5.مخفض الضغط بخارة

6.مكربين مجهز بمخلاط

7.إناء الاتساع

8 مضخة الماء

ه.مصحه الماء

9.مبدل حراري

10.قناة الإنفراج

11. تماس الإنطلاق

12.ستار تار

13. جهاز لتقوية الإنطلاق

-مبدأ التشغي<u>ل:</u>

الوقود موجود في الخزان تحت ضغط من6إلى1 1بار وهو في حالة سائلة وفي أضعف حجم له.


عندما يكون الإغلاق الكهربائي مفتوحا بتشغيل تماس لإشعال يمر الغاز السائل في مخفض الضغط البخارة.

وفي هذا العنصر، يمر الغاز من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، وعن تمدد الغاز ينتج انخفاض في درجة الحرارة الذي يكون معوضا بمبدل حراري مستعملا حرارة دارة للتبريد.

يمتص الغاز أخيرا من طرف المحرك من خلال المكربن والمخلاط حسب التقدير بالكمية المضبوطة بواسطة مخفض الضغط البخارة.

Circuit d'alimentation au GPL

- 1. Reservoir
- 2. Pompage anti-retour
- 3. Multivanne
- 4. Filtre electrovanne
- 5. Detendeur-vaporiseur
- 6. Circuit de rechauffage
- 7. Mélangeur
- A. vers le systeme d'allumage



.3-خز<u>ان غاز البروبان السائل الأمان: </u>

هذا الخزان مصنوع وفقا لمقاييس الأمان الخاصة بخزانات الضغط للغاز. فتحة مزودة بجهاز مانع للرجوع، صمام إيقاف الملء تحدد هذا الأخير بـ 85%من سعة محتوى الخزان في درجة الحرارة متعدد الصمامات على الخزان يحتوي على نظام أمان يسمح بالإغلاق الفوري للدارة في حالة انقطاع في القنوات.

3.3-جهاز لتخفيض الضغط:

دوره هو إنجاز وظائف متعددة.

- □تخفيض وظائف الغازات من6-11بار بالضغط الجوي؛
- □إعادة تسخين الغازات للسماح بتبخيرها ة تجنب التجمد
- □معايرة الغاز على حسب احتياجات المحرك (إنطلاق المحرك بارد، التمهيل، إعادة الإنطلاق السير العادي.

-3.4مصفاة الصمام الكهربائي:


الصمام الكهربائي هو جهاز إلكتروميكانيكي دوره هو غلق أو فتح الممر للغاز تحت تأثير تماس الاشعال.

كذلك يقوم بتصفية غاز البروبان السائل(GPL)المار باتجاه جهاز خفض الضغط والخ.

ملاحظة:

في الجزائر تحتفظ السيارات المحولة للتشغيل بالغاز بنظام التموين بالبنزين الأصلي، للسائق زر عاكس في لوحة القيادة للانتقال إلى البنزين أو إلى الغاز (تركيب مختلط).

4-محرك يشتغل بالغازوال:



نظام التموين

تتكون دائرة التموين بالغازوال من:

. Aخزان الوقود (غزوال)

. Bمصفاة الغازوال (جسم المصفاة مجهز بمضخة للمباشرة اليدوية

. Cمضخة الحقن

.Dمجموعة حاملة لحاقن والحاقن

. E قناة التموين للضغط المنخفض

جقناة رجوع الغازوال اتجاه الخزان.

. وقناة الحقن العالي الضغط

.Hقناة رجوع الغازوال اتجاه مضخة الحقن

يتكون هذا النظام من دارتين:

□دارة منخفضة الضغط جزء التموين بين الخزان ومضخة الحقن.

دارة الضغط العالي جزء الحقن بين مضخة الحقن والحاقن (ضغط120 بار للسيارات الخاصة حقن غير مباشر).

□اتجاه الاسهم يشير لمرور الغازوال (انظر الشكل).

كل عودة (رجوع) للغاز يتم عن طريق الضغط.

- الإشتغال:

بعدما تكون دارة التموين منفذة بواسطة المضخة اليدوية الموجودة والمندمجة في مصفاة الغازوال مضخة الحقن مجهزة بمضخة صغيرة للتموين في حالة الدوران تمتص الغازوال من الخزان وتطرده اتجاه نظام الضخ الموجود داخل المضخة وتجعله تحت ضغط عال.

هذا الغازوال الموجود تحت ضغط عال يرش في شكل قطيرات رفيعة وهكذا يصبح سهل الاشتعال بالتماس الهواء المضغوط في رفة الإحتراق (درجة حرارة الهواء تكون تقدر بـ400درجة مئوية).

-تمديد: هي عملية تتطلب إلغاء كل فقاعات الهواء من دارة التموين. لانجازها يجب:


- □فتح المنفس الموجود على مضخة التموين
- _شغل المضخة الصغيرة للمصفاة إلى أن تلغى كل أثر للهواء في الدارة
 - □ غلق المنفس.
- 3.4-مضخة الحقن: تضع الغازوال تحت ضغط منخفض و تزود المحرك بدقة حسب نظام اشتغاله.
- 4.4-الحاقن : كل اسطوانة محرك يوجد حاقن دوره رش الغازوال الآتي من المضخة.

III-دراسة وظيفية لأعضاء القوة و الاستعمال:

□تعريف الواصل:

الواصل هو مجموعة ميكانيكية موجودة بين المحرك وعلبة السرعة دوره هو ضمان إنطلاق المركبة ويسمح بتغيير السرعة.

عند إنطلاق السيارة يسمح بالإقتران التدريجي لعمود المحرك الذي يدور بسرعة معينة (سرعة مختلفة عن الصفر) مع علبة السرعة (نقل الحركة) التي تكون فيها السرعة منعدمة في هذا الوقت يضمن الربط بين العمودين غالبا بالإحتكاك.




□تكوين الواصل الإحتكاكي:

شكل تكوين الواصل الإحتكاكي.


□مبدأ اشتغاله:

فوق العمود المحرك، قطعتين مسطحتينAو A(قطع دائرية تسند إليها



هذا الشكل يبين مقطع الواصل في وضعية الإقتران

1.2-وضعية الإقتران: يعني أن الحركة تصل إلى علبة السرعة و نلاحظ القرص الواصل(B) مكبوسة بين القطعتين A_0 بالتالي نستنتج أن دواسة الواصل في حالة راحة.



2.2-وضعية الإنفصال:


يعني أن حركة المحرك لم تصل إلى علبة السرعة ونلاحظ أن القطعتين Aو Aتفترق وأسطوانة الواصل(B)تكون حرة وبالتالي دواسة الواصل تكون مضغوطة بأقصى حد

3.2-نوعيات التوصيل:

- التدرجية: تسمح بالإقتران التدريجي وبدون صدمات معرف تحت إسم لقاقة القابض بين عمود المحرك ونقل الحركة.
- الإلتصاق: بعدما ينجز الإقتران يجب ألا ينزلج الواصل أبدا (ينزلق) هذا يعني عدم وجود حركة نسبية بين المحرك (العمود الجار) وعلبة السرعة (العمود المجرور) يجب أن يكون الواصل لنقل مزدوجة أعلى من مزدوجة المحرك.
 - □ الموازنة: يجب ألا يكون أي دفع طولي ممارس على عمود المحرك أو العمود المجرور عندما يكون السحب منفذا.
 - □قصور ذاتى ضعيف للجزء المجرور: حتى لا يعيق تمرير السرعات.

□علبة السرعة:


دور علبة السرعات هو مكمل للمحرك بطريقة تستطيع فيها هذه المجموعة بإعطاء سلسة مزدوجة محركة كافية للتغلب على المقاومات التي تواجه السيارة في سيرها



شكل علية السرعة مبسطة

□الجسر:

هو الكارتر الذي يتضمن إرسال الزاوية (نقل الحركة الكلاسيكية والفرقية. يشكل حسر بين العجلتين كما يستعمل كحامل الأعضاء رد الفعل للمزدوجة



شكل الجسر

□نظام الكبح:

-عموميات:

تمتلك السيارة في الحركة طاقة حركية، ناتجة من النقل وسرعة الإنتقال، إذن لتمهيل وتوقيف السيارة عن الحركة يحول نظام الكبح الطاقة الحركية يحول نظام الكبح الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية.

-تحويل الطاقة:

شكل تحويل الطاقة




يجب أن تكون هاتان الوظيفتان الأساسيتان أي (التمهيل والتوقف) مضمونة مهما كانت نوعية السيارة: سيارة سياحة1500كلم وتسيير بسرعة 100كلم/ سا وسيارة ثقيلة تزن400طن وتسير ينفس السرعة100كلم/سا.

هاتان السيارتان اللتان تنطلقان بنفس السرعة تطوران طاقات مختلفة ولتوقفهما في نفس الوقت يجب لكل منهما طاقة كبح مختلفة.


ولهذا الغرض، يتطلب توقيف سيارة سياحية جهد السائق فقط بينما السيارات الثقيلة تحتاج إلى تجهيزه بمكابح قوية تعتمد على استعمال الهواء المضغوط قدره 8بار.


كل المكابح التي تجهز بها السيارات الحديثة هي مكابح احتكاكية.



_الم<u>بدأ:</u>

لتمهيل وتوقيف السيارة على السائق أن يضغط على دواسة المكبح. هذا الفعل يسمح بإرسال سائل الضغط له قوة معينة من الأسطوانة الرئيسية إلى أسطوانات العجلات تؤثر هذه القوة على أقراص المكبح بواسطة صفيحات المكابح، أنظر شكل.





أو على طبلات المكبح بواسطة الكبح بالطبلات (انظر الشكل).


3.5-منشأة الكبح عند سيارات الشحن الثقيلة:

هناك نظامين للكبح عند السيارات الشاحنة الثقيلة:

- □نظام زيتي هوائي عند السيارات ذات الحمولة المتوسطة؟
- نظام كبح عن طريق الهواء المضغوط عند السيارات ذات الحمولة الثقيلة.

□ النظام الزيتي- الهوائي:

يضم منشأ الكبح الزيتي الهوائي دارتين مستقلتين للكبح:



الشكل منشأة كبح زيتي-هوائي 1.ضاغط الهواء
2.منظم الضغط
3.حزان الهواء
4.صنبور التحكم
5.دواسة المكبح
6.مكبح مضاعف + أسطوانة رئيسية
8.مكابح الخلف
9.مركز التحكم في مكبح الإيقاف
10.أسطوانة الكبح
11.كوابل المكبح
12.مكابح المقدمة
13.مؤشر الضغط
14.مؤشر الضغط

□مكبح الإيقاف:

يتمثل دور مكبح الإيقاف. في شل حركة سيارات متوقفة و ذلك بالتأثير على العجلات الخلفية و يتكون من:

ـ جزء ميكانيكي (فك وطبلة مكبح الخلف، كوابل، نابض الأسطوانة)؛ ـ جزء يشتغل بالهواء المضغوط (اسطوانة ذات نابض، هواء مضغوط قادم من الخزان).

عند التوقف، يسحب السائق على مركز التحكم وينطلق هواء الأسطوانة في الجو، يرتخي نابض الأسطوانة ويسحب على كوابل مكبح الإيقاف عن السير، يضغط السائق على مركز التحكم يدخل الهواء المضغوط داخل الأسطوانة التي تضغط وترخى فك الكوابل وأيضا فك المكبح.


□المكبح الرئيسى:

للمكبح الرئيسي دور تمهيل أو توقيف السيارة وهي في حالة حركة تأثير على كل العجلات يتكون من قسمين.

-قسم زيتي: "اوليو" (زيت هيدولية) الذي يؤثر على أسطوانة العجلات. -قسم هوائي : (الهواء المضغوط) الذي يتحكم في القسم الزيتي "اوليو".

□تشغيل مختلف الأعضاء المكونة للمكبح الرئيسي:

-ضاغط الهواء: يمتص ضاغط الهواء من الجو ويلقي به في الخزان.



مقطع لضاغط الهواء

.Aأسطوانة

. Bصمام الإمتصاص

.Cرأس الاسطوانة

. Dصمام الخروج


مکبس ${
m E}.$

F.ساعد

محور مرفقیG.

-منظم الضغط: يلعب المنظم، الموجود بين الضاغط والخزان دورين:

أ- تحديد ضغط الهواء داخل الخزان إلى 8بار؟ ب- منع عودة الهواء إلى الضاغط.



يبين الشكل مقطع لمنظم الضغط

. A صمام التطهير الأتوماتيكي التابع لفصل الزيت

Bفاصل الزيت.

. Cدخول الهواء القادم من الضاغط


.Dمنظم .Eصمام الأمان

F. صمام منع الرجوع

.Gالخروج نحو مضاد التجميد والخزان

. Hمصفاة.

-صنبور التحكم: إن صنبور التحكم الموجود بين خزان الهواء والمكبح المضاعف متحكم فيه من طرف السائق و يتم ذلك بالضغط على دواسة المكبح.



الشكل يبين مقطع لصنبور التحكم

1 اتجاه التحكم

2. منفذ دخول الهواء القادم من الخزان

3 منفذ خروج الهواء إلى أسطوانات العجلات


4. رافعة التحكم الموصولة بدواسة المكبح

5. دافعة التحكم.

- في حالة الراحة: يضع المكبح المضاعف على اتصال مع الهواء الخارجي (بدون أي تأثير على الأسطوانة الرئيسية).

- في حالة تشغيل (كبح) : يضع خزان الهواء و المكبح المضاعف على اتصال (التأثير على الأسطوانة الرئيسية).

في حالة الكبح، تطرد الأسطوانة الرئيسية سائل المكبح المضغوط إلى اسطوانات العجلات التي تؤثر بدورها على الفك المسنن للمكبح من أجل الطبلات.



مكبس وغشاء المكبح المضاعف

- 1. قضيب الدفع على مكبس الأسطوانة الرئيسية
 - 2.مكبس الأسطوانة الرئيسية
- 3. غرفة المكبح المضاعف معرضة للهواء الخارجي
 - 4 أسطو انة
 - 5. دخول الهواء المضغوط
 - 6. خروج سائل المكبح أسطوانة العجلات
 - 7. دخول السائل القادم من البوقال.

4.5-منشأة الكبح بواسطة الهواء المضغوط:

صممت منشأة الكبح المتحكم فيها كليا بالهواء المضغوط للسيارات الشاحنة الثقيلة ذات الحمولة الكبيرة (شاحنات، حافلات) وهي قوية جدا وللإستجابة أكثر فأكثر لمستلزمات الأمن، تجهز بعدة أنظمه للكبح.


□ المكبح الرئيسي أو مكبح الخدمة:

يحب عليه أن يؤمن كبحا قويا وقابلا للتخفيف وأن يكبح على كل المحاور (أحيانا يصل إلى6محاور12عجلة) ويحب أن يكون التحكم فيه على مستوى القدم.

مكبح النجدة: لا يستعمل إلا في حالة حدوث خلل على مستوى المكبح الرئيسي.

مكبح الايقاف: يستعمل لإبقاء السيارة في حالة توقف: التحكم فيه يدويا (يجب أن يحتاج إلى سائل (الهواء) للمحافظة عليه مشدودا (يحافظ على الكبح ميكاينكيا بواسطة قوة النوابض).

مكبح القطع : في حالة اتصال بمركبة، يسمح بكبح هذه الأخيرة بعد قطع أحد أنبوبي الكبح.




يبين الشكل منشأة الكبح بالهواء المضغوط

- 1. ضاغط الهواء
- 2.منظم الضغط
- 3. صمام الحماية
 - 4.خزان الهواء
- 5.مؤشر الضغط
- 6. صنبور التحكم في كبح الإيقاف وكبح النجدة
 - 7.صمام السد مع الرجوع

8. صمام التحكم في المركبة
 9. أسطوانة بنابض
 10. محدد الضغط على دارة الخلف
 11. صنبور التحكم المزدوج
 12. أسطوانة مكبح الأمام

أسطوانة العجلات أو إثاء ذو حاجز

إن الإناء ذو حاجز المثبت بالقرب من كل عجلات السيارة يؤثر مباشرة بواسطة قضيب التحكم والحامل على رافعات الكامات



الشكل يبين أجزاء الحاجز

.Aحامل متصل برافعة الكامات

B.قضيب الدفع

. Cمكبس مدعم للقضيب


غشاء D.

. Eمدخل الهواء القادم من صنبور التحكم

□ الإشتغال:

إن الهواء المضغوط القادم من صنبور التحكم يدخل من المنفذA« ويدفع بالحاجز نحو الخارج هذا الأخير يؤثر بدوره على الوجه الخلفي للمكبس وعلى قضيب التحكم مؤثر بالتالي على رافعة الكامات وشد المكابح.


عندما لا نستعمل دواسة المكبح، سيعيد نابض لولبي هذا المكبس وقضيبه إلى وضعية الراحة وهذا ما يؤدي إلى إزالة شد المكابح.



1.أسطوانة مكبح المقدمة 2. حاملة التحكم متصلة بالرافعة 3. عتلة مدعمة للكامة 4. كامة التحكم في الفك المسنن للمكابح

□أصوار ظاهرة الكبح:

تمتد ظاهرة كبح سيارة شخن من بداية ضغط السائق على دواسة المكبح حتى يتولد فيها التأخير



Effort de freinage Phase de phénomène de freinage

AB : Réponse Initiale BC: Accroissement

CD: Freinage Actif

DE : Réponse Finale

جهد الكبح أطوار ظاهرة الكبح AB : استجابة ابتدائية

BC : التزايد

CD : الكبح النشط DE : الاستجابة النهائية

تمتد الاستجابة الابتدائية من بداية التأثير على مركز تحكم المكابح حتى اللحظة التي يبدأ فيها الكبح (جهد الكبح تقريبا معدوم).

-التزايد: يمتد طور التزايد من ظهور الكبح إلى غاية اللحظة التي يصل إليها الجهد قيمته العادية.


- الكبح النشط : يقع طور الكبح النشط بين اللحظة التي يصل إليها جهد الكبح النشط قيمته العادية إلى غاية اللحظة التي ينتهي فيها التأثير على مركز التحكم.

□ الإستجابة النهائية:

يمتد الطور النهائي من اللحظة التي يصل إليها جهد الكبح إلى قيمته العادية حتى اللحظة التي تتوقف فيها المكابح عن العمل.

5.5-ال<u>قيادة:</u>

إن السيارة مصممة للتنقل على الطريق عند كل الظروف (خط الحركة مستقيم، انعطاف على اليسار، انعطاف على اليمين) وهذا مع الحفاظ على الراحة والتحكم الجيد في السيارة باختصار يجب على السيارة أن تتابع بكل أمان المسار الذي يفرضه عليها السائق وهذا التأثير على العجلات الأمامية هذا الدور تؤمنه




يمثل الشكل قيادة سيارة شاحنة ثقيلة

لضمان استقرار السيارة عند السير والتحكم الجيد في القيادة وكذلك تجنب التآكل المبكر للأطر المطاطية فإن هندسة العجلات محددة من طرف زوايا خاصة

رسم" جون تود" ميلان (إنحراف)(JEAN TAUD)المحور، الانحياد التتبعي، التوازن والتوازي للعجلات. فمن أجل تجنب انزلاق الأطر المطاطية على الأرض يحدد رسم »جون تود« الوضعية المضبوطة لرافعات القيادة (B2وB1).

الرافعات(B1: وB1) تشكلان مع أطراف محو الدواليب زواية أكبر من90.


بحيث أنه في حالة مسار مستقيم تقطع إسقاطات الرافعات المحور الخلفي في وسطه. إن الرافعات متصلة بقضيب ذو طول ثابت



في حالة المنعطفات في المنعطف، فإن المحور الوسطى للعجلة يبقى مماسا للمسار، وتكون أطراف المحاور متقاطعة في كل مرة. انظر إلى الأشكال التالية:



Fig. 3.24 en virage



Plan moyen de la roue Axe de la fusée Trajectoire de la roue

□ في المنعطف:

المحور الوسطى للعجلة محور أطراف التوجيه مسار العجلة

_في المنعط<u>ف:</u>

زوايا تغيير الاتجاه غير متساوية

Les angles de braquage sont inégaux

ETUS SIDI BEL ABBES


□الشكل:

Virage

Angle de braquage de la roue extérieur Angle de braquage de la roue intérieur منعطف زواية تغيير الاتجاه التابعة للعجلة الخارجية زوايا تغيير الاتجاه التابعة للعجلة الداخلية

□ميلان (إنحراف) المحاور:

ز اوية ميلان الأجذاع المحورية هي زاوية متواجدة بين محور دوران العجلة (المحور المار بالأجذاع المركزية) والمحور العمودي على الطريق.



الشكل يبين منظر أمامي لواجهة جهاز الدفع


Angles

Inclinaison:P
Carrossage:C


را الهيكلة
را الهيكلة
را الهيكلة
را المحور فيما يلي:

- □جعل امتداد الإتجاه المحوري متطابقا أكثر ما يمكن مع مركز سطح استناد الأطر المطاطية على الأرض، وهذا من أجل تجنب ردود أفعال القيادة في حالة وجود حواجز على الطريق؛
 - □بعد انعطاف، تفضيل إعادة إرجاع العجلات الموجهة إلى المسار المستقيم.

الإنقياد التتبعي CHهو زاوية مشكلة من محور ميلان الإرجاع المحورية مع الخط العمه دي، بنظر الى السيارة من الحانب وليس من المنظر الأماد، كما



الشكل يبين زاوية الانقياد التتبعى لعجلة



Angle de la chasse (ch)
Roue
Axe du pivot de fusée
Sens de marche du véhicule

زواية الانقياد التتبعي عجلة اتجاه قطب الاطراف المحورية اتجاه سير السيارة إذا كان الجذع المحوري العلوي موجها نحو الخلف، فإن امتداد المحور سيلمس الإنقياد التتبعي »موجب«.

بينما إذا كان المحور موجها نحو الخلف بالنسبة نقطة التلامس مع الأرض في هذه الحالة يكون »سالبا« (استقرار سيئ للقيادة).

□في سيارة من نوع الدفع، يميل الإنقياد التتبعي »الموجب« إلى تقويم القيادة بعد الانعطاف.

□في سيارة من نوع الدفع، سيعطي، استقرارا ذاتيا أثناء الكبح واستقرارا كبيرا لقيادة عند الإسراع (وهذا ما يفسر صعوبة تغيير الإتجاه خاصة عند التوقف).

ولهذا السبب، في حالة الجر، يكون الإنقياد التتبعي ضعيفا جادا.

أثناء تغيير الإتجاه تدور العجلات حول نقطة القيادة وليس حول نقطة التلامس مع الأرض.


وهذا ما يخلق قوة متوازية مزدوجة والتي عند بذل مجهود على المقود ترجع العجلات إلى وضعية المسار المستقيم، وهذا ما يعطي الإستقرار الذاتي للقيادة.

ملاحظة:

(قوة متوازية مزدوجة = قوة × المسافة) نوع الدفع = العجلات المحركة في الخلف نوع الجر = العجلات المحركة في المقدمة

الهيكلة:

الهيكلة كيعرف عجلة بعجلة على حد سواء أكان ذلك في المقدمة أو الخلف وهي الزاوية المشكلة من محور ميلان العجلة.



شكل يبين زواية الهيكلة البيانات الإيضاحية

Angle	
inclinaison:P	
carrossage:C	

الزاوية
ميل
الهيكلة


هذا الميلان له عدة أدوار:

- □ السماح لوزن السيارة من الإستناد أقرب ما يمكن من قاعدة الأطراف المحورية من أجل إنقاص الجزء البارز (المعلق).
 - □ السماح من إبقاء العجلات عمودية على الأرضُ على طريق محدبة
- □مساعدة ميلان المحاور على مطابقة الأقطاب المحورية من نقطة تلامس الأطوار المطاطية مع الأرض.

ملاحظة: يجب أن تكون زاوية الهيكلة مماثلة في مستوى عجلتي نفس المحور رواية الهيكلة كبيرة جدا تؤدي إلى تأكل مبكر وغير منتظم للإطار من جهة جانبية.

<u> التوازي:</u>

التوازي هو فرق التباعد بين مقدمة ومؤخرة عجلات نفس المحور وهو يقاس على حواف لاحتار على ارتفاع مراكز العجلات.



عجلات متوازية عجت متباعدة عجلات متقاربة اتجاه السير.

التباعد : انفتاح العجلات في المقدمة انقباض : العجلات في المقدمة

الإحتكاك الميكانيكي الزائد داخل عناصر التعليق أو القيادة (أو حتى الإثنين معا) يمكين إلى أثار "شيمي" هو (shimmy)الـ "شيمي" هو دخول جهاز الدفع الأمامي في حالة اهتزاز، عندما تكون السيارة قد وصلت إلى سرعة معنية بصفة عامة بين80و 100كم/س).

ككل الإهتزازات "الشيمي" يخرب بسرعة عناصر التعليق والقيادة ويزيد في سرعة أدنى من الإحتكاكات. يمكن أن يكون السبب بسيطا، كموازنة سيئة للعجلات أو أكثر تعقيدا وهذا يعود إلى الإحتكاك الميكانيكي أو عدم تنضر المحاور.

6.5-الأطر المطاطية:

الإطار المطاطي، الذي يطلق عليه غالبا إسم عجلة، مكونة من مجموعة العناصر التالية:

- -الغلاف (الإطار أو الطوق)؛
 - -الإطار الداخلي للهواء؛
- -العجلة (غالبا ما تسمى الحتار)؛
 - -الهواء.

في الأغلفة من نوع »توبلس»(TUBLESS)الإطار الداخلي للهواء غير موجود.

للإطار المطاطي دور تأمين ارتباط مرن مع الأرض.

الشروط الواجب توفرها:


نقل جهد المحرك (حالة العجلة المحركة)؛ توجيه السيارة (في حالة العجلة الموجة)؛ المشاركة في التحكم الجيد للسيارة؛ تخفيف وامتصاص جزء من الصدمات التي تعود إلى الأرض؛ مقاومة التآكل (التلف)؛ أن تكون سهلة التفكيك.

□ الطوق أو الإطار:

الإطار (الغلاف) مكون من خليط مر تلعب هذه الخيوط الفولاذية دور تأمين الصلابة والحد من اعوجاج الغلاف.

إطار سيارة

مقطع للإطار



البيانات التفصيلية

Témoin indicateur d'usure Bande de roulement ou somment Sculpture Fond de sculpture Calandrage Nappes carcasse Nappes d'armature Filet de centrage Portage Tringle portage Pointe du bourrelet Base du bourrelet Tallon du bourrelet Flanc sommet Flanc Accrochage

*مؤشر على التأكل (الثلف)
*شريط المسير (المداس)
*المخروز
*طانة
*التأسيس النسيجي
*البناء البيني
*شبكة التمركز
*محمل
*محمل
*حافة الطارة
*قاعدة الطارة
*عقب الطارة
*عقب الطارة
*جانب القمة
*جانب المطاطي


□ الأنواع المختلفة للأطر:

هناك عدة أنواع للأطر:

-إطار متشابك الطيات؛ -إطار شعاعي الطيات.

-الإطار المتشابك الطيات: يتميز الإطار المتشابك الطيات بالنقاط التالية: تتقاطع الخيوط الفولاذية الموجودة في الطيات لتكون معين.

سمك الهيكل مساوي تماما للغلاف؛ \Box اعوجاج الطيات يؤثر على سطح المسيرة (المداس).





البيانات التفصيلية للشكل

Ceinture rigide	حزام صلب
Arceaux droits	أقواس قائمة
Câbles	خيوط
Les câbles en se croisant forment un triangle	الخيوط وهي تتقاطع تشكل مثلت
Ceinture	حزام
Nappe radiale (arceaux droits)	طية شعاعية (أقواس قائمة)

الإطار الشعاعي يتميز بالنقاط التالية:

□خيوط الفولاذ موضوعة عموديا على أسلاك التثبيت


□ عندما تتقاطع أسلاك الفولاذ تشكل مثلت

□الجو انا المطاطية أكثر مرونة

□مساحة واسعة للإستاد على الأرض

□ العجلة: ____ هى العنصر الصلب الذي يؤمن الربط بين قب الدولاب وغلاف الإطار تتكون العجلة من عنصرين مجمعين.

> العجلة + الحتار = غطاء العجلة la roue=la jante+Le voile



-التعرف على الأطر:

تنقش كتابات على جوانب الأطر، تسمح بالتعرف على خواصها يشار إلى الخواص عن طريق عددين

- □الأول يشير إلى عرض المقطع(S)التابع للإطار المركب والمنفوخ
 - □ الثاني بشير إلى قطر التثبيت(D)و هو قطر الحتار.



كتابة الأرقام (علما أن1بوصة يوافق4،25 ملم) كتابة أبعاد الأطر يمكن أن يتم بالشكل التالي: مثال 1. (2) السمالية الترك (CD) (4.5 السعالية الترادة

مثال 1: (S) بالبوصات 6) (D) (46بالبوصات (13)

مثال2: (S)بالمليمتر (165ملم) (D)بالبوصات (13)وهي كتابة الأرقام

المستعملة غالبا للسيارات السياحية

مثال 3: (S) بالمليمتر (165 ملم) (D) بالملميتر (380 ملم)

□أنواع البنيات

وجود الحرف R« الموضوع بين العددين اللذان يشيران إلى الأبعاد يدل أنه إطار شعاعي الطيات.

مثال 15»R«: 165(إطار شعاعي الطيات)

165 (إطار متشابك الطيات)

-VIالحركة الهوائية:

تدرس الحركة الهوائية، المقاومة المعاكسة المطبقة لجسم في حالة حركة وبالتالي الشكل الجانبي الذي يقابل أبسط مقاومة للهواء.


هناك قوتان تعاكسان تقدم سير السيارة وهما:

1-المقاومة التي تتغير بدلالة احتكاك الأطر المطاطية على الطرق وأيضا بدلالة احتكاك السيارة =(Fمعامل الإحتكاك).


2-المقاومة التي تتوقف على كثافة الهواء و شكل المساحة الجبهية للسيارة و أيضا على السرعة ×(C)معامل السحب).

يدرس تدفق الهواء حول السيارة في تجارب داخل عصافة، كما تقاس أيضا مقاومة الهواء.

هذه الأخيرة تزداد بزيادة السرعة، ولها تأثير مباشر على استهلاك الوقود والتحكم الجيد في سير السيارة.




يظهر أنه كلما كانت المساحة أكبر كلما كانت مقاومة التقدم أكبر.



إن الشكل الانسيابي هو تقليص هذه المقاومة الثانية وذلك بتغيير ردود الأفعال الناتجة عن انتقال جسم صلب في الهواء.

يسمح الشكل الإنسيابي ب:


- □ الإقتصاد في الطاقة، حيث أنه كلما كان شكل السيارة إنسيابي، كلما قل استهلاكها للوقود، لأنها ستحتاج إلى قدرة أقل من أجل سرعة معينة.
 - □ التحسين من استقرار السيارة، وهذا بإزالة القوى المعرقلة.
- □وتقليص قوى السحب أو المقاومة لتقدم السيارة الناجمة عن قوة الدفع الجبهية للهواء.
 - □ الإنحراف الناتج عن الرياح الجانبية
- القوة الرافعة التي تميل إلى رفع السيارة تحت تأثير الريح الذي يمر تحت السيارة.



Portance	القوة الرافعة
Lacet	طريق منعرج
Trainée	قوة السحب
Roulis	التمايل
Dérive	قوة الإنحراف
Tangage	الترجح

- أ- <u>التمايل</u>: الاهتزازات المتناوبة للسيارة، تارة على الجهة اليمنى، جهدها، ليفقد التناظر الديناميكي، وذلك بإثارة عدم توازن جانبي.
- ب- <u>الترجح</u>: اهتزازات السيارة من أمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الأمام وفق محور اتجاهها يحدث الترجح، عندما يتعرض أحد المحورين إلى جهد غير عادي، مسببا عدم توازن طولى.
- ج- الطريق المنعرج: الاهتزازات العريضة المتناوبة التابعة لمقدمة السيارة التي تؤدي إلى انحراف هذه الأخيرة عن الطريق.

الحركة المنعرجة الفجائية تتدخل بعد تغيير الاتجاه، على اليمين ثم على اليسار، هذه بالنسبة للإتجاه العادي للحركة.




ROULIS	التمايل
TANGAGE	الترجح

د- الإنحراف : الإنحراف هي القوة الجانبية التي تغير مسار السيارة وهي تظهر عندما الإطار و يصبح مشوها و الذي يمكن أن يرجع إلى.

□ضغط على النفخ غير كاف؛ □تأثير جهد عرضي؛ □القوة الطاردة المركزية؛ □تأثير الرياح الجانبية.

كل هذه الظروف تحفز قوة الإنحراف (قوة دفع عرضية) إذا كان هناك انحراف، وإذا كانت كل الأطر الأمامية والخلفية متأثرة، على مستويات مختلفة، بقوة الدفع الموافقة لها، فإنه يمكن لمؤخرة السيارة إما أن تتعرج نحو الخارج




الشكل يبين زاوية الإنحراف

الريحVENT= سرعة السيارةV V= سرعة الريح الجانبيVi= سرعة الريح الجانبيVi= سرعة ريح العصافة Vi= العاربي العصافة Vi= العاربي العربي العرب

هذه الحركات الطفيلية تتوقف بصفة عامة على حركة المخامد وعلى تعليق السيارة كما أنها تتوقف أيضا على الإتجاه وعلى الخصائص الهندسية وعلى الروابط بين العجلات والسيارة (زاوية الميل، ميلان المحور الطارد أو الإنقياد التتبعي، توازي العجلات).

يعمل صناع السيارات، دائما، على تحسين انسياب الهواء حول السيارة:

جعل المقدمة على شكل انسيابي من أجل التخفيف من دوامات الهواء التي تحدثها السيارة من الخلف.



آثار ضعيفة

آثار كبيرة

الخاتمة:

إضافة إلى اقتصاد الطاقة، الشكل الإنسيابي الجيد للسيارة هو عامل مهم فيما يخص الأمن:

فهو يضمن استقرار أحسن، وهذا بتقليص القوة الرافعة، والتي في ضل سرعة مرتفعة، تميل إلى انطلاق السيارة وتقلل من تأثير الرياح الجانبية.

انخفاض اضطرابات الهواء وبالتالي الإنقاص من التلطيخ وهذا ما يحسن من الرؤية من الخلف.

عن طريق تخفيض الأصوات يحدثه تدفق الهواء على هيكل السيارة وتحسين التهوية بفضل اختيار وجيه لمواضع دخول وخروج الهواء يوفر الشكل الإنسيابي للسائق راحة أكبر، مؤخرا بالتالي بداية التعب الذي غالبا ما يكون السبب في وقوع حادث.

إضافة إلى الشكل العام لهيكل السيارة، فإن المعاملات انسانية قد حسنت هي الأخرى و هذا عن طريق إلحاق عناصر مصححة كالحارفة في المقدمة و الحارفة التي تخفف من تدفق الهواء تحت السيارة.

و الجناح الخلفي الموجود تحت النظارة الخلفية ، هذا الذي يخفض من قوة السحب وهذا بالتأثير على القوة الرافعة الموجودة في الجهة الخلفية.

الحارفة و الجناح الخلفي هما مقتصدان للطاقة يمكنهما الخفيض ن استهلاك الطاقة بأكثر ن7 %بسرعة120كلم /س

-Vالأمن السلبي:

الأمن السلبي ، يعني هي كل الأنظمة الموجودة في السيارة اجتناب الجروح الخاطيرة (أو حتى الموت) للسائقين و الركاب وذلك عند وقوع حادث

الأنظمة التي تدخل فيما يسمى بالأمن السلبي هي:

 □(ادات الصدمات: امتصاص جزء الصدمة

 □ الشكل الخاص بالعوارض: امتصاص الصدمة من أجل تجنب

 اعوجاج يمس شكل السيارة

 □ لوحة القيادة

 □ عمود القيادة قابل للإنقباض

 □ أحزمة الأمن

 □ أكياس الهواء


إن ردات الصدمات و عوارض السيارات العصرية ، مصممة الامتصاص جزء كبير من الصدمة و هذا أثناء حدوث الإرتطام

في حالة حادث ، يحصل اعوجاج للأجزاء البنيوية في مواضع العناصر المحددة مسبقا من طرف صانعي السيارات لهذا ننجز مواضع قابلة للتجعد ومواضع على شكل معزف يدوي و التي توجه موجة الصدمة نحو مناطق امتصاص الطاقة.

1-الجدران الداخلية للسيارة:


من أجل التخفيف من نتائج الصدمة أنجز صانعو السيارات جدرانا داخلية خالية من ركن حاد ، كما غطوا الأجزاء الخطيرة بمواد ممتصة





2-عمود القيادة القابل للانقباض:

لكي لا يتلقى السائق محور المقود على صدره ، في حالة حدوث صدمة جبهية تصور صانعوا السيارات عمود القيادة قابل للانقباض كما يبين ذلك الشكل التالي:




تفصيل المنطقةB

	🗌 Aمسنن القيادة
	□ Bالترابط: مسنن -عمود القيادة
(انفكاك الترابط الميكانيكي) النتيجة	صدمة من الأمام نحو الداخل ${\mathbb C}$
عمود التوجيه بقي في الوضعيّة الابتدائي	انتقال مسنن القيادة نحو الداخل و
- -	⊃ المقو د

3-حزام الأمن:

لأحزمة الأمن دور إبقاء الركاب في أماكنهم عند حدوث اصطدام من أجل تجنب كل ضرر جسدي يجب أن يكون انتقال الراكب اعتبارا من مقعده ، أقل ما يمكن

نموذجا لحزام الأمن



ANCRAGE STRUCTURE CEINTURE POINT DANCRAGE ENROULEUR موضع شد الحزام البنية الحزام نقطة الشد الملفف

كلنا نعرف أحزمة الأمن لكن هناك بعض النماذج مجهزة بأجهزة تدعى بالمؤثرات المسبقة (PRETENSIONNEURS)

4-المؤثرات المسبقة:

هو مكيف على مستوى عقدة إغلاق الحزام، وهو الذي يقوم بشد الحزام خلال الثواني الأولى من حدوث الصدمة وبالتالي يلغى الإحتكاك بين الجسم والحزام الشيء الذي يسمح بالإستفادة 100% من التلطيف الموفر باعوجاج السيارة. إن الحزام يخفف من أثر الصدمة كما يقلل أيضا من خطر انزلاق الراكب تحت حزام الأمن، لأن هذا يؤدي إلى جروح خطيرة في البطن.



5-ح<u>اصر</u> الجهد:

أدمج عنصر أخر إلى حزام الأمن وهو يوضع عادة في مستوى الملفف عمله مكمل لعمل المؤثر المسبق و أكياس الهواء(AIRBAGS)

و هو مكون من قطعة معدنية تتقطع و تعوج بطريقة مدروسة لتقليص ذروة ضغط الجسم على الحزام عند حدوث صدمات عنيفة يسمح هذا المصمد بتخفيض بنسبة تتعدى النصف العبء الممارس من طرف الحزام إلى الصدر عند حدوث صدمة قلبية.


هذان النظامان الموجودان على التسلسل في المقاعد الأمامية وذلك تقريبا على كل السيارات العصرية وبدأ وجودهما يتعمم شيئا فشيئا على كامل أحزمة الأمن مقاعد الأمام والخلف).

6-أنظمة أكياس الهواء:

يتكون نظام أكياس الهواء الجبهية، من "وحدة تحكم الكتروني" بالإنجليزية "ELECTRONIC CONTROL UNITE)و على الأقل كيسان من الهواء (السائق+الراكب)

تركب وحدة التحكم الالكترونيكية ")ECU(" عامة في وسط السيارة بين الراكب وموضوع المحرك.

إذا كانت السيارة تحتوي على كيس هواء واحد خاص بالسائق بإمكان تركيب الـ "ECU" على مستوى المقود يبين الشكل أدناه نظام الأمن الإلكتروني.



A."ECU"(جهاز التحكم) B.طقاطعة أضواء الشدة .Cشاهد كيس هواء الركاب .Dقاطعة مفاتيح لعدم لتنشيط هواء الركاب .Hوحة القيادة

صواعق:

N1كيس هواء السائق
N2للمؤثر المسبق الخاص بالسابق
N3لكيس الهواء الجانبي
N4لكيس الهواء المخصص لرأس السائق
N5لكيس الهواء المخصص للرأس السائق
N6المؤثر المسبق الخاص بجهة السائق
N7المؤثر المسبق للوسط الخلفي
N8المؤثر المسبق الخاص بالركاب
N9كيس الهواء الخاص بجبهة الراكب
N10لكيس الهواء الخاص بالراكب
N10لكيس الهواء الجانبي الخلفي
N10لكيس الهواء الجانبي الخاص بالراكب

7-قاطعات الحزام:

F1حزام الأمام من اليسار F2حزام الخلف F3للمؤثر المسبق الخاص بالحزام F4قاطعة الحزام الخاص بجهة الراكب F5حزام الأمام من اليمين

8-الملتقطات:

G1 لإصطدام كيس الهواء من جهة السائق G2 لشغل المقعد الخلفي G3 لشغل المقعد من جهة الراكب G4 لاصطدام كيس الهواء من جهة الراكب G5 لشغل المقعد من جهة الراكب

<u>|</u> إشتغالها:

تقيس الملتقطات (أجهزة صغيرة لقياس التسارع) بصفة متوسطة تسارعات وتباطؤات السيارة وبعدها ترسل المعلومات إلى المعالج الدقيق الذي يخزن برنامج، يجمع في ذاكرته كل معلومات لتجارب اصطدام السيارة.

لكل نموذج سيارة، برنامج معين خاص به وهو مبني على أساس عدة مقاييس مسجلة أثناء تجارب الصدمات من طرف صانعي السيارات في المخابر.

عندما يتعرف المعالج الدقيق وحدة التحكم الإلكتروني(ECU)على نبض الصدمة المرسلة من الملتقط يرسل تيار كهربائي إلى مفجر موجود داخل المولد الغاز في كيس الهواء (يذهب جزء من التيار أيضا إلى المولد الدقيق للهواء الموجود في الحزام المزود بمؤثر مسبق).

تستعمل مكتفات في الـECUمن أجل تخزين الطاقة في حالة ما إذا أصبحت البطارية الرئيسية غير موصولة أثناء الإنقلاب.

يستعمل ملتقط إلكتروميكانيكي أمني لتجنب انفلات مفاجئ لأكياس الهواء بسبب الهواتف الخلوية أو أي تدخلات الكترومغناطسية أخرى

9-كيس الهواء:

يتكون نظام كيس الهواء بصفة رئيسة من:

□مضخة هواء (أو مولد للغاز) مزود بجهاز الإنفلات؛ □وسادة قابلة للإنتفاخ.

تستعمل مضخات الهواء الأكثر شيوعا وقودا صلبا، بينما تستعمل غازا مضغوطا وهذا إضافة إلى الوقود الصلب



تطوى الوسادة القابلة للإنتفاخ المصنوعة من النيلون بطريقة تسمح بحدوث بسط سريع وآمن

تملك الوسادة في جوانبها ثقب للتهوية من أجل ضمان تلطيف جيد لراكب السيارة.

يتراوح حجم الوسادة القابلة للإنتفاخ بين35إلى70لتر من جهة السائق وبين60إلى160لتر من جهة الراكب.

فيما يلي بعض الأمثلة أحجام أكياس الهواء الأوروبية:

ـ"رونو كلييو"60لتر -150لتر -150لتر RENAULT)–(RENAULT). ـ"أودي150" لتر 150T



ينتفخ الغطاء البلاستيكي الموضوع على المقود والذي يخفي الوسادة القابلة للإنتفاخ بطريقة أوتوماتكية عن طريق الضغط الممارس عليه و ذلك عند بسط الكيس (تبقيه نقطة اتصال في مكانه) تنتفخ الوسادة القابلة للإنتفاخ كليا في ظرف 50جزء من الثانية(50,00 = نصف مدة إغماض العين) و تنفش بعد ذلك في جزئين من العشر من الثانية(50).

□أخطاره:

- □ عدم القيادة بالقرب من المقود يجب مد الذراعين ولمسه بالمقابض
- □عند اشتغال الدارات الكهربائية للسيارة لا يجب الإنحناء على المقود أو على القفل، لأن كيس الهواء مراقب (متحكم فيه إلكترونيا).
- □يستحسن عدم وضع الإبهامين داخل حيز المقود، بل جعلها في المساحة المنظورة لأنه الممكن كسور.
- وعدم وضع مطلقا مقعد خاص بالرضع في المقدمة في حالة وجود كيس هواء مشتغل خاص بالركاب.
- □خطر آخر يتعلق بالسائقين الذين يملكون كيس هواء وهو الإنفلات المفاجئ.
- □فقد لوحظت عدة حالات خاصة عند تخطي الأرصفة وهذا ما يسبب جروح سمعية وحروق.
 - □يرجع الخطر الرئيس إلى وضعية القيادة السيئة.

الشكل يبين وضعية سيئة للقيادة



-VI الأمن الفعال، الأمن المجنب لوقوع الحوادث:

يتعلق الأمن الفعال بكل شيء موجود في السيارة أو حولها مصنوع من أجل تجنب وقوع الحادث.


في التكنولوجيا الحديثة للسيارة تؤمن أنظمة إلكترونية وظائف أمنية، من بين هذه الأنظمة نجد:

□-ESP-ABS-AFU-BAS-ASR-EDS SYSTEME ANTIBLOCAGE) □

□نظام:ABS

يتكون نظام الـABSأساسا من دارة ذات دارتين، تتموضع دارات الكبح قطريا فهي تغذي العجلات الأمامية اليسرى والخلفية اليمنى وعلى الترتيب العجلات الأمامية اليمنى والخلفية اليسرى.

إن كل عجلة مزودة بقيادة ذات كبح خاص بها صادرة من النظام ذو أربع قنوات التابعة للوحدة الهيدرولية.



الشكل يمثل منشأة كبح مزودة ب.ABS

=Cirucuit de freinage|دارة الكبح |Signaux de sortie|شارات الخروج |Signaux d'entrée|شارات الدخول.

□المساوئ:


عندما يشتغل نظام الـABSفإن الأسطوانة الرئيسية بمساعدة المضخة الهيدرولية تخفض وترفع من الضغط على المكابح عدة مرات في الثانية:

وبالتالي يكون إنهاك الصفائح والأقراص بسرعة كبيرة ولكن على الأقل لا يسطح الطوق (الإطار) بالإضافة إلى هذا فإن الكبح يكون سيئا على الثلج لأنه عادة التوقف ينتج عن الطبقة الرقيقة من الثلج المتكونة عند الكبح أمام الإطار.

وهذا الأثر يصبح غير ممكن في حالة وجود الـABS لأنه يجنب توقف دوران العجلات.

□ برنامج الإستقرار الإلكتروني:ESP

الشكل يمثل أنظمة تسيير الفعال (المجنب للحوادث)



1.جهاز التحكم في الـABS/ASR/ESP

2. الوحدة الهيدرولية مزودة بمضخة تموين مسبقة

3. ملتقط الضغط الإجباري

4. ملتقط التسارع الجانبي

5. ملتقط الإنعراج (التسرع الزاوي)

6.زر التنشيطESP/ASR

7. ملتقط زاوية التوجيه

8 ملتقط المكابح

9. الى12 ملتقط سرعة العجلات 13. عملية التشخيص

14. شواهد المكابح

15.شاهدABP

16.شاهد ASR /ESP

17.مدى استجابة السيارة / السائق

18.جهاز التحكم في المحرك

19. جهاز التحكم في العلبة الأوتوماتيكية للسرعة

المبدأ: يمثل آخر حل عن وقوع حادثة فهو يسمح بالقيادة دون حدوث انقلاب للسيارة أو تضعها عرضيا على الطريق. فإن الـESPيعيد السيارة إلى المسار المرغوب فيه وذلك بالتأثير على المكابح عندما تتزلق أو تتدحرج السيارة قليلا.

ولهذا نجهز السيارة بالملتقطات اليكترونية (ملتقطات الزاوية، التسار عات الجانبية والطويلة).

- الفائدة: يكبح بمفرده (حتى و إن زدنا في التسارع) و يسمح بعدم حدوث انقلاب السيارة.
- □ المساوى: إذا كان مصمما بطريقة سيئة، فهو يثير مشاكل على الثلج.
- الوفرة: هو مركب على التسلسل في أغلب السيارات الحديثة (BMW) RENAULT-PEUGEOT 607-AUDI-MERCEDES-الكن هناك بعض التأخر في وصوله إلى صانعي (ET LAGUNA 2) الكن هناك بعض التأخر في المنابرات الأخرين.


□ التنظيم الديناميكي للسيارة:

□مجرى التنظيم:

لكي يستطيع الـESPالقيام برد فعل أثناء موقف حرج على الطريق يجب أن يكون بإمكانه الإجابة على سؤالين:

أـ إلى أين يوجه السائق السيارة؟
 بـ إلى أين تسير السيارة؟

انظر الأشكال التالية:



يعطى الجواب على السؤال الأول للنظام من طرف ملتقط زاوية التوجيه (1) التابع للمقود وملتقطات دوران العجلات (2)

يعطى الجواب على السؤال الثاني عن طريق قياس معدل المنعرج والتسارع


إذا أعطيت المعلومات المقدمة جوابين مختلفين للسؤالين (أ-ب) فإنه تفترض إمكانية حدوث موقف حرج إلى جانب ضرورة التدخل هناك موقفان للسيارة يمكن أن يعبرا عن وضعية حرجة.

- أ- خطر انعراج السيارة نحو الداخل بالنسبة للمنعطف: يفضل استجابة من المكبح الخلفي الداخلي بالنسبة للمنعطف والتدخل في تسيير المحرك وعلبة السرعة فإن الـESPيجنب إبعاد السيارة خارج المنعطف.
- ب- السيارة تميل إلى الانعراج نحو الخارج بالنسبة للمنعطف: يفضل استجابة من طرف المكبح الأمامي الخارج بالنسبة للمنعطف التدخل في تسيير المحرك وعلبة السرعة فإن الـESPيجنب الإنزلاق.

□ المخطط التوظيفي:

يؤثر الـESPعلى كبح العجلات الأربعة ولتسهيل الفهم يتم عزل دارة كبح عجلة واحدة.





تتكون دارة الكبح الجزئي من: انظر الشكل الجزء A

Aصمام التبديل.

Bصمام التبديل على الضغط.

صمام السحب.

.Dصمام الانقلاب

.Eأسطوانة العجلة

F. مضخة هيدر ولية

. Gمضخة هيدر ولية للتنظيم الديناميكي للسيارة

.Hمكبح مضاعف

النظيم تبدأ المضغط: في حالة تدخل الـESPفي التنظيم تبدأ المضخة الهيدرولية للتنظيم الديناميكي للسيارة في طرح سائل من المكبح إلى خزان دارة الكبح لهذا السبب فإن الكبح سيتوفر بسرعة على مستوى أسطوانات كبح العجلات وفي مضخة الطرح تبدأ هذه الأخيرة في العمل لمواصلة زيادة ضغط الكبح أنظر الجزء.

□ الحفاظ على الضغط: ينغلق صمام السحب يبقى صمام الإنقلاب مغلوقا ليس بإمكان الضغط الخروج من أسطوانة مكبح العجلة تتوقف مضخة الطرح و تغلق أنظر الجزء. ٢

☐ إز الة الضغط: يغير صمام التبديل من اتجاهه صمام يبقى السحب مغلوقا بينما صمام الانقلاب ينتفخ يمكن لسائل المكبح أن يرجع إلى الخزان مرروا بالأسطوانة الرئيسية المزدوجة (مزدوجة دارة) انظر الجزء. D.

3-النظام المساعد للكبح:

(BRAKE ASSISTANT SYSTANT SYSTEME BAS AFU)

المبدأ : هذا النظام أقل شيوعا و لكنه مكمل حقيقي لنظام ABSفهو يرفع من قدرة الفرملة عندما يكبح السائق بقوة و لكن ليس بأقصى قوة (و هذا كثيرا ما يحدث).

يحلل الملتقط الضغط الممارس على دواسة المكبح ويحكم إذا ما كان ذلك عبارة عن كبح استعجالي (الضغط الأقصى في نظام الكبح) أم لا (لا يتدخل في هذه الحالة)

الفائدة : كبح أقصر وأكثر أثناء الكبح يتراوح الكبح بين10%و 20%

4-مضاد للتزحلق:

(ANTI PATINAGE SYSTEME ASC *EDS ASR)

- □ المبدأ: يسمح للعجلات المحركة بعدم التزحلق يشتغل ملتقطات الـABS التحديد العجلة التي يجب أن تخفف سرعتها و بعدها نقل فائض الطاقة على العجلة المحركة الأخرى و هذا للحصول على حركية أحسن.
- الفائدة: يسمح بإنطلاقة جيدة على الثلج أو على رقاق الجليد من أجل قوة دفع نافعة حتى على أرض جافة لأن العجلات الخلفية لا تبحث إلا على التقدم إلى الأمام.
 - المساوئ: عندما يشتغل مضاد التزحلق في نفس الوقت الـABS وبالتالي لا تستطيع الكبح

مفيد خاصة إذا كانت تمطر (يجهز كل السيارات التي تملك الـESP)

EDS (blocage électronique différentiel)-5:

توقيف دوران العجلات الإلكتروني التفاضلي يقدم الـEDSمساعدته عند الانطلاق على طريق معبدة زلقة تكبح العجلات التي تتزحلق أوتوماتيكيا و ينتقل عزم مزدوجة الجر إلي العجلة المحركة.

□شروحات خاصة بمختلف الإختصارات:

يوجد عدد كبير من الاختصارات الخاصة بالأنظمة إلى درجة أنه أصبح من الصعب التفرقة بينما بسهولة ولهذا من الضروري التذكير بالمفاهيم الأكثر استعمالا.

النظام المضاد لتوقيف دوران العجلات :ABSيجنب توقيف العجلات أثناء الكبح وهذا رغم مجهود الكبح الكبير الممارس من طرف السائق إلا أن هناك محافظة على استقرار وسهولة قيادة السيارة.

تنظيم مضاد للتزحلق: ASRيجنب تزحلق العجلات فوق الثلج أو رقاق الجليد أو فوق الحصى دقيق مثلا وذلك بالتأثير على المكابح وتسيير المحرك.

التنظيم الإلكتروني لقوة الكبح: EBVتجنب الإفراط في كبح العجلات الخلفية وهذا قبل أن يتدخل الـABSأو إذا كان الـABSمعطلا بسبب عطب.

توقيف دوران العجلات الإلكتروني التبايني :EDSيسمح بالإنطلاق على طرق معبدة ذات مستويات التصاق مختلفة و هذا عن طريق كبح العجلة التي تتزحلق

برنامج الكتروني للإستقرار: ESPبواسطة تدخل محدد على المكابح و تسيير المحرك يجنب الانزلاق الممكن للسيارة و يشار اليه أيضا بواسطة الاختصارات التالية:

SYSTEME DE GESTION
AUTOMATIQUE DE STABILITE
ASMS
DYNAMIC STABILITY
CONTROL DSC
REGULATION DU
COMPORTEMENT
DYNAMINQUE FDR
VEHICULE STABILITY ASSIST
VSA
VEHICULE STABILITY
CONTROL VSC

برنامج التسيير الأتوماتيكي للإستقرار التحكم الاستقرار لديناميكي تنظيم الحركة الديناميكية مساعد استقرار السيارة التحكم في استقرار السيارة

استعمل القوة البخارية للماء لدفع وتسيير ائية مركبة	دوینس بابانDENIS PAPIN	1707
سنع سيارة ذات3عجلات »منخفضة الارتفاع حرك ببخار الماء	کینو GUGNOT تت	1769
و صاحب فكرة الحركة الألية التفاضلية والتي من لللها صنع سيارة بـ4عجلات وكان المحرك وضوعا في الأمام	بیکور PICQUEUR هو خ مو	1828

إخترع المحرك الذي يستعمل غاز النفط	لونوار LENOIR	-1859 1860
صاحب فكرة المحرك الذي يعمل حسب مبدأ الدورة رباعية الأشواط من خلال سائل قابل الإحتراق	بو روشا BEAU DE ROCHAS	1862
قام بصناعة واستخدام محرك حسب طريقة الدور لـ 4أشواط التي سبق وان عرفها بو روشاBEAU DE ROCHAS	أوتو OTTO	1864
حقق قطع المسافة ما بين باريس وروان والعودة على سيارة بمحرك بمعدل30كلم/ الساعة وهو صاحب الفضل في صناعة أوائل السيارات بالجملة.	ميشو واميد <i>ي</i> بولي MICHAUX AMEDEE BOLLEE	1869
صنع أول سيارة ثنائية الأشواط	CLERCKكلا	1880
صنع أوائل السيارات الكهربائية	جانتو JEATAUD	1881
قام باعداد أول سيارة مصنوعة كليا بمعدن الحديد ويوجد التوجيه في مؤخر السيارة	دودینون و بطون DIDION et BOUTON	1883
صنع أول محرك ذو أربعة أسطوانات	فوراستFOREST	1891
قام بإصدار كتيب يعالج فيه موضوع " النظرية" والتطبيق لمحرك حراري الذي يعوض المحركات بالبخار أول محرك ديزل تم صنعه في ألمانيا.	دیز ال DIESEL	1891 إلى1894
قام بالتطبيق المباشر على السيارة	لویس رونو LOUIS RENAULT	1899
من سنة1875 إلى غاية1900 تطرورت السيارة والمحرك ذو الإشعال المتحكم فيه وهذا في الخارج على يد "ديملر وبانز في ألمانيا" بناردي في إيطاليا وفورد في الولايات المتحدة الأمريكية.	دايمار و بانزن بيزناردي فور DAIMLER ET فور BENZ BERNARDI FORD	1875إلى 1900
في فرنسا إنه في عرض سنة1900 الذي ظهر فيه المحرك ذو الأشغال الموجه والذي يعمل حسب مبدأ رباعي الأشواط وكذا النظريات المنجزة من بودو روشا	المعرض العالمي	1900
صناعة السيارات بدأت تأخذ انطلاقة لتصبح رويدا رويدا ما آل إليه الوضع حاليا		1905