



المفاهيم التقنية لمركبات نقل الأشخاص

دور و عمل توليد القوة ChaineCinematique

هي نقل الحركة إلى العجلات الجسر الفاصل رمح لنقل الرمح للعجلة. الطاقة هي كل ما يمكن تحويلها إلى عمل .توليد القوة هو نفسه الذي في نظام الجر (عجلة قيادة الامامية) أو الناتئ (العجلات الخلفية).

دور العناصر المختلفة

المحرك: يحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية .و هذا الاخير يدرب العجلات

القابض: يسمح بالحركة التقدمية لطاقة المحرك إلى العجلات القيادةبواسطة علبة تروس .وبعبارة أخرى فإنه يقطع الحركة بين المحرك و عجلات القيادة . صندوق التروس: تستخدم للتغلب على عزم الدوران مقاومة (الوزن، والحمل) لتتناسب مع عزم دوران المتداول (القصور الذاتي). و تسمح للسيارة بتحرك بخطوات مختلفة مع الحفاظ على المحرك في أفضل نظامه .

رمح للنقل: ينقل حركة المحركالعجلات (حركة طولية).

الجسر (شطبة): تحول الحركة الطولية في حركة عرضية إلى العجلات

نصف رمح العجلة: يحول الحركة الى العجلات.






مادة: المفاهيم التقنية لمركبات نقل الأشخاص / تخصص: نقل الأشخاص



قابض السيارة: يسمح بوصل او قطع الحركة الناتجة عن المحرك كما يسمح كذلك بمرحلة التزلج من انتقال سير السيارة

طريقة عمل قابض السيارة




دولاب الموازنة :volant moteur قرص القابض : disqued'embreyage لوحة الشد:plateau de serrage

حاجز:diaphragme شریحة مستدرة:rondelle

الرافعة : Levier

محور القابض: Arbre d'embrayage دواسة القابض: Pédale d'embrayage



الموقف : Butée آلية : Mécanisme


المشبط:friction amortisseur العمود المرفقي :vilbrequin

علبة السرعة: تسمح بضبط عدم قوة المزدوجة للمحرك عدم العطلة لدوران المحرك













دراع التوصل: يقوم بوصل الحركة من علبة السرعة الى الجسر التقاضي



الجسر التفاصلي: يحول حركة الدوران من محور المحرك و العلبة الى عدم دوران محور العجلة, يسمح كذلك بسير العجلات سرعات مختلقة لتفادي الانعراج في المنعرجات



ضبط العجلة: يسمح بانقاص السرعة الدوران و رفع الدوران للعجلة,



السلسلة, هي تحول الحركة الى الأرض و


العجلة: هي العنصر الاخير في تحول حركة الدوران الى حركة مستقيمة.







التركيب: هو سلسلة التحول الحركة




طريقة عمل السلسلة الحركية


تحويل عدم الدوران المدخلات للمحو التربين نحي المبيان الامامي	قابض السير الامامي
تعمل في مجال السير الامامي في وضعيات السرعة الاولى الثانية و الثالثة.	
تحويل عدم الدوران المدخلات للمحور التربين نحو المييان الخلفي	قابض
تعمل في مجال السير الامامي في وضعيات السرعة الثالثة و الرابعة	
تحويل عدم دوران المدخلات للمحور النوين الخلفي	قابض السير الى الخلف
تعمل حين تسير السيارة الى الخلف	
وقف دوران اسطوانة القابض المخصص للسير الى الخلف و توضيف دوران المييان الخلفي	مجموعة الفرامل
يعمل في وضعيات السرعة الاولى و الثانية	
صد (وقف) دوران عتاد العجلة الداخلي الامامي	فرامل السير الى الخلف و السرعة
يعمل حين السيارة تكون في حالة سير الى الخلف او حين تكون وضعية السرعة الاولى	منخفضية
وقف الدوران عكس دوران عقارب الساعة للعتاد الداخلي للعجلة في وضعيات السرعة الاولى	قابض احادي الاتجاه
دور عتاد المسيان على مستوى انتقال الحركة لحظة ارتباط او انفصال القابض او او الفرامل	عتادالمينيان
يؤدي الى تحويل قوة الجر المنتقلة من محور الطوريين لتحول الى الجناح الخارجي معدات	
الانتاج	





مختلف المحركات







مادة: المفاهيم التقنية لمركبات نقل الأشخاص / تخصص: نقل الأشخاص



محرك الحقن المباشر

هذا النوع من المحركات الحقن يكون مباشرة في غرفة الاحتراق المكبس يمكن ان يكون سطح او مجوق حسب مانود تقديمه, حركة الاضطرابات الهواء المضغوط لكن ايضا ديزل المحقون يعطى الافضلية للعملية احتراق الديزل.

الاحتراق اللحظي للخليط الديزل و الاكسجين يولد ضغط اقصى ارتفاع و ينتج عنه عملية تقريبية في المقابل عملية الاستهلاك الخاصة, هي ضعيفة و عملية الانطلاق عمل هذا النوع من المحركات لا يحتاج الى نظام اضافى يساعد عملية الانطلاق.



محرك الحقن الغير مباشر:

لكي نقوم باصلاح اخطاء محرك ديزل المرتبطة بالحقن المباشر يجي أن نعلم: العنف, الصدمات, نقص الفعالية, الصانعون الزموا بالتفكير بالمحرك ذو الحقن غير مباشر

الحقن يتحلل اذا في غرق ضيقة التي هي جزء من عرق الاحتراق. يكون المحرك اكثر فعالية على خلاف المحرك ذو الحقن المباشر. الصدمات تكون هذا ما يجعل استعماله اكثر قوة.

سليانة العليلة هي: استهلاكه اكثر بقليل للوقود من المحرك ذو الحقن المباشر فما ستلزم استعمال مجسات ما قبل التسخين اثناء بدء التشغيل للمحرك.





مادة:المفاهيم التقنية لمركبات نقل الأشخاص / تخصص: نقل الأشخاص



العناصر الثابتة و المتحركة للمحرك

العناصر الثابتة هي اساسا:

• كتلة المحرك او كتلة الجزء الاسطواني

• معلاق دوره فيغطاء محكم للجزء العلوي من كتلة الاسطوانة (الكتل الاسطوانية) و داعم لعمود الحديات و الصمام


مغلاق: la culasse مغلاق: a culasse





العناصر المتحركة:

- 1) العمود المرقم
- 2) منصات النصف العلوى
- 3) منصات النصف السفلى: نصف منصات علوية نصف منصات سفلية
 - 4) الحشوات الجانبية للعمود المرقم
 - 5) مكبس
 - 6) محور المكبس
 - 7) حلقة الخاطق (الوقف)
 - 8) وصلة
 - 9) نصف منصة الرئس
 - 10)حتم الجزء العلوي (اطلاق النار)
 - 11)حتم الجزء السفلي
 - 12)حلقة مكشطة




العناصر المساعدة (الداعمة)

الاشعال الكاربور اتور و التوزيع، تشحيم و تبريد و شحن و تشغيل.







العناصر الثابتتة

المعلاق الكتلة الاسطوانات



مشعب السحب و العادم علبة المرافق



كتلة المحرك : هي عبارة عن داعم لكل العناصر الاساسية للمحرك و عناصر المحاور (المشعل، المقود)



هي القطعة المتحكمة في المحرك هيكل.

المغلاق: يكمن دورها في تغطية اعلى كتلة الاسطوانات عادة تحتوي على غرق الاحتراق شموع سيارات المحاقن و انابيب الهواء,







le	carter

يساهم في عملية تبريده



يستخدم لحفظ الزيت كما



Les joints

و نجد منهم الكثير و اهمها هو طوق المعلاق و الذي يضمن حتم الغاز و السوائل بين المعلاق و كتلة المحرك







كتلة المحرك

تقوم بتغطية الاسطونات و توفر حولهم عرق الما لقيام بعملية التبريد، القسم العلوي مصمم لتلقي المعلاق و الجزء السفلي لاستعاب الصندوق و يحتوي على الجزء الخارجي على المسنات المحرك فوق الهيكل و المنسات العناصر,

هو بصفة عامة معقد الشكل و دلك للوضيفة التي يقوم بها

- · احتقمال مقاومة الضغط الغازات المحترقة
 - . توجيه المكبس
 - التبريد (سياقة الجدران)
 - احتمال عناصر التوزيع (دعم)
- احتمال (حمل) محور العمود المرفق (دعم)



الكتلة الاسطوانية

مهامه (ال......للاسطوانات كتلة الاسطوانات او كتلة المحرك) دعم عناصر الاساسية العمود المرقم المكبس) و عناصر المحاور (المشغل،) متطلبات الجودة

الصلابة: يكون مقاوم للقوى المحررة من عملية الاحتراق

صرامة الهندسة: معامل كتلة م المركز (مستقيم المحور)

مستقيم المحور متوازي معر فراق اعلى، محور الاسطوانات عمودية على المستقيم المحور

التبريد: بالتزامن لجزء من الحرارة المحررة الثابتة من طرف عملية الاحتراق

مقاومة: الاحتكاك عند عملية انغلاق، الحرار (صدمة حرارية)

الضبغط التأكل

العلاف:

مثل الكتلة الاسطوانات عبارة عن قطعة غالية (ذات قيمة) يستعمل احيانا علاق قابل للازالة الذي يمكن ان نغيره بعد الاستعمال و هم عبارة عن اغمدة مقاومة للتاكل و يجب أن يكون له جودة معايير الاحتكاك,



الصندوق:

يحمى من الداخل للمحرك و يستخدم لاستقبال الزيت لهذا الاخير.

في الصندوق يعرق مصفة الزيت و في العمق نجد الفوهة التفريغ المعلوقة بمعلاق مترابط (........)، الصندوق يتواصل مع الخارج بفوهة سمى "....." هذه الفوهة تمنع كل الضغوط الزائدة داخل الصندوق.







جوامع القبول و العوادم

القبول:

هي عبارة عن مقودة و تستخدم لحمل الغاز المستخدم الى غاية صمامات القبول و توفر توزيع متساوي للخليط الغازي و يلعب دور هام في خلط و تجانس الخليط المقبول.



العوادم:

و هو عبارة عن مقودةتستخدم الخراج الغاز المحترق

الاحتكاك ضيق جدا ما بين الانبوبين (2) يسمح بتسخين الغاز المقبول قبل دخوله الى عرق الاحتراق يكون لدينا عملية ممتازة لتبخر البنزين

المكبس : يقوم بالتحكم في حجم غرقة الاحتراق السيلندر بما يسمح بسحب خليط الوقود و الهواء ثم ضغطه ثم الاستجابة لانفجار الخليط و هذا الشوط هو الذي يولد طاقة الحركة ثم طرد العادم.










حلقات المكبس

تقوم بمنع تسرب خليط الوقود أو العادم أو الطاقة خارج غرفة الاحتراق,

تقوم حلقة المكبس بثلاثة وظائف

- 1. احكام اغلاق غرفة الاحتراق و منع تسرب الغازات
- 2. نقل الحرارة من المكبس للجدار الخارجي بغرفة المكبس
 - 3. تنظيم استهلاك زيت المحرك










وصف العمود المرفقى:







العمود المرفقي (فيلبروكان):

تحويل الطاقة التي ارسلت من طرف حلقة الوصل في محرك مزدوج الدي يجر معه دوران الاعضاء الملحقة و الملحقات مربوطة مع الناقل. مجموعة حلقة وصل الكرنك تحول الحركة المباشرة البديلة للمكبس الى حركة دائرية.





الصفات المطلوبة:

صلابة: مقاومة الالتواءات, الانتناءات و التقطعات, احترام صارم للصفوف ,التوازن الساكن و الديناميكي.

عمود الحدبات (شجرة الكام):

سبك علي شكل قالب, فولاد مصهرا او مرسخا, قوانين فتح و غلق عمود الحدبات يعمل مع ارتفاع الحاجز, زاوية الانفتاح, سرعة دوران المحرك.


الوضعيات: عمود الحدبات الجانبي, في الراس,الصمامات اللولبية, اثنان من عمود الحدبات في الراس.

التمرين: المسننات الترسات مربوطة بسلسلة حزام مسننة.






عمود الحدبات (شجرة الكام) هي قطعة ميكانيكية مستعملة عامةفي المحركات الحرارية دات احتراق داخلي ,في اربعة اوقات من اجل التوافق الجيد مع الصمامات.



الاعضاء المتحركة:


مقود المحرك:

المقود يعمل اساسا دور منضم المحرك المزدوج. يخزن في المحرك طاقة كافية تسمح له بجواز مكبس الاوقات المقاومة محرك ستة اسطوانات: من اجل دورتين على العمود المرفقى. التنظيم يكون جيد كلما كان عدد الاسطوانات كبير.









مقود المحرك:

اعادة في خلال اوقات المقاومة الطاقة المخزنة اثناء اوقات المحرك (مقود الخمول,) هو الدي يمسك التاجلانطلاق المحرك هو متوازن و مستهدف في وضعية بالنسبة للعمود المرفقي.

الاعضاء المتحركة:

كل برميل يحتوي على صمام القبول و صمام الانطلاق, تفعيل الصمامات بزر الذراعالمُترجِّحةومحبسالوقود المسبكة.



وصف الصمام:



في محرك الاحتراق الداخلي, الذراعالمُترجِّحةومحبسالوقود لهم دور نقل ضغط الذراعالمُترجِّحةفي اتجاهالصمامات (الصمامات الموجودة فوق الاسطوانات, يتم تفعيلها بعمود الحدبات).







مادة:المفاهيم التقنية لمركبات نقل الأشخاص / تخصص: نقل الأشخاص

المحرك ديزل:

هو نتاج اعمال الالماني رودولف ديزل بين 1893 و 1897 , هو محرك احتراق داخلي اد ان اشعاله ليس مبرمج ولكن عفوي, حسب ظاهرة الاشتعال الذاتي. ادن هي لا تحتاج الي شمعات الاشتعال, هدا ممكن بفضل قوة معدل الضغط (علاقة الحجمية)حوالي 18 الي 221 من اجل الحصول على درجة حرارة 600°س,

الشمعات قبل التسخين تستعمل عامة من اجل انطلاق المحرك ببرودة, و هدا بازدياد حرارة غرفة الاحتراق, لكن وجودها ليسنظامي.



محركات ديزل: تعمل في العادة بالمازوت, الوقود الثقيل, و بالزيوت النباتية.


كما يمكن ان تكون علي مرحلتين و اربع مراحل. هدا النوع من المحرك بمعدل ضغط عالية عرف تطور سريع في مجال السيارات مند اواخر سنوات 1980.





محرك الوقود:

محرك الانفجار هي كلمة موحدة و لكن اسيئ استعمالها من اجل تعريف محرك الاحتراق الداخلي الدي يشعل الوقود بفضل الشمعة. بالفعل, في مثل هذا المحرك, الغازات لا تنفجر و لكن تحترق مع سرعة جبهة الشعلة الأدنى من التي تحدث انفجار. هذا المحرك عامة مستعمل لدفع عربات النقل (مثل الطائرات,السيارات,الدراجات النارية,الشاحنات,الباخرات)



هذا يتعلق بكلالمحركات التي ستخدم الوقود مثل البنزين والكحول أو الغاز (غاز البترول المسال، الخ) أو غير ذلك، و لاحتراقه يمكن تشغيلمصدر طاقة خارجي (شمعة، شاكر، والتبديل، دلكو، وما إلى ذلك)

هذه المحركات تحول الطاقة الكامنة والكيميائية وتخزينها في الوقود إلى العمل (الطاقة الميكانيكية) مع احتراق سريع جدا، وبالتالي فإن مصطلح، "وتستخدم بشكل غير عادل "الانفجار.



مادة:المفاهيم التقنية لمركبات نقل الأشخاص / تخصص: نقل الأشخاص







محركالبنزينومحركالديزل

وبصر فالنظر عنالوقو دالمستخدممحر كاتالبنزينومحر كاتالديز لوالفار قالر ئيسييكمنفيوضعاشتعالالوقود. البنزينيتطلبشر ار ةالإشعال (الشر ارةالتيتنتجهاو لاعة)،فيحينيعملالديز لبنسبةالاشتعالالذاتي (فيالسوائليشتعلتاقائياعندمايصلإلى 250 درجةمئوية).

طريقة الإشعالليستهينفسهاكمافيالوقود، ومرحلة الاحتر اقكذلكليستبنفسالطريقة:

مرحلة الانفجار احتر اقمحر كالبنزين:

الديزل يحتاج للوصول إلى نقطة اشتعال التي هي بالتقريب 250 درجة مئوية. غرفة الاحتراق مملوءةبالهواء المضغوط للغاية (ضغط يصل إلى 35 بار ودرجة الحرارة الي 600 درجة مئوية، وهو أعلى بكثير من درجة حرارة الاشتعال الذاتي من وقود الديزل).في الوقت المناسب، يفتح حاقن ورذاذ الوقود في الاسطوانة. يتبخر الهواء الساخن الوقود الذي يشعل حاقنالوقودالمضغوطفيالغرفة عنطريقشر ارةكهربائية (وهذاهودور الشمعة).

وقودالديز لاللاز مللوصو لإلىنقطة الاشتعالالذاتيالذيالبريدالحاديحوالي 250 درجة مئوية. شغلفيغرفة الاحتراقمعالهواء المضغوط الغاية (ضغطيصلإلى 35 بارودرجة الحرارة من 600 درجة مئوية، وهو أعلىبكثير مندرجة حرارة الاشتعالالذاتيمنو قودالديزل). فيالوقتالمناسب، يفتحالحاقنورذاذالوقوديتدفق الي الاسطوانة. الهواء الساخنيبخر الوقود الذييشتعل عن طريقحاقنالوقود.

التوزيع:

دوره:

قبول الغاز، الغاز المحترق العادم، مفتاح كهربائي لسيطرة على فتح وإغلاق الصمامات.

تزامن الحركات:

تزامن عمود الحدبات وناقل الحركة. زاوية اجتازه العمود المرفقي لفترة:تقديمالزاوية + 180° + تأخير الزاويةللإغلاق.

يدور عمود الحدبات بنصف سرعة العمود المرفقي.

المخطط الدائرى للتوزيع:

عرض بيانيلزوايا التوزيع،

زوايا تعبر عن درجة التقدم او التاخربالنسبة إلى النقاط الميتة.


ت ا ق: تقدم افتتاح القبول, xدرجة قبل P.M.H

ت إق: تأخر اغلاق القبول ,xدرجة بعد P.M.B

ت إع: تقدم افتتاحالعادم, x درجة قبل P.M.B


ت إع: تأخر اغلاق العادم, xدرجة بعد P.M.H


التقاء الصمامات معالز اويةالمقابلة للفتح في وقت واحد الصمامات القبول والعادم في دورة أربعة ازمنة. زمن العادم ينتهي, زمن القبول يبدا. نتحدث ايضا عن المسح بالنسبة للغاز ات,عنتو از نالقلاباتالمتأرجحة.











الحقن:

في الواقع، هناك نوعان رئيسيان من محركات الديزل. يتم تصنيفها وفقا لمبدأ الحقن، مباشرة أو غير مباشرة.


ا)الحقن الغير المباشر:

انه كان يستخدم في المركبات التي تعمل بالديزل حتى بداية سنوات 2000. ويطلق عليهالحقن الغير المباشر, لأنه يتم حقن وقود الديزل في غرفة الاحتراق قبلي في الاسطوانة, اين الهواء يعاد تسخينه بواسطة شمعةما قبل التدفئة.

ضغوط حقن هي في حدود من 100 إلى 150 بار.

هذا النوع من المحرك لديها ميزة كونها أقل صاخبة من مثيلتها في الحقن المباشر ولكنه يستهلك أكثر من ذلك بقليل، ولها عائد أقل بقليل بسبب ضعف نسبة الضغط الحجمي.

على محرك البنزين حقن غير المباشر، يتم وضع الحاقن من منبع صمام أي في مشعب السحب. يتشكلالخلط بالتبخير قبل الدخول الي الاسطوانة.



على محرك البنزين، في قناة الدخول يتم حقن الوقود.

ب) الحقن الغير المباشر:

هو الأن على نطاق واسع في محركات الديزل الحديثة. يتم حقن الوقود مباشرة في الاسطوانة. الحاقن المثقوب يرش الهليون فوقالمكبس,التي لها شكل مقعر من أجل خلق الاضطراب لتعزيز خلط الهواء والوقود.


يتم الحقنبضغطاتعالية من 180-1500 بار.

هذا النوع من المحرك لديه العديد من المزايا بالمقارنة مع محركالحقن مباشر. أو لا، فإنه يعطي مردودأفضل (حوالي 10٪ زيادة), انخفاض الاستهلاكو سهولة الانطلاق.



مادة: المفاهيم التقنية لمركبات نقل الأشخاص / تخصص: نقل الأشخاص





الاحتراق:

الهدف هو الحصول على احتر اقالأكثر اكتمال ممكن. من اجل هذا،سائقي السيارات يلعبون على الاحجام ودرجات حرارة الهواء الممتصة, اوايضا على حجم قطر اتالديزل المحقون. بغية إعطاء امر لحرق لتر من وقود الديزل,يجب أن تمتص

10 م3منالهواء.

مسار الهواء:


هناكثلاثةأنواعمن امتصاص الهواء

الأول هو امتصاص طبيعي:الهواء الممتص يمر عبرمصفاة لإزالةالشوائب;

ثاني يستخدم مبدأ الامتصاصالطبيعي, ولكن يتم ضغط الهواء عن طريق شاحن توربيني قبل عرضها في الاسطوانة, بالتالي هناكالمزيدمنالهواء، وبالتاليالمزيدمنالوقودوالطاقة;

الثالث يستخدم مبادئ السابقين.

إضافة إلى مبرد الهواء قبل دخول الهواء في الاسطوانة التبريد الهواء البارد هو أكثر كثافة.



1. ضاغطالهواء, 2. منظم الضغط, 3. مجفف الهواء, 4. خزان التجديد, 5. صمامالحماية, 6. خزاناتالهواءالمضغوط, 7. نظامالسيطرة علىفر املاليد, 8. زر فراملالوقوف, 9. دواسة الفر امل, 10. صندوق الفرامل الامامية, 11. مصحح الفرامل دات تحكم ميكانيكي, 12. علىالمكابحالخلفية.



فرامل الوقوف



ضاغطالهواء

محفف



غرفة الفرامل






التبريد:

تبريدالمحرك:


هناك نوعان من التبريد: الهواء أو السائل

المحركات يمكن تبريدها بواسطة الهواء المحيط لهذا، مروحة وضعت في واجهة المحركيرسل ضربات جوية ضداسطواناتالتيجهزتبز عانف لزيادة سطح التلامس.

التبريد بالسائل مجهز في معظم محركات الحالية. السائل الناقل للحرارة يتم تشغيلهعن طريق مضخة ويدور في جميع أنحاء دائرة التبريد.



نظام تبريد المحرك:





التبريد:

معرفة المبادئ الأساسية للتبريد;

التعرف على مكونات نظام التبريد وبيان وظائفهم;

تجسيد اتجاه تدفق السائل في دائرة التبريد;

اختيار السائلالمناسب لدائرة التبريد





مصدر الحرارة:


احتراق الغاز في الاسطوانة، و الاحتكاك مساوئ الحرارة المفرطة:التمدد انخفاضمعد لالملء الاشتعال الذاتي لخليط الوقود تعديل خصائص المعادن, تغيير موادالتشحيم.

وظيفة التبريد:

إزالة الحرارة (لإجلاء السعرات الحرارية: 500-800 سعر حراري / الفصل / ساعة), نقل الحرارة إلى الخارج المحرك, إخراج الحرارة إلى الهواء المحيط.







1. مبادل حراري (المبرد), 2.مروحة, 3. إناء التوسيع, 4.مضخة المياه, 5.كلورستا, 6.جهاز التدفئة.



مادة المفاهيم التقنية لمركبات نقل الأشخاص / تخصص: نقل الأشخاص



التبريد بالهواء:

الميدأ:

حرارة الجدران تكون معرضة مباشرة إلى هواء المحيط:

الخزانات والاسطوانة مع زعانف توجيهالهواء عن طريق لوحات دليلية ومتسار عقبوضع التور بينات.

التبريد يعتمد على منطقة التماس بالهواء,درجة حرارة الهواء المحيط وكمية من الهواء المتاح,بساطةالانشاء,احتلال المكان وحجم مخفض,غير حساس لارتفاع درجة الحرارة,القليل من الصيانة, عدم الكفاءة للطاقة العالية, سوء التنظيمالحراري,عدم مساواة التبريد.


التبريد بالمياه:

المبدأ:

انتقالالحرارةمنالمحركإلىالهواءالمحيطعبرسائلنقلالحرارة.

التبريد متعلق بما يلي:

الفرقفيدرجةالحرارةبينالماءوالهواء الأسطح الملامسة بين المياه المبرد والهواء السطح الأمامي ونفاذية المبرد.




تكنو لوجيا:

محلو لالتبريد: عامل نقل الحرارة، دائمة، الحماية من الصقيع

المبرد: مبادلحر اري ربط الأنابيب

دوران السائل: طهر مسيه: فر قالكتلة الحجمية منالماء الساخن / الماء البارد.

جهاز التسارع: مضخةالطردالمركزي.




التزييت والتشحيم:

معرفة المبادئ الأساسية للتزييت; التعرف على مكونات نظام تزييت وبيان وظائفهم; اختيار السائل مناسبة لنظام تزييت المحرك.







وظيفة نظام التزييت:

خفض مقاومة بسبب احتكاك الأجزاء المتحركة

في المحرك، التزييت الجيد يزيد من العائد عن طريق الحد من الخسائر الميكانيكية بسبب الاحتكاك.

يجب عليه: تقليل الاحتكاك (تلف أقل):

إزالة الحرارة التي تم إنشاؤها بواسطة الاحتكاك;

حماية ضد الأكسدة والتآكل;

إزالة الحطام من مناطق التماس;

الحد من الضوضاء تشغيل;


توفير جزء من تبريد المحرك (رؤساء مكبس، والقمصان، عمود الحدبات، الخ);

المشاركة في العزل بين القطاعات والقمصان;

إزالة بقايا الاحتراق والجزيئات المعدنية.

التشحيم و التزييت بزيوت التشحيم المفقودة (محرك دات وقتين،مختلف المستويات,الركبالخ) التشحيم و التزييت بزيوت التشحيم المسترجعة (محرك,علبة السرعة,الجسر،مربعالقيادة الخ) بالخوض، بالإسقاط، تحت الضغط.

التبريد في وعاء سفلي، أو المبرد




وعاء الزيت:

الوعاء السفليهو خزان الزيت. بالألومنيوم أو زعنفة، يشارك في تبريد النفط.

مضخة الزيت:


فإنه يضمن تدفق النفط اللازم للتزييت الهيدر وديناميكية.







نوع الحجمي،التطمح والتفريغ، هو المكبس، والعتاد، والعتاد الخارجي، لوحة، أو شبيه البكرة مضخة الدوار



100المثال: بطاقة وصفL6 محركC300.20 نوع C300.20





المحرك:

نوع:

CUMMINS C300-20

عدد الاسطوانات: 6 في الخط

حقن: مباشر

قطر فتحة اسطوانتها/سباق(ميلمتر)135/114

الاسطوانة: 8.3لتر

معدل الضغط: 16.5 / 1

الوقود: ديزل

الطاقة القصوى: 296 حصان (221 كيلوواط) عند 2200 لفة / دقيقة

أقصى عزم دوران 1125 نيوتن متر عند 1400 دورة / دقيقة

امتصاص:تربومضغوط

التبريد: بالمياه

قدرة خزان الزيت 23.6 لتر

الفاصل

بدون

علبة التروس

2F 5 HP 592 داتالتحكم الآلي







5 علاقات امامية متزامنة

السطح الخلفي

SNVI P1021X

الزوجين المخروطية و مسنن ايبوئيدي و مخفضات

في المحاور.

(6.83:تخفيضكلي) 12x41x1/2 :الزوج

او

(8.2:تخفيضكلي) 10x41x1/2 :الزوج

ESSIEU

النوع:RI6Aداتعجلاتمستقلة

الاتجاه:

المساعدة الهيدر وليكية المتكاملة SNVI ZF 8098

المعلق:

الامامي: 2 نوابض لولبية مع 2لامتصاص الصدمات

تلسكوبي و 2وسائدالهواء.

الوراء: 2 نوابض التنبيه و 2 لامتصاص الصدمات

تلسكوبي و 4وسائد الهواء.

شريط التواء في المام و في الوراء

شريط التواء

المكابح:

المكبح SBA

الفرامل الرئيسية (في الخدمة):

فرامل القدم والهواء المضغوط تعمل على جميع عجلات

الفرامل دات الطبل أو أقراص على العجلات الامامية و الخلفية مع SBA


الجبهة المستقلة والدوائر الخلفية ABS مع .AR لأمامية، و


الدوائر الأمامية وخلفية المستقلة

فراملالطوارئ:

مستقلة, التي تسيطر عليها الحنفية ويؤثر على العجلات الخلفية

الفرامل وقوف السيارات:









مادة: المفاهيم التقنية لمركبات نقل الأشخاص / تخصص: نقل الأشخاص

قفل الجهاز الميكانيكي لتأمين الدي يؤثر على العجلات الخلفية

مثبط متكامل على الصندوق.

المعدات الكهربائية

التوتر 24 فولت

2 بطاريات 12 فولت لكل واحدالقدرة:

المولد ب125A

الاطارات:

الحجم: 11 R 5,22 1 الأنابيبالامامية عادية, و الخلفية ثنائية

خزان الوقود

القدرة: 1 خزاناالألومنيوم 250 ل

مراحل المراجعة العامة للحافلات:

المرحلة الاولى:

- استقبالو إنشاء التشخيص

- لميكانيك كهرباء والصفائح المعدنية

المرحلة الثانية:

وضعالمحرك, علبة السرعة, و المبرد.

المرحلة الثالثة:

بحثومر اقبةمحاور العجلات

الوضعو التركيببعدإصلاحأو استبدا لالعجلات، وسادة قو ساسطو انة وقرصفر املالطبل، العتلاتو الحدبو أحذية الفر املوضعالمحاور و التحققمنالمحاملو تزييت.

التحققمنالمحاور محور ،محامل،محاملالاتجاه

المرحلة الرابعة:

بحثومر اقبة التعليق, الأمامي و الخلفيوضع و تبديل

ممتص الصدمات- وسادة العجلات المكابس-شريط رد فعل- كتلة صامتة. شفرة النابض- حالة مختلف الدعامات

المرحلة الخامسة:

الاتجاه:

بحثومر اقبة الاتجاه, وضع و تبديل, صندوق الاتجاه, شريط الاتجاه و شريط الالتقاء, المفاصل

المرحلة السادسة:

السلكالعجلاتي:

بحثومر اقبةالسلكالعجلاتي نزعووضعبعدالتصليحأو التعويض, مجفف الهواء الموزع حماية صمامار بعةالدو ائر صمام التتابع صمام

تطهير صمام الفرامل الفراملوقو فالسيارات صمامالتسوية صمام ترخيالسريع.

المرحلة السابعة:

الدائرةالكهربية

مر اقبة و فحصالمعداتالكهر بائية




لوحة القيادة - الميز اتمختلفة


المؤشرات - دائرةالسر عات(محدد السر عات الذاكرة- باعث الشحنات)- الإضاءة الداخليةوالخارجية البطارية.

المرحلة الثامنة:

غسلمقصورة المحرك - وضعالمبرد- المحرك و علبة السرعة, مراقبة حالة و ثبات الكتل صامتة وركائز نضام تزويد- مراقبة خزان الوقود (غطاس)- مراقبة عوازل روابط الوقود- قابلية الانثناء للمزودين- مراقبة مرشح الوقود و قبل المرشح- مراقبة تشغيل مضخة فتيلة.



مراقبةنضامقبو لالهواء قيادة جميع الخراطيم مبرد الدخول - تغيير مرشح الهاء وخرطوشة السلامة.



نضامالتبريد:

- تنظيفالدورة - مراقبة المسالك, الخراطيم والكتلة الصامتة - مراقبة الحرارة وعاء التوسيع (تثبيت، مصوب, سدادة).

المروحية:

مر اقبةالمر وحيات- مرونة نواقل الزيوت-سخان الزيت- المحركات هدير وديناميكية- المضخة.

نظامالتشحيم:

مر اقبة احكام السدو تسر باتالزيوت

تدريبالأعضاءالثانوية:

مر اقبةحز امالتناو ب


مر اقبةالدعامات



مادة:المفاهيم التقنية لمركبات نقل الأشخاص / تخصص: نقل الأشخاص




مراقبة البكراتو مداد الحزام



1 محبس الوقود, 2 عمو دالحدبات، 3 العمو دالمر فقى، 4 المرشحات، 5 المضخة

نضامالعادم:

مراقبة حالة وثباتالمسالك - تثبيتالعادم - الكتل الصامتة.



المرحلة التاسعة:

الصفائح المعدنية والطلاء

- حزام الصدمات الأمامي و الخلفي
- اللوحات, الأبواب, النوافذ, الغسل.
 - داخل خارج, دهان عام.

المرحلة العاشرة:

امتحان القيادة

-مراقبة تقنية - تسليم.

استعمالتاكوغراف (الكرونوتاشيفراف)

تعريفتاكوغراف:

هو جهاز الكتروني مسجل السرعة, وقت القيادة و العمل (السياقة, العمل, حق التصرف و الراحة).

إنشائه داخل وسائل النقل في الطروقات.

في نسخة التناظرية يستعمل أقراص ورقية.



السرعة الفورية للعربة تسجل مقابل الساعة الرائجة لقرائة اسهل, يسمح للسائق و المستغلين معرفة السرعة المتبعة, أوقات الوقوف (الإنقطاع النظامي), أوقات القيادة, و أيضا كل أوقات العمل وحق التصرف, الذي منه المجموع, يعطي أوقات العمل يسمح بالسهر على احترام أوقات الاستراحة و الوقوف اليومي و الأسبوعي المقرر في النصوص التشريعية, وكذا إحترام أوقات السياقة القصوى.

تاكوغراف (المدعو كما هو شائع الجاسوس) الذي استعمل في الشاحنات يوجد منذ سنوات 1920, التسجيل الذي يتم على أقراص ورقية (تشقراف قياسي) أو داخل شريحة بطاقة السائق (تشقراف رقمي). القرص أو البطاقة إسمية مربوطة مع كل سائق, وهو وقت كل خدمة ذاتية على مدار اليوم التي يمكن مراقبتها (وقت السياقة اليومية هي 9 ساعات و مرتين 10 ساعات في الأسبوع, وقت السياقة المستمر الأقصى هو 4 ساعات و 30 دقيقة متبوع باستراحة 45 دقيقة على الأقل إجبارية تؤخذ مرة واحدة أو مرتين أولا 15 دقيقة و بعدها 30 دقيقة.

أو تسع ساعات متبوعة ب 45 دقيقة على الأقل إجبارية.

هذا الجهاز إجباري على كل العربات النقل للسلع أكثر من 3.5 طن و المسافرين (أكثر من تسع أماكن قعود مهما يكن الوزن) منذ عام 1969. اليوم، المراقبة لا تشمل فقط الأسبوع الجاري، إنما على مدار 28 يوم مضت ، وقت السياقة، العمل، الاستراحة اليومية و الأسبوعية، تراقب أيضا سرعة العربات في حالة حادث خطير.

الكرونوتشقرافيك الرقمى:

تثبيت كرونوتشقر افيك رقمي، إجباري على العربات الجديدة، أيضا تعويض كرونوتشقر افيك قياسي معطل ب وحدة الركوب للعربة. رقمي على عربات النقل للأشخاص، أكثر من 8 أماكن و على عربات نقل السلع أكثر من 305 طن (إذا كل الروابط الكهربائية تسمح بدالك).

النظام، يعتمد على جهاز مسجل مغلق و يقوم بتركيبه شخص مؤهل لذلك، يجب أن يكون هناك نظام التخزين دائم ولا يمكن خرقه و كذلك طابعة.

نقل المعلومات يستعمل عن طريق بطاقة ذات شريحة، يمكن تحديد مكانها بين مخترع نظام و البلد.

يمكن في معظم الأحيان وفي الحقيقة تثبيته خارج سلسلة التركيب و تمديده على المركز المؤهل.

الكرنوتشقراف الالكتروني هو صندوق، بحجم راديو، يتكون من قارئين للبطاقات، تعيين دخول يدوي، شاشة الإعلان و طابعة مربوطة بطريقة آمنة مع كاشف الحركة.

الكرنوتشقراف الكتروني يسجل المعلومات التي لها علاقة مع استعمال العربة منذ سنة.

ترقيم العربات

معطيات على الحجم.

معلومات على السائق أو السائقون.

يوم و ساعة الدخول و الخروج في بطاقة السائق.

تقرير العمل.

السياقة

عمل السائق، إذ لزم الأمر المعاون.

تنبیه و إنذار.

بيان أمكنة في بداية و نهاية اليوم.

المسافة المتنقلة

أعطاب

تعاريف الأعوان (جسم المراقبة) ساعة المراقبة.



مادة: المفاهيم التقنية لمركبات نقل الأشخاص / تخصص: نقل الأشخاص



تعريف الورشة، ساعة

الكرتوتشرفيك الالكتروني تسمح أيضا بطبع معلومات العمل بطريقة مختصرة.

أربع بطاقات ذات شريحة، تطلع على المعطيات الموجودة في المذكرة.

بطاقة السائق: ذات لون أبيض و تسجل كل أعمال السائق، المعطيات الشرعية بشكلB1Cفي هده البطاقةيجب أن تحميلهاكل 28 يوما

الشخصية، التي تقوم بإعلانها الجهات المعنية لإخراجها، تحت عقد مصلحة الدولة، أين السائق يملك إقامته العادية (على الأقل 185 يوم في العام في البلد الذي يقيم فيه).

هذه البطاقة تستعمل كل يوم عمل على كل العربات المجهزة بكرونوتشقراف الالكتروني، مدة الصلاحية هي 5 سنوات.

بفضل مكان وجود النظام، بطاقة السائق تظهر على كل كرونوتشقراف الكتروني مثله.

بطاقة الشركة: ذات لون أصفر، تسمح بقرائة و تحميل المعطيات المسجلة داخل ذاكرة كرونوتشقراف الكتروني، المجهزة في عربات المؤسسة. يسمح أثناء إستعمال الحافلة، خلق مقاطع نقل لكل مستغل للعربة، بقفل الكرنوتشقراف باسم المؤسسة المستعملة.

البطاقة تسمح أيضا بفتح القفل كرونوتشقراف أثناء إرجاع أو إعادة بيع العربة.

المثال البسيط هو في حالة إيجار حافلات بدون سائق (المعلومات لا يمكن الاطلاع عليها ولا تحميلها، الا عن طريق)إنشاءدوراتالنقل الخاصة بكل عامل. الشركة يمكن أن تشتري, عدد من البطاقات التي تحتاجها.

مستخرجة من طرف الدولة التي تنتمي إلى الأعضاء أين الشركة معترف بها قانونيا. بطاقة الشركة صالحة لمدة 5 سنوات.

بطاقة الورشة: ذات لون أحمر، تستعمل لمعايرة و صيانة الكرونوتشقراف، فقط من طرفالورشات المعتمدة,

هي البطاقة الوحيدة التي تسمح بتعديل الجهاز الرقمي, مدة صلاحيتها محددة بعام واحد.

بطاقة المراقب: ذات لون أزرق، تسمح بقرائة المعطيات المسجلة على الكرونتشقراف، هي معتمدة من طرف الدولة التي تنتمي الى الأعضاء، الن يوجد جسم المراقبة، وقد يمكن أن تكون إسمية. مدة صلاحيتها محددة ب 5 سنوات.

في الجزائر، منذ قانون 2001، المتعلق بالتنظيم، الحماية و شرطة الطرقات، التي تشترط على "الكرونوتشيقراف يوضع على كل العربات المتنقلة بوزن يفوق 3.5 طن و نقل المسافرين، أكثر من 15 مقعد".

مخترعو أجهزة مراقبة السرعة و السياقة، بتبعون باهتمام الملف.

من بينهم الشركة الفرنسية كونتنوتال، التي جهزت حاليا خمسون بلد أوروبي، وهي الأن تنتظر فقط قرارات التنفيذ من أجل اقتحام في السوق الجزائرية.

قدرت من طرف الاتحاد الوطني للناقلين ب 160.000حافلة و قرابة 200.000 شاحنة.

، الشركة الفرنسية كونتيننتال مع شريكها الجزائري,مستعدات أخيرا للإجابة علي متطلبات الناقلين الخواص و العام، عندما تحتم لهم الضرورة بالتجهيز.




التحكم في الأنظمة التي تسمح بصعود و نزول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة



سهولةاستعمال النقل الجماعي.

بالإضافة إلى الأرضية المنخفضة,جهز تمعظمالحافلاتالجديدة







مزودةبمنحدر قابل للسماح لوصول الناس في الكراسي

المتحركةعلىمتنالحافلة.

تقارير هذاالملفعلىالمعداتالتي يمكن أن تسهل تنقل هؤلاء الناس

يتطلب الوصول إلى هذه الحافلة في اواخر سنوات 80 صعود عدة مدرجات.



الحافلات المجهزة, لصق صور توضيحية في الجبهة لسهولة التعرف عليها من طرف دوي الاحتياجات الخاصة.

سيارات: المنصات ورافعات

حافلة مع أرضية منخفضة



رينو أغورا (شامبيري) المعدات: انخفاض في الطابق

في عام 713XG,1994 للصانع هوليسهي أول حافلة فرنسية تملك لوحة منخفضة، معناها بدون مدرجات، في الباب الأمامي و الوسطىللدخول المالي الحافلة.

أخر إختراع في مجال الحافلات المنخفضة هو اللوحة المنخفضة.

هذه الحافلات لها لوحات مستوية كليا و يمكن الدخول بدون وجود مدرجات في الأبواب الثلاثة.

تطور المحرك- العجلة، سمح لسفيس و كرستليسكما تقدم ايضا أرضية منخفضة ومسطحة

مواقع لوحة (مستعمليالكر اسى المتحركة)





بنية الحافلة، تملك اللوحة دخول متحركة،

تعمل عمل ربط بين حافلة الطريق و لوحة الحافلة

الباب المغلق، اللوحة يقوم باخراجها السائق، من مكانه،

الخروج التدريجي و الباب يفتح

يعطى دخول سهل لذوي الاحتياجات الخاصة، المتنقلون على العربات،



مادة:المفاهيم التقنية لمركبات نقل الأشخاص / تخصص: نقل الأشخاص



إلى داخل الحافلة.



زر خاص من أجل طلب الوقوف، في متناول المستعملين،

يسمح بإعلان السائق أنه في وقوف التالي يجب إخراج لوحة RFU

هناك لوحات تستعمل يدويا، بعض الحافلات مجهزة بلوحة من الأمام.

يجب التسجيل أنه إذا كانت حافلة الطريق منخفضة كثيرا، الحافلة يمكن أن تنحنى بجهة اليمين، ما يسمح بالنزول ب 80مم، ما يعادل 240مم بدون إنخفاض و 320، بانخفاض.

الصيانة: عنصر متحرك، وضع تحت الارضية، الوحاتتخضع أحيانا لسوء إستعمال أثناء الاستغلال إذا ما تكسرت أو تعطلت، يمكن تعويضها بأخرى جديدة.

الشركةACXF الموجودة في فيكومب، طورت عملية تصليح (تغيير موحد).

للاضافة، لوحة الاختبار مكونة، تسمح بتصليح مباشر في المستودع قادرة على إجراء عمليات التشخيص على منتجات العلامات التجارية بود, هوبنار و برون. هدا الجهاز مجهز في ورشة سيارات يمكن أن تؤدي استكشاف الأخطاء وإصلاحها مباشرة في المستودع



سرير الاختبار اتACXFلوحة RFU

<u>الحافلات:</u> في الحافلات ذات مستوى مرتفع، رافعة تسمح بدخول مستعملي العربات المتنقلة لذوي الاحتياجات الخاصة.



RMP على حافلة رافعة RMP

موقعين ممكنة لتركيبه حسب المركبة: في مكان المدرجات، أو عبر باب مؤهل لدلك.

البنيات التحتية:

من اجل ان تكون هذه الحافلات مؤهلة للاستعمال لذوى الاحتياجات الخاصة، من الضروري أن تكون الأرضية مهيئة، من أجل أن يكون الفرق بين حافة الطريق و الحافلة منخفض قدر المستطاع.

إعلان أماكن الوقوف:

داخل الحافلة اسم الوقوف الموالى يجب أن يعلن عليه بالصوت و الكتابة.









شاشة شاشةDCL تكتب عليا

بالإضافة إلى شريطاعلان وجهة الحافلة,و أن تكون معلنة ايضا بالصوت، في الخارج، أثناء فتح الباب الأمامي.



رافع الصوت الخارجي شمال الباب الأمامي للحافلة.

المصالح المناسبة:

عندما تكون الحافلة، البنية التحتية، أو ذوي الإحتياجات الخاصة لا يسمح بإستعمال الخطوط العادية، شبكة النقل الجماعي تقترح أحيانا خدمات مناسبة للنقل على الطلب للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.



إستعمال الحافلات:

أنواع الحافلات:

احتياجات الأشخاص المسنين، ليست نفسها لذوي الاحتياجات الخاصة.

إختيار الوسيلة المتنقلة و أجهزتها، من أجل القيام بخدمات نقل مطلوبة، له علاقة مباشرة مع الشخص المراد نقله. بااستثناء الحافلات، يمكن تصنيف العربات أقل قدرة في ثلاثة أصناف:

الصغيرة النفعية: على أساس سيارة كلاسيكية،

التسهيلات تسمح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالدخول من الوراء داخل الحافلة بواسطة أرضية رافعة.



مادة:المفاهيم التقنية لمركبات نقل الأشخاص / تخصص: نقل الأشخاص



أنضمه الثنبيث، العربات المتنقلة.

هذه الحافلات تسمح بتنقل من 3 الى 5 أشخاص (من بينهم السائق). وشخص على العربة المتحركة.

المساحات الموحدة و السيارات المناسبة.

هذه السيارات تعطى قدرة 5 إلى 8 مسافر و 1 إلى 2 مكان لمستعملي الأريكة المتنقلة. هذا التوزيع يمكن أن يتغير حسبالاحتياجات بتعويض مقاعد الأشخاص الأصحاء، بأماكن الأر ائك المتنقلة.

لمستعملي العربة المتنقلة، من الضروري رفعجزء من الأرضية من أجل الحصول على ارتفاع 1.4م.

الحافلات الصغيرة:

هي عربات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على العربات المتنقلة، على أساس أنها عربات نفعية.

تغيير أماكن المسافرين ممكن، بوضع مقاعد، وأماكن الأرائك المتنقلة، من أجل الاجابة على الحاجيات.

عدد الأماكن يتغير بين 9 مقاعد جلوس إلى ثلاثون (أشخاص جالسون وواقفون).

نطور جديد يسمح بتقديم أرضية منخفضة، مثل الذي في الحافلات العادية (ارتفاع الأرضية من 32 إلى 35 سم على سطح الأرض). على أساس السيارات النفعية، المساحة الموجهة للمسافرين يمكن أن تكون جزئية أو كلية، من أجل إلغاء المدرجة الداخلية.

يوجد ايضا عرض مع الأرضية ب 23سم على الأرض، مناسبة في الوسط الحضري، ولكن بدون شك ليس في الطرق الداخلية الحضرية.

التغيير يكون بطلب من المشترى، بحيث يقوم بطلب تغييرات كبيرة في معدات الراحة.

الطلب يزداد، العرض للحافلات للأرضية المنخفضة الكلية أو الجزئية، تعرف تعميم، عند معظم المصطنعين.

أجهزة الدخول:

إثر وجود عدد كبير من العربات المتنقلة، التعديلات في الحافلات يجب أن تكون على أساس مشترك، الذي يسمح بالإجابة لعديد الكبير الممكن.

، التالية: ISO7193 القرار الأوروبي /2001/85 وكثير من القوانين التنظيمية، تعتمد على مقياس دولي الذي يمنح الخاصيات

الطول 125سم، العرض: 75سم.

دراسة إنجليزية في 1999، قيمتها بإظهار الحقيقة.

تقوم بإعلانارتفاع الشخص القاعد على الأريكة المتنقلة، تضم بين 135سم و 138سم.

يمكنه نقل الأرائك المتنقلة المزدحمة، أين توجد ضرورة تغيير وضعيتهم.TPMR.