# HOTpatched36A(ThinkPad)最终版

#### 写在文前:

正赶在 2018 年新年到来之际,将宪武主导的 Thinkpad 机型的 hotpatch 36A 版整理了一下,这个版本目前应该是比较稳定的版本了。随着版本的发展,mac 系统的安全机制越来越严格,10.11 引入的 SIP 机制,10.12 在安全性与隐私设置里面隐藏了允许未知来源软件运行,随后改变了第三方 kext 驱动的注入方式,使得 kext 驱动更加依赖于 Lilu 框架进行注入,同时新版本的 mac 系统对于 Clover 和 Lilu 等驱动的版本更加敏感。

在 Thinkpad 黑苹果支持的机型越来越多,补丁的维护难度越来越大,宪武除开正常的工作时间,业余时间基本上都在维护 Thinkpad 机型的 hotpatch 上面,在这个版本完成后宪武提出了 info 信息的思路,将一些必要的信息制作成一份 info 文件,编译时通过 info 文件来调用补丁库,这个补丁库也是在随着 mac 系统的升级而进行变化的,采用这种方式,应该能降低补丁的维护难度,目前已经解决了 LPC 和 LPCB 的问题,解决了单双电池的问题。

采用 info 实现补丁调用,需要的信息已经基本定型,后续会在测试过程中继续完善。但在推广 info 方式实现补丁注入上面有一些难题没有得到有效的解决: (1)info 文件制作:需要了解的信息和基 础知识会多一些,对于新手难度很大,目前群里主要是宪武和草原企鹅在主导做这个,这也是很耗费 时间和精力的,相关的教程宪武已经发到群里,希望大家有精力、有兴趣的,多关注下,协助制作 info 文件,逐渐迁移到新方法上。(2)参与积极性不高:这个问题怎么说呢,Thinkpad hotpatch 已 经做了好几个版本了,各个版本的思路多多少少都会有些变化,后续的版本可能会麻烦一些,也提供 了比较详细的教程,但是很多人还在用老版本,没有迁移到新版本的动力,出现问题之后再去排查这 些,很耗费时间和精力,甚至于自己在用的版本都不清楚,大家都花了大把时间和精力在上面,却还 是解决不了问题。在出现问题的时候,希望大家先尝试换成新版本的补丁,看看能不能解决,不能解 决了大家在一起找找问题出在哪里,(3)沟通障碍:在反馈问题的时候,直接拍个照,甚至于都不拍 清楚,就让别人帮忙解决,或者是电脑黑屏了,升级挂了。确实是由各种各样的问题,但是你得把问 题的来龙去脉描述清楚,这样问题才能快速定位,尽快解决,都节省了大家的时间和精力。所以请大 家学着怎么去把问题反馈清楚,让别人能够明白你是哪些地方需要帮助。(4)我也不知道咋说了,黑 苹果对于新手本来就不友好,涉及的知识面很广,很多人可能只是想简单的体验下黑苹果,电脑方面 懂的东西很少。大家都是从新手过来的,在自己不会的时候,希望有个懂的人帮帮忙,有些东西需要 自己去了解(EFI、GPT、Clover、ssdt、kext),这些东西不清楚,可以自己先去了解了解,让别人在

帮忙,指导你的时候能够听明白。黑苹果对于新手不友好,但是对于折腾黑苹果的人,大家都有这种互帮互助的想法。能够自己花时间先了解学习的,先学习一下,这样才能节省大家的时间。

好像就剩下吐槽和抱怨了,事实上这些问题一直存在,希望大家平时注意这些,互帮互助,在有限的时间和精力上解决更多问题。

后面的教程和涉及的文件,均来源于宪武的 hotpatch36A,归属于宪武,RehabMan 提出来 hotpatch 这种解决方案,宪武在 RehabMan 的基础上进行必要的修改,形成了适应 Thinkpad 机型使用的 hotpatch,还有 Clover、以及那些给黑苹果开发驱动,并一直投入时间和精力进行维护,感谢他们,希望大家在享受黑苹果带来便利的同时,感谢他们的付出,没有人是必须要为他人付出的,大家因为共同的兴趣爱好凑在一起,更应该相互帮助。

附上 RehabMan 的 hotpatch github 链接:

----https://github.com/RehabMan/OS-X-Clover-Laptop-Config

RehabMan 的 bitbucket 链接:

----https://bitbucket.org/RehabMan/

Lilu.kext 作者 github 链接:

----https://github.com/vit9696/Lilu

AppleALC 链接:

----https://github.com/vit9696/AppleALC

CloverEFIBootLoader 链接:

----https://sourceforge.net/projects/cloverefiboot/

ThinkPad 黑苹果交流群: 128630866

## 一份完整的 aml 补丁包包括以下内容

#### 补丁包=本机 config

- +36A 公共包
- +LPC(B)三文件
- +本机电池补丁
- +USB 端口补丁

注 1: 和 LPC(LPCB)相关的补丁用三点颜色注释, LPC 三文件(或 LPCB 三文件)的文件名带后缀加以区分。

注 2: 和补丁包相关的内容分别在:

"HOTpatch-config" 文件夹

"HOTpatch-公共包 36A" 文件夹

"HOTpatch-LPC(LPCB)36A 三文件"文件夹

"HOTpatch-电池补丁"文件夹

"HOTpatch-端口文件和制作说明"文件夹

详细的操作见文件夹内说明,此处只做简要说明,示例机型为 Thinkpad x220.




图 1 相关文件路径指示



图 2 典型 EFI 文件目录结构图

#### 36A 公共包文件说明



主文件,双击解压,然后拷贝 可选文件及说明,建议先不选 所有的aml文件到efi/Clover/ACPI/patched/ 目录下,记住,是拷贝所有的aml文件, 不是把文件夹拷过去

图 3 公共包文件说明




图 4 文件操作示意(x220)

详细介绍见文件夹内说明。

### LPC(B)三文件选择说明




图 5 LPC(B)已测试文件选择说明,不在清单里的站点优先测试 LPCB。




图 6 x220LPCB 选择示例

### HOTpatch-电池补丁说明

电池补丁系统介绍:

1 单电池系统

电池补丁= 本机电池补丁

2 双电池系统、一个物理电池

电池补丁= 本机电池补丁+SSDT-BAT1 disable.aml

3 双电池系统、二个物理电池

电池补丁= 本机电池补丁+SSDT-BAT1\_enable.aml


+SSDT-BATTCD#(分LPC 和LPCB)

+激活 config 更名中的 batC#1 至batC#5

规则: Thinkpad E 系列和S 系列均是单电池系统。其他系列中除了P 系统之外都是双电池系统。



图 7 电池补丁说明



#### HOTpatch-USB 端口文件

USB端口文件已经制作了一部分,可以先根据自己的机型来选择,如果有例外的自己通过dsl定制,再编译成aml文件,定制说明见文件夹内说明。






图 9 USB 端口文件说明



#### HOTpatch-config 文件说明



图 11 HOTpatch-config 文件



#### Clover 各文件夹的作用简介






图 13 Clover 各文件夹的作用简介





# 附录

ThinkPad 机型补丁一览表(宪武制作)

# Thinkpad机型补丁一览表

97	111	IIIKPadyli En 1	12
Thinkpad型号	EFI\Clover\ACPI\patched\目录文件	EFI\Clover\config.plist文件对应重命名	1备注
W520,T520,T420	SSDT-BAT_wtx20_wtx30-2		
	SSDT-BAT1_disabled	config-wtx20	1 无独显的机器可以删除 SSDT-NDGP_disabled#
	公共包		
	LPC三文件		
	SSDT-USB-wtx20	<u> </u>	
W530,T530,T430	SSDT-BAT_wtx20_wtx30-2	config-wtx30	2 SSDT-USB-***是对应机型 USB端口定制的通用文件。 文件包同时提供了原始文本 文件和部分已经完成的定制 文件。 USB端口定制方法参见: 《USB端口定制说明》 注: 文本文件必须编译后才 能使用。
	SSDT-BAT1_disabled公共包		
	LPC三文件		
T440P	SSDT-USB-1e31_wtx30 SSDT-BAT_t440p	config-t440p_e540	
	公共包		
	LPC三文件		
	SSDT-USB-8c31_t440p		
T440, T440s	SSDT-BAT_t440&s_t450&s-2	config-t440_t440s	
	SSDT-BAT1_enabled		
	SSDT-BATTCD#LPC		
	公共包		
	LPC三文件		
	SSDT-USB-9c31_t440s		
T450,T450s,W55	SSDT-BAT_t440&s_t450&s-2	config-t450_t450s_t550s	
	SSDT-BAT1_enabled		
	SSDT-BATTCD#LPC		
	公共包		
	LPC三文件		
	SSDT-USB-9ca6_t450_t450s SSDT-BAT_t460p_x260-2		
T460P	SSDT-BAT1_disabled	config-t460p_x260_x1c4	
	公共包		
	LPC三文件		
	SSDT-USB-9d2f t460p		
X1c4th	SSDT-BAT_x1c4th-2	config-t460p_x260_x1c4	
	SSDT-BAT1_disabled		
	公共包		
	LPC三文件		
	SSDT-USB-9d2f x1c4th		
T470P,x1c2017	SSDT-BAT_t470p_x1c2017	81	
	公共包	config-t470p_x1c2017	
	LPCB三文件	config-t470p_x1c2017	
	SSDT-USB-a12f_t470p		
T470,T470s,X27	SSDT-BATL analysis	config-t470_t470s_x270	
	SSDT-BAT1_enabled		
	SSDT-BATTCD#LPCB		
	公共包	200	
	LPCB三文件		
	SSDT-USB-9d2f_t470&s_x270 SSDT-BAT_e531_s431		
	公共包	config-e430_e530c_e531_S431	
	LPCB三文件		
	SSDT-USB-1e31 wtx30		
E430,E530c	SSDT-BAT_e430_e530c	config-e430_e530c_e531_S431	
	公共包		
	LPCB三文件		
	SSDT-USB-1e31_wtx30	8	
E540	SSDT-BAT_e540		
	公共包	config-t440p_e540	USB端口暂未定制
	LPC三文件SSDT-USB-???		
E450,E550	SSDT-BAT_e450_e550	config-e450_e550	
	公共包		USB端口暂未定制
	LPC三文件	256 5	
	SSDT-USB-? ? ? SSDT-BAT_e460_e470		
E460,E470		config-e460_e470	USB端口暂未定制
E 400 TE35 ID THE	公共包	Colling-6-100_6-10	OODMILIENKIN

config-e460\_e470

config-x62

公共包

SSDT-BAT\_x62

LPC三文件 SSDT-USB-???

LPCB三文件 SSDT-USB-???

E 460更改机型

X62

使用SSDT-PTSWAK#Mul\_x62 删除LPCB三文件中:

SSDT-FanHW\_lpcb SSDT-FNKey\_lpcb

