BP 协议

历史修订

时间	说明	版本	作者
2019-06-24	初始版本	V1.0	Ansersion

目录

历史修订	1
目录	2
简介	5
1.1 规范	5
1.2 术语	5
1.3 概述	7
1. 封包格式说明	7
2.1 封包格式	7
2.2 固定消息头(Fixed header)	7
2.2.1 封包类型 (Packet type)	8
2.2.2 封包标志(Packet flags)	8
2.2.3 剩余长度(Remaining length)	9
2.3 可变消息头 (Variable header)	9
2.4 消息载荷 (Payload)	
2.5 消息填充 (Padding)	10
2.6 CRC 校验码	
2. 各类封包	10
3.1 CONNECT——建立会话请求	
3.1.1 固定消息头	11
3.1.1.1 加密方式	11
3.1.1.2 CRC	11
3.1.2 可变消息头	11
3.1.3 消息载荷	15
3.1.5 消息示例	16
3.1.6 单设备服务器	
3.2 CONNACK——建立会话响应	
3.2.1 固定消息头	
3.2.2 可变消息头	
3.2.3 消息载荷	21
3.2.4 消息示例	22
3.2.5 单设备服务器	22
3.3 GET——数据采集请求	22
3.3.1 固定消息头	23
3.3.2 可变消息头	
3.3.3 消息载荷	25
3.3.4 单设备服务器	26
3.4 GETACK——数据采集响应	26
3.4.1 固定消息头	26
3.4.2 可变消息头	
3.4.3 消息载荷	29
3.4.4 单设备服务器	

3.5 P	OST——控制命令请求	.33
	3.5.1 固定消息头	33
	3.5.2 可变消息头	34
	3.5.3 消息载荷	35
	3.5.4 单设备服务器	35
3.6 P	OSTACK——控制命令响应	36
	3.6.1 固定消息头	36
	3.6.2 可变消息头	36
	3.6.3 消息载荷	37
	3.6.4 单设备服务器	37
3.7 R	EPORT——信号上报请求	38
	3.7.1 固定消息头	38
	3.7.2 可变消息头	38
	3.7.3 消息载荷	40
	3.7.4 单设备服务器	
3.8 R	PRTACK——信号上报响应	44
	3.8.1 固定消息头	44
	3.8.2 可变消息头	45
	3.8.3 消息载荷	46
	3.8.4 单设备服务器	46
3.9 P	PING——心跳请求	46
	3.9.1 固定消息头	47
	3.9.2 可变消息头	47
	3.9.3 消息载荷	48
	3.9.4 单设备服务器	48
3.10	PINGACK——心跳响应	48
	3.10.1 固定消息头	48
	3.10.2 可变消息头	49
	3.10.3 消息载荷	49
	3.10.4 单设备服务器	50
3.11	PUSH——推送请求	50
	3.11.1 固定消息头	50
	3.11.2 可变消息头	50
	3.11.3 消息载荷	51
	3.11.4 单设备服务器	53
3.12	PUSHACK——推送响应	53
	3.12.1 固定消息头	53
	3.12.2 可变消息头	53
	3.12.3 消息载荷	54
	3.12.4 单设备服务器	54
3.13	DISCONN——连接退出	54
	3.13.1 固定消息头	55
	3.13.2 可变消息头	55
	3.13.3 消息载荷	.55

3.13.4 单设备服务器	55
3.14 SPECSET——特殊设置	55
3.14.1 固定消息头	55
3.14.2 可变消息头	56
3.14.3 消息载荷	56
3.14.4 单设备服务器	57
3.15 SPECACK——特殊设置应答	57
3.15.1 固定消息头	57
3.15.2 可变消息头	57
3.15.3 消息载荷	58
3.15.4 单设备服务器	58
3. 杂项	58
4.1 信号类型	58
4.1.1 系统信号	59
4.1.2 自定义信号	60
4.1.3 支持统计属性	60
4.1.4 告警属性	60
4.2 用户客户端状态	61
4.3 系统信号表	61
4.4 信号属性	62
4.4.1 提示(Notifing)	62
4.4.2 统计 (Statistics)	62
4. 安全性	62
5.1 开放式注册	62

简介

1.1 规范

- 1. 多字节字段(如 U16,U32)未做特别说明的,均为网络字节序(大端)
- 2. 术语使用斜体
- 3. 字段无效指该字段在封包中不出现

1.2 术语

BP 协议 (Beecom Protocol): 由本文档所规定的通信协议。

用户客户端 (User client): 支持 BP 协议的手机 APP 端等客户端。

设备客户端 (Device client): 支持 BP 协议的电子设备,主动链接*多设备服务器*,受管于*多设备服务器*,可以作为*单设备服务器*。

多设备服务器 (Multi-device server): 支持 BP 协议的服务器,支持*设备客户端*和*用户客户端*主动连接链接,为*用户客户端*访问和操作*设备客户端*提供通信渠道,并对其进行管理和数据维护。

单设备服务器(Single device server): 设备客户端支持的服务器功能,支持部分 BP 协议,允许用户客户端直接连接,实现局域网内通信,仅管理所在的设备客户端的数据访问与操作,支持用户客户端关闭/开启单设备服务器,不支持其他设备客户端连接。

会话 (Session): 从 CONNECT 链接成功到 DISCONN 或因其他原因断开链接为止, 称为一次会话。客户端和服务器之间有效的数据交互, 必须在会话中完成。服务器必须维护与会话相关的临时数据直到会话关闭。

会话属性 (Session Attribute): 指会话的加密方式、保活时间等, 贯穿于单次会话的生命周期。

封包属性 (Payload Attribute): 指对单个封包含义的描述。

系统信号(System symbol): BP 协议中规定的信号,*设备客户端*可以对其进行激活使用。特点是: *设备客户端*无需重定义信号规格,缩减设备客户端开发复杂度。

系统信号表 (System symbol table): *系统信号*的集合。

自定义信号 (Custom symbol):用户自定义规格的信号,*设备客户端*可以将自定义信号的规格保存在其 Flash中,在建立连接时将其发送至多设备服务器或用户客户端,用户可以根据该规格访问和操作自定义信号。特点是:设备客户端可以按照自己的方式为用户提供服务。

自定义信号表 (Custom symbol table): 自定义信号的集合。

基本功能集 (Basic Capability Set): 单设备服务器实现的 BP 协议功能集合。

完全功能集 (Integration Capability Set): 多设备服务器实现的 BP 协议功能集合。

序列号 (Serial Number): 设备客户端的唯一标识,多设备服务器只允许含有其能识别的设备客户端登录。 开放式注册 (Open Registry): 用户可以通过 CONNECT 封包向多设备服务器发起注册。多设备服务器可以自定义开放式注册的状态。

开放式注册	禁用	使能
打开	拒绝注册	接受注册,并且可以动态关闭
关闭	拒绝注册	拒绝注册,但是可以动态打开

说明 (Explanation): 对于特定内容的设计原因及、目的及可能的协议扩充方向加以说明。是否阅读它,对 开发者使用 BP 协议并无直接影响。

字段类型 (ValueType):

名称	U8	U16	U32	STR	BOOL	VAR	TIME	DATE	无效
说明	1字	2字	4字	1字节长度 n和n字节 UTF8内 容,一共 1+n字节	1字节, 0 表示 false, 其他表示 true	字段大小 可变内容, 必须标明 变化规律	4 字节, 取 模 86400 后得到有 效值, 单位 秒	4字节,除以86400后得到有效值,单位"天",0表示2019-01-0	0 字节

以下用于请参见 RFC 2119

"MUST": 必须

"MUST NOT": 不准

"SHOULD": 应该

"SHOULD NOT": 不应该

"MAY": 可以

"MAY NOT": 可以不

1.3 概述

BP 协议是一套专职服务于物联网系统的通信协议。它规定了 4 种参与通信的角色: *多设备服务器、单设备服务器、用户客户端和设备客户端*,这些角色有是手机 APP、因特网(或局域网)服务器、电子设备等,而用户则作为*用户客户端对设备客户端*进行访问和操作。实现以上 4 种角色之间可靠、即时、安全的通信就是本协议的主要任务。

1. 封包格式说明

2.1 封包格式

客户端(如果没有特别说明, *用户客户端和设备客户端*以下统称客户端)和服务器(如果没有特别说明, *多设备服务器*和单设备服务器以下统称服务器)之间通过交互 BP 封包进行通信,数据封包的格式共由 4 部分组成:固定消息头、可变消息头、消息载荷和 CRC 校验码("表 2.1")。

固定消息头 (Fixed header)
可变消息头 (Variable header)
消息载荷 (Payload)
消息填充 (Padding)
CRC32 校验码 (CRC32 Checksum)

表 2.1 封包格式

2.2 固定消息头 (Fixed header)

固定消息头指定了封包的类型、封包标志以及剩余字节长度("表 2.2")。

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
U8	封包类型 (Packet type)				封	包标志 (F	acket flags	s)
U16	剩余长度 (Remaining length)							

表 2.2 固定消息头

2.2.1 封包类型 (Packet type)

BP 协议共定义了如下 13 种封包 ("表 2.3")。

名称	值	流向	描述			
Reserved	0	<禁用>	保留			
			客户端向服务器发起建立会话			
				用户客户端	设备客户端	
CONNECT	1	客户端->服务器	多设备服务 器	允许服务	允许服务	
			单设备服务 器	允许服务	拒绝服务	
CONNACK	2	服务器->客户端	服务器响应	区客户端 CONNE	ECT 请求。	
GET	3	<i>用户客户端-</i> >服务 器	用户客户	端请求获取服务	器数据。	
GETACK	4	服务器-> <i>用户客户</i>	服务器响应	应用户客户端 G	ET 请求。	
POST	5	<i>用户客户端-</i> >服务 器	<i>用户客户端</i> 请求上传/修改数据。			
POSTACK	6	服务器->用户客户 端	服务器响应 <i>用户客户端</i> POST 请求。			
REPORT	7	设备客户端->多设 备服务器	<i>设备客户端向多设备服务器</i> 上报信号变化或 信号集(<i>系统/自定义信号表</i>)。			
RPRTACK	8	多设备服务器->设 备客户端	多设备服务器响应 REPORT 请求。			
PING	9	客户端->服务器		客户端通过发送 客户端会话通道		
PINGACK	10	服务器->客户端	服务器响应客户端 PING 请求。			
PUSH	11	服务器->用户客户 端	信号变化时,服务器向 <i>用户客户端</i> 推送消息。			
PUSHACK	12	<i>用户客户端-</i> >服务 器	用户客户端响应服务器 PUSH 请求			
DISCONN	13	客户端->服务器	客户	中端主动关闭会证	舌。	
Reserved	14	<禁用>		保留。		
Reserved	15	<禁用>	保留。			

表 2.3 封包类型

2.2.2 封包标志 (Packet flags)

封包标志规定了单次会话的会话属性,适用于所有封包("表 2.4")。

Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
填充标志	加密方式 MSB	加密方式 LSB	CRC

表 2.4 封包标志

填充标志:表示该封包是否含有消息填充字段。

- 0: 无消息填充
- 1: 有消息填充

加密方式: 客户端在请求建立会话时, 必须指定封包传输时使用的加密方式。

- 0: 明文传输
- 1: BASE64 加密
- 2: 未定义
- 3: 未定义

CRC: 客户端在请求建立会话时,必须指定封包使用的校验方式,使用小端法进行传输。

- 0: CRC32
- 1: CRC16

建议: 设备客户端使用 CRC16 能够减轻其计算负荷。

2.2.3 剩余长度 (Remaining length)

U16	剩余长度 (Remaining Length)	最大 65535			
	表 2.5 剩余长度				

2.3 可变消息头 (Variable header)

可变消息头进一步规定了*会话属性和封包属性*,根据封包类型的不同,可变消息头的内容和长度均不相同,具体见具体封包的说明部分。

2.4 消息载荷 (Payload)

消息载荷是封包的主体数据部分,根据封包类型的不同,消息载荷的内容和长度均不相同,具体见具体封包的说明部分。

2.5 消息填充 (Padding)

为了适应一些加密算法(比如分组加密算法),需要添加填充位以达到一定的字节对齐。

Bit	
U8	填充字节数 N
U8xN	填充 0

2.6 CRC 校验码

用于检验封包数据(不含固定消息头)传输的完整性,每个封包必须含有 CRC 校验码,校验方式有 CRC32 和 CRC16 两种。由于 CRC 校验算法会使用一定量的硬件资源,为了减少的硬件资源有限的设备客户端负担,推荐其使用 CRC16。

2. 各类封包

3.1 CONNECT——建立会话请求

	单设备服务器	多设备服务器	用户客户端	设备客户端
发起者	不支持	不支持	支持	支持
接受者	支持	支持	不支持	不支持

3.1.1 固定消息头

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0			
	Packet type(1)				eket type(1) Reserved						
U8	0	0	0	1	0	加密方	加密方	CRC			
	U	U	0	1	0	式MSB	式 LSB	CRC			
U16		Remaining length									

3.1.1.1 加密方式

会话属性,会话建立后,所有封包的固定消息头均含有与此相同的数据域。

- 0: 明文传输
- 1: BASE64 加密
- 2: 未定义
- 3: 未定义

3.1.1.2 CRC

会话属性, 会话建立后, 所有封包的固定消息头均含有与此相同的数据域。

- 0: CRC32
- 1: CRC16

3.1.2 可变消息头

CONNECT 的可变消息头说明了其消息载荷中是否含有登录用户名和密码, 并定义了基本*会话属性*。

3.1.2.1 协议版本 (Level)

描述	7	6	5	4	3	2	1	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---

	协议版本 (Level)								
U8	协议版本(1)	0	0	0	0	0	0	0	1

会话属性,表示客户端支持的协议版本,服务器必须是向下兼容的,如果服务器支持的版本号低于该值,则返回 CONNACK 时必须携带返回码 0x01,并断开链接关闭会话。

3.1.2.2 标志 (Flags)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
U8	用户名 标志	密码标志	性能限	制级别	注册 标志	用户 客户端 标志	设备 客户端 标志	保留
	X	X	X	X	X	X	X	0

用户名标志:

封包属性, 用户名标志置位时, 消息载荷中必须含有客户端登录用户名。

密码标志:

封包属性, 密码标志置位时, 消息载荷中必须含有客户端登录密码。

性能限制级别:

会话属性,性能限制级别能够给服务器作为参考,适当调配资源,减轻客户 端的计算和通信负载。

性能限制级别共分为4个等级:

- 0: 无限制, 客户端硬件资源足够;
- 1: 弱限制,客户端硬件资源有限,该客户端一般具有如下全部或部分特性:内存有限(不支持动态内存分配);
- 2: 强限制,客户端硬件资源不足,该客户端一般具有如下全部或部分特性: 内存有限(不支持动态内存分配);不支持自定义信号;通信带宽受限,流 量敏感;心跳间隔长,有低功耗需求。

3: 未定义。

注: 用户客户端的性能限制级别必须为 0。

用户客户端标志:

会话属性,用户客户端标志置位时,表示会话发起者为*用户客户端* **注册标志**:

当*多设备服务器*的*开放式注册*使能且处于打开状态时,*多设备服务器*必须视此条请求为注册请求。如果注册信息有效,则返回并登陆成功;否则返回注册失败原因。

当*多设备服务器*的*开放式注册*处于其他状态时。*多设备服务器*必须忽视注册 行为,直接视为登陆行为,

设备客户端标志:

会话属性,设备客户端标志置位时,表示会话发起者为*设备客户端* 注:

用户名标志和密码标志必须同时置位或同时为 0。同时为 0 表示无账号、无密码登录, 多设备服务器不应该支持该种方式登录, 为了给用户客户端首次访问设备提供便捷性, 单设备服务器可以支持该种方式登录。

3.1.2.4 心跳间隔 (Alive time)

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0	
心跳间隔(Alive time)										
U16	心跳间隔	取值 0-65535,单位秒								

会话属性,心跳间隔用于让服务器确认客户端是否在线,如果服务器在心跳间隔时间内未收到过客户端发送(或返回)的任一封包,则服务器应该主动关闭

与该客户端的会话。客户端应该定期向服务器发送 PING 封包以保持会话正常打开,推荐使用的间隔时间为:"心跳间隔 - 超时时间"。

取值范围为 0-65535, 但是通常服务器会对该值做限制, 每当此时 CONNACT 封包中必须携带服务器设定的真是的心跳间隔。

3.1.2.5 超时时间 (Timeout)

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0	
	超时时间 (Timeout)									
U8	超时时间	取值 0-255, 单位秒								

会话属性,封包发送后,如果间隔"超时时间"后对端(服务器/客户端)未回复,则认为此次封包发送失败。

取值范围为 0-255, 但是通常服务器会对该值做限制, 每当此时 CONNACT 封包中必须携带服务器设定的真是的超时时间。

3.1.3 消息载荷

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	用户名(User name,用	戸名村	示志置	位时和	有效)				
U16	用户名长度 (User name length)	取值 0-65535 (0 表示 Client 登录), N							N
U8xN	用户名				UTF-	8 编码			
	密码 (Password, 密	码标志	に置位!	时有效	ζ)				
U16	密码长度	取值 0-65535 (0 表示无密码),M							
U8xM	密码								
	系统信号表版本 (System signal table	versio	n, 设	备客户	端标	志置位	时有刻	汝)	
U16	版本号]	取值 0	-6553	5		
	管理员用户名(Admin User name	, 设行	备客户	端标志	も置位 しょうしん かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	时有效	汝)		
U16	管理员用户名长度	取值 0-65535 (0 表示无管理员用户), P。当							。当
016	日廷贝用厂名长及	设备首次连接服务器时,设置其管理员用户							用户
U8xP	管理员用户名	UTF-8 编码							

3.1.5 消息示例

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0		
•	固定消息头(Fixed	headei	·)				•	•		
U8	封包类型 CONNECT				0x	10					
U16	剩余长度 (41)										
	可变消息头 (Vi	ariable	e head	er)							
U8	消息版本 (Level)	0	0	0	0	0	0	0 0			
	用户名标志 (1)										
	密码标志 (1)										
U8	加密等级 (0)	1	1	0	0	0	1	0	0		
	用户登录标志 (1)										
	设备登录标志 (0)										
U16	心跳间隔 (60 秒)				0x	3C					
U8	超时时间 (5 秒)				0x	:05					
	消息载荷	(Paylo	oad)								
	用户名(U	ser na	me)								
U16	用户名长度 (15)				0x	0F					
U8	如今"华" UTFO 护闭	0xE6									
U8	汉字"我", UTF8 编码	0x88									
U8	0xE68891	0x91									
U8	汉字"是", UTF8 编码				0x	E6					
U8	仅于 定,UTFo 编码 0xE698AF				0x	:98					
U8	UXEU98AI				0x	AF					
U8	字母"A", UTF8 编码 0x41				0x	:41					
U8	字母"n",UTF8 编码 0x6E				0x	6E					
U8	字母"s",UTF8 编码 0x73				0x	73					
U8	字母"e",UTF8 编码 0x65				0x	65					
U8	字母"r", UTF8 编码 0x72				0x	72					
U8	字母"s",UTF8 编码 0x73				0x	73					
U8	字母"i",UTF8 编码 0x69				0x	69					
U8	字母"o",UTF8 编码 0x6F				0x	6F					
U8	字母"n",UTF8 编码 0x6E				0x	6E					
	密码 (Pa	sswor	d)								
U16	密码长度 (6)	0x06									
U8	"p",ASCII 编码 0x70	0x70									
U8	"w",ASCII 编码 0x77				0x	77					
U8	"d",ASCII 编码 0x64				0x	64					
U8	"1",ASCII 编码 0x31				0x	:31					

U8	"2",ASCII 编码 0x32	0x32								
U8	"3",ASCII 编码 0x33	0x33								
	CRC32 校验码(小端法)									
U32	CRC32 校验码									
032	J32 CRC32 校验的									

3.1.6 单设备服务器

- 1、单设备服务器必须拒绝设备客户端访问。
- 2、如果单设备服务器不支持 CONNECT 封包中指定的加密方式,其应该拒绝访问,并返回 CONNACK 封包携带返回码 0x05。
 - 3、可以支持无用户、无密码登录。

除以上说明, 单设备服务器必须支持 CONNECT 封包的所有特性。

推荐:

单设备服务器资源有限,不建议用户客户端与其保持长久链接,更多可参见 PING 封包, 3.9.4。

3.2 CONNACK——建立会话响应

	单设备服务器	多设备服务器	用户客户端	设备客户端
发起者	支持	支持	不支持	不支持
接受者	不支持	不支持	支持	支持

3.2.1 固定消息头

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0		
Packet type(2)					Reserved					
U8	0	0	1	0	0	加密方 式 MSB	加密方 式 LSB	CRC		

U16 Remaining length

同 CONNECT 封包、见 3.1.1

3.2.2 可变消息头

3.2.2.1 协议版本 (Level)

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	(Lev	el)							
U8	协议版本(0)	X	X	X	X	X	X	Х	X

会话属性,如果服务器支持 CONNECT 封包中指定的协议版本,则该协议版本与之相同,否则为服务器所支持的最大协议版本。

3.2.2.2 标志 (Flags)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
U8	用户名标志	密码标志	<i>单设备</i> 性能限	<i>服务器</i> 制级别	注册 标志	用户客 户端标 志	设备客 户端标 志	单设备 服务器 标志
	X	X	X		X	X	X	X

用户名标志:

封包属性, 用户名标志置位时, 消息载荷中必须含有客户端登录用户名。

密码标志:

封包属性, 密码标志置位时, 消息载荷中必须含有客户端登录密码。

单设备服务器标志:

会话属性,单设备服务器标志置位时,表示该服务器为*单设备服务器*,否则为*多设备服务器*。

单设备服务器性能限制级别:

会话属性,仅单设备服务器标志置位时有效,单设备服务器性能限制级别能够给*用户客户端*作为参考,*用户客户端*可以根据单设备服务器性能限制级别适当减轻其请求负荷。单设备服务器性能限制级别共分为4个等级:

- 0: 无限制, 单设备服务器硬件资源足够;
- 1: 弱限制, *单设备服务器*硬件资源有限, 该*单设备服务器*一般具有如下全部或部分特性:

内存有限 (不支持动态内存分配);

2: 强限制, *单设备服务器*硬件资源不足, 该*单设备服务器*一般具有如下全部或部分特性:

内存有限 (不支持动态内存分配); 不支持自定义信号; 通信带宽受限, 流量敏感; 心跳间隔长, 有低功耗需求。

3: 未定义。

3.2.2.3 心跳间隔 (Alive time)

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	心跳间隔(Alive ti	me, 🏻	网络字	节序)					
1116	心跳间隔	X	X	X	X	X	X	X	X
U16	心吻門門門	X	X	X	X	X	X	X	X

推荐:

单设备服务器为了在有限的硬件资源下的用户提供服务,其可以拒绝保持链接,则其心跳间隔表示的即一次链接的最长生命周期。且单设备服务器可以预先定义其心跳间隔的上限,以防止单一用户客户端长期占用单设备服务器,如果CONNECT 封包中的心跳间隔超过其上限,则该处心跳间隔为其自定义上限值。相关内容: 3.9.4。

3.2.2.4 超时时间 (Timeout)

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	超时时间	(Time	out)						
U8					X	X	X	X	X

推荐:

单单设备服务器可以预先定义其超时时间的上限,如果 CONNECT 封包中的超时时间超过其上限,则该处超时时间为其自定义上限值。

3.2.2.5 返回码 (Return code)

		描述	7	6	5	4	3	2	1	0
		CONNACT 返回码	冯(Re	eturn c	ode)					
Ī	U8	X	X	X	X	X	X	X	X	

会话属性,表示 CONNECT 是否请求成功,具体含义如表 3.1。

值	返回码回复	详述
0	0x00 操作成功	操作成功
1	0x01 协议版本不支持	不支持 CONNECT 的"可变消息头"中
1	0.001 价以版本个文符	的 Level
2	0x02 保留	保留
3	0x03 用户名不存在	用户名不存在
4	0x04 密码错误	密码错误
5	0x05 加密等级不支持	加密等级不支持
6	0x06 保留	保留
7	0x07 保留	保留
8	 0x08 未知客户端类型	可变消息头中"用户客户端标志"和"设
0	0000 不和各广编天至	备客户端标志"设置有误
9	0x09 注册失败	当 <i>多设备服务器</i> 的 <i>开放式注册</i> 使能且
9	0.00万 在加入效	打开时,设备客户端申请注册失败
10	 0x0A 注册用户名已存在	当 <i>多设备服务器</i> 的 <i>开放式注册</i> 使能且
10	0004 在加州)有已行任	打开时, 服务器已存在该用户名
11	 0x0B 注册用户名不合法	当 <i>多设备服务器</i> 的 <i>开放式注册</i> 使能且
11	0,000 红柳川) 有小日仏	打开时, 用户名不符合服务器的规范
12	0x0C 注册密码不合法	当 <i>多设备服务器</i> 的 <i>开放式注册</i> 使能且
12	0.000 红柳毡两小百拉	打开时,密码不符合服务器的规范

13	0x0D 注册失败,登陆成功	当 <i>多设备服务器</i> 的 <i>开放式注册</i> 未启用 时,注册视为登陆,且登陆成功					
14	0x0E 注册失败,登陆失败,用户名不 存在	当 <i>多设备服务器</i> 的 <i>开放式注册</i> 未启用时,注册视为登陆,且登陆失败,失败原因为用户名不存在					
15	0x0F 注册失败,登陆失败,密码错误	当 <i>多设备服务器</i> 的 <i>开放式注册</i> 未启用时,注册视为登陆,且登陆失败,失败原因为密码错误					
16	0x10 服务器链不存在	服务器没有服务器链信息,客户端需向 上级服务器获取信息					
17	0x11 管理员用户不存在	<i>设备客户端</i> 绑定管理员用户时,该管理 员用户名不存在					
18	0x12 设备客户端已在线	<i>设备客户端</i> 请求登录时,发现该 <i>设备客</i> <i>户端</i> 已经登录					
19	0x13 设备账号已过期	设备客户端的账号已过期					
其他	保留	保留					
253	0xFD CRC 校验失败	CRC 校验失败,可能是数据包损坏					
254	0xFE 服务器负载饱和	服务器负载已经饱和且拒绝提供服务, 请尝试上级服务器,如果该服务器是根 服务器,请查询直连服务器					
255	0xFF 服务器错误	请抱怨服务器供应商方					

表 2.5 CONNACK 返回码含义

3.2.3 消息载荷

		描述			7	6	5	4	3	2	1	0
		系统信号表	長版:	本(Syst	em sig	nal tab	le vers	ion)				
U16	17.	系统信号表版	本		服务	分器支 担			<i>统信号</i> :向下秉		本,系]	统信
		上级	服务	器地址	(Upper server IP)							
U8	地址类型 (AddrType) 0: 该服务器为 Root; 1: IPv4; 2: IPv6; 3 域名 (最长 256 字节); 其他: 未定义											
		AddrType		0	1		2		3		其他	
Var	地址	类型		无效		U8x4, 网 络字节序		6, 字节	STR		无	效
		下级	服务	器地址	(Low	er serv	er IP)					
U8	地址	地址类型(AddrType)						-			4; 2: I 也: 未分	
	AddrTyp	e 0		1			2		3		其何	也
U8	字节数	无效		U8x4, 网 字节序			6,网 ² 节序		STR		无效	汝

3.2.4 消息示例

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	固定消息头(Fixed I	header	·)					
U8	封包类型 CONNACK	0	0	1	0	0	0	0	0
U16	剩余长度 (网络字节序)				0x0	01B			
	可变消息头 (Vi	ariable	e head	er)					
U8	消息版本 (Level)	0	0	0	0	0	0	0	0
U8	标志 (Flags)	1	0	0	0	0	0	0	0
U8	返回码 (0)	0	0	0	0	0	0	0	0
	消息载荷 (Payload)								
系统信号表版本 (System signal table version, 网络字节序)									
U32	系统信号表版本 (网络字节序)				0x000	00001			
	上级服务器地址	(Uppe	r serve	er IP)					
U8	地址类型: 域名				0x	.03			
U8	域名长度				0x	0E			
U8x13	域名				bcserv	er.site			
	下级服务器地址	(Lowe	r serve	er IP)					
U8	地址类型: 直连节点				0x	.00			
	CRC32 校验机	码 (小	端法)						
U32	U32 CRC32 校验码								

3.2.5 单设备服务器

单设备服务器必须携带单设备服务器标志。

3.3 GET——数据采集请求

	单设备服务器	多设备服务器	用户客户端	设备客户端
发起者	不支持	不支持	支持	不支持
接受者	支持	支持	不支持	不支持

3.3.1 固定消息头

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
		Packet	type(3)			Rese	erved		
U8	0	0	1	1	0	加密方	加密方	CRC	
	U	U	1	1	U	式MSB	式 LSB	CRC	
U16	Remaining length								

同 CONNECT 封包, 见 3.1.1

3.3.2 可变消息头

3.3.2.1 标志

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
U8	系统信 号表标 志	自定义信 号表标志	设备 ID 标 志	信号标志	保留	系统信 号定制 标志	请求推 送所有 设备 ID 标志	保留
	X	X	X	X	0	X	X	0

系统信号表标志:

封包属性,系统信号表标志置位时,表示用户客户端向服务器请求系统信号表。 表,GETACK 封包的消息载荷中必须含有系统信号表。

自定义信号表标志:

封包属性,自定义信号表标志置位时,表示*用户客户端*向服务器请求*自定义 信号表*,GETACK 封包的消息载荷中必须含有*自定义信号表*。

设备 ID 标志:

封包属性,设备标志置位时,表示*用户客户端*向服务器请求指定*序列号*设备的设备 ID,消息载荷中必须含有序列号,设备 ID 标志与其他标志互斥,即设备 ID 标志置位时,其他标志不准置位,反之亦然。

系统信号标志:

封包属性,系统信号标志置位时,表示*用户客户端*向服务器请求*系统信号*的信号值,消息载荷中必须含有系统信号映射信息。

信号标志:

封包属性,信号标志置位时,表示*用户客户端*向服务器请求*信号*的的信号值,消息载荷中必须含有信号 ID。

请求推送所有设备 ID 标志:

封包属性,请求推送所有设备 ID 标志置位时,表示*用户客户端*向服务器请求所有设备的 ID 信息,请求推送所有设备 ID 标志与其他标志互斥,即请求推送所有设备 ID 标志置位时,其他标志不准置位,反之亦然。单设备服务器不支持该标志。

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0	
	自定义信号表语言标志 (Symbols set flags, 自定义信号标志置位时有效)									
								其		
						阿	西	他		
110	自含义侯日丰海宫长士	汉	英	法	俄	拉	班	语	保	
U8	自定义信号表语言标志	语	语	语	语	伯	牙	言	留	
						语	语	标		
								志		

当自定义信号表标志置位时,标志后需追加 1 字节的"自定义信号表语言标志"。表示自定义信号表中使用的语言类型,包括:常用六种语言和其他语言,具体可参见消息载荷。

3.3.2.3 封包序号

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	封包序号 (Pac	eket se	quence	e)					
U16	封包序号]	取值 0	-65535	5		

封包序号:

封包属性,用于标识一次请求,GETACK 返回时,必须携带与GET 相同的封包序号以响应的请求,从而保持请求与响应的对应关系。GET 封包发起者可以采用随机产生的封包序号来更好的维护这样的对应关系。

3.3.3 消息载荷

请求推送所有设备 ID 标志置位时,消息载荷内容。

描述		7	6	5	4	3	2	1	0
	无								

设备 ID 标志置位时,消息载荷内容。

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
序列号 (Serial Number,络字节序)									
STR	序列号								

信号标志置位时,消息载荷内容。

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	设备 ID (Device	ID, ź	各字节	序)					
U32	设备 ID								
	系统信号 (System signal,	系统信	言号标	志置位	时有刻	汝)			
U8	信号个数 N								
U16xN	信号ID								

3.3.4 单设备服务器

由于信号表和系统信号定制信息的数据往往比较多,当*用户客户端*需要从*单 设备服务器*获取这些数据时,*用户客户端*应该分多次分别获取系统信号表、自定义信号表、系统信号定制信息。

单设备服务器可以拒绝负载太重的 GET 请求。

3.4 GETACK——数据采集响应

	单设备服务器	多设备服务器	用户客户端	设备客户端
发起者	支持	支持	不支持	不支持
接受者	不支持	不支持	支持	不支持

3.4.1 固定消息头

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0			
		Packet	type(4)		Reserved						
U8			0	加密方	加密方	CRC					
	U	1	U	0	0	式MSB	式 LSB	CRC			
U16	Remaining length										

同 CONNECT 封包, 见 3.1.1

3.4.2 可变消息头

3.4.2.1 标志

此处的标志应该与发起请求的 GET 封包中的标志相同,除非请求产生错误。

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
U8	系统信 号表标 志	自定义信 号表标志	设备 ID 标 志	信号标志	保留	系统信 号定制 标志	请求推 送所有 设备 ID	保留

						标志	
X	X	X	X	0	X	X	(

系统信号表标志:

對

包属性,系统信号表标志置位时,表示消息载荷中含有系统信号表。

自定义信号表标志:

封包属性, 自定义信号表标志置位时, 表示消息载荷中含有自定义信号表。

设备 ID 标志:

封包属性,设备标志置位时,表示消息载荷中含有含有序列号。

信号标志:

封包属性, 信号标志置位时, 表示消息载荷中含有信号 ID 及其值。

系统信号定制标志:

封包属性,系统信号定制标志置位时,表示消息载荷中含有系统信号的定制信息。

请求推送所有设备 ID 标志:

封包属性,请求推送所有设备 ID 标志置位时,表示多设备服务器接下来会 Push 所有设备 ID。单设备服务器不支持该标志。

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	自定义信号表语言标志(Symbols set	flags,	自定	义信号	号标志:	置位时	有效)	
110	白宫以信息事还完长士	汉	英	法	俄	阿	西	其	保
U8	自定义信号表语言标志	语	语	语	语	拉	班	他	留

			伯	牙	语	
			语	语	言	
					标	
					志	

3.4.2.3 封包序号

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	封包序号 (Pac	eket se	quence	e)					
U16	封包序号								

此处的封包序号必须与发起请求的 GET 封包中的封包序号相同。

3.4.2.4 返回码 (Return code)

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	GET 返回码	(Retur	n code)					
U8	返回码(Return code)	X	X	X	X	X	X	X	X

值	返回码回复	详述
0	0x00 操作成功	操作成功
1	0x01 可变消息头标志错误	设备 ID 标志及某一或几个其他标志同时置位
2	保留	保留
3	0x03 信号 ID 不支持	GET 封包中存在 <i>设备客户端</i> 不支持的 信号 ID,具体见消息载荷。
4	0x04 负载过重	<i>单设备服务器</i> 拒绝一次 GET 过多的数据,建议对端分多次获取
5	0x05 信号 ID 重复	GET 获取系统/自定义信号值时,消息 载荷中存在重复的信号 ID
6	0x06 没有获取设备 ID 的权限	GET 封包的用户客户端无权访问其 SN 所指定的设备
7	0x07 没有访问设备的权限	GET 封包的用户客户端无权访问其信号 ID 所指定的设备
8	0x08 设备离线	设备与服务器之间无法通信
其他	保留	保留

3.4.3 消息载荷

当可变消息头中的返回码为 0x00 (GET 成功) 或 0x03 (信号 ID 不支持) 时, GETACK 封包中必须含有消息载荷, 否则可以不含消息载荷。

3.4.3.1 设备 ID 消息载荷

设备 ID 标志置位时,消息载荷内容。

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	设备 ID(Device I	D, 网	络字=	节序)					
U8	设备 ID 长度				固定为	J 0x04	ļ		
U32	设备 ID								

3.4.3.2 信号表消息载荷

设备 ID 标志清零时,消息载荷内容。

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	设备 ID(Device I	D, 络	字节序)					
U32	设备 ID								
	设备名 (Device name, 设	备名标	示志置位	立时有效	文)				
	系统信号表 (System signal table,	系统	信号表	标志置	位时有	效)			
U8	信号集分区	分	分	分	分	阶	阶	阶	结
	旧与朱刀匹	区	区	区	区	次	次	次	束
U8	系统信号分布表	设备	客户端	支持的	系统信	号都会	在系统	信号分	布表
U8	系统信号分区表及分布表				中力	置位			
	系统信号定制信息(System signal customizat	tion int	fo,系约	充信号短	定制标:	志置位日	时有效))	
	系统信号表(System signal customization	info,	系统信	号定制	标志置	位时有	效)		
U16	系统信号个数								
U16	系统信号 ID								
	相关标志置位时,表示系统信号相关属性	告	默	最	最	精	分	枚	支
U8	存在定制信息。定制信息顺序由低位到高	警	认	大	小	度 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	组	举	持
	位, 即先出现"支持统计"定制信息, 最	信	值	值	值	皮	语	语	统

	后出现 志置位8		警级别	"、"敬	前延	时"和	号					言资源	言资源	计
U8							保留	是否显示	权限	单位语言资源	警后延时	警前延时	告 警 级 别	保留
	"支	持统计	一"定制	信息	(系统	信号定制	引信息口	户"支	持统计	-"置位	时有效)			
U8		"支持	持统计"	定制信	息): 不支 其他: ⁵	持统计; 支持统计			
	"枚举语	言资源	"定制	信息	(系统	信号定制	引信息口	中"枚	举语言	资源"	置位时有	亨效)		
U8		"枚举记	吾言资泡	原"个	数 M									
U8			枚举位	值										
U32		枚耄	举语言	资源 ID					系统	兖枚举 语	吾言资源	ID		
VAR		(U8	8+U16)	x(M-1)										
	"分组语	言资源	"定制	信息	(系统	信号定制	引信息口	中"分	组语言	资源"	置位时有	肎效)		
U16		系统分	分组语言	言资源	ID									
U8			精度	Ē							其他值社 T 时,此		<u>.</u>	
Var	最小值	Valī	Гуре	U32	2	U16	132		I16	FLO AT	TIM E	DAT E	- 2	其他
		类	型	U32	2	U16	U32	2	U16	U32	U32	U32		无效
Var	最大值	ValT	Гуре	U32	!	U16	132		I16	FLO AT	TIM E	DAT E	- 7	其他
		类	型	U32	2	U16	U32	2	U16	U32	U32	U32	-	无效
Var	默认值	Val Typ e	U32	UI1 6	I32	I16	ENU M		LOA T	STRI NG	BOOL	TIM	ΕΙ	DATE
Vai	MYC V (IH.	类型	U32	U16	U32	2 U16	U16	U	J32	STR	U8	U32		U32
	1	告警定	制信息	. (系统	信号	 ·定制信息	息中"台	 告警信	 号"置	位时有	· 效)			
U8			掌"定						C): 不支		<u> </u>		
U8	1		告警纫	 5				IÎV			55 表示耳		<u> </u>	
U8			警前延					-1/			, 单位 1		1	
U8			警后延								<u>, 一世 ;</u> , 单位 1			
		言资源			 (系统	信号定制	信号定制信息中"单位语言资源"置位时有效)							
U16	, ,			言资源		, , , , ,	.,,,,,,,		,			* //*/		

		"权限"定制	信息(系	统信号定制	引信息	中"才	权限"置	位时有	效)				
U8		"权限"定	制信息						只读;				
	 " <u>}</u>	是否显示"定制]信息(系		 信息	中"是	是否显示		: 读写 :时有效)			
U8	,	"是否显示"						0: 不		,			
		自定义信号表	(Custom si	ignal table,	自定	义信	号表标志						
U16		自定义信号	ID 个数										
	I		自分	定义信号 II	D 及其	其属性							
U16		自定义信	号 ID				取	值 0x00	00-0xD	FFF			
U8		自定义信·			(ValType		权 限 ro(0) rw(1)	支持统计标志X	告警信号标志X	显示标志			
				自定义信号			Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
U8		自定义信号i	吾言标志		汉语	英 语	法语	俄语	阿拉伯语	西班牙语	其他语言标志	结束标志	
STR		自定义信-	号名称										
			自知	定义信号语	言资》	原信息	ľ						
STR		单位语言	下资源										
STR		分组语言	资源										
U8		枚举语言资	源个数 N		只有	·当信·	号值类型	沙 枚举	僅时才	有此数	女据域		
U16		枚举行	值										
STR	枚举语言资源												
Var	其他枚举值(U16+STR)x(N-1)												
							市体业	ELO 2	甘 加.	· ት归 기 · 飞	`		
U8	精度					当	取值范围 值类型非						
Var	最小 ValType U32 U16				13	2	I16	FLO AT	TIM E	DA E		其他	
	值	类型	U32	U16									

Var	最大	ValT	уре	U32	2	U16	132	I16	FLO AT	TIM E	DAT E	其他
	值	类	型	U32 U		U16	U32	U16	U32	U32	U32	无效
Von	默认	ValT ype	U32	UI1 6	132	I16	ENU M	FLOA T	STRI NG	BOOL	TIME	DATE
Var	值	类型	U32	U16	U32	U16	U16	U32	STR	U8	U32	U32
		•	告	警信号	属性	(告警信	号标志置	位时有效	[)			
U8			告警级	别					取值范	范围 0-4		
U8			警前延	时				最	大 255,	单位 100	ms	
U8			警后延					最	大 255,	单位 100	ms	
			·	信号表校验码 (Sign			nal tables	CRC)				
U32			校验	码								

3.4.3.3 信号值消息载荷

		描述	述			7	6	5		4	3	2	1	0	
				设备	· ID	(Dev	ice I	D, 络5	芦节	序)					
U32		设备	· ID												
			信号	值 (Si	gnal	value	s, 1	言号标记	置	位时	有多	汝)			
U8	信号个数 N											1-255			
U16		信号	· ID												
U8	信号 "告警标证" "告警信息	效;	t,"告 [*] t,触发	警信息		告警标识	告警信息						信号类	型	
Var	信号值	ValT ype	U32	UI1 6	132	! I	16	ENU M		FLO.	A	STRI NG	BOOL	TIME	DATE

		类型	U32	U16	U32	U16	U16	U32	STR	U8	U32	U32	
Var	J)	J16+U8+	Var)x(N-1)									

3.4.3.4 错误信息消息载荷

当设备客户端发生 0x03 错误时, 消息载荷中返回的是第1个不支持的信号

ID

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	设备 ID (Device	ID,	络字节	序)					
U32	设备 ID								
	首个不支持的信号 ID(Unsupported	signa	l ID,	返回码	马为 0x	03 时	有效)		
U16	信号 ID								

3.4.4 单设备服务器

单设备服务器可以拒绝负载过重的 GET 请求, 并携带返回码 0x04。

3.5 POST——控制命令请求

	单设备服务器	多设备服务器	用户客户端	设备客户端
发起者	不支持	不支持	支持	不支持
接受者	支持	支持	不支持	支持

3.5.1 固定消息头

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
U8		Packet	type(5)			Rese	erved	

	0	1	0	1	0	加密方 式 MSB	加密方 式 LSB	CRC		
U16		Remaining length								

同 CONNECT 封包, 见 3.1.1

3.5.2 可变消息头

3.5.2.1 标志 (Flags)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
U8		保留		信号标志		保留		自定义 信号属 性标志
		0	·	X		0		X

信号标志:

封包属性,信号标志置位时,表示用户*客户端*向*多设备服务器*请求上报设置信号值,消息载荷中必须含有信号 ID、信号类型和信号值。

自定义信号属性标志:

封包属性,自定义信号属性标志置位时,表示*用户客户端*向服务器请求修改自定义信号特性,消息载荷中必须含有自定义信号的定制信息。*自定义信号属性* 标志置位时,系统信号标志和自定义信号标志必须清零。

3.5.2.3 封包序号

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	封包序号 (Pac	eket se	quence	e)					
U16	封包序号								

同 GET 封包, 见 3.3.2.3

3.5.3 消息载荷

		描述	述			7	6	5	4	3	2	1	0			
	1			设备	· ID	(Dev	ice II) ,络字	节序)							
U32		设备唯	≣— ID													
	信号值 (Signal)						s,信	三号标志	置位印	寸有多	效)					
U8	信号个数 N					1-255										
U16	信号 ID															
U8	信号类型及告警标识。 "告警标识"置位时,"告警信息"有效; "告警信息"置位时,触发告警,否则取消告警					告警标识	警 管 标 信 信 信号类型									
Var	信号值	ValT ype	U32	UI1 6	132	2 116		ENU M	FLC T		STRI NG	BOO	TIME	DATE		
vai	语 分 阻	类型	U32	U16	U3	2 U	116	U16	U3	2	STR	U8	U32	U32		
Var	J)	J16+U8+	-Var)x(]	N-1)												
	自定	义信号属	樗 (℃	ustom s	signa	l attri	butes	,自定	义信号	属性	生标志置	位时有	效)			
U8		信号值~	个数 N			1-255										
U16		自定义化	言号 ID)												
U8	告警标识					告 支 警 持 标 统 识 计										
Var		(U16+U8	8)x(N-1)												

3.5.4 单设备服务器

无特殊设定。

3.6 POSTACK——控制命令响应

	单设备服务器	多设备服务器	用户客户端	设备客户端
发起者	支持	支持	不支持	支持
接受者	不支持	支持	支持	不支持

3.6.1 固定消息头

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0			
		Packet	type(6)		Reserved						
U8	0	1	1	0	0	加密方	加密方	CRC			
	0	1			U	式MSB	式 LSB	CRC			
U16		Remaining length									

同 CONNECT 封包,见 3.1.1

3.6.2 可变消息头

3.6.2.1 标志 (Flags)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
110				保留	2			
08				0				

3.6.2.3 封包序号

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	封包序号 (Pac	ket se	quence	e)					
U16	封包序号								

同 GET 封包, 见 3.3.2.3

3.6.2.4 返回码 (Return code)

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	POST 返回码	(Retur	n code	e)					
U8	返回码(Return code)								

值	返回码回复	详述
0	0x00 操作成功	操作成功
1	0x01 POST 标志错误	信号标志和信号属性标志在同一个封 包中置位
2	0x02 保留	保留
3	0x03 信号 ID 不支持	POST 封包中存在设备客户端不支持的 信号 ID,具体见消息载荷。
4	0x04 信号值不合规	POST 封包中信号 ID 对应的信号值超 出范围,具体见消息载荷。
5	0x05 不支持信号特性修改	<i>单设备服务器</i> 不支持修改信号特性。
6	0x06 保留	保留
7	0x07 权限不足	当前用户无权进行此操作
8	0x08 设备离线	设备与服务器之间无法通信
9	0x09 通信超时	设备客户端在 Timeout 时间内未予回复
其他	保留	保留

3.6.3 消息载荷

当返回码为 0x03 或 0x04 时,消息载荷中返回的是首个发生错误的信号 ID。

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	首个不支持的信号 ID(Unsupported	(Unsupported signal ID,返回码为 0x03 时有效)							
U16	信号 ID								
首个信号值不合规的信号 ID (The signal ID of unformed value ID, 返回码为 0x04 时有效									
U16	信号 ID								

3.6.4 单设备服务器

单设备服务器可以不支持修改信号特性。

3.7 REPORT——信号上报请求

	单设备服务器	多设备服务器	用户客户端	设备客户端
发起者	不支持	不支持	不支持	支持
接受者	不支持	支持	不支持	不支持

3.7.1 固定消息头

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0				
		Packet	type(7)		Reserved							
U8	0	1	1	1	0	加密方	加密方	CRC				
	0	1	1	1		式 MSB	式LSB	CRC				
U16		Remaining length										

同 CONNECT 封包, 见 3.1.1

3.7.2 可变消息头

3.7.2.1 标志 (Flags)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	系统信	自定义		信旦坛		系统信	单独信	
110	号表标	信号表	保留	信号标士	保留	号定制	号表校	保留
U8	志	标志		志		标志	验标志	
	X	X	0	X	0	X	X	0

系统信号表标志:

封包属性,系统信号表标志置位时,表示设备*客户端*向*多设备服务器*请求上报*系统信号表*,消息载荷中必须含有*系统信号表*。

自定义信号表标志:

封包属性,自定义信号表标志置位时,表示*设备客户端*向*多设备服务器*请求 上报*自定义信号表*,消息载荷中必须含有*自定义信号表*。

系统信号标志:

封包属性,系统信号标志置位时,表示设备*客户端*向*多设备服务器*请求上报 *系统信号*的信号值,消息载荷中必须含有系统信号映射信息及其信号值。

信号标志:

封包属性,信号标志置位时,表示设备客户端向多设备服务器请求上报系统信号或自定义信号的的信号值,消息载荷中必须含有信号 ID、信号类型和信号值。

封包属性. 系统信号定制标志置位时. 表示设备*客户端*向*多设备服务器*请求

上报*系统信号*的定制信息,消息载荷中必须含有系统信号的定制信息。

信号表校验标志:

系统信号定制标志:

封包属性,信号表校验标志置位时,表示*设备客户端*向*多设备服务器*请求上报信号表的校验码,消息载荷中必须含有信号表校验码。

单独信号表校验码标志:

封包属性,单独信号表校验码标志置位时,表示此封包只有信号表校验码。 设备客户端在上传信号表信息(系统信号表、自定义信号表、系统信号定制信息) 之前,先单独上传信号表校验码,如果多设备服务器返回校验成功,则表示多设 备服务器已含有该设备客户端的信号表信息,不必再上传信息。

设备客户端在正式启用前,必须确保其信号表已经上传多设备服务器,所以设备客户端在 CONNECT 连接设备成功后,必须上传信号表校验码,如果校验成功,则表示正式启用,如果校验失败,则必须上传信号表及其校验码,服务器返回成功后方能正式启用。

说明:

由于含有信号表信息的 REPORT 所含数据量较大且基本不会修改 (处于开发中的设备除外),为了降低带宽负荷,先上传信号表校验码。多设备服务器比对和保存该校验码,以告诉设备客户端是否需要再次上

传信号表。

3.7.2.3 封包序号

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	封包序号 (Pac	eket se	quence	e)					
U16	封包序号								

同 GET 封包,见 3.3.2.3

3.7.3 消息载荷

3.7.3.1 信号表校验载荷

固定消息头校验方式为 CRC16:

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	信号表校验码(I	Packet	seque	nce)					
U16	校验码								

固定消息头校验方式为 CRC32:

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	信号表校验码 (I	Packet	seque	nce)					
U32	校验码								

3.7.3.2 信号表消息载荷

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0			
设备名 (Device name, 设备名标志置位时有效)												
	系统信号表 (System signal table,系统信号表标志置位时有效)											
U8	信号集分区	分 区	分 区	分 区	分 区	阶 次	阶 次	阶 次	结束			

U8		系统信号		 表		\#.		. 100 1 . 1	— .). ().	□ too A	, — n. n	. 🖽 🐧 🔥			
U8	系统	信号分区				设备	客户	端支持	寺的系统	充信	号都会有	在系统信	号分布表	中置位		
	系统信号	定制信息	! (Sys	tem sig	nal cu	stomi	zation	info,	系统信	言号定	定制标記		 有效)			
	系统作	言号表(System	signal	custor	nizatio	on info	o, 系统	统信号	定制	标志置	位时有效	女)			
U16		系统信	号个数	-												
U16		系统信	言号 ID													
U8	相关标志 关属性存 序由低位	在定制作到高位,	言息。知 即先出	定制信息 出现"ラ	息顺支持	告警信号	默认值	最大值	最小值	精度	分组语言资源	枚举语言资源	支持约	žì†		
U8	统计"定制信息,最后出现"精度"定制信息。当告警信号标志置位时,"告警级别"、"警前延时"和"警后延时"3个标志才会被置位。					保留	是否显示	权限	单位语言资源	警后延时	警前延时	告警级别	保留			
	- u	支持统计	-" 定制	信息(系统	信号兒	 E制信	息中	"支持	 统计	· 置位	 时有效)				
U8	" "	支持统计	·" 定制	信息							支持统					
	" 44 7) ()	五十次派	i" 六 生	其他: 支持统计												
U8		音音気傷 举语言§			(分纸)	充信号定制信息中"枚举语言资源"置位时有效)										
U8	1		*値	3X W												
U32				D					系统	た 枚え		を源 ID				
VAR		(U8+U1							24.10		1 4 11 2	7 0/11				
			, ,		系统	信号兒	き制信	息中	"分组	语言	资源"	置位时有	 「效)			
U16	系	统分组设	吾言资》	亰 ID												
U8		精	度									值视为 (, 此值)				
Var	最小值	ValT	уре	U32		U16		I32	I10		FLO AT	TIM E	DAT E	其他		
		类	型	U32		U16		U32	U1	6	U32	U32	U32	无效		
Var	最大值	ValT	'ype	U32		U16		I32	I10	6	FLO AT	TIM E	DAT E	其他		
		类	型	U32		U16		U32	U1	6	U32	U32	U32	无效		
Var	默认值	ValT ype	U32	UI1 6	132	110	5 F	ENU M	FLO ₂	A	STRI NG	BOOL	TIME	DATE		

	A/6.TD/										110				
		U32	U16	U32	U	16	U16	U3	2	STR	U8	U32	U32		
	告警定制	信息	(系统	 信号	_ 定制 [/]	 信息 ⁻	中"告	 警信号	<u> </u> -" 置	位时有					
U8	"告歡"定	制信	息							支持告 支持					
U8	告警级	别			取值范围 0-4, 255 表示取消告警										
U8	警前延	时			最大 255,单位 1s										
U8	警后延	时			最大 255,单位 1s										
	"单位语言资源"			(系统(言号:	定制作	言息中	"单位	语言	资源"	置位时存	有效)			
U16	系统单位语言资源 ID														
	"权限"	定制	信息	(系统(言号:	定制化	言息中	"权限							
U8	"权限"定	制信	息							只读; 他:读					
	"是否显示"	定制	信息	(系统(言号:	定制作	言息中	"是否	显示	"置位	时有效)				
U8	"是否显示"	定制	信息							不显示 他: 显					
	自定义信号表 (Custom signal table,自定义信号表标志置位时有效)														
U16	自定义信号	ID个	·数												
				自定义	く信号	를 ID	及其属	性							
U16	自定义信	号 ID						取	x值 0x	.0000-0	xDFFF				
U8	自定义信 ⁻	号属性	ŧ			有效	(ValT ₎ , 10-1 留)		权 限 ro(0) rw(1)	支持统计标志	告警信号标志	显示杨	志		
					X	X	X	X	X	X	X	X			
				自定	义信	言号名	称信息								
U8	自定义信号记		汉语	英语	法语	俄语	阿拉伯语	西班牙语	其他语言标志	结束杨	志				
STR	自定义信息	号名称	ĸ												
				 自定义	.信号	· 诗语言	资源信	:息							
STR	单位语言	资源						<u>-</u>							

STR		分组语	言资源	į								
U8	杪	女举语言第		数 N		只有当	信号值类	型为枚举	值时才有	可此数据:	域	
U16		枚著										
STR		枚举语	言资源	į								
Var	其他村	效举值(U	16+STI	R)x(N-1	.)							
	l					信号值	 属性					
U8	8 精度							文值范围 0 [类型非 F				
Var	最小值 ValType U32				,	U16	132	I16	FLO AT	TIM E	DAT E	其他
		类型	렌	U32		U16	U32	U16	U32	U32	U32	无效
Var	最大值	ValT	alType U32			U16	132	I16	FLO AT	TIM E	DAT E	其他
		类型	钽	U32	,	U16	U32	U16	U32	U32	U32	无效
Var	默认值	ValTy pe	U32	UI1 6	132	I16	ENU M	FLOA T	STRI NG	BOOL	TIME	DATE
Vai		类型	U32	U16	U32	2 U16	U16	U32	STR	U8	U32	U32
			告	警信号	属性	生 (告警信号标志置位时有效)						
U8		生	级别			取值范围 0-4						
U8		警前延时						最大 2	55,单位	100ms		
U8		警后	后延时 最大 255, 单位 100ms									
	1			信号表	表校驱	验码 (Sig	nal tables	s CRC)				
U32		校验	金码									

3.7.3.3 信号值消息载荷

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	信号值 (Signal	al values,信号标志置位时有效)							
U8	信号个数 N					1	1-255		
U16	信号 ID								
U8	信号类型及告警标识。 "告警标识"置位时,"告警信息"有	告警	告警					信	号类型

	"告警信息	效; 息"置位时 则取消	l,触发	· <u></u> 上 敬,	否	标识	信息							
Van	企 口.估	ValT ype	U32	UI1 6	132	2 1	I16	ENU M	FLO T	A	STRI NG	BOOL	TIME	DATE
Var	信号值	类型	U32	U16	U3	2 U	J16	U16	U32	2	STR	U8	U32	U32
Var	(U	J16+U8+	Var)x(1	N-1)	•				•		•	•		•

3.7.4 单设备服务器

不支持 REPORT 命令。

3.8 RPRTACK——信号上报响应

	单设备服务器	多设备服务器	用户客户端	设备客户端
发起者	不支持	支持	不支持	不支持
接受者	不支持	不支持	不支持	支持

3.8.1 固定消息头

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0		
		Packet	type(8)		Reserved					
U8	1	0	0	0	0	加密方 式 MSB	加密方 式 LSB	CRC		
U16	Remaining length									

同 CONNECT 封包,见 3.1.1

3.8.2 可变消息头

3.8.2.1 标志 (Flags)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	系统信	自定义		信号标		系统信	单独信	
110	号表标	信号表	保留		保留	号定制	号表校	保留
U8	志	标志		志		标志	验标志	
	X	X	0	X	0	X	X	0

同相应的 REPORT 的标志。

3.8.2.1 封包序号

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
封包序号 (Packet sequence)									
U16	封包序号								

同相应的 REPORT 的封包序号。

3.8.2.2 返回码 (Return code)

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	REPORT 返回码	(Ret	urn co	de)					
U8	返回码(Return code)	X	X	X	X	X	X	X	X

值	返回码回复	详述
0	0x00 REPORT 成功	
1	0x01 可变消息头标志错误	信号同设备名 (或信号集) 同时上传 (见
1	0001 可受捐总关协志相关	3.7.2.1)
2	0x02 信号表未校验错误	信号表未校验
3	0x03 信号 ID 不支持	REPORT 封包中存在设备客户端不支
3	0x03 信号 ID 小文符	持的信号 ID,具体见消息载荷。
4	0x04 信号值不合规	REPORT 封包中信号 ID 对应的信号值
4	0X04 信号但不行观 	超出范围,具体见消息载荷。
		REPORT 封包发送的信号表校验和与
5	0x05 信号表校验失败	多设备服务器端的校验和不相等, 此时
		设备客户端需重新上传信号表。
6	0x06 保留	保留

7	0x07 信号表损坏	服务器的数据库里的信号表被修改或 损坏
8	0x08 无效信号表	设备客户端上传的信号表有错误
9	0x09 上报信号表已达上限	设备向服务器上报信号表超过单日次 数限制
其他	保留	保留

错误发生时,消息中的任何内容都不会生效。

3.8.3 消息载荷

当返回码为 0x03 或 0x04 时,消息载荷中返回的是首个发生错误的信号 ID。

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	首个不支持的信号 ID (Unsupported	l signal	l ID,	返回码	马为 0x	03 时	有效)		
U16	信号 ID								
首个信号	片值不合规的信号 ID(The signal ID o	f unfo	rmed v	alue I	D, 返	回码为	与 0x04	1 时有	效)
U16	信号 ID								

3.8.4 单设备服务器

不支持 RPRTACK 命令。

3.9 PING——心跳请求

	单设备服务器	多设备服务器	用户客户端	设备客户端
发起者	不支持	不支持	支持	支持
接受者	支持	支持	不支持	不支持

心跳请求使得服务器可以确认客户端是否正常在线。服务器在收到任一客户端请求时,服务器都必须重新清零存活时间计数器,如果客户端长时间不发送请求,则在存活时间以内必须向服务器发送 1 次心跳请求,当服务器在"存活时间+超时时间"内未收到客户端的任一请求,服务器可以认为客户端断链,并主动断开连接。

断开连接后,该链接对应的客户端临时 ID 及其对应临时数据依旧会保留,在该客户端临时 ID 过期之前,只要该客户端以同样客户端临时 ID 登录服务器,服务器应该恢复该客户端在上一次断链时的对应临时

3.9.1 固定消息头

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	Packet type(9)				Reserved				
U8	1	0	0	1	0	加密方	加密方	CRC	
		式MSB	式 LSB	CRC					
U16	Remaining length								

同 CONNECT 封包, 见 3.1.1

3.9.2 可变消息头

3.9.2.1 标志 (Flags)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
U8		保旨	<u> </u>		用户客户 端在线标 志		保留	
		0			X		0	

用户客户端在线标志:

会话属性,用户客户端在线标志置位时,除了告警信号之外,服务器还应该将变化的不支持统计的普通信号的信号值 PUSH 到*用户客户端*。更多内容可参见3.11。

推荐: 用户客户端可以适当提高"用户客户端在线标志"置位的 PING 封包的发送频率,以提高*用户客户端*的使用性能。

3.9.2.3 封包序号

描述	7	6	5	4	3	2	1	0
封包序号 (Packet sequence)								

U16	封包序号	

同 GET 封包, 见 3.3.2.3

3.9.3 消息载荷

无消息载荷。

说明:

PING 封包作为维持链接的心跳机制,由于它的长期性、多次性和持续性,尽可能保持其小负荷的特性有助于整个系统的稳定。所以其没有消息载荷。如果没有特殊需求,新的 PING 封包特性都会在其可变消息头中以"标志位"的形式出现。

3.9.4 单设备服务器

对于资源有限的*单设备服务器*,其可以拒绝*用户客户端*维持链接的意愿,并拒绝其 PING 封包。拒绝接收 PING 封包的*单设备服务器*,当链接时间超过心跳间隔后,其可以主动断开与*用户客户端*的链接。

3.10 PINGACK——心跳响应

	单设备服务器	多设备服务器	用户客户端	设备客户端
发起者	支持	支持	不支持	不支持
接受者	不支持	不支持	支持	支持

3.10.1 固定消息头

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	Packet type(10)				Reserved				
U8	1	0	1	0	0	加密方 式 MSB	加密方 式 LSB	CRC	

U16 Remaining length

同 CONNECT 封包,见 3.1.1

3.10.2 可变消息头

3.9.2.1 标志 (Flags)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
110		保留							
08		0							

3.9.2.3 封包序号

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
封包序号 (Packet sequence)									
U16	封包序号				()			

3.9.2.4 返回码

描述			6	5	4	3	2	1	0
	REPORT 返回码 (Return code)								
U8	返回码(Return code)	X	X	X	X	X	X	X	X

值	返回码回复	详述
0	0x00 PING 成功	
1	0x01 可变消息头标志错误	保留
2	0x02 客户端临时 ID 错误	客户端临时 ID 过期
3	0x03 拒绝 PING 封包	<i>单设备服务器</i> 拒绝维持链接
3-255		保留

3.10.3 消息载荷

无消息载荷。

3.10.4 单设备服务器

但是被服务器可以拒绝 PING 封包请求,并返回携带返回码为 0x03 的 PINGACK 封包。

3.11 PUSH——推送请求

	单设备服务器	多设备服务器	用户客户端	设备客户端
发起者	支持	支持	不支持	不支持
接受者	不支持	不支持	支持	不支持

PUSH 封包是唯一一个由服务器向*用户客户端*主动发起的请求。用于服务器向*用户客户端*推送,信号值改变的信息。其推送消息的模式有以下几种:

	在线用户客户端	离线用户客户端
告警信号	支持	支持
支持统计的普通信号	支持	支持
不支持统计的普通信号	支持	不支持

3.11.1 固定消息头

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0			
		Packet t	ype(11)		Reserved						
U8	1	0	1	1	0	加密方	加密方	CDC			
	1	U	1	1	U	式MSB	式 LSB	CRC			
U16	Remaining length										

同 CONNECT 封包, 见 3.1.1

3.11.2 可变消息头

3.11.2.1 标志 (Flags)

							i	-	i
E	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0

U8	保留	信号标志	保留	新增设备 ID 标志	用户设备 ID 列表标志	设备配置 改变标志
	0	0 X		0	X	X

信号标志:

封包属性, 信号标志置位时, 表示消息载荷中含有信号的信号值。

新增设备 ID 标志:

封包属性, 新增设备 ID 标志置位时, 表示有新增设备。

用户设备 ID 列表标志:

封包属性,用户设备 ID 列表标志置位时,用户设备的 ID 列表。

设备配置改变标志:

封包属性,当设备的信号表改变时,并上传给*多设备服务器*后,多设备服务器必须将该信息通知到用户客户端,用户客户端应该在收到该信息后,重新向多设备服务器获取对应设备的信号表,设备配置改变标志置位时,表示消息载荷中含有配置发生改变的设备的 ID。

3.11.2.3 封包序号

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	封包序号 (Pac	ket se	quence	e)					
U16	封包序号								

同 GET 封包, 见 3.3.2.3

3.11.3 消息载荷

Push 所有 ID (或新增设备 ID):

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	设备唯一ID 表(Dev	ice Ur	ique I	D Tab	le)				
U16	设备个数 N								
U32	设备唯一 ID								
U32	信号表校验码								
Var	(U32+Var)x(N-1)								

Push 信号值:

		描述				7	6	5	4	3	2	1	0	
				设备	唯一	· ID(Devi	ice Uniq	ue ID)			·		
U32		设备唯	一 ID											
	信号值 (Signa						values,信号标志置位时有效)							
U8	U8 信号个数 N										1-255			
U16	6 信号 ID													
U8	信号类型及告警标识。 "告警标识"置位时,"告警信息"有效; "告警信息"置位时,触发告警,否则取消告警				告警标识	告警信息					信号类			
Var	信号值	ValT ype	U32	UI1 6	132	2 I	16	ENU M	FLC T		STRI NG	BOOL	TIME	DATE
vai	旧专围	类型	U32	U16	U3	2 U	16	U16	U3	2	STR	U8	U32	U32
Var	Var (U16+U8+Var)x(N-1)						·		•			•	•	

Push 改变配置的设备 ID:

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	改变的设备唯一 ID	(Devi	ce Uni	que II))				
U32	设备唯一 ID								

Von	信号表校验码	Crc 类型	CRC32	CRC16
Var	信号表仪验码	类型	U32	U16

3.11.4 单设备服务器

如果单设备服务器拒绝保持链接状态,其可以不支持 PUSH 请求。

3.12 PUSHACK——推送响应

	单设备服务器	多设备服务器	用户客户端	设备客户端
发起者	不支持	不支持	支持	不支持
接受者	支持	支持	不支持	不支持

3.12.1 固定消息头

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0		
		Packet t	type(12)			Reserved				
U8	1	1	0	0	0	加密方	加密方	CRC		
	1	1	0	0	0	式MSB	式 LSB	CRC		
U16	Remaining length									

同 CONNECT 封包,见 3.1.1

3.12.2 可变消息头

3.12.2.1 标志 (Flags)

Bit	7 6 5		4	3	2	1	0	
U8		保留		信号标志	保	留	用户设备 ID 列表标志	设备配置 改变标志
08		0		X	()	X X	汉文你心 X

同相应的 REPORT 的标志。

3.12.2.3 封包序号

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	封包序号 (Pac	eket se	quence	e)					
U16	封包序号								

同 GET 封包,见 3.3.2.3

3.12.2.4 返回码 (Return code)

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
PUSHACK 返回码 (Return code)									
U8	返回码(Return code)	X	X	X	X	X	X	X	X

值	返回码回复	详述
0	0x00 PUSH 成功	
1	0x01 信号 ID 不支持	PUSH 封包中存在 <i>设备客户端</i> 不支持的 信号 ID,具体见消息载荷。
其他	保留	保留

3.12.3 消息载荷

		描述	7	6	5	4	3	2	1	0
		首个不支持的信号 ID (Unsupported signal ID, 返回码为 0x01 时						有效)		
Ī	U16	信号 ID								

3.12.4 单设备服务器

无特殊设定。

3.13 DISCONN——连接退出

	单设备服务器	多设备服务器	用户客户端	设备客户端
发起者	不支持	不支持	支持	支持
接受者	支持	支持	不支持	不支持

3.13.1 固定消息头

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
		Packet t	ype(13)	Reserved					
U8			0	加密方	加密方	CRC			
	1	1	0	1	0	式MSB	式 LSB	CRC	
U16		Remaining length							

同 CONNECT 封包,见 3.1.1

3.13.2 可变消息头

3.13.2.1 标志 (Flags)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0		
U8		保留								
08					0					

3.13.3 消息载荷

无消息载荷。

3.13.4 单设备服务器

无特殊设定。

3.14 SPECSET——特殊设置

3.14.1 固定消息头

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

	Packet type(14)				Reserved				
U8	1	1	1	0	0	加密方	加密方	CRC	
	1	1	1	U	0	式MSB	式 LSB	CKC	
U16		Remaining length							

3.14.2 可变消息头

3.14.2.1 设置类型 (Type)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
1116	设置类型								
U16					X				

值	含义	备注
0x0000	用户客户端向单设备服务器发送	消息载荷中必须含有 <ssid>、</ssid>
	SSID、SSID 的密码以及用户客户	<ssid 密码="">和<用户客户端用户</ssid>
	端的用户名。但设备服务器收到该	名>
	消息后,需要链接该 SSID 并向	
	BcServer 发送 CONNECT 请求, 以	
	重新绑定管理员用户。	
0x0001	同步前校验——时间戳校验	

3.14.2.2 封包序号

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	封包序号 (Pac	eket se	quence	e)					
U16	封包序号								

同 GET 封包,见 3.3.2.3

3.14.3 消息载荷

0, user info

3.14.4 单设备服务器

无特殊设定。

3.15 SPECACK——特殊设置应答

3.15.1 固定消息头

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
		Packet t	ype(15)		Reserved				
U8	1	1	1	1	0	加密方	加密方	CRC	
	1	1	1	1	U	式MSB	式 LSB	CKC	
U16		Remaining length							

同 CONNECT 封包,见 3.1.1

3.15.2 可变消息头

3.15.2.1 设置类型 (Type)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
1116		设置类型						
U16	X							

同"SPECSET"

3.15.2.2 封包序号

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
封包序号 (Pa			quence	e)					
U16	封包序号								

同 GET 封包, 见 3.3.2.3

3.15.2.1 返回码 (Return code)

	描述	7	6	5	4	3	2	1	0
	PUSHACK 返回码 (Return code)								
U8 返回码(Return code)		X	X	X	X	X	X	X	X

值	返回码回复	详述
0	0x00 SPECSET 成功	
1~255	视设置类型而定	视设置类型而定

3.15.3 消息载荷

```
If(type == 1) {
I64 timestamp;
}
```

3.15.4 单设备服务器

无特殊设定。

3. 杂项

4.1 信号类型

根据信号类型的不同,客户端应当使用不同的UI元素,信号分类如下

序号	信号类型名称	大小 (字节)	编码	说明
1	U32	4	0	32 位无符号数,取 值范围 0~
				4294967295

2	132	4	1	32 位有符号数,取
				值范围
				-2147483648 ~
				2147483647
3	U16	2	2	16 位无符号数,取
				值范围 0~65535
4	I16	2	3	16 位有符号数,取
				值范围-32768~
				32767
5	ENUM	2	4	枚举数据,取值范
				围 0~65535
6		4	5	浮点数, 取值范围
	FLOAT			1.17549e-38 ~
				3.40282e38
7	STRING	1+n(0<=n<=255)	6	字符串数据,第1
				个字节为字符串大
				小, 最大长度 255,
				使用 UTF8 编码
8	BOOLEAN	1	7	布尔数据,0表示
				false, 其他表示 true
9	TIME	4	8	取 86400 模运算后
				得到有效值,单位"
				秒"
10	DATE	4	9	除以 86400 运算后
				得到有效值,单位"
				天", "0"表示
				2019-01-01

4.1.1 系统信号

BP 协议定义信号 ID 取值为 0xE000~0xFFFF 为系统信号, 系统信号有如下特性:

- 1. 系统信号在 BcServer、用户客户端和设备客户端预先保留有信号表信息;
- 2. 系统信号表必须注有版本号, 客户端访问多设备服务器必须版本兼容。

	用户客户端 (B)	设备客户端 (B)
多设备服务器 (A)	A==B,兼容	A>=B,兼容

- 3. 系统信号表传输效率更高
- 4. 含有一些特殊信号 (比如 0xE000 为设备 SN 码)

4.1.2 自定义信号

BP 协议定义信号 ID 取值为 0x0000~0xDFFF 为自定义信号, 自定义信号有如下特性:

- 1. 自定义信号灵活性更高
- 2. 规定每个设备必须自定义信号 ID0x0000, 其为设备名称。

4.1.3 支持统计属性

如果信号含有支持统计属性,则表示当该信号信号值变化时 (Float 信号必须满足精度条件),则必须要将数据上传 BcServer,从而可以和用户客户端实时同步。如果不含有支持统计属性,则表示用户客户端需主动访问才能获取到该信号值。

4.1.4 告警属性

信号有告警属性,告警共分为 5 个等级,编号从 0-4,告警严重性依次递减。 告警编号为其他值时表示无告警属性,一般使用 0x7F 表示。

告警等级	编号	说明			
致命	0	一般表示设备发生异常或故障, 并且已经无法完成其主要功能, 损失已不可预知。			
紧急	1	一般表示设备发生异常或故障,并且需要及时解决,否则会造成进一步损失			
严重	2	一般表示设备发生异常或故障,以至于无法完成一些功能			
敬 <u></u> 生 言口	3	一般表示设备自身或周边环境参数超出正常值,长时间运行在该状态下不利于该 设备或周边环境			
注意	4	一般表示设备的关键参数发生变化			

4.2 用户客户端状态

用户客户端状态分为 2 种: 在线状态和离线状态。其值由用户客户端的 PING 封包的"用户客户端在线状态标志"所表明。

4.3 系统信号表

系统信号集:

信号 0xE000-0xFFFF 规定为 BP 系统信号 ID, 这些 ID 由 BP 系统统一规定规格, 这些信号平均分成 16 个区域范围,每个区域定义了 0x200 个信号,具体参见《BP 系统信号》。

分区 (D):

指定了系统信号的那个分区 (D), 该分区的起始地址为"0xE000+0x200*D", D 取值 0-15。

阶次 (S):

指定了给定分区的信号范围 (S), 它和分区 (D) 共同指定了某一范围的系统信号: "分区起始地址~分区起始地址+8 x 2^(S-1)", S 取值 1-7 (0 表示无信号)。

结束 (E):

表示本系统信号集是本次报文最后一段系统信号集,即其后不在含有其他系统信号集。

4.4 信号属性

4.4.1 提示 (Notifing)

表示当*多设备服务器*接收到*设备客户端*的信号变化信息并推送给用户客户端后,用户客户端是否主动弹框提醒。由用户客户端决定是否开启。普通信号默认关闭提示。告警信号默认开启提示。

4.4.2 统计 (Statistics)

表示当*设备客户端*接发生信号变化时,是否主动上传该信息到*多设备服务* 器。由*设备客户端*决定是否开启。所有信号默认开启统计。

4. 安全性

新用户添加设备时, 服务器需返回各种权限信息是否充足

5.1 开放式注册

多设备服务器在公网状态中时,应当禁用开放式注册。多设备服务器使能开放式注册后,不应当长期打开 开放式注册。