3.5 总线控制

- 一、总线判优控制
 - 1. 基本概念
 - 主设备(模块)

对总线有控制权 可以提出占用总线的申请

• 从设备(模块)

响应从主设备发来的总线命令

有的设备兼具主从特性

• 总线判优控制


集中式 在CPU中 计数器定时查询 独立请求方式

分布式

在各个设备的端口上


2. 链式查询方式

3.5



3. 计数器定时查询方式

3.5




2015/11/11

哈尔滨工业大学 刘宏伟

4. 独立请求方式

排队器

3.5



BR和BG对于每个I/O设备独立存在 总线控制部件内的排队器:决定优先级

二、总线通信控制

- 1. 目的 解决通信双方 协调配合 问题
- 2. 总线传输周期 主设备和从设备完成一次可靠的通信,所需要的时间

申请分配阶段 主模块申请,总线仲裁决定 总线判优,参考上面

寻址阶段 主模块向从模块 给出地址 和 命令

传数阶段 主模块和从模块 交换数据

结束阶段 主模块 撤消有关信息

同步通信 由 统一时标 控制数据传送


异步通信 采用应答方式,没有公共时钟标准

半同步通信 同步、异步结合 不同速度的模块之间的通信

分离式通信 充分挖掘系统总线每个瞬间的潜力


(1) 同步式数据输入

3.5




(2) 同步式数据输出 主设备输出数据

3.5



(3) 异步通信

3.5



主设备发出信号后,不管从设备是否接收到,从设备都在一定时间后撤销信号;从设备亦然

不互锁

半互锁

全互锁

"扔飞盘"

(4) 半同步通信(同步、异步 结合) 3.5

同步 发送方用系统时钟前沿发信号

接收方用系统时钟后沿判断、识别

异步 允许不同速度的模块和谐工作

增加一条 "等待"响应信号 WAIT 由从设备给出

2015/11/11 哈尔滨工业大学 刘宏伟

 T_1 主模块发地址

上升沿

 T_2 主模块发命令

 T_{w} 当 \overline{WAIT} 为低电平时,等待一个 T

 $T_{\rm w}$ 当 $\overline{\rm WAIT}$ 为低电平时,等待一个T


•

T, 从模块提供数据

T. 从模块撤销数据,主模块撤销命令

(4) 半同步通信(同步、异步结合) 3.5

允许不同速度的主从设备进行数据交换



上述三种通信的共同点

一个总线传输周期(以输入数据为例)

• 主模块发地址、命令 占用总线

· 从模块准备数据 不占用总线 总线空闲 希望将空闲用起来

• 从模块向主模块发数据 占用总线

充分挖掘系统总线每个瞬间的潜力

但是没讲清楚如何解决冲突的?

一个总线传输周期

子周期1 主模块申请占用总线,使用完后

即 放弃总线 的使用权

子周期2

从模块 申请 占用总线,将各种信

地位变更

息送至总线上

主模块

分离式通信特点

- 1. 各模块有权申请占用总线 主从模块可以相互转换
- 2. 采用同步方式通信,不等对方回答
- 3. 各模块准备数据时,不占用总线
- 4. 总线被占用时,无空闲

充分提高了总线的有效占用