# 计算机组成原理

第10章 控制单元的设计

刘宏伟

哈尔滨工业大学

计算机科学与技术学院

# 第10章 控制单元的设计


10.1 组合逻辑设计

10.2 微程序设计

# 10.1 组合逻辑设计


#### 一、组合逻辑控制单元框图

#### 1. CU 外特性



# 2. 节拍信号

10.1




### 二、微操作的节拍安排

10.1

采用 同步控制方式 有一个统一的时钟信号

一个机器周期内有3个节拍(时钟周期)

CPU 内部结构采用非总线方式 互连



### 1. 安排微操作时序的原则

10.1

原则一 微操作的 先后顺序不得 随意 更改

原则二 被控对象不同 的微操作(所有可以并行执行的微操作)

并行性最大化

尽量安排在 一个节拍 内完成

原则三 占用 时间较短 的微操作 尽量 安排在 一个节拍 内完成 并允许有先后顺序

#### 2. 取指周期 微操作的 节拍安排

10.1

ID是指令译码器

$$T_0$$
  $PC \longrightarrow MAR$  原则二  $1 \longrightarrow R$   $T_1$   $M (MAR) \longrightarrow MDR$  原则二  $(PC) + 1 \longrightarrow PC$   $T_2$   $MDR \longrightarrow IR$  寄存器到寄存器,时间短(不涉及访存)原则三

#### 3. 间址周期 微操作的 节拍安排

 $T_0$  Ad (IR)  $\longrightarrow$  MAR  $1 \longrightarrow R$ 

 $OP(IR) \longrightarrow ID$ 

- $T_1$  M (MAR)  $\longrightarrow$  MDR
- $T_2$  MDR  $\longrightarrow$  Ad (IR) 操作数地址保存到IR的地址码部分

# 4. 执行周期 微操作的 节拍安排 10.1

```
(1) CLA
                    T_0
           清零ACC
                           0 \longrightarrow AC
        (2) COM
取反,ACC内容按位取反
                           \overline{AC} \longrightarrow AC
         (3) SHR
                     T_0
           右移操作
                           L(AC) \longrightarrow R(AC)
                                                   可以同时做两个操作
```

```
10.1
(4) CSL
                T_0
 循环左移
                      R(AC) \longrightarrow L(AC) \qquad AC_0 \longrightarrow AC_n
(5) STP
                T_0
    停机
                T_2 0 — G 停机标记
(6) ADD X T_0 Ad (IR) \longrightarrow MAR 1 \longrightarrow R
     加法
                      M(MAR) \longrightarrow MDR
                T_2 (AC) + (MDR) \longrightarrow AC
(7) STA X T_0 Ad (IR) \longrightarrow MAR 1 \longrightarrow W
     存数
                      AC \longrightarrow MDR
                      MDR \longrightarrow M (MAR)
```

$$T_1 \qquad M (MAR) \longrightarrow MDR$$

$$T_2$$
 MDR  $\longrightarrow$  AC

 $T_1$ 

$$T_2$$
 Ad (IR)  $\longrightarrow$  PC

 $T_0$ 

 $T_1$ 

结果>=0 <0

$$T_2$$
  $A_0 \cdot \mathrm{Ad} \ (\mathrm{IR} \ ) + \overline{A}_0 \cdot \mathrm{PC} \longrightarrow \mathrm{PC}$  此处不用PC+1,在取指部分已经做过了最高位

### 5. 中断周期 微操作的 节拍安排

10.1

- $T_0$  0  $\longrightarrow$  MAR 1  $\longrightarrow$  W 硬件美中断 R存断点 对地址0单元写
- $T_1$  PC  $\longrightarrow$  MDR PC中保存了程序断点
- T₂
   MDR → M (MAR)
   向量地址 → PC

   写入程序断点
   中断服务程序的入口地址

中断隐指令完成

10.1

#### 1. 列出操作时间表

工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
	$T_0$		PC → MAR						
			$1 \longrightarrow R$						
	$T_1$		$M(MAR) \rightarrow MDR$						
FE			$(PC)+1 \longrightarrow PC$						
取指	T		$MDR \rightarrow IR$						
			$OP(IR) \longrightarrow ID$						
	$T_2$	Ι	1→ IND 进入3	到间指周	期				
		// <u>T</u>	1→EX <b>进入3</b>	到执行阶	段				

10.1

1. 列出操作时间表

工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
	$T_0$	T	$Ad(IR) \longrightarrow MAR$						
			$1 \longrightarrow R$						
IND 间址	$T_1$		$M(MAR) \rightarrow MDR$						
	$T_2$		MDR→Ad (IR)						
		IND	$1 \longrightarrow EX$			_			

间址周期标志

# 10.1

#### 1. 列出操作时间表

工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
			$Ad(IR) \longrightarrow MAR$						
	$T_0$		$1 \longrightarrow R$						
			$1 \longrightarrow W$						
EX	$T_1$		$M(MAR) \rightarrow MDR$						
执行			AC→ MDR						
	T		$(AC)+(MDR)\rightarrow AC$						
			$MDR \longrightarrow M(MAR)$						
	$T_2$		MDR→AC						
			$0 \longrightarrow AC$						

10.1

#### 1. 列出操作时间表

工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
	$T_0$		PC → MAR	1	1	1	1	1	1
			$1 \longrightarrow R$	1	1	1	1	1	1
	$T_1$		$M(MAR) \longrightarrow MDR$	1	1	1	1	1	1
FE			$(PC)+1 \longrightarrow PC$	1	1	1	1	1	1
取指	$T_2$		$MDR \rightarrow IR$	1	1	1	1	1	1
			$OP(IR) \longrightarrow ID$	1	1	1	1	1	1
		I	1→ IND			1	1	1	1
		Ī	1 → EX	1	1	1	1	1	1

10.1

#### 1. 列出操作时间表

工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
	$T_0$		$Ad(IR) \longrightarrow MAR$			1	1	1	1
			$1 \longrightarrow R$			1	1	1	1
IND 间址	$T_1$		$M(MAR) \rightarrow MDR$			1	1	1	1
(H) AIL	$T_2$		MDR→Ad (IR)			1	1	1	1
		ĪND	$1 \longrightarrow EX$			1	1	1	1

# 10.1

#### 1. 列出操作时间表

工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
			$Ad(IR) \longrightarrow MAR$			1	1	1	
	$T_0$		1→ R			1		1	
			$1 \longrightarrow W$				1		
EX	$T_1$		$M(MAR) \rightarrow MDR$			1		1	
执行			AC→ MDR				1		
	T		(AC)+(MDR)→AC			1			
			$MDR \rightarrow M(MAR)$				1		
	$T_2$		MDR→AC					1	
			$0 \longrightarrow AC$	1					


### 2. 写出微操作命令的最简表达式

10.1

```
M (MAR) \longrightarrow MDR
= FE \cdot T_1 + IND T_1 (ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX T_1 (ADD + LDA)
= T_1 \{ FE + IND (ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX (ADD + LDA) \}
```

### 3. 画出逻辑图

# 10.1



#### 特点

- ▶ 思路清晰, 简单明了
- > 庞杂,调试困难,修改困难
- ➤ 速度快 (RISC) 硬连方式