7.5 RISC 技术

一、RISC的产生和发展

RISC(Reduced Instruction Set Computer)精简指令集计算机

CISC(Complex Instruction Set Computer) 复杂指令集计算机

80 — 20 规律 —— RISC技术

- > 典型程序中 80% 的语句仅仅使 用处理机中 20% 的指令
- 执行频度高的简单指令,因复杂指令 的存在,执行速度无法提高
- ? 能否用 20% 的简单指令组合不常用的 80%的指令功能

二、RISC的主要特征

7.5

- 选用使用频度较高的一些简单指令, 复杂指令的功能由简单指令来组合
- ▶ 指令长度固定、指令格式种类少、寻址方式少
- ▶ 只有 LOAD / STORE 指令访存 大部分运算数都在寄存器中
- ➤ CPU 中有多个 通用 寄存器
- > 采用 流水技术 一个时钟周期 内完成一条指令
- > 采用 组合逻辑 实现控制器

三、CISC 的主要特征

7.5

- > 系统指令复杂庞大,各种指令使用频度相差大
- ▶ 指令长度不固定、指令格式种类多、寻址方式多
- > 访存指令不受限制
- ➤ CPU 中设有 专用寄存器
- > 大多数指令需要 多个时钟周期 执行完毕
- > 采用 微程序 控制器

四、RISC和CISC 的比较

7.5

- 1. RISC更能 充分利用 VLSI 芯片的面积 控制器占用面积小,更多资源用于存储
- 2. RISC 更能 提高计算机运算速度

指令数、指令格式、寻址方式少, 通用寄存器多,采用组合逻辑, 便于实现指令流水

- 3. RISC 便于设计,可降低成本,提高可靠性
- 4. RISC 不易 实现 指令系统兼容

给大家留一个思考

- 现代处理器中
 - -RISC
 - -CISC
 - -RISC与CISC相结合