
1.2 计算机的基本组成


- 一、冯诺依曼计算机的特点
 - 1. 计算机由五大部件组成
 - 2. 指令和数据以同等地位存于存储器,现在: 指令Cache和数据Cache (不同等地位)可按地址寻访
 - 3. 指令和数据用二进制表示
 - 4. 指令由操作码和地址码组成
 - 5. 存储程序
 - 6. 以运算器为中心

冯·诺依曼计算机硬件框图

1.2



冯·诺依曼计算机硬件框图




1.2

32

二、计算机硬件框图


1. 以存储器为中心的计算机硬件框图




2015/11/4 哈尔滨工业大学 刘宏伟

2.现代计算机硬件框图

1.2





2.现代计算机硬件框图

- · 系统复杂性管理的方法-2(3'Y)
 - 层次化(Hierachy):将被设计的系统 划分为多个模块或子模块
 - 模块化(Modularity):有明确定义
 (well-defined)的功能和接口 将各种子模块组装到一起
 - 规则性 (regularity): 模块更容易被重
 - **用** 满足工业标准、国际标准

问题:一个现实中的问题,如何用计算机来解决?

不可计算问题: 图灵机停机问题

问题: 是不是所有的问题都可以用计算的方法来解决

可计算性理论: 算法理论

假设我们面对的是一个可以有计算机解决的问题,如何用计算机来解决这个问题呢?

三、计算机的工作步骤

1.2

1.上机前的准备

• 建立数学模型

$$u = U_m Sin\omega t$$

• 确定计算方法

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \cdots$$

$$y_{n+1} = \frac{1}{2} (y_n + \frac{x}{y_n}) (n = 0, 1, 2, \cdots)$$

• 编制解题程序

程序 —— 运算的 全部步骤

指令 —— 每一个步骤

计算
$$ax^2 + bx + c = (ax + b)x + c$$

取x 至运算器中 乘以x在运算器中 乘以a在运算器中 存 ax^2 在存储器中 取b 至运算器中 乘以x在运算器中 加 ax^2 在运算器中 加c 在运算器中

取x 至运算器中乘以a 在运算器中加b 在运算器中乘以x 在运算器中加c 在运算器中

操作码

地址码

取数α

 $000001 \quad 0000001000$

6位操作码

10位地址码

存数 β

加γ

乘 δ

打印σ

停机

 $[\alpha] \rightarrow ACC$

中括号: ...之中保存的内容

[ACC] beta: 地址码

 $[ACC]+[\gamma]\longrightarrow ACC$

 $[ACC] imes[\delta] \longrightarrow ACC$ 此处保存结果的位数可能不够

[σ]→打印机

计算 $ax^2 + bx + c$ 程序清单

1.2

| 指令和数据存于 | 指令 | | シ┼茲 | |
|------------|------------------|------------|---------------------------|--|
| 主存单元的地址 | 操作码 | 地址码 | 注释 | |
| 0 | 000001 | 0000001000 | 取数x至ACC | |
| 1 | 000100 | 0000001001 | 乘a得ax,存于ACC中 | |
| 2 | 000011 | 0000001010 | 加b得ax+b,存于ACC中 | |
| 3 | 000100 | 0000001000 | 乘x得 (ax+b)x,存于ACC中 | |
| 4 | 000011 | 0000001011 | | |
| 5 | 000010 | 0000001100 | 将 $ax^2 + bx + c$,存于主存单元 | |
| 6 | 000101 | 0000001100 | 打印 | |
| 7 | 000110 | | 停机 | |
| 8 | \boldsymbol{x} | | 原始数据x | |
| 9 | a | | 原始数据a | |
| 10 | b | | 原始数据b | |
| 11 | c | | 原始数据c | |
| 2015/11/24 | | | 存放结果 大学 刘宏伟 | |

指令和数据地位同等

• 指令和数据都是保存在存储器中的

存储器的结构?

如何进行访问?

每次访问获得的数据的位数是多少呢?

2.计算机的解题过程

1.2

(1)存储器的基本组成

存储体

MAR MDR

主存储器

存储体 - 存储单元 - 存储元件 (0/1)

大楼 - 房间 - 床位 (无人/有人)

存储单元存放一串二进制代码

存储字 存储单元中二进制代码的组合

存储字长存储单元中二进制代码的位数 MDR位数 = 存储字长

每个存储单元赋予一个地址号

按地址寻访

(1)存储器的基本组成

1.2


存储体

MAR MDR

主存储器

MAR 存储器地址寄存器 反映存储单元的个数

MDR 存储器数据寄存器 反映存储字长



设 MAR=4位 MDR=8位

存储单元个数16


存储字长8

- 已经知道了存储器的基本组成
- 运算器的结构是什么?
- 运算器功能是什么?,如何工作的?
 - 加法?
 - 乘法?

1,2

数据寄存器X

(2)运算器的基本组成及操作过程



| | ACC | MQ | X |
|----|-----------|------------|-----|
| 加法 | 被加数 和 | | 加数 |
| 减法 | 被减数差 | | 减数 |
| 乘法 | 乘积高位 | 乘数 乘积低位 | 被乘数 |
| 除法 | 被除数 余数 | 商 | 除数 |


乘商寄存器

ALU是组合电路,无记忆功能 需要配合寄存器运行

①加法操作过程

1.2

45



指令 加 M


初态 ACC 被加数

$$[M] \longrightarrow X$$

$$[ACC]+[X] \longrightarrow ACC$$

② 减法操作过程

1.2




初态 ACC 被减数

 $[M] \longrightarrow X$

 $[ACC]-[X] \longrightarrow ACC$

③ 乘法操作过程


1.2



指令 乘 M 初态 ACC 被乘数 $[M] \longrightarrow MQ$ $[ACC] \longrightarrow X$ $0 \longrightarrow ACC$ $[X] \times [MQ] \longrightarrow ACC //MQ$

④ 除法操作过程

1.2



指令除M

初态 ACC 被除数

 $[M] \longrightarrow X$

 $[ACC] \div [X] \longrightarrow MQ$


余数在ACC中

控制器的基本结构如何呢?

控制器的功能?

- ▼指令 取指令 分析 操作数 执行指令 保存结果
- ✓ 保证指令的按序执行

(3)控制器的基本组成



 完成
 取指令
 PC
 程序计数器

 一条
 分析指令
 IR
 指令寄存器

 执行指令
 CU
 控制单元


PC 存放<u>当前欲执行指令</u>的<mark>地址</mark>, 具有计数功能(PC)+1→PC

IR 存放当前欲执行的指令


• 运算器、控制器、存储器构成了什么

- ✓一条指令在主机上的完成过程
- ✓程序在主机上是如何执行的

(4)主机完成一条指令的过程 1.2 以取数指令为例



(4)主机完成一条指令的过程 1.2 以存数指令为例



(5) $ax^2 + bx + c$ 程序的运行过程 1.2

- 将程序通过输入设备送至计算机
- 程序首地址 → PC
- 启动程序运行

存储体

- 取指令 PC → MAR→ M→ MDR→ IR , (PC)+1 → PC
- 分析指令 OP(IR) → CU
- 执行指令 Ad(IR) → MAR→ M→MDR→ACC

•

- 打印结果
- 停机

- 如果打算买一台机器,如何进行合适的选择呢?
 - ✓买这台机器做什么
 - ✓你有多少钱
 - ✓机器的性能能否满足你的要求
 - >如何在购买前对<mark>计算机的性能</mark>进行评价
 - □处理速度快、内存容量大