




## 深圳市明桟信息科技有限公司

Shenzhen Mingzhan Information Technology Co., Ltd. 深圳市福田区華強北街道華強電子世界一号店二号棟7階 電話: (+86) 0755-88600970



# 未来のクリエイターへ

「M5GO」は、これからプログラミングやIoT開発を学ぼうと思っている若者向けの最新STEAM教育キットです。

1.簡単開発: MSGOは既存の競合製品とは異なる開発体験を提供します。ケーブルを接続する必要も、アプリを インストールする必要もありません。二次元コードをスキャンして開発環境を開いたら、プログラムの知識がなくても、 最初のプログラムを60秒以内に動かす事ができるでしょう!

2.多くのリソース:Arduino、MicroPythonなどのソースコードが豊富にあります。ハードウェアはESP32システムによる 強力なパフォーマンスと豊富な拡張機能を備えており、LEGOやMSStackのスタッキングシステムにも対応しているの で、あなたのアイデアを形にするための無限の可能性を秘めています!

3.高い完成度: MSGOは開発ポードとしてだけでなく、実際の製品としても使用できる完成度の高さを誇ります。 学生はMSGOにモジュールやユニットを接続し、プログラムを作成・実行するだけではTデバイスをつくることができます。 学生は自分のアイデアを素早く形にし「物を完成させる」という経験を通じて、素晴らしい習慣を身につけることができるでしょう!





- M5GO紹介
- Unitとデモプログラム
- UiFlow紹介
- プログラムの実行とアップロード ------18
- ファームウェア更新 ------20
- プログラムブロック
- プログラムの構造 ------26
- ハードウェアブロック · · · · 30
- 関数プロック ------ 36
- データ処理プロック 38
- 論理力ック ----- 40
- Unitプロック・・・・・ 48
- リモコンプロック50
- サンプルプログラム
- ミッキーアイコン ----- 54

- M5からのメッセージ



M5GO紹介 03

# M5GO紹介

M5GOはIoT開発キットです

プログラミングや電気について自由に学ぶことができます







# M5GOで何ができるの?



IoT





Python

STEAM







ハードウェア学習

M5GO紹介 0-

M5GOは既に多くの STEAM教室で採用され 経験豊かな教師の方々に 支持されています







Wi-Fi / Bluetooth が使用可能なので、IoT開発に最適!



M5GO紹介 04

# M5GOコア


M5GOは頭脳となる部分にESP32モジュールを採用しています。

Wi-FiやBluetoothを内蔵し、超低消費電力と優れた性能を両立したIoTプロジェクト向けのモジュールです。



M5GO紹介 05

# ハードウェア構成



トップビュー ボトムビュー

GROVE PORT	CABLE			
A 12C	GND	5V	SDA	SCL
<b>B</b> 1/0	GND	5V	G26 In/Out	G36 Input
<b>C</b> UART	GND	5V	TXD	RXD

Wi-Fi / Bluetooth / IoT開発基盤

加速度センサー / ジャイロセンサー / 地磁気センサー

内蔵電池

高性能スピーカー



# Unitとデモプログラム

M5GOのUnitとは?UnitはGroveコネクタを利用してM5GOに接続できるセンサーやボタンなどの入出力デバイスです。M5GOに内蔵されているデモプログラムを通じて各Unitの機能をみていきましょう。

Unitとデモプログラム 08

# デモプログラムの起動方法

### M5GO電源オン

停止中にシングルクリックで電源オン、動作中にシングルクリックでリセット、動作中 にダブルクリックで電源オフです。



## メイン画面

この画面では機能を選択できます。しばらく操作がない場合は、デモプログラムまたは最後に動かしていたプログラムを自動的に実行します。別の操作をする場合は、リセットボタンを押して、本体をリセットします。



### デモプログラム

AボタンとCボタンで各Unitのデモプログラムを切り替える事ができます。



# Unitの接続方法:

M5GOには機能ごとに色分けされた3つのポートがあります。 M5GOとUnitを同じ色のポートで接続します。接続する際は、 コネクタの上下に注意して挿しこんでください。

コネクタの凸部分がポートの凹に合うように挿し込 んでください。



# デモプログラム:



### Demo1 スピーカー:

M5GOの真ん中のボタン(Bボタン)を押すと、スピーカーから音がなります。



#### Demo2 マイク:

M5GOに話しかけると、表示されている波形が声に合わせて変化します。



### Demo3 重力センサー:

M5GOをかたむけると、真ん中の赤いボールがM5GOに合わせて動きます。



Unitの接続方法

### Demo4 フルカラーLEDストリップ:

M5GOの両サイドのLEDが赤色と青色に点滅します。



#### Demo5 環境センサーUnit:

M5GOに環境センサーUnitを接続すると、気温、湿度、気圧が表示されます。センサーを手で温めてみよう!



#### Demo6 モーションセンサーUnit:

M5GOにモーションセンサーUnitを接続して、センサーに手をかざすと画面の 丸が赤色に変わります。



### Demo7 フルカラーLED Unit:

MSGOにフルカラーLED Unitを接続するとLEDが点灯します。このUnitは延長する事ができます。



### Demo8 赤外線リモコンUnit:

MSGOに赤外線リモコンUnitを接続して、MSGOの真ん中のボタン(Bボタン)を押すと赤外線信号が出力されます。



#### Demo9 アングルセンサーUnit:

M5GOにアングルセンサーUnitを接続して、つまみを回すとLED の明るさが変わります。



UiFlow紹介

# UiFlowとは?

UiFlowはブラウザベースのブロック型ビジュアルプログラミング開発環境です。あらかじめ準備されているブロックを組み合わせる事でプログラミングする事ができます。初めてプログラミングの概念(繰り返し、分岐、変数、関数、配列など)を学ぶ初心者のための優れたツールです。Pythonコードに切り替える事ができ、より深い学習を行う事も可能です。

# UiFlow紹介

UiFlowとは?M5GOをUiFlowへリンクさせる方法と、UiFlowの使い方を説明します。



UiFlowの使い方 13

# UiFlowの使い方?

UiFlowでプログラムを作成したら、MSGOにアップロードし、実行する必要があります。その際、MSGOと UiFlowはネットワークを介して接続されているので、ケーブルをつないだりする必要はありません。ここでは、 MSGOとUiFlowをリンクさせる方法を説明します。

# M5GO Wi-Fi接続

1.電源オン 右ポタン



2.中ボタン



5.Wi-Fi接続情報入力



4.二次元コードスキャン





6.接続完了

3.ホットスポット接続

UiFlowの使い方

Wi-Fi設定を完了するとあなたのM5GOはWi-Fi情報を保存します。以降はWi-Fi設定をしなくても自動的にネットワークに接続します。

# API Keyを使用して接続する

リセット .左ボタン

プログラミングモード





画面の二次元コードをスキャン、またはflow.m5stack.comヘアクセス




UiFlowの右上の設定ボタンをクリックし、M5GOに表示されているAPI Keyを入力





UiFlowレイアウト UiFlowレイアウト Blockly / Python 切替ボタン Uiエディタ ヘッダー 機能ボタン Blockly / Code ナビゲーション / ゴミ箱 Uiパネル Blockly 機能ボタン プロジェクトの実行 クラウドファイル リモコン二次元コード 元に戻す BH ★ ↑ P ▶ BH III ---- プロジェクトを開く サンプルプロジェクト やり直す --- プロジェクトの保存 ---プロジェクトのアップロード ---- 設定 flow.m5stack.com



プログラムの実行とアップロード 1:

# プログラムの実行とアップロード

M5GOとUiFlowの間のリンクを設定したら、プログラミングを始めることができます。ここでは、プログラムの 実行方法やアップロード方法、また、その2つの違いを示す簡単な例を示します。

#### Hello M5GO

UiFlowでプログラムを作成して、M5GOのモニターに "Hello M5GO" と表示させてみましょう。 初めに、Uiエディタ上にラベルをひとつドラッグして配置します。次に、ブロックメニューから"Ui" → "Label"と 選択し、ラベルテキスト表示プロックをプロックエディタにドラッグします。



プログラムの実行とアップロード 18

そして表示させるテキストを "Hello M5GO" に変更し、最後にメニューバーの実行ボタンをクリックします。



### 実行とアップロードの違い:

UiFlowで実行をすると、プログラムを一時的に試すことができます。M5GOを再起動すると、その直前に 実行していたプログラムは消えてしまいます。



アップロードをすると、プログラムをM5GO本体に保存します。そのためM5GOを再起動しても、アップロードしたプログラムを実行することができます。



ファームウェア更新

19

20

# ファームウェア更新

利用者の体験を最高のものにするために、継続的にファームウェアを更新していきます。次に、M5GOのファームウェアをアップデートする方法を説明します。

### ドライバインストール

まず初めに www.m5stack.com にアクセスします。ページ上部のメニューから "Download" をクリックすると、モーダル画面が表示されます。モーダル画面下部の "CP210X Driver" から自分のOSに合わせてドライバをダウンロードします。





以降、Windowsについて説明します。ダウンロードしたファイルを解凍します。OSのピット数に注意してインストーラーをダブルクリックすると、インストールを開始します。



### ファームウェア更新ツール


ファームウェア更新

UiFlowの右上の設定ボタンをクリックし、ファームウェア更新ツールをダウンロードします。



ダウンロードしたファイルを解凍し、"MSBurner" をダブルクリックするとファームウェア更新ツールが起動します。MSGOとパソコンをUSBケーブルで接続し、ファームウェア更新ツール上で対応したCOMポートおよび書き込むファームウェアのパージョンを選択します。"Erase" ボタンをクリックし、しばらくするとデータの消去が完了します。最後に、"Burn" ボタンをクリックし、新しいファームウェアの書き込みが完了します。





プログラムプロック



# プログラムブロック

UiFlow内のプログラムブロックを紹介し、それらの役割と使用方法について説明します。

# プログラムブロックとは?

UiFlowはGoogleが開発したBlocklyというビジュアルプログラミング開発環境をベースにしており、M5GOのハードウェア(モニター、スピーカー、LEDなど)を制御する様々な種類のプログラムプロックを提供しています。この章では、プログラムブロックの紹介とプログラムの基本構造について説明していきます。



# プログラムの構造

## Setupブロック:

UiFlowを開くとSetupブロックがひとつだけ配置されています。すべてのブログラムはSetupブロックが必ず必要で、Setupブロックから実行が開始されます。



## Loopブロック:

Loopプロックは無限ループを表すプロックです。ループから抜ける条件が真になるまでLoopプロックの中のプログラムが繰り返し実行されます。



### ブロックの接続:

ブロック同士はブロック上の凹凸で接続する事ができます。接続可能なブロック同士を近づけると接続 部分が強調表示されるので、その状態でドロップすると接続されます。接続されて有効化されたブロック は色がグレイからブロック本来の色に変化します。






## プログラムの実行順:

プログラムの構造

コードを実行するとSetupブロック直下のLEDパーを赤色に点灯させるプログラムが実行されます。 そしてLoopブロック内に入り、LEDパーを青色に変化させるプログラムが繰り返し実行されます。



# フローチャート:



ハードウェアブロック


# ハードウェアブロック

# Speaker

### 機能紹介:

Speakerブロックを使用すると、M5GOに内蔵されているスピーカーを鳴らすことができます。同時に音の 高低/音階/音量/ピートをコントロールできます。このブロックを使って、自分の好きな音楽をつくって鳴ら してみましょう。

### ブロック説明:



### 補足:

音の周波数を高くすると高い音が、低くすると低い音が鳴ります。一般的な人は20Hzから20,0 00Hzまで間の音しか聞く事ができません。

# RGB

27

ハードウェアブロック

### 機能紹介:

RGBプロックを使用すると、M5GOに内蔵されている2つのフルカラ-LEDパーを光らせることができます。 各LEDパーは5つの独立したLEDで構成されており、LEDパー毎だけでなく、各LED毎に点灯/消灯/明る さをコントロールすることもできます。

### ブロック説明:



### 補足:

RGBは光の三原色、RED(赤)、GREEN(緑)、BLUE(青)を表しています。理論上はこれらの 色の組み合わせ方で全ての色を表現可能です。また全ての色を同じ強さで混ぜ合わせると白色にな ります。 ハードウェアブロック 29


# ハードウェアブロック

## **Button**

## 機能紹介:

Buttonプロックを使用すると、M5GOに搭載されている3つのボタンを押した時/離した時の動作をプログラムできます。

### ブロック説明:



### 使用方法:

以下のプログラムを実行すると、Aボタンが押された時にLEDバーが赤く光ります。




ハードウェアブロック

# IMU

## 機能紹介:

IMUブロックを使用するとM5GOに内蔵されたIMU(完成計測装置)から現在の3軸座標の姿勢データ (X,Y,Z)を取得できます。

### ブロック説明:



### 使用方法:

以下のプログラムを実行すると、現在のX座標データがラベルに表示されます。ループさせているので姿勢に応じて、表示データも変化します。



Uiブロック 31

# Uiブロック

# <u>Emoji</u>


## 機能紹介:

Emojiブロックを使用すると、7x7のピクセル画像を作成できます。

### ブロック説明:

チェックをつけたマスのピクセルを表示 できます。色の変更も可能です。

行と列で指定したマスのピクセルを表示できます。色の変更も可能です。



## 使用方法:

以下のプログラムを実行すると、ピクセルで赤いハートが描かれます。



Uiブロック

# UI

### 機能紹介:

Uiブロックを使用すると、M5GOの画面にテキストや図形などのUiオブジェクトを表示できます。

## 表示領域:

Uiブロックを使用する際は、最初にUiオブジェクトをドラッグしてUiエディタに追加する必要があります。 不要なUiオブジェクトを削除したい場合は、右上のゴミ箱にドラッグします。またUiエディタ内でUiオブジェクトをクリックすると、各Uiオブジェクトのプロパティを編集できます。



## 一不要なブロック削除:

Uiオブジェクトをクリックして表示されるプロパティボックスでは、 選択した要素の色、長さ、幅、座標、画像レイヤ番号、表示 内容、およびその他の属性を変更できます。

circle0	
name:	circle0
×	155
у:	113
radius:	15
borderColor:	
backgroundColor:	
layer:	1


Uiブロック 33

# Uiブロック

# Label

## ブロック説明:

Uiのカテゴリにはいくつかの似た機能のブロックがあります。以下では、Labelを例にあげて機能を紹介します。



### 使用方法:

以下のプログラムを実行すると、プログラム開始から1秒後に、テキストの色が赤に変わります。



Uiブロック

# **Image**

## 画像追加:


M5GOの画面にお好みの画像を追加し、表示させることができます、JPEGまたはBMPのフォーマット。 画像サイズは320x240以下が好ましく、データサイズは25KB以下でなければなりません。 UIFlowとM5GOにAPI Keyが設定されている場合に画像の追加が可能です。

右上のクラウド保存ボタンからImagesを選択 し、Add Imageボタンをクリックしてローカルか ら好みの画像をアップロードします。

UiエディタにImageオブジェクトをドラッグして配置します。

Imageオブジェクトをクリックするとブロパティボックスが開くので、imgNameでアップロードした画像を選択します。この状態でプログラムを実行するとMSGOに画像が表示されます。









関数ブロック


# 関数ブロック

# **Functions**

## 機能紹介:

関数ブロックは、あるブログラムを関数としてひとつにまとめることができます。 作成した関数はプログラム の中で何度でも再利用することができます。 また可読性の向上につながり、プログラム全体の見通しが 良くなります。

## ブロック説明:



関数ブロック

# Wait

35

### 機能紹介:

Timerの中にあるWaitプロックは指定した秒数、プログラムの実行を遅らせることができます。

## ブロック説明:

遅延時間を指定します。



### 使用方法:

Waitプロックを使用する場合は、挿入する位置に注意してください。1秒後にLEDの色を赤から黄色に変更するプログラムを以下に示します。



データ処理プロック

# データ処理ブロック

# Math

### 機能紹介:

Mathプロックは数値、四則演算、数学定数、乱数、平方根、合計、最大、最小、丸め、三角関数などのブロックが用意されています。


### ブロック説明:

数値ブロックは変数などに値を設 定することができます。

演算ブロックは加減乗除が可能 です。

リスト操作ブロックはリストに対して、合計や最大値などを求めることができます。

乱数ブロックでは指定した範囲内 で乱数を生成することができます。




データ処理ブロック 38

# Variables

## 機能紹介:

変数ブロックは任意の変数名の変数を作成したり、任意の変数に値を設定、変更することができます。

### ブロック説明:



論理プロック


# 論理ブロック

# Loops

## 機能紹介:

Loopsブロックにはいくつかの条件付Loopブロックがあります。条件が真の時、Loopを継続し、条件が 偽になったらLoopを抜けます。

## ブロック説明:



論理プロック

# Logic

39

## 機能紹介:

Logicプロックは条件分岐や条件判定など重要な役割をもつブロックです。これらのブロックを用いる事でより複雑なプログラムを実装することができます。

### ブロック説明:



Unitブロック

# Unitブロック

すでにM5G0のデモブログラム内でいくつかのUnitを利用してみた人もいるでしょう。UnitブロックはそれらのUnitを扱うためのブロックです。

### Unit追加方法:

Unitオブジェクトを追加するには画面エミュレータ下部のUnitsボタンをクリックします。 必要なUnitをチェックしOKを押すとブロックメニュー内に対応したUnitのブロックが追加されます。







### Unit削除方法:

Unitオブジェクトを上のゴミ箱にドラッグすると削除できます。またUnitアイコンをクリックすると、プロパティウィンドウが開くので、そこでポートの設定などができます。





Unitプロック 4

# 入力型と出力型

M5GOのUnitブロックは入力型と出力型の2種類に分類することができます。

## 入力型

入力型のUnitは主に外部環境の情報をデータとして収集し、M5GOに送信します。収集したデータを計算や論理判断に用いて制御機能を実現することができます。

## 出力型

出力型のUnitは主にM5GOを制御コアとして、サーボの回転駆動やNeopixelテープの照明制御など外部ハードウェアを駆動することができます。

### アナログ量とデジタル量

アナログ量とは温度計の温度のように、連続的に変化する量のことです。 デジタル量とはスイッチのように、2つの状態(オン=1, オフ=0)で表される量のことです。 (※ 正確には離散的な量のことを指します。)





nnnni.

Unitプロック 43

# 入力型Unit


# **ENV**

### 機能紹介:

ENVブロックは周囲環境の温度、湿度、気圧を計測することができるENV Unitをコントロールするためのブロックです。

※Unitブロックを使用する場合は、コードをアップロードする前に、あらかじめM5GO本体へENV Unitを接続してください。

### ブロック説明:



### 使用方法:

以下の例は、現在の温度をラベルに表示するプログラムです。

```
Label label  show Get env0 Temperature
```

Unitプロック 4

# PIR

## 機能紹介:

PIRブロックはPIR Unitのデータを取得することができます。デフォルトでは0を出力し、人体を検知すると1を出力します。

※Unitプロックを使用する場合は、コードをアップロードする前に、あらかじめM5GO本体へPIR Unitを接続してください。

### ブロック説明:

PIR Unitのデータを取得することができます。



#### 使用方法:

以下の図は人体を検知した際にLEDを青く点灯させるプログラムの例です。

```
Setup

Loop

if Get pros status

do Set Rgb Bar color

else Set Rgb Bar color
```

Unitプロック 45


# 入力型Unit

# **Earth**

### 機能紹介

Earthブロックを使用すると、土の中の水分量を計測できます。土壌に挿入されたテストピンで水分量データを取得し、MSGOに送信します。

### ブロック説明



### 使用方法

以下のプログラムを実行すると、土の中の水分量が10未満になったら、M5GOのスピーカーを鳴らします。

```
Setup
Lion

O if Get earth0 • Analog Value • 10

do Speaker beep freq 1600 duration: 200 ms
```


Unitプロック 46

# Light

## 機能紹介

Lightブロックを使用すると、周囲の明るさを計測できます。

### 功能块类别



### 使用方法

以下のプログラムを実行すると、周囲の明るさが500未満になったら、M5GOのLEDバーを黄色に点灯します。



Unitブロック 47


# 出力型Unit

# Servo

### 機能紹介

Servoブロックを使用すると、角度を指定してサーボをコントロールできます。それを利用して、他の物をコントロールすることもできます。

### ブロック説明



### 使用方法:

以下のプログラムを実行すると、サーボを90度回転させます。




Unitプロック 48

# Neopixel

## 機能紹介:

NeopixelプロックはNeopixel Unitをコントロール可能です。Neopixel Unitは帯状LEDで各LEDを独立して制御することができます。

※Unitブロックを使用する場合は、コードをアップロードする前に、あらかじめM5GO本体へNeopixel Unitを接続してください。



### 使用方法:

以下はプログラムを開始してから1秒後にNeopixel Unitの1-5までのLEDを赤色に点灯させるプログラムの例です。

```
Set neopixel0 from 11 to 5 rgb color
```

# リモコンブロック

## Remote

### ブロック説明

2次元コード生成プロックです。2次元コードを生成します。この2次元コードをスキャンするとりモコンページへアクセスすることができます。またUiFlow 右上の2次元コードをスキャンするか、Copy Url ボタンでURLをコピーしてブラヴザに貼り付けることでもアクセスができます。

リモートスイッチブロックです。リモコンページにスイッチを追加します。歯車の部分をクリックして変数をひとつ追加する必要があります。スイッチオフの時は変数に0が渡されます。変数の初期値は0です。

リモートボタンブロックです。リモコンページにボタンを追加します。リモコンスイッチを押した時に実行するプログラムをこのブロック内に追加します。ボタンの名前を変更することもできます。

リモートスライダーブロックです。リモコンページにスライダーを追加します。歯車の部分をクリックして変数をひとつ追加する必要があります。変数の範囲は0~100です。

リモートラベルブロックです。リモコンページに情報 を表示する際に使用します。三角の部分をクリックして、リストから表示対象オブジェクトを選択 可能です。



#### 機能紹介:

Remoteプロックは、Webベースのコントローラーです。スマートフォンまたはパソコンからリモコンページにアクセスして、プログラムの実行を制御できます。

### 使用方法:

Loopブロックを追加する必要はありません。2次元コード生成ブロックとりモートボタンブロックをSetupブロックに接続します。ブロック内にはボタンを押した時の挙動をプログラムします。図の例ではLEDの点灯・消灯をコントロールします。



スマートフォンまたはパソコンからリモコンページを表示させ、ボタンを押すと、M5GOをコントロールすることができます。

ON





ミッキーアイコン

Uiブロックを使用して、ミッキーのアイコンを描きます。

ミッキーアイコン 5-

# アイデア

円を3つ配置して、ミッキーのアイコンに見えるように大きさと位置を調整します。

# 図形配置

UIエディタに円を3つドラッグします。ミッキーの顔の部分の半径を50、耳の部分の半径を30に設定します。 最後に各パーツの位置を調整してミッキーの形にします。







## プログラム実行

UiFlowの実行ボタンを押すと、M5GOにミッキーのアイコンが表示されます。





# **Neopixel Flow**

NeopixelのLEDが順番に点灯、消灯します。

Neopixel Flow 5

# アイデア

Neopixel ブロックは範囲制御機能を持っているので、ループ変数 i を使用し、ドライブする範囲を徐々に増やしていくことができます。

## Unit追加

Unitsポタンをクリックし、Neopixel Unit を追加します。







## プログラム作成

LED点灯用のループと消灯用のループを準備します。i を1から30まで1ずつ増加させていき 1  $\sim$  i 番目までのLEDを点灯させます。全てのLEDが点灯したら、次は同じように消灯させていきます。

```
Count with 150 from 1 to 30 by 1 do 50 by 1
```



# リモートコントロールライト

リモコンブロックを使用してスマートフォンまたはパソコンから、M5GOの両側に付いているLEDバーの点灯と消灯および明るさの制御をします。

リモートコントロールライト

# アイデア

リモコンブロックの中のRemote Switch Button ブロックを使用してLEDパーのオンオフ、Remote Slider ブロックを利用して明るさの制御をします。

## プログラム作成

Setupブロックの直下にRemote qrcode show ブロックを追加します。これにより、ブログラムを実行した時に、リモコンページへアクセスする二次元コードをM5GOに表示します。



## オンオフ制御


Remote Switch Button プロックを追加します。次に歯車の部分をクリックし、引数Xを追加します。この引数Xは、スイッチがオンになった時には1が、オフになった時には0がセットされます。論理プロックのif プロックを使用して、スイッチがオンになった時にLEDが点灯、オフになった時に消灯するようにプログラムします。



リモートコントロールライト 59

### 明るさ調節

Remote Sliderブロックを追加します。次に歯車の部分をクリックし、引数Xを追加します。この引数Xは、スライダーを動かした際に0~100までの数値がセットされます。LEDバーの明るさを変更するブロックを追加し、明るさにXを設定します。



リモートコントロールライト 60

## リモコンページ

プログラムを実行したら、M5GOに表示されている二次元コードをスキャンして、リモコンページにアクセスし、 コントロールを開始することができます。(UIFlow右上の二次元コードやCopy Urlからでもアクセスできます)





青は藍より出でて藍より青し 氷は水より出でて水より寒し

このマニュアルがプログラミングへのインスピレーションを 与え、いつかあなたのアイデアを現実にする為の一助 になりますように。

M5GOがあなたのプログラムライフの良き師、良き友でありますように。

M5Stack