TKT4126 MEKANIKK


FORMELARK

Coulombs friksjonslov


Friksjonskraft:

$$F_s = \mu_s N$$

 $\operatorname{der} \mu_s$ er den statiske friksjonskoeffisienten.



Symmetrisk parabelkabel



Kabelform:

$$z(x) = \frac{px^2}{2S_0}$$

Horisontalstrekk:

$$S_0 = \frac{pL^2}{8f}$$

Pilhøyde:

$$f = \frac{pL^2}{8S_0}$$

Strekkraft:

$$S(x) = \sqrt{S_0^2 + (px)^2}$$


Maksimal strekkraft:

$$S_{max} = S_0 \sqrt{1 + \left(\frac{4f}{L}\right)^2}$$

Taufriksjon


$$S_1 = S_0 e^{\mu \alpha} \qquad (S_0 < S_1)$$

$$S_1 = S_0 e^{-\mu\alpha} \qquad (S_0 > S_1)$$



Likevekt av bjelkeelement:

$$\frac{dV}{dx} = -q(x), \qquad \frac{dM}{dx} = V(x)$$




Tynnveggede beholdere

r: middelradius, p: indre overtrykk, t: veggtykkelse


Spenning i tynnvegget kuleskall:

$$\sigma_{\phi} = \frac{r}{2t}p$$




 $Spenning\ i\ tynnvegget\ sirkulærsylindrisk\ beholder:$

$$\sigma_{\theta} = \frac{r}{t}p, \qquad \sigma_{z} = \frac{r}{2t}p$$



Torsjon av sirkulære tverrsnitt



Skjærtøyning fra vinkelendring:

$$\gamma = \frac{r\phi_L}{L}$$

Polart arealmoment I_p for sirkulært tverrsnitt:

$$I_p = \frac{\pi}{2} \left(R_y^4 - R_i^4 \right)$$

Tilnærming for tynnvegget tverrsnitt

$$I_p \approx 2\pi R^3 t$$

der R er middelradius, $R = \frac{R_i + R_y}{2}$


Skjærspenning fra torsjonsmoment:

$$\tau = \frac{T}{I_p}r$$

Vinkelendring pga. torsjonsmoment:

$$\phi_L = \frac{TL}{I_p G}$$

Spenningsanalyse (plan spenning)



Transformasjon av spenninger i en flate:

$$\sigma(\theta) = \sigma_x \cos^2 \theta + \sigma_y \sin^2 \theta + 2\tau_{xy} \sin \theta \cos \theta$$
$$= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta$$

$$\tau(\theta) = (\sigma_y - \sigma_x)\sin\theta\cos\theta + \tau_{xy}(\cos^2\theta - \sin^2\theta)$$
$$= -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\sin 2\theta + \tau_{xy}\cos 2\theta$$

Hovedspenninger:

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

Hovedspenningsretninger:


$$\tan 2\theta_{1,2} = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} , \qquad \theta_2 = \theta_1 + \pi/2$$

$$\tan \theta_1 = \frac{\tau_{xy}}{\sigma_1 - \sigma_y} = \frac{\sigma_1 - \sigma_x}{\tau_{xy}}$$

Formlene i den siste linja gir alltid rett kvadrant for vinkelen θ_1

Maksimal skjærspenning (i planet):

$$\tau_{max} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2) = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$



Tøyningsanalyse (plan tøyning)

Transformasjon av tøyninger i en flate:

$$\epsilon(\theta) = \epsilon_x \cos^2 \theta + \epsilon_y \sin^2 \theta + \gamma_{xy} \sin \theta \cos \theta$$

$$= \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} + \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \cos 2\theta + \frac{\gamma_{xy}}{2} \sin 2\theta$$

$$\frac{1}{2}\gamma(\theta) = (\epsilon_y - \epsilon_x) \sin \theta \cos \theta + \frac{1}{2}\gamma_{xy}(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$$

$$= -\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \sin 2\theta + \frac{\gamma_{xy}}{2} \cos 2\theta$$

Hovedtøyninger:

$$\epsilon_{1,2} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2}$$

Hovedtøyningsretninger:

$$\tan 2\theta_{1,2} = \frac{\gamma_{xy}}{\epsilon_x - \epsilon_y}, \qquad \theta_2 = \theta_1 + \pi/2$$

$$\tan \theta_1 = \frac{\gamma_{xy}}{2(\epsilon_1 - \epsilon_y)} = \frac{2(\epsilon_1 - \epsilon_x)}{\gamma_{xy}}$$

Maksimal skjærtøyning (i planet):

$$\frac{1}{2}\gamma_{max} = \frac{1}{2}(\epsilon_1 - \epsilon_2) = \sqrt{\left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2}$$

Materialligninger

Hookes lov

Tøyning:

$$\epsilon_{x} = \frac{1}{E} \left(\sigma_{x} - \nu \sigma_{y} - \nu \sigma_{z} \right)$$

$$\epsilon_{y} = \frac{1}{E} \left(-\nu \sigma_{x} + \sigma_{y} - \nu \sigma_{z} \right)$$

$$\epsilon_{z} = \frac{1}{E} \left(-\nu \sigma_{x} - \nu \sigma_{y} + \sigma_{z} \right)$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}, \qquad \gamma_{xz} = \frac{\tau_{xz}}{G}, \qquad \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G}$$

Spenning:

$$\sigma_{x} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \Big((1-\nu)\epsilon_{x} + \nu(\epsilon_{y} + \epsilon_{z}) \Big)$$

$$\sigma_{y} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \Big((1-\nu)\epsilon_{y} + \nu(\epsilon_{x} + \epsilon_{z}) \Big)$$

$$\sigma_{z} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \Big((1-\nu)\epsilon_{z} + \nu(\epsilon_{x} + \epsilon_{y}) \Big)$$

$$\tau_{xy} = G\gamma_{xy}, \quad \tau_{xz} = G\gamma_{xz}, \quad \tau_{yz} = G\gamma_{yz}$$

Plan spenningstilstand ($\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$):

$$\epsilon_{x} = \frac{1}{E} (\sigma_{x} - \nu \sigma_{y}), \ \epsilon_{y} = \frac{1}{E} (\sigma_{y} - \nu \sigma_{x}), \ \epsilon_{z} = -\frac{\nu}{E} (\sigma_{x} + \sigma_{y}), \ \gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}$$

$$\sigma_{x} = \frac{E}{1 - \nu^{2}} (\epsilon_{x} + \nu \epsilon_{y}), \ \sigma_{y} = \frac{E}{1 - \nu^{2}} (\epsilon_{y} + \nu \epsilon_{x}), \ \tau_{xy} = G \gamma_{xy}$$

Plan tøyningstilstand ($\epsilon_z = \gamma_{xz} = \gamma_{vz} = 0$):

$$\epsilon_{x} = \frac{1+\nu}{E} \Big((1-\nu)\sigma_{x} - \nu\sigma_{y} \Big), \ \epsilon_{y} = \frac{1+\nu}{E} \Big((1-\nu)\sigma_{y} - \nu\sigma_{x} \Big), \ \gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}$$

$$\sigma_{x} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \Big((1-\nu)\epsilon_{x} + \nu\epsilon_{y} \Big), \quad \sigma_{y} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \Big((1-\nu)\epsilon_{y} + \nu\epsilon_{x} \Big),$$

$$\sigma_{z} = \frac{E\cdot\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \Big(\epsilon_{x} + \epsilon_{y} \Big) = \nu \Big(\sigma_{x} + \sigma_{y} \Big), \ \tau_{xy} = G\gamma_{xy}$$

Forhold mellom E, G og ν :

$$E = 2G(1 + \nu)$$

Temperaturtøyning:

$$\epsilon^T = \alpha \cdot \Delta T$$

Flytekriterier

Tresca-kriteriet:

$$\tau_{max} = f_y/2$$

Mises-kriteriet:

$$\begin{split} \sigma_j &= f_y \\ \sigma_j &= \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \sigma_1 \sigma_2 - \sigma_2 \sigma_3 - \sigma_3 \sigma_1} \\ \sigma_j &= \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1 \sigma_2} \\ \sigma_j &= \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \sigma_y + 3\tau_{xy}^2} \end{split} \qquad \text{Plan spenningstilstand}$$

Nyttige funksjoner for Python 3/MATLAB:
Tekst i rødt erstattes med hensiktsmessig variabel, tall eller tekst.
Python 3:

Tython 3.	
Eksempel på for-løkke ved bruk av range	for i in range(første_indeks, siste_indeks):
if, elif, else	if i == 1: , elif i == 2:, else :
Skriv ut tekst og svar	<pre>print('tekst' + str(tall) + 'mer_tekst')</pre>
Rund av tall	flyttall = round(tall, presisjon)
NumPy-funksjoner:	arr betyr at svar eller input er en numpy-liste (array)
Importer numpy-biblioteket	import numpy as np
Diverse matematiske funksjoner	np.sin(tall), np.cos(tall), np.tan(tall), np.exp(tall), np.pi
Lag en numpy-liste	arr = np.array(liste)
Lag en numpy-liste med verdier (antall elementer)	arr = np.linspace(min, max, antall_tall)
Lag en numpy-liste med verdier (steglengde)	arr = np.arange(min, max, steglengde)
Lag en numpy-liste hvor alle elementer er 0	arr = np.zeros(antall_nuller)
Lag en numpy-liste hvor alle elementer er 1	arr = np.ones(antall_enere)
Finn minste verdi i en numpy-liste	flyttall = np.min(arr)
Finn indeks for minste verdi i en numpy-liste	heltall = np.argmin(arr)
Finn største verdi i en numpy-liste	flyttall = np.max(arr)
Finn indeks for største verdi i en numpy-liste	heltall = np.argmax(arr)
Summere alle tall i en numpy-liste	flyttall = np.sum(arr)
Finn lengden av en numpy-liste eller liste	heltall = len(arr)
Les tekstfil	Arr = np.genfromtxt('filnavn.txt')
Polynomfunksjoner: Polynomene antas på formen angitt til høyre. <i>N</i> er polynomets grad. <i>a</i> inneholder polynomets koeffisienter.	y(x) = a[0]*x**N + a[1]*x**(N-1) + + a[N]
Tilpass et polynom til et datasett (x,y)	a = np.polyfit(x, y, N)
Evaluer et polynom ved ønsket x-verdi(er)	arr = np.polyval(a, x)
MATLAB:	If-setninger og for-løkker avsluttes med end
Eksempel på for-løkke	for i = første_indeks : steglengde : siste_indeks
if, else if, else	if $i == 1$, else if $i == 2$, else.
Skriv ut tekst og svar	disp(['tekst', num2str(tall), 'mer_tekst'])
Runde av tall med ønsket presisjon	flyttall = round(tall, presisjon);
Diverse matematiske funksjoner	sin(tall), cos(tall), tan(tall), exp(tall), pi
Lag array med verdier (antall elementer)	arr = linspace(min, max, antall_tall);
Lag et array med verdier (steglengde)	arr = (min : steglengde : max);
Lag et array hvor alle elementer er 0	arr = zeros(antall_rader, antall_kolonner);
Lag et array hvor alle elementer er 1	<pre>arr = ones(antall_rader, antall_kolonner);</pre>
Finn minste verdi i et array	[min_verdi, indeks] = min(arr);
Finn største verdi i et array	[max_verdi, indeks] = max(arr);
Summere alle tall i et array	flyttall = sum(arr);
Finn lengden av et array	heltall = length(arr);
Polynomfunksjoner: Polynomene antas på formen angitt til høyre. <i>N</i> er polynomets grad. <i>a</i> inneholder polynomets koeffisienter.	y(x) = a(1)*x**N + a(2)*x**(N-1) + + a(N+1);
Tilpass et polynom til et datasett (x,y)	a = polyfit(x, y, N);
Evaluer et polynom ved ønsket x-verdi(er)	arr = polyval(a, x);