Unidad 2. Parte2 Explotación de Sistemas Informáticos

Módulo Sistemas Informáticos


CGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Curso 2019-2020

2. La arquitectura de Von Neumann

- Von Neumann describió el fundamento teórico de construcción de un ordenador electrónico con programa almacenado.
- *Idea*: Conectar permanentemente las unidades del ordenador, de manera que su funcionamiento estuviera coordinado bajo un control central.
- Esta arquitectura es todavía, aunque con ciertos cambios, lo que emplean la mayor parte de los fabricantes de ordenadores.

La arquitectura de Von Neumann



- CPU: Central Process Unit
- Es el auténtico cerebro del ordenador.
- Consiste en un circuito integrado que interpreta y ejecuta las instrucciones de los programas almacenados en memoria y que además, toma los datos de las unidades de entrada, los procesa y los envía a las unidades o periféricos de salida.
- Es decir, es el componente del ordenador que se ocupa del control y el proceso de los datos.

- Funciones:
 - La representación y almacenamiento de los datos
 - El desplazamiento interno de los datos entre los distintos componentes
 - La interpretación y ejecución de las instrucciones que forman los programas
- La CPU también recibe el nombre de microprocesador o procesador.

• Partes:

- La **unidad de control**, cuya función es interpretar y ejecutar las instrucciones máquina almacenadas en la memoria principal y genera las señales de control necesarias para ejecutarlas.
- La unidad aritmético-logica (ALU), que recibe los datos sobre los que efectúa operaciones de cálculo y comparaciones, toma decisiones lógicas y devuelve el resultado. Todo ello bajo la supervisión de la unidad de control.
- Los **registros**, permiten el almacenamiento temporal de la información y constituyen el almacenamiento interno de la CPU.

- Para aceptar órdenes del usuario, acceder a los datos y presentar los resultados, la CPU se comunica a través de un conjunto de conexiones, llamados **buses**.
- El bus interconecta, a la CPU, con la memoria, los dispositivos de entrada/salida y los dispositivos de almacenamiento.

- La **memoria interna** está constituida por una serie de celdas numeradas correlativamente, cada una de las cuales, mediante circuitos electrónicos, almacenan un determinado número de bits.
- Cada celda se identifica por un número (dirección), que indica la posición que ocupa en el conjunto.
- Una vez conocida la dirección inicial de un conjunto de celdas de memoria, se puede leer la información que contienen o escribir una nueva información en ellas.

- Función:
 - Almacenamiento de la información (programas y datos).
 - En la memoria se almacenan principalmente **tres tipos** fundamentales de *información*:
 - las rutinas o programas del SO residente
 - las *instrucciones o sentencias* de los programas en código máquina preparados para su ejecución
 - y los datos necesarios para ejecutar estos programas.

- Es muy rápida
- El procesador puede acceder a ella muy rápidamente porque está conectada directamente a los buses.
- La cantidad de memoria interna de un ordenador está limitada por el ancho del bus de direcciones y por el espacio físico que hay en el interior del ordenador.

Características:

• *Capacidad*, o cantidad de información almacenable. Se mide en KB, MB... siendo 1 KB = 1024 posiciones de memoria. Existen unidades superiores para medir la capacidad de la memoria que son: el Megabyte (1.024 KB), Gigabyte (1.024 MB)

Duración de la información

- *Volátil*. El contenido de la memoria se pierde al interrumpir el suministro eléctrico.
- No volátil. Aun cuando la memoria no está alimentada eléctricamente, la información permanece.

• Características:

- *Modo de acceso* o forma en que se puede disponer de una determinada información.
 - Acceso aleatorio. Se accede a la información indicando la dirección de la memoria principal.
 - Acceso secuencial. El tiempo que tarda en recuperarse una palabra de memoria depende de dónde se halle dicha información en la memoria.

- Características:
 - *Tiempo de acceso*. Tiempo que tarda el ordenador en leer una celda o escribir en ella. Se mide en micro y nanosegundos.
 - *Palabra*. Mínima cantidad de memoria a que puede accederse en lectura o escritura. Depende del tipo de ordenador, será de 8, 16, 32 bits, etc.

- Tipos de memoria interna
 - *ROM*. (Read Only Memory) Memoria de Sólo Lectura cuya información no puede ser modificada.
 - *RAM*. (Random Access Memory) Memoria de Acceso Aleatorio volátil de lectura/escritura. En ella es posible almacenar y modificar la información.
 - *Memoria Caché*. Contiene datos e instrucciones de la memoria RAM, a los cuales se accede de forma más rápida.

- Las unidades que integran el ordenador se comunican a través de los **buses**
- Son las líneas eléctricas u ópticas que permiten la comunicación de los distintos elementos.
- Tipos:
 - Bus de datos
 - Bus de direcciones
 - Bus de control

1. Bus de datos


- Permite establecer el intercambio de datos entre la CPU y el resto de unidades.
- Cada instrucción de un programa y cada byte de datos viaja por este bus.
- El intercambio de datos se realiza a través de un conjunto de líneas eléctricas, una por cada bit y se transmiten todos a la vez de forma paralela.
- La velocidad del bus, se mide en MHz o GHz
- Al número de bits que se transmiten simultáneamente por un bus se conoce como anchura del bus.
- Los actuales micros tienen un bus de datos de 64 bits, con lo que pueden transferir en un ciclo de reloj hasta 8 bytes.

2. Bus de direcciones

- Transmite direcciones entre la CPU y la memoria.
- El bus de direcciones funciona sincronizado con el bus de datos.
- Es el empleado por la CPU para seleccionar la dirección de memoria o el dispositivo de entrada/salida con el cual va a intercambiar información.
- El bus de direcciones, determina el número de direcciones de memoria principal.
- Cuanto mayor sea el número de bits, mayor será el rango de direcciones disponible.
- Si un bus tiene 10bits, se podrá acceder a 2¹⁰ posiciones de memoria distintas. Si tiene 16, se accederá a 2¹⁶ posiciones....

3. Bus de control

• Genera los impulsos eléctricos necesarios para gobernar al resto de elementos



Dispositivos periféricos

- Dispositivos cuya misión es recoger y proporcionar al exterior los datos de salida o resultados de los procesos que se realicen en el sistema informático.
- También se denominan periféricos o unidades de salida, y ejemplos típicos son el *monitor o impresoras*.

Dispositivos periféricos. Tipos:

- 1. **Periféricos de entrada**. Permiten introducir datos a la computadora: teclado, ratón, cámara web, escáner, micrófono, etc...
- 2. **Periféricos de salida**. Permiten obtener el resultado del procesamiento: monitor, impresora, altavoces, auriculares, etc...
- 3. **Periféricos de almacenamiento**. Se encargan de guardar datos de forma que aparezcan para usos posteriores: discos duros, grabadores/lectores de cd/dvd, tarjetas de memoria, etc...
- 4. **Periféricos de comunicación**. Facilitan la interacción entre dos o más ordenadores, o entre un ordenador y otro periférico externo: tarjeta de red, tarjeta wireless, modem, tarjeta bluetooth, etc..