

I²C 总线概要

Rev 1.1 — date:2006-11-08

产品应用手册

文件信息

类别	内容
关键词	I ² C 总线、概要
摘要	现在,已经有越来越多的外围器件与微控制器的接口形式是二线制的I ² C串行总线,学会其基本操作已经成为广大电子电气工程师和爱好者的迫切要求。鉴于I ² C总线协议原文内容十分详尽,对于总线协议的初学者可能不易把握,本文特意非常简要地介绍了I ² C总线的概念、优点和基础协议,可以帮助您尽快掌握具体器件的用法,也为进一步深入学习掌握I ² C总线打好基础。

http://www.zlgmcu.com

广州周立功单片机发展有限公司



技术支持

如果您对文档中的产品感兴趣,或者对文档有所疑问,您可以在办公时间(星期一至星 期五上午 8:30~11:50; 下午 1:30~5:30; 星期六上午 8:30~11:50) 拨打技术支持电话或 E-mail 联系。

XX 址: www.zlgmcu.com

联系电话: +86 (020) 22644358 22644359 22644360 22644361

E-mail: zlgmcu.support@zlgmcu.com

销售与服务网络

广州周立功单片机发展有限公司

地址: 广州市天河北路 689 号光大银行大厦 15 楼 F1 邮编: 510630

电话: (020)38730916 38730917 38730976 38730977

传真: (020)38730925

网址: http://www.zlgmcu.com

广州专卖店

地址:广州市天河区新赛格电子城 203-204 室

电话: (020)87578634 87569914

传真: (020)87578842

北京周立功

地址: 北京市海淀区知春路 113 号银网中心 715 室

(中发电子市场斜对面)

电话: (010)62536178 62536179 82628073

传真: (010)82614433

杭州周立功

地址: 杭州市登云路 428 号浙江时代电子市场 205

电话: (0571)88009205 88009932 88009933

传真: (0571)88009204

深圳周立功

地址: 深圳市深南中路 2070 号电子科技大厦 A 座

24 楼 2403 室

电话: (0755)83781768 83781788 83782922

传真: (0755)83793285

上海周立功

地址: 上海市北京东路 668 号科技京城东座 7E 室

电话: (021)53083452 53083453 53083496

传真: (021)53083491

南京周立功

地址: 南京市珠江路 280 号珠江大厦 2006 室

电话: (025)83613221 83613271 83603500

传真: (025)83613271

重庆周立功

地址: 重庆市石桥铺科园一路二号大西洋国际大厦

(赛格电子市场) 1115 室

电话: (023)68796438 68796439

传真: (023)68796439

成都周立功

地址: 成都市一环路南一段 57 号金城大厦 612 室

电话: (028)85399320 85437446

传真: (028)85439505

武汉周立功

地址: 武汉市洪山区广埠屯珞瑜路 158 号 12128 室

(华中电脑数码市场)

电话: (027)87168497 87168297 87168397

传真: (027)87163755

西安办事处

地址: 西安市长安北路 54 号太平洋大厦 1201 室

电话: (029)87881296 83063000 85399492

传真: (029)87880865

I²C 总线概要

现在,已经有越来越多的外围器件与微控制器的接口形式是二线制的 I^2 C 串行总线, 学 会其基本操作已经成为广大电子电气工程师和爱好者的迫切要求。 鉴于 I^2C 总线协议原文内 容十分详尽,对于总线协议的初学者可能不易把握,本文特意非常简要地介绍了 I^2C 总线的 概念、优点和基础协议,可以帮助您尽快掌握具体器件的用法,也为进一步深入学习掌握 I^2C 总线打好基础。如果您希望了解 I^2C 总线更深层次的问题,请参考:

NXP 半导体(原 Philips 半导体)中文网站: http://scn.nxp.com/index.html" 广州周立功单片机发展有限公司网站: http://www.zlgmcu.com 何立民教授编著的《I²C 总线应用系统设计》

1. 什么是 I²C 总线

NXP 半导体 (原 Philips 半导体)于 20 多年前发明了一种简单的双向二线制串行通信总 线,这个总线被称为 Inter-IC 或者 I^2C 总线。目前 I^2C 总线已经成为业界嵌入式应用的标准 解决方案,被广泛地应用在各式各样基于微控器的专业、消费与电信产品中,作为控制、诊 断与电源管理总线。多个符合 I^2C 总线标准的器件都可以通过同一条 I^2C 总线进行通信,而 不需要额外的地址译码器。由于 I²C 是一种两线式串行总线, 因此简单的操作特性成为它快 速崛起成为业界标准的关键因素。

2. I²C 总线的众多优秀特点

- 总线仅由2根信号线组成 由此带来的好处有:节省芯片 I/O、节省 PCB 面积、节 省线材成本, 等等。
- **总线协议简单** I^2C 总线的协议原文有好几十页, 如果直接让初学者来看确实头大, 但是并不意为着 I²C 总线协议本身就复杂。本文撰写的目的就是服务于广大初学者, 仅数页的正式内容,图文并茂,容易入门。相信读者认真看过之后,就能基本上掌 握 I^2C 总线的要领,为进一步操控具体的器件打下良好的基础。
- **协议容易实现** 得益于简单的协议规范,在芯片内部,以硬件的方法实现 I²C 部件 的逻辑是很容易的。对应用工程师来讲,即使 MCU 内部没有硬件的 I²C 总线接口, 也能够方便地利用开漏的 I/O (如果没有,可用准双向 I/O 代替)来模拟实现。
- 支持的器件多 NXP 半导体最早提出 I²C 总线协议, 目前包括半导体巨头德州仪器 (TI)、美国国家半导体(National Semi)、意法半导体(ST)、美信半导体(Maxim-IC) 等都有大量器件带有 I^2C 总线接口,这为应用工程师设计产品时选择合适的 I^2C 器 件提供了广阔的空间。
- ullet 总线上可同时挂接多个器件 同一条 I^2C 总线上可以挂接很多个器件,一般可达数 十个以上, 甚至更多。器件之间是靠不同的编址来区分的, 而不需要附加的 I/O 线 或地址译码部件。
- 总线可裁减性好 在原有总线连接的基础上可以随时新增或者删除器件。用软件可 以很容易实现 I^2C 总线的自检功能,能够及时发现总线上的变动。
- **总线电气兼容性好** I²C 总线规定器件之间以开漏 I/O 互联,这样,只要选取适当 的上拉电阻就能轻易实现 3V/5V 逻辑电平的兼容, 而不需要额外的转换。
- ▼ 支持多种通信方式 一主多从是最常见的通信方式。此外还支持双主机通信、多主 机通信以及广播模式等等。
- 通信速率高 I²C 总线标准传输速率为 100kbps (每秒 100k 位)。在快速模式下为 400kbps。按照后来修订的版本,位速率可高达 3.4Mbps。
- 兼顾低速通信 I²C 总线的通信速率也可以低至几 kbps 以下,用以支持低速器件(比 如软件模拟的实现)或者用来延长通信距离。
- **有一定的通信距离** 一般情况下,I²C 总线通信距离有几米到十几米。通过降低传 输速率等办法,通信距离可延长到数十米乃至数百米以上。

3. I²C 总线的信号线

 I^2C 总线只需要由两根信号线组成,一根是串行数据线 SDA,另一根是串行时钟线 SCL。在系统中, I^2C 总线的典型接法如图 1 所示,注意连接时需要共地。




图 1 I²C 总线信号连接示意图

一般具有 I^2C 总线的器件其 SDA 和 SCL 管脚都是漏极开路 (或集电极开路)输出结构。 因此实际使用时,SDA 和 SCL 信号线都必须要加上拉电阻 Rp (Pull-Up Resistor)。上拉电阻一般取值 $3\sim10$ K Ω 。开漏结构的好处是:

- 当总线空闲时,这两条信号线都保持高电平,不会消耗电流。
- 电气兼容性好。上拉电阻接 5V 电源就能与 5V 逻辑器件接口,上拉电阻接 3V 电源 又能与 3V 逻辑器件接口。
- 因为是开漏结构,所以不同器件的 SDA 与 SDA 之间、SCL 与 SCL 之间可以直接相连,不需要额外的转换电路。

4. I²C 总线的基本概念

- 发送器 (Transmitter): 发送数据到总线的器件
- 接收器 (Receiver): 从总线接收数据的器件
- 主机 (Master): 初始化发送、产生时钟信号和终止发送的器件
- 从机 (Slave):被主机寻址的器件

I²C 总线是双向传输的总线,因此主机和从机都可能成为发送器和接收器。如果主机向从机发送数据,则主机是发送器,而从机是接收器;如果主机从从机读取数据,则主机是接收器,而从机是发送器。不论主机是发送器还是接收器,时钟信号 SCL 都要由主机来产生。

5. I2C 总线数据传送速率

 I^2C 总线的通信速率受主机控制,能快能慢。但是最高速率是有限制的, I^2C 总线上数据的传输速率在标准模式(Standard-mode)下为 100kbps(每秒 100k 位),在快速模式下为 400kbps。按照后来修订的版本,位速率最高可达 3.4Mbps。

6. I²C 总线上数据的有效性(Data validity)




图 2 I²C 总线上数据有效性的示意图

产品应用手册

Rev 1.1

数据线 SDA 的电平状态必须在时钟线 SCL 处于高电平期间保持稳定不变。SDA 的电平状态只有在 SCL 处于低电平期间才允许改变。但是在 I^2C 总线的起始和结束时例外。

注:某些其它的串行总线协议,如 SPI,可能规定数据在时钟信号的边沿(上升沿或下降沿)有效,而 I^2C 总线则是电平有效。

7. 起始条件和停止条件(START and STOP conditions)

起始条件 当 SCL 处于高电平期间时,SDA 从高电平向低电平跳变时产生起始条件。 总线在起始条件产生后便处于忙的状态。起始条件常常简记为 S。

停止条件 当 SCL 处于高电平期间时,SDA 从低电平向高电平跳变时产生停止条件。 总线在停止条件产生后处于空闲状态。停止条件简记为 P。




图 3 I²C 起始条件和停止条件示意图

8. 从机地址 (Slave Address)

 I^2C 总线不需要额外的地址译码器和片选信号。多个具有 I^2C 总线接口的器件都可以连接到同一条 I^2C 总线上,它们之间通过器件地址来区分。主机是主控器件,它不需要器件地址,其它器件都属于从机,要有器件地址。必须保证同一条 I^2C 总线上所有从机的地址都是唯一确定的,不能有重复,否则 I^2C 总线将不能正常工作。一般从机地址由 7 位地址位和一位读写标志 R/\overline{W} 组成,7 位地址占据高 7 位,读写位在最后。读写位是 0,表示主机将要向从机写入数据;读写位是 1,则表示主机将要从从机读取数据。

9. 数据是按字节传输的

 I^2C 总线总是以字节(Byte)为单位收发数据。每次传输的字节数量没有严格限制。首先传输的是数据的最高位(MSB,第 7 位),最后传输的是最低位(LSB,第 0 位)。另外,每个字节之后还要跟一个响应位,称为应答。

10. 应答(Acknowledge)

在 I^2C 总线传输数据过程中,每传输一个字节,都要跟一个应答状态位。接收器接收数据的情况可以通过应答位来告知发送器。应答位的时钟脉冲仍由主机产生,而应答位的数据状态则遵循"谁接收谁产生"的原则,即总是由接收器产生应答位。主机向从机发送数据时,应答位由从机产生;主机从从机接收数据时,应答位由主机产生。 I^2C 总线标准规定:应答位为 0 表示接收器应答(ACK),常常简记为 A; 为 1 则表示非应答(NACK),常常简记为 \overline{A} 。发送器发送完 LSB 之后,应当释放 SDA 线(拉高 SDA,输出晶体管截止),以等待接收器产生应答位。

如果接收器在接收完最后一个字节的数据,或者不能再接收更多的数据时,应当产生非应答来通知发送器。发送器如果发现接收器产生了非应答状态,则应当终止发送。

11. 基本的数据传输格式



图 4 主机向从机发送数据的基本格式

产品应用手册

Date: 2006-11-08

Rev 1.1



图 5 主机从从机接收数据的基本格式

在图 4 和图 5 中,各种符号的意义为:

- S: 起始位(START)
- SA: 从机地址 (Slave Address), 7 位从机地址
- W: 写标志位(Write), 1位写标志
- R: 读标志位 (Read), 1 位读标志
- A: 应答位(Acknowledge), 1 位应答
- A: 非应答位 (Not Acknowledge), 1 位非应答
- D:数据(Data),每个数据都必须是8位
- P: 停止位(STOP)
- 阴影: 主机产生的信号
- 无阴影: 从机产生的信号

应当注意的是,与图 5中的情况不同的是,在图 4中,主机向从机发送最后一个字节 的数据时,从机可能应答也可能非应答,但不管怎样主机都可以产生停止条件。如果主机在 向从机发送数据(甚至包括从机地址在内)时检测到从机非应答,则应当及时停止传输。

12. 传输一个字节数据的时序图

为了更清楚地了解 I²C 总线的基本数据传输过程,下面画出了只传输 1 个字节的时序图, 这是最基本的传输方式。在图 6 和图 7 中, SDA 信号线被画成了两条, 一个是主机产生的, 另一个是从机产生的。实际上主机和从机的 SDA 信号线总是连接在一起的,是同一根 SDA。 画成两个 SDA 有助于深刻理解在 I²C 总线上主机和从机的不同行为。




图 6 主机向从机发送 1 个字节数据的时序图




图 7 主机从从机接收 1 个字节数据的时序图

(注:图中文字较小,可放大后查看,下同。)

13. 传输多个字节数据的时序图

主机连续向从机发送或从从机接收多个字节数据的情况也很容易理解,下面直接给出相 关时序图。




图 8 主机向从机连续发送多个字节数据的时序图




图 9 主机从从机连续接收多个字节数据的时序图

14. 重复起始条件(Repeated START condition)

主机与从机进行通信时,有时需要切换数据的收发方向。例如,访问某一具有 ${
m I}^2{
m C}$ 总线 接口的 E²PROM 存储器时,主机先向存储器输入存储单元的地址信息(发送数据),然后再 读取其中的存储内容(接收数据)。

在切换数据的传输方向时,可以不必先产生停止条件再开始下次传输,而是直接再一次 产生开始条件。I²C 总线在已经处于忙的状态下,再一次直接产生起始条件的情况被称为重 复起始条件。重复起始条件常常简记为 Sr。

正常的起始条件和重复起始条件在物理波形上并没有什么不同,区别仅仅是在逻辑方 面。在进行多字节数据传输过程中,只要数据的收发方向发生了切换,就要用到重复起始条 件。




图 10 带有重复起始条件的多字节数据传输格式示意图

图 10 给出了带有重复起始条件的多字节数据传输格式示意图。要特别注意图中重复起 始条件 Sr 的用法。如果读者有兴趣的话,可以自行画出其对应的时序图。

15. 子地址

带有 I²C 总线的器件除了有从机地址(Slave Address)外,还可能有子地址。从机地址 是指该器件在 I^2C 总线上被主机寻址的地址,而子地址是指该器件内部不同部件或存储单元 的编址。例如,带 I^2C 总线接口的 E^2PROM 就是拥有子地址器件的典型代表。

某些器件(只占少数)内部结构比较简单,可能没有子地址,只有必须的从机地址。

与从机地址一样, 子地址实际上也是像普通数据那样进行传输的, 传输格式仍然是与数 据相统一的,区分传输的到底是地址还是数据要靠收发双方具体的逻辑约定。子地址的长度 必须由整数个字节组成,可能是单字节(8位子地址),也可能是双字节(16位子地址),还 可能是3字节以上,这要看具体器件的规定。

文档版本

版本	发布日期	说明
V1.0	2006年11月7日	原始版本
V1.1	2006年11月8日	修改摘要内容,纠正正文若干格式错误等

版权声明

广州周立功单片机发展有限公司随附提供的软件或文档资料旨在提供给您(本公司的客 户)使用,仅限于且只能在本公司制造或销售的产品上使用。

该软件或文档资料为本公司和/或其供应商所有,并受适用的版权法保护。版权所有。 如有违反,将面临相关适用法律的刑事制裁,并承担违背此许可的条款和条件的民事责任。

本公司保留在不通知读者的情况下,修改文档或软件相关内容的权利,对于使用中所出 现的任何效果,本公司不承担任何责任。

该软件或文档资料"按现状"提供。不提供保证,无论是明示的、暗示的还是法定的保 证。这些保证包括(但不限于)对出于某一特定目的应用此软件的适销性和适用性默示的保 证。在任何情况下,公司不会对任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损害负责。