


### Routine



### Generalità

Una <b>subroutine</b> (o funzione)	) è una sequenza di istruzioni che esegue un
compito definito e che viene	usata <i>come se</i> fosse una unità di codice
□È identificata da un non	ne, elabora degli argomenti e restituisce un risultato
□Una funzione è una ast	razione presente in (quasi) tutti i linguaggi ad alto
livello	
□II suo uso garantisce ur	na maggiore leggibilità del codice e una migliore
gestione degli errori (debi	ug)
L'impiego di sub routine	e permette il riuso del codice
□L'intero programma ass	sembly è visto come un insieme di sub routine in cu
c'è una routine principale	

L'assembly fornisce solo le istruzioni e i registri che consentono di realizzare delle funzioni

Una soubroutine pertanto è più un insieme di convenzioni che una struttura sintattica predefinita



### Routine




### Generalità

```
BEGIN
Read(a);
Read(b);
Read (c);
media=calcola_media(a,b,c);
mediano=calcola_mediano(a,b,c);
massimo=calcola_massimo(a,b,c);
Print(media);
Print(mediano);
Print(massimo);
END
```

```
float function calcola_media (int x,int y,int z)
int m;
m=(x+y+z)/3;
return m
int function calcola_mediano (int x, int y, int z)
Int i;
for(i=0; i<MAXINT;i++){t[i]=0;}
t[x]=1;t[y]=1;t[z]=1;
int mediano=0; int m=0;
for(i=0; i<MAXINT;i++)</pre>
            if (t[i]==1) mediano++;
            if (mediano==2) m=i;
return m
int function calcola_massimo(x,y,z)
Int m;
If (x>=y)&&(x>=z){m=x;}
If (y>=x)&&(y>=z){m=y;}
If (z>=x)&&(z>=y){m=z;}
return m;
```






**Chiamata** 

Per eseguire (invocare o chiamare) una subroutine si usa l'istruzione **jal** (*jump and link*)

jal function-name

Il MIPS memorizza l'indirizzo dell'istruzione che segue jal nel registro **\$ra** e salta all'etichetta **function-name** 


Il valore del program counter in \$ra è copiato al termine della fase di fetch dell'istruzione JAL




### **Chiamata**

	PROGRAMMA	
	0x40000	
<b>\</b>	0x40004	JAL PIPPO –
	0x40008	
	0x4000c	
	0x40010	

PIPPO -	
0x42000	
0x42004	
0x42008	
0x4200c	
0x42010	JR \$RA







Ritorno da chiamata


Per tornare da una funzione si usa l'istruzione **jr** (*jump to register*)

jr \$*ra* 

Salta all'indirizzo contenuto nel registro \$ra


L'istruzione **jr** forza il program counter al valore contenuto nel registro che segue (che può anche non essere \$ra, ma bensì un qualsiasi registro che contenga l'indirizzo del valore di ritorno)





### Ritorno da chiamata

PROGRAMM	A
0x40000	
0x40004	JAL PIPPO
0x40008	
0x4000c	
0x40010	
PIPPO	
0x42000	
0x42004	
0x42008	
0x4200c	
0x42010	JR \$RA






### **Uso subroutine**

PROGRAMM	A	 PIPPO	
0x40000		0x42000	
0x40004	JAL PIPPO	0x42004	
0x40008	4	0x42008	
0x4000c		0x4200c	
0x40010		0x42010	JR \$RA

- Sono eseguite le istruzioni della funzione chiamante PROGRAMMA che precedono la chiamata (jal)
- Chiamata: l'istruzione jal salva l'indirizzo della prossima istruzione (da eseguire al ritorno) in \$ra e salta all'inizio della funzione chiamata PIPPO
- 3. Sono eseguite tutte le istruzioni di **PIPPO** fino alla **jr** conclusiva
- 4. Ritorno: l'istruzione jr salta alla prima istruzione dopo l'istruzione di chiamata
- 5. Sono eseguite le rimanenti istruzioni della funzione chiamante






Passaggio degli argomenti

Una routine di solito lavora su un certo numero di **argomenti** in ingresso e propone un **risultato** 

```
int somma(int a,int b)
{
    int risultato;
    risultato=a+b;
    return risultato;
}
```





### Passaggio degli argomenti

Gli **argomenti** di una sub routine sono convenzionalmente immessi nei registri preservanti **\$a0, \$a1, \$a2, \$a3** 

Il **risultato** è riportato in un registro preservante: per convenzione si impiega **\$v0** (se i risultati sono due, si usa anche **\$v1**)

La scelta dei registri preservanti è motivata dal fatto che l'istruzione **JAL** (*jump and link*) azzera i registri temporanei





### **Esempio (Massimo tra due numeri)**

Realizzazione di una funzione che calcola il massimo tra due numeri La funzione è: int MAXDUE(int a,int b) che prende sue argomenti in ingresso e restituisce un valore in uscita

```
.text
.globl main
main:

lw $a0,x
lw $a1,y
jal MAXDUE
move $a0,$v0
li $v0,1
syscall
li $v0,10
syscall
```

### **MAXDUE:**

move \$t0, \$a0 move \$t1, \$a1 move \$t2,\$t0 blt \$t1,\$t0, fine move \$t2,\$t1

### fine:

move \$v0,\$t2 jr \$ra



### Esempio del riuso di una funzione (Massimo tra tre numeri)

Realizzazione di una funzione che calcola il massimo tra tre numeri Il programma applica due volte la funzione int MAXDUE(int a,int b) MAXTRE(a,b,c)=MAX(a,MAXDUE(b,c))

```
.text
         .globl main
main:
         lw $a0,x
         lw $a1,y
         jal MAXDUE
         lw $a0,z
         move $a1,$v0
         jal MAXDUE
         move $a0,$v0
         li $v0.1
         syscall
         li $v0.10
         syscall
```

### **MAXDUE:**


move \$t0, \$a0 move \$t1, \$a1 move \$t2,\$t0 blt \$t1,\$t0, fine move \$t2,\$t1

fine:

move \$v0,\$t2 jr \$ra







- □Nel passaggio per valore la routine elabora i valori contenuti nelle variabili passate come argomenti
  - ❖Quando il passaggio dei parametri avviene per valore, alla funzione viene in effetti passata solo una copia dell'argomento. Grazie a questo meccanismo il valore della variabile nel programma chiamante non è modificato
- □Nel passaggio per riferimento alla routine si passa l'indirizzo in memoria dove risiedono le variabili (in questo caso le modifiche apportate all'interno delle routine sulle variabili cambiano i valori al termine della chiamata di funzione)
  - ❖Nel passaggio di parametri per riferimento (o reference), alla funzione è passato l'indirizzo e non il valore dell'argomento. Questo approccio richiede meno memoria rispetto alla chiamata per valore, e soprattutto consente di modificare il valore delle variabili che sono ad un livello di visibilità (scope) esterno alla funzione o al metodo




### Passaggio per valore

Nel **passaggio per valore**, per i linguaggi ad alto livello, la routine elabora i valori contenuti nelle variabili passate come argomenti

```
int main(){
    int pippo=2;
    int pluto=3;
    int ris;
    ris=scambiaedividi(pippo,pluto);
    cout<<"Il valore di pippo dopo lo scambio";
    cout<<"e"</pre>
int scambiaedividi(int pippo,int*pluto){
    int x;
    x=pippo;
    pippo=pluto;
    pluto=x;
    return (pippo/pluto;)
}
```

Soluzione: Dopo la funzione Pippo è 2, Pluto è 3 e il risultato è 1





### Passaggio per valore in MIPS

Nel **passaggio per valore**, per i linguaggi asemblativi, la routine elabora gli operandi contenuti nei registri e non ne modifica il valore in memoria

```
.text
        .globl main
main:
        lw $a0,pippo
        lw $a1, pluto
        jal SCAMBIA_E_DIVIDI
        move $t0,$v0
        li $v0,10
        syscall
.data
pippo: .word 2
pluto: .word 5
```


```
SCAMBIA_E_DIVIDI:

move $t1,$a0

move $t0,$a1

div $v0,$t0,$t1

jr $ra
```



### Passaggio per riferimento

Nel **passaggio per riferimento**, per i linguaggi ad alto livello, la routine elabora i valori contenuti nelle variabili passate come argomenti

```
int main(){
  int pippo=2;
  int pluto=3;
  int ris;
  ris=scambiaedividi(&pippo,&pluto);
  cout<<"Il valore di pippo dopo lo scambio";
  cout<<"è"<<pippo=""">*pippo=*pluto;
  *pluto=*x;
  cout<<"è"<<pippo>*pluto=*x;
  return (*pippo\*pluto);
}
```

Soluzione: Dopo la funzione Pippo diventa 3, Pluto diventa 2 e il risultato è 1






### Passaggio per riferimento in MIPS

Nel **passaggio per riferimento**, per i linguaggi asemblativi, la routine elabora gli operandi contenuti nelle loro locazioni di memoria

```
.text
        .globl main
main:
        la $a0,pippo
        la $a1, pluto
        jal SCAMBIA_E_DIVIDI
        move $t0,$v0
        li $v0,10
        syscall
        .data
pippo: .word 2
pluto: .word 5
```

```
.text
SCAMBIA_E_DIVIDI:
                Iw $t0,($a0)
                lw $t1,($a1)
                move $t2,$t0
                move $t0,$t1
                move $t1,$t2
                #salvataggio valori
                sw $t0,($a0)
                sw $t1,($a1)
                div $v0,$t0,$t1
                jr $ra
```




Limiti

Come si gestisce un numero di argomenti immessi o in uscita dalla sub routine se sono molti (es.: più di 4) (caso del **passaggio per parametri**)?

Come si gestisce l'annidamento di routine, che si verifica quando all'interno di una sub routine chiamata dal programma principale è richiesta, almeno, una ulteriore chiamata a sub routine

### **Activation Frame**





### Generalità


L'activation frame è un'area di memoria definita, riservata e gestita dal programmatore per:

- ☐ Memorizzare i valori passati alla funzione come argomenti di ingresso □Salvare registri i cui valori possono essere modificati da una funzione, ma che la routine chiamante si aspetta che siano preservati ☐ Fornire spazio nel caso debba usare i registri per elaborare molti dati
- □Salvare il valore dell'indirizzo di ritorno nel caso di annidamento


La definizione dell'activation frame avviene grazie alla direttiva .space n che alloca n locazioni di un byte di memoria Esempio:


actFrm: .space 4 #riserva 4byte

Approfondimento: problema del salvataggio dell'indirizzo di ritorno










Approfondimento: problema del salvataggio dell'indirizzo di ritorno




- 1. Il solo registro **\$ra** non è sufficiente se la funzione chiamata è a sua volta una funzione chiamante (*vedi figura*)
- 2. Si deve gestire in maniera adeguata il passaggio degli argomenti tra subroutine
- 3. Si devono monitorare le variabili temporanee necessario al calcolo

Da qui il nome: "frame di attivazione" perché è necessario un frame per ogni attivazione (chiamata) di funzione

Approfondimento: problema del salvataggio dell'indirizzo di ritorno

Una funzione può essere classificata:

- ☐ Foglia: Se non chiama alcuna altra funzione al suo interno
- Non-foglia: Se è sia chiamante che chiamata
- La funzione principale, quella primordiale (**main**) è detta *radice*
- Un annidamento di funzioni prevede che ci sia almeno una sub routine NON FOGLIA



L'activation frame per gestire il ritorno da subroutine deve essere definito per la radice e ogni funzione non foglia mentre deve essere usato in ogni subroutine non foglia (escluso la radice); ricordandosi che l'uso avviene nella subroutine successiva





### **Esempio uso dell'Activation Frame**

Calcolo del massimo fra i quadrati di due valori

```
Main ()
{
int x,y,z;
x=255;
y=65000;
z= massimo_fra_quadrati(x,y);
stampa (z)
}
```

```
massimo_fra_quadrati(int a, int b)
{
Int x,y,c;
  x=a*a;
  y=b*b;
  c=massimo(x,y);
  return c;
}
```

```
massimo(int c, int d)
{
int m;
m=c;
If (d>c){m=d;}
return m;
}
```





### **Esempio uso dell'Activation Frame**

### Calcolo del massimo fra i quadrati di due valori

.text

.globl main

#### main:

lw \$t0,valore1 lw \$t1,valore2 move \$a0,\$t0 move \$a1,\$t1 jal MAX\_QUAD sw \$v0,z

li \$v0,10 syscall

.data

valore1: .word 2312

valore2:.word 1105

MainActFrame: .space 4

# spazio per indirizzo di ritorno

### MAX\_QUAD:

sw \$ra, MainActFrame
mul\$t0,\$a0,\$a0
mul\$t1,\$a1,\$a1
move \$a0,\$t0
move \$a1,\$t1
jal MAX
lw \$ra,MainActFrame
move \$v0,\$v1
jr \$ra


#### MAX:

move \$t0,\$a0 move \$t1,\$a1 move \$t2,\$t0 blt \$t1,\$t0, fine move \$t2,\$t1

#### fine:

move \$v1,\$t2 jr \$ra





### **Esempio uso dell'Activation Frame**

Gestione indirizzo di ritorno da annidamento di subroutine (numero finito di chiamate)


```
Main ()
{
Read(x);
Read(y);
z= Batman(x,y);
Print (z)
}
```

```
Batman (int a, int b)
{
  a=a+1;
  b=b+2;
  c=Robin(a,b);
  return c;
}
```

```
Robin (int c, int d)
{
f=c*2;
g=d*5;
z=Joker (f,c);
return z
}
```

```
Joker (int c, int d)
{
return c*d;
}
```





### **Esempio uso dell'Activation Frame**

Gestione indirizzo di ritorno da annidamento di subroutine (numero finito di chiamate)

.text .globl main main:

> Iw \$t0,x Iw \$t1,y move \$a0,\$t0, move \$a1,\$t1 jal BATMAN sw \$v0,z Ii \$v0,10 syscall

.data

MainAF: .space 4
BatmanAF: .space 4

### **BATMAN:**

sw \$ra, MainAF add \$a0,\$a0,1 add \$a1,\$a1,2 jal ROBIN lw \$ra, MainAF move \$v0,\$v0 #per coerenza #non necessario jr \$ra

#### **ROBIN:**

sw \$ra, BatmanAF mul \$a0,\$a0,2 mul \$a1,\$a1,5 jal JOKER lw \$ra, BatmanAF move \$v0,\$v1 jr \$ra

JOKER: mul \$v1,\$a0,\$a1 jr \$ra

Approfondimento: problema della gestione dei parametri



- Memorizzare i valori passati alla funzione come argomenti di ingresso
- ❖Salvare registri i cui valori possono essere modificati da una funzione, ma che la routine chiamante si aspetta che siano preservati
- ❖Fornire spazio nel caso debba usare i registri per elaborare molti dati

L'activation frame riguardo al trasferimento dei dati deve essere definito nella subroutine chiamante e utilizzata in quella chiamata





```
Main ()
{
  leggi x;
  leggi y;
  z= superman(x,y);
}
```

```
Superman (int a, int b)
{
  a=a+1;
  b=b+2;
  c=a*3
  d=b*4
  c=Robin(a,b,c,d);
  return c;
}
```

```
Supergirl (int a, int b int c, int d)
{
e=c*2;
f=d*5;
z=Luthor (a,b,c,d,e,f);
return z
}
```

```
Luthor(int a, int b,int c, int d,int e, int f)
{
  int temp8= a*b*c;
  int temp9=d*e*f;
  return temp8/temp9;
}
```





.text .globl main

> lw \$t0,x lw \$t1,y move \$a0,\$t0, move \$a1,\$t1 jal Superman

sw \$v0,z

.data MainAF:

main:

MainAF: .space 4 SuperAF: .space 4 LuthorAF: . space 8 Superman:


sw \$ra, MainAF add \$a0,\$a0,1 add \$a1,\$a1,2 mul \$a2,\$a0,3 mul \$a3,\$a1,4 jal Supergirl lw \$ra, MainAF move \$v0,\$v0 jr \$ra Supergirl:

sw \$ra, SupermanAF mul \$t0,\$a2,2 mul \$t1,\$a3,5 la \$s0, LuthorAF sw \$t0, (\$s0) sw \$t1, 4(\$s0) jal Luthor lw \$ra, SupermanAF move \$v0,\$v1 jr \$ra **Luthor:** 

la \$s0, LuthorAF lw \$t0, (\$s0) lw \$t1, 4(\$s0) mul \$a0,\$a0,\$a1 mul \$t9,\$a0,\$a2 mul \$t0,\$a3,\$t0 mul \$t8,\$t1,\$t0 div \$v0,\$t9,\$t8 jr \$ra








#### Limite

Cosa accade quando c'è un annidamento dinamico (cioè ripetuto più volte a seconda dei parametri immessi in ingresso)?

```
f(n) = \begin{cases} n \cdot f(n-1) \operatorname{se} n > 0 \\ 1 & \operatorname{se} n = 0 \end{cases}
```





1

### Limite

.text .globl main main

Iw \$t0,x move \$a0,\$t0 jal fact sw \$v0,risultato

li \$v0,10 syscall

.data factAF: .space 8 fact:

la \$t9, factAF sw \$ra,(\$t9) ble \$a0,1,base sw \$a0,4(\$t9) subu \$a0,\$a0,1

jal fact

la \$t9, factAF lw \$t0, 4(\$t9) mul \$v0,\$v0,\$t0

j end

base:

li \$v0,1

end:


la \$t9, factAF lw \$ra,(\$t9) jr \$ra

Δt=passo1 Δt=passo2 Δt=passo3 Δt=passo4 Δt=passo5 **PCFact** PCFatc **PCmain PCFatc PCFatc** 5 3

2

4





Limite

Un singolo frame per funzione *non* è *sufficiente* nel caso di sub routine con annidamento dinamico (anche note come funzioni *ricorsive*)

Come si può allocare del nuovo spazio in memoria ogni volta che chiamo una funzione?

### Stack

