

Procédure pour incorporer un nouveau composant dans LTSpice

Cas de l'AOP TL081: les fichiers sont disponibles sur moodle

1. Si sur votre machine vous disposez de la version LTSpice XVII et de windows 10, pour installer des composants supplémentaires, comme l'AOP TL081, la procédure est légèrement différente de celle de la version IV de LTSpice. En effet les librairies ne doivent pas être installées dans C:\program files\LTSpice\Lib\ mais dans : **Ce PC\Documents\LTSpice XVII\Lib.**

Ainsi il faut mettre :

TL081.asy dans Documents\LTSpice XVII\Lib\sym\Opamps

TL081.sub dans Documents\LTSpice XVII\Lib\sub

2. Sur les PC école pour lequel vous n'avez pas les droits d'écriture pour la version LTSpice XVII (ou même sur votre PC si vous ne souhaitez pas procéder de la manière mentionnée ci-dessus), la solution consiste dans un premier temps à créer un dossier de travail dans lequel il faut mettre à la fois les .sub et les .lib et ensuite dans un second temps à créer votre fichier de travail dans ce même dossier.

Pour incorporer le TL081 il faut aller le chercher en changeant le chemin dans « **Top directory** » de la **fenêtre librairie** en indiquant le chemin de l'emplacement de votre dossier de travail.

Remarque : Vous pouvez aussi utiliser les fichiers donnés sur moodle où apparaissent un TL081 et dupliquer ce fichier autant de fois que nécessaire pour générer les fichiers que vous souhaitez qui utilisent des TL081 ; cela évite la phase du changement de chemin dans la fenêtre librairie.