Électronique

Antoine de Préville August 22, 2025 J'utilise ici le livre d'*Électronique* rédigé par Jean-Daniel Chatelain et Roger Dessoulavy, du *Traité d'Électricité* publié sous la direction de Jacques Neirynck. J'utilise d'autres sources comme Wikipedia qui donne de bonnes informations. Si erreurs il y a, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci.

Rappel des différents composants électroniques et leurs modèles

1 Préambule

Nous allons nous familiariser avec différents composants et de leurs modèles en électronique mais d'abord définissions quelques éléments.

1.1 Définitions

- Semiconducteur: Il s'agit d'un solide cristallin dont les propriétés de conduction électriques sont définies par deux bandes: la bande de valence à qui fait correspondre des électrons impliqués dans des liaisons covalentes, et la bande de conduction qui correspond à l'état excité des électrons et où ceux-ci peuvent se déplacer dans le cristal (d'où la conduction). Les deux bandes sont séparées par un gap qui correspond à un barrière d'énergie qui peut être franchie par une excitation extérieure. On parle de semiconducteur intrinsèque lorsqu'il est pur ou qu'il ne contient pas d'atome dopant.
- **Dopage**: L'action d'ajouter des impuretés en petites quantités à une une cristal semiconducteur intrinsèque ou pur afin d'augmenter le nombre de porteurs libres. Il y a deux types de dopage:

Le dopage P**: qui consiste à insérer un accepteur d'électrons (par rapport à la substance initiale donc un atome situé dans une colonne précédente dans le tableau périodique) dans le cristal semiconducteur. Cela va former un *trou* **p**ositivement chargé. L'insertion d'un atome accepteur d'électrons va former une pseudo-niveau d'énergie juste au-dessus de la bande de valeuce, ce qui entraîne la formation de trous.

Le dopage N**: qui consiste à insérer un donneur d'électron (par rapport à la substance initiale donc un atome situé dans un colonne suivante dans le tableau périodique) dans le cristal semiconducteur. Cela va former une charge libre **n**égativement chargée. L'insertion d'un donneur d'électrons va faire apparaître un niveau d'énergie juste sous la bande de conduction, ce qui facilite l'excitation et par conséquent la conduction. [1]

1.2 Jonction pn

Si chaque ensemble de porteurs (électrons et trous) se comporte comme un gaz, on peut considérer que les électrons diffusent de la région n vers la région p et inversément, de manière à utiliser tous l'espace à leur disposition. De ce fait ils créent une **zone de charge d'espace** ou zone de déplétion dans laquelle la charge volumique $\rho(x)$ n'est pas nulle, ainsi qu'un dipôle de part et d'autre de la jonction.

La zone de charge d'espace forme un champ électrique E(x) partant des charge positives vers les charges négarives et ainsi la diffusion de trous et d'électrons s'arrête car ceux-ci n'ont pas assez d'énergie pour le franchir. Ce champ électrique dérive d'un potentiel V(x) qui varie dans la zone de charge d'espace. Le seuil pour franchir la zone est désigné par U_{b0} à l'équilibre thermodynamique. Ainsi, en appliquant une tension U entre la région p et la région n peut avoir un incident. une tension négative a pour effet d'augmenter la barrière énergétique générée par le champ électrique tandis qu'une tension U > 0 diminue cet écart. [2]

1.3 Diode à jonction

1.3.1 Définitions

- Diode: dipôle non linéaire et polarisé qui ne laisse passer le courant que dans un sens.
- **Diode à jonction**: Dispositif comportant une jonction pn dont les régions p et n sont reliées à deux bornes. La tensions appliquée à ces bornes agit directement sur le champ de rétension de la diffusion et permet le contrôle du courant traversant la diode.

- Diode théorique: est une diode qui correspond à la caractéristique exponentielle donnée par la relation
- Courant inverse de saturation: le courant I qui circulerait en sens inverse de la diode théorique polarisée par une tension $U = -\infty$. Il dépend de la température selon la relation

$$I_s \sim Texp(\Delta W_0/k_B T) \tag{1}$$

1.3.2 Fonctionnement

Une anode (A) est reliée à la région p et la cathode (C) est reliée à la région n le courant I et la tensions $U = U_{AC}$ vont de l'anode vers la cathode. Le courant est lié à la tension par la relation

$$I = I_s[exp(U/nU_T) - 1] \tag{2}$$

References

online Wikipedia, author = Wikipedia title = Dopage, url = https://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage
(semi-conducteur), urldate = 2025 - 08 - 19@onlineWikipedia, author = Wikipediatitle = Jonctionpn, url = https://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage
(<math>semi-conducteur), urldate = 2025 - 08 - 19@onlineWikipedia, author = Wikipediatitle = Jonctionpn, url = https://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage
(<math>semi-conducteur), urldate = 2025 - 08 - 19@onlineWikipedia, author = Wikipediatitle = Jonctionpn, url = https://fr.wikipediatitle = Jonctionpn, url = https://fr.wikipediat