ЛИЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

# номера технической поддержки

т. 274-46-96

т. 8-905-976-94-53

т. 8-905-976-10-53

т. 8-903-922-10-12

#### ВКЛЮЧЕНИЕ КАССЫ

Вариант 1: На корпусе терминала (монитора) написано «Ріро» либо логотип «Windows» - нажимаем и удерживаем секунд 5 МАЛЕНЬКУЮ КНОПКУ СБОКУ СПРАВА либо терминал (монитор) ВКЛЮЧАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ПОДАЧЕ ПИТАНИЯ;

**Вариант 2:** На лицевой панели терминала (монитора) написано **«АТОЛЛ»** - **НАЖИМАЕМ КНОПКУ СПРАВА НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ.** Если терминал (монитор) в процессе загрузки завис на время больше 2 минут, то рекомендуется **ПОВТОРИТЬ ВКЛЮЧЕНИЕ**, предварительно **ОТКЛЮЧИТЬ** от кассы **МОДЕМ «ТЕЛЕ2»,** а затем включить его **после** загрузки кассы.

## ВХОД В РАБОЧИЙ РЕЖИМ

- 1. Клавишами **«вверх-вниз»** на клавиатуре выбираете **ФАМИЛИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ** нажимаете кнопку **«Enter»**, в появившемся окне **вводим** пароль цифру **« 5 »** и нажимаем кнопку **«Enter»**;
- **2.** В появившемся **МЕНЮ** выбираем **пункт номер 1 «МОНИТОР КАССИРА»** нажимаем кнопку **«Enter».**

## ПРОДАЖА

- 1. Сканируем ШТРИХ-КОД бутылки;
- 2. В появившемся окне вводим **ЦЕНУ** бутылки;
- 3. Сканируем **АКЦИЗНУЮ МАРКУ** бутылки **(ТОЙ БУТЫЛКИ, ЧЕЙ ШТРИХ-КОД БЫЛ ОТСКАНИРОВАН)**;

Если необходимо добавить в чек несколько бутылок, то перечисленные действия повторяются.

4. Нажимаем клавишу «**F12»** два раза - из Чекопечатающего аппарата должен выйти **ЧЕК**.

## УДАЛЕНИЕ ОТСКАНИРОВАННОЙ БУТЫЛКИ

- 1. На клавиатуре клавишами «вверх-вниз» **выбираем позицию** которую нужно удалить;
- 2. Нажимаем клавишу «**F2»**;
- 3. Появится сообщение с вопросом о сторнировании выбранной позиции;
- 4. Нажать клавишу «Enter»/

# СТОРНИРОВАНИЕ ЧЕКА (УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ОТСКАНИРОВАННЫХ БУТЫЛОК ИЗ ЧЕКА И ЗАКРЫТИЕ ЧЕКА)

- 1. Нажатие клавиши **«Еsc» два раза**;
- 2. Нажатие клавиши «**F4».**

## ВВОД КОЛИЧЕСТВА (ТОЛЬКО ДЛЯ ПИВА)

- 1. Клавишами «вверх-вниз» выделяем позицию в чеке;
- 2. Нажимаем клавишу «**F9**»;
- 3. В появившемся окне **вводим** необходимое **количество**, нажимаем клавишу **«Enter»**;
- 4. Для пересчета стоимости в чеке нажимаем одновременно клавиши «Shift и F9».

#### ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ

- 1. Из «Монитора кассира» выходим в **главное меню** одновременным нажатием клавиш **«Shift и F11» (ПРИ ЭТОМ В ОКНЕ ПРОДАЖ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ АКТИВНЫХ ПОЗИЦИЙ (ЧЕКОВ);**
- 2. Клавишами «вверх-вниз» выбираем пункт меню «Закрытие смены»;
- 3. Нажимаем клавишу **«Enter».**

## ВОЗВРАТ УЖЕ ПРОДАННОГО ТОВАРА

- 1. Нажать одновременно клавиши «Ctrl и F10»;
- 2. Нажимаем клавишу «Enter» три раза;
- 3. Сканируем АКЦИЗНУЮ МАРКУ бутылки которую нужно вернуть;
- 4. Нажать одновременно клавиши «Ctrl и F10»;
- 5. Нажимаем клавишу **«Enter» два раза;**
- 6. Нажимаем клавишу **«F12» один раз.** должен распечататься чек возврата.

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАКЛАДНЫХ ЕГАИС

Накладные ЕГАИС подтверждаются на кассе в **автоматическом режиме** каждый день в 16:00 и 17:00, **HO!** Подтверждение происходит через 1,5 — 2 дня после доставки (это обусловлено объективными причинами).

На кассе есть возможность **ручного подтверждения** накладных ЕГАИС для этого при пустом мониторе кассира необходимо одновременно нажать клавиши **Ctrl Shift F4.** Появится окно с надписью **easyegais** и 0% (так быть и должно), через две минуты окно сменится другим в нем будет написано **ОШИБКА** (так и должно быть) необходимо будет нажать **ENTER.** Накладные примутся **через 10 - 15 минут** после запуска (**не сразу после нажатия ENTER**, а чуть позже).

# ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С КАССОЙ, КОТОРЫЕ МОЖНО УСТРАНИТЬ СВОИМИ СИЛАМИ

На кассе есть функция **первичной диагностики** неполадок вызывается одновременным нажатием клавиш **Ctrl Shift F5.** Все три параметра должны быть подсвечены **ЗЕЛЕНЫМ.** 

Если нет интернета необходимо отсоединить и подсоединить обратно **модем Теле2,** проверить результат через минуты две.

Если не работает ЕГАИС — нажать на экране кнопку «Реанимация ЕГАИС»

### Если при включении «Ошибка при подключении к ФР1»:

- Выключить устройство печатающее чеки кнопкой на корпусе;
- Включить устройство печатающее чеки кнопкой на корпусе;
- Нажать клавишу «Enter» на клавиатуре.

# При закрытии смены «Истек таймаут (120 сек) выполнения команды. Процесс принудительно завершен.»:

- Найти глазами подключенный к кассе модем (большая черная флешка) ТЕЛЕ2;
- Вытащить его из разъема;
- Подключить обратно в этот же разъем;
- Попробовать закрыть смену через две пять минут.