Elaborazione di Segnali e Immagini

Matteo Iervasi

Indice

1	Intr	roduzione	2
	1.1	Che cos'è un segnale?	2
	1.2	Che cos'è un sistema?	2
	1.3	Classificazione dei segnali	2
		1.3.1 Segnali a tempo continuo e a tempo discreto	3
		1.3.2 Segnali analogici e digitali	3
		1.3.3 Segnali periodici e aperiodici	4
		1.3.4 Segnali causali e non causali	4
		1.3.5 Segnali pari e dispari	4
		1.3.6 Segnali deterministici e probabilistici	5
	1.4	Caratteristiche dei segnali	6
	1.5	Operazioni sui segnali	7
	1.6	Funzioni utili	8
	1.7	Sistemi lineari	9
		1.7.1 Proprietà dei sistemi lineari	10
		1.7.2 Risposta libera e risposta forzata	10
2	Δns	alisi dei sistemi a tempo continuo	11
_	2.1		11
	4.⊥		т т

1 Introduzione

1.1 Che cos'è un segnale?

Si definisce **segnale** una qualsiasi grandezza fisica che varia nel tempo e trasporta informazione. In generale esistono diversi tipi di segnali, ma in natura sono quasi sempre casuali e continui.

Una prima grossa suddivisione della teoria dei segnali si basa sul tipo di segnale: i segnali **deterministici**, di cui è possibile predire il valore in un qualunque istante a piacere, e i segnali **stocastici** o **aleatori**, il cui valore non è prevedibile, ma su cui è possibile ottenere soltanto delle proprietà statistiche. Altra suddivisione è quella in segnali **continui** e **discreti**, ai quali si associano rispettivamente le comunicazioni *analogiche* e le comunicazioni *digitali*.

Parte della teoria dei segnali è profondamente connessa con la **teoria dei** sistemi, in quanto molti segnali transitano come input in sistemi che elaborano ovvero trasformano il segnale in ingresso restituendo in uscita un certo output.

1.2 Che cos'è un sistema?

Possiamo definire un **sistema** (dinamico) come un modello matematico che rappresenta un oggetto che evolve nel tempo.




Figura 1: Schema di un sistema

1.3 Classificazione dei segnali


Come accennato prima, possiamo suddividere i segnali in diverse categorie:

- Analogici Digitali
- Continui nel tempo Discreti nel tempo
- Periodici Aperiodici
- Deterministici Casuali
- Segnali di energia Segnali di potenza
- ...


È importante notare come le suddivisioni sopra elencate non siano esclusive tra loro, ci sono ad esempio segnali di potenza periodici, analogici e casuali, ecc.

1.3.1 Segnali a tempo continuo e a tempo discreto

Un segnale si definisce **a tempo continuo** quando il suo dominio ha la stessa cardinalità dei numeri reali, ed è quindi specificato per ogni reale.




Un segnale si definisce **discreto** quando il suo dominio ha la stessa cardinalità dei numeri naturali, ed è quindi specificato per valori discreti.



1.3.2 Segnali analogici e digitali

Se parlando del dominio abbiamo i segnali a tempo continuo e a tempo discreto, possiamo distinguere i segnali analogici e digitali guardando i valori assunti dal codominio. Quando l'ampiezza di un segnale può assumere qualsiasi valore in un intervallo continuo, parliamo di **segnale analogico**, viceversa quando assume solo un insieme finito di valori parliamo di **segnale digitale**. In quest'ultimo caso il segnale si dice "quantizzato".



1.3.3 Segnali periodici e aperiodici

Un segnale è periodico se esiste una costante positiva T_0 tale che

$$f(t+T_0) = f(t) \qquad \forall t$$


Il più piccolo valore di T_0 che soddisfa questa relazione è chiamato **periodo** della funzione. Un segnale periodico rimane invariato quando viene spostato nel tempo.

1.3.4 Segnali causali e non causali

I segnali **causali** assumono il valore 0 per x < 0, viceversa i segnali **anti-causali** valgono 0 per $x \ge 0$. I segnali **non causali** sono segnali il cui valore è diverso da 0 da ambo i lati.

1.3.5 Segnali pari e dispari

Un segnale **pari** è un qualsiasi segnale f tale che f(t) = f(-t). Questi segnali sono facilmente riconoscibili in quanto simmetrici rispetto all'asse delle ordinate. Un segnale **dispari** invece segue la relazione f(t) = -f(-t).



Qualsiasi segnale può essere riscritto come composizione di segnali pari e dispari:


$$\begin{split} f(t) &= \frac{1}{2}(f(t) + f(-t)) + \frac{1}{2}(f(t) - f(-t)) \\ f_e(t) &= \frac{1}{2}(f(t) + f(-t)) \qquad \text{even component} \\ f_o(t) &= \frac{1}{2}(f(t) - f(-t)) \qquad \text{odd component} \\ f(t) &= f_e(t) + f_o(t) \end{split}$$

Alcune proprietà delle funzioni pari e dispari:


- \bullet Funzione pari \times Funzione dispari=Funzione dispari
- $\bullet\,$ Funzione dispari $\times\,$ Funzione dispari=Funzione pari
- Funzione pari × Funzione pari = Funzione pari
- Area di una funzione pari: $\int_{-a}^{a} f_e(t)dt = 2 \int_{0}^{a} f_e(t)dt$
- Area di una funzione dispari: $\int_{-a}^{a} f_o(t)dt = 0$

1.3.6 Segnali deterministici e probabilistici

Un segnale **deterministico** è un segnale la cui descrizione fisica è nota a priori, per cui è possibile prevedere in ogni istante il valore del segnale mediante una formula matematica, una regola o una tabella. Per questo motivo è anche possibile calcolare i valori futuri dai valori passati senza alcuna incertezza sui valori di ampiezza.



Un segnale **probabilistico** invece è un segnale i cui valori di ampiezza non possono essere previsti con precisione, ma per i quali è solo possibile descrivere una probabilità, spesso basandosi sulla media di altri valori.



1.4 Caratteristiche dei segnali

Si definisce segnale di **lunghezza finita** un segnale i cui valori sono diversi da 0 per un intervallo *finito* di valori della variabile indipendente.

$$f = f(t), \quad \forall t : t_1 \le t \le t_2$$


dove $t_1 > -\infty, t_2 < +\infty$

Si definisce segnale di **lunghezza infinita** un segnale i cui valori sono diversi da 0 per un intervallo *infinito* di valori della variabile indipendente.

$$f(t) = sin(\omega t)$$

La **dimensione** di un segnale indica la larghezza o la forza di esso. Useremo il concetto di norma per quantificare questa nozione sia per segnali a tempo continuo che discreto.

L'area sotto la curva del segnale rappresenta l'energia.



L'energia di un segnale si calcola come:

$$E_f = \lim_{T \to \infty} \int_{-T/2}^{+T/2} |f(t)|^2 dt$$

Quando $0 < E_f < +\infty$ il segnale è detto **di energia**. La **potenza** di un segnale si calcola come:


$$P_f = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} |f(t)|^2 dt$$

Quando $0 < P_f < +\infty$ il segnale è detto di potenza.


La radice quadrata della potenza è detto valore efficace. Esso costituisce un parametro molto importante nella teoria dei segnali, alla base per esempio della definizione del **rapporto segnale/rumore**. Possono esistere segnali per i quali né l'energia né la potenza sono finiti. Tuttavia nella pratica i segnali hanno energia finita, per cui sono segnali di energia (risulta impossibile generare un vero e proprio segnale di potenza, in quanto questo richiederebbe durata infinita ed energia infinita).

1.5 Operazioni sui segnali


• Spostamento: Anticipo o ritardo di un segnale



• Scala: Compressione o espansione di un segnale nel tempo



 \bullet $\mathbf{Inversione} :$ Simmetria rispetto all'asse verticale



1.6 Funzioni utili

 $\bullet\,$ Funzione gradino unitaria

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t \ge 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

• Funzione rampa unitaria

$$r(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } t < 0\\ \frac{t}{t_0} & \text{if } 0 \le t \le t_0\\ 1 & \text{if } t > t_0 \end{cases}$$

• Impulso unitario

$$\delta(t) = 0, t \neq 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1$$

• Funzione esponenziale

$$f(t) = Ae^{j\omega t}$$

Di seguito elenchiamo alcune delle proprietà fondamentali della funzione *impulso* unitario.

• Moltiplicazione di una funzione per l'impulso

$$\phi(t)\delta(t) = \phi(0)\delta(t)$$

$$\phi(t)\delta(t-T) = \phi(T)\delta(t-T)$$

• Proprietà del campionamento

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \phi(t)\delta(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(0)\delta(t)dt = \phi(0)\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = \phi(0)$$
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \phi(t)\delta(t-T)dt = \phi(T)$$

L'area sotto la curva ottenuta dal prodotto dell'impulso traslato di T e la funzione $\varphi(t)$ è il valore ottenuto dalla funzione $\varphi(t)$ per t=T

• L'integrale dell'impulso è la funzione gradino

$$\begin{split} \frac{du}{dt} &= \delta(t) \\ \int_{-\infty}^t \delta(t) dt &= u(t) \\ \text{Quindi} \\ \int_{-\infty}^t \delta(t) dt &= u(t) = \left\{ \begin{array}{ll} 1 & t < 0 \\ 0 & t \geq 0 \end{array} \right. \end{split}$$

1.7 Sistemi lineari

Un sistema è caratterizzato da **input**, **output** e da un **modello matematico** del sistema. L'analisi di un sistema prevede di determinare l'output di un sistema dato l'input, mentre l'operazione inversa è la **sintesi** o **progettazione**.

Come per i segnali, anche i sistemi possono essere classificati in varie categorie:

- Lineari Non lineari
- A parametri costanti Parametri che cambiano nel tempo
- Istantanei (senza memoria) Dinamici (con memoria)

- Causali Non causali
- A tempo continuo A tempo discreto
- Analogici Digitali
- ...

1.7.1 Proprietà dei sistemi lineari

Elenchiamo di seguito alcune proprietà dei sistemi lineari:

• Additività

$$f_1 \rightarrow y_1 \text{ e } f_2 \rightarrow y_2 \text{ allora } f_1 + f_2 \rightarrow y_1 + y_2$$

• Omogeneità


$$f_1 \to y_1$$
 allora $a_1 \times f_1 \to a_1 \times y_1$

• Sovrapposizione

$$a_1 \times f_1 + a_2 \times f_2 \rightarrow a_1 \times y_1 + a_2 \times y_2$$

1.7.2 Risposta libera e risposta forzata

La risposta libera di un sistema è la sua risposta quando l'ingresso è nullo. L'output di un sistema per $t \geq 0$ è il risultato di due cause indipendenti: le **condizioni iniziali** del sistema al tempo t = 0 e l'input f(t) per $t \geq 0$. Grazie alla linearità la risposta totale del sistema è la **somma** della risposta libera e della risposta forzata. Nella realtà abbiamo sistemi che sono lineari solo localmente, che in genere rispondo linearmente a piccoli segnali e non linearmente a grandi segnali.



I sistemi i cui parametri non cambiano nel tempo vengono detti **tempo** invarianti. Per questi sistemi se l'input viene ritardato di T secondi, l'output rimane identico a prima, ma ritardato di T.

I sistemi **istantanei** (senza memoria) sono quelli in cui l'output al tempo t dipende esclusivamente dall'input al tempo t. Se l'output dipende dagli eventi

passati, il sistema viene definito **dinamico** (un sistema con memoria). Un sottogruppo dei sistemi dinamici sono i sistemi con **memoria finita**, per i quali l'output al tempo t è completamente determinato dai segnali in input per gli ultimi T istanti (il sistema ha quindi una memoria di capacità massima T).

2 Analisi dei sistemi a tempo continuo

Quando si studia un sistema, uno degli scopi più comuni è ricostruire le equazioni che lo regolano, permettendoci quindi di calcolare l'output del sistema dato un preciso input. Uno degli strumenti fondamentali per questo scopo è la **risposta impulsiva** del sistema, che caratterizza completamente il comportamento di un sistema lineare tempo invariante.

Per fare ciò occorrono due cose: la **risposta libera** e la **risposta forzata**. Ricordiamo che trattandosi di sistemi lineari, valgono le proprietà di *additività*, *omogeneità* e *sovrapposizione*.

Un sistema lineare tempo invariante (LTI) può essere descritto da un'equazione differenziale:

$$\frac{d^{n}y}{dt^{n}} + a_{n-1}\frac{d^{n-1}y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{1}\frac{dy}{dt} + a_{0}y(t)$$

$$= b_{m}\frac{d^{m}f}{dt^{m}} + b_{m-1}\frac{d^{m-1}f}{dt^{m-1}} + \dots + b_{1}\frac{df}{dt} + b_{0}f(t)$$

dove tutti i coefficienti a_i e b_i sono costanti.

2.1 Calcolo della risposta libera

Riscriviamo l'equazione differenziale che descrive un sistema LTI usando una notazione più compatta:

$$(D^{n} + a_{n-1}D^{n-1} + \dots + a_{1}D + a_{0})y(t)$$

$$= (b_{m}D^{m} + b_{m-1}D^{m-1} + \dots + b_{1}D + b_{0})f(t)$$

dove $D = \frac{d}{dt}$.

La risposta libera si calcola ponendo f(t) = 0:

$$(D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \dots + a_1D + a_0)y_0(t) = 0$$

Questa equazione ci dice che una combinazione lineare di $y_0(t)$ e delle sue n derivate successive è 0 per tutti gli istanti t. Ciò è possibile solamente se e solo se $y_0(t)$ e tutte le derivate successive sono della stessa forma. Solo la funzione esponenziale $e^{\lambda t}$ ha questa proprietà.

Quindi assumiamo che la soluzione sia $y_0(t) = ce^{\lambda t}$, quindi

$$Dy_0t = \frac{dy_0}{dt} = c\lambda e^{\lambda t}$$

$$D^2 y_0 t = \frac{d^2 y_0}{dt^2} = c\lambda^2 e^{\lambda t}$$

$$D^n y_0 t = \frac{d^n y_0}{dt^n} = c\lambda^n e^{\lambda t}$$

sostituendo all'indietro, otteniamo

$$c(\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0)e^{\lambda t} = 0$$

$$\lambda^{n} + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_{1}\lambda + a_{0} = 0$$

Naturalmente $ce^{\lambda t}$ è anch'essa una soluzione dell'equazione. Notiamo che il polinomio di sopra è uguale all'altro con λ che sostituisce D. Quindi, può essere espresso come

$$Q(\lambda) = 0$$

e quando $Q(\lambda)$ è espresso in forma fattorizzata, possiamo riscrivere l'equazione così:

$$Q(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)...(\lambda - \lambda_n) = 0.$$

Chiaramente λ ha n soluzioni: $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$, di conseguenza abbiamo n possibili soluzioni: $c_1 e^{\lambda_1 t}, c_2 e^{\lambda_2 t}, ..., c_n e^{\lambda_n t}$, con $c_1, c_2, ..., c_n$ costanti arbitrarie. Possiamo mostrare che una soluzione generale è data dalla somma di queste n soluzioni:

$$y_0(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + c_n e^{\lambda_n t}$$

dove $c_1, c_2, ..., c_n$ sono costanti.

Il polinomio che abbiamo trovato si chiama **polinomio caratteristico** del sistema, e l'equazione $Q(\lambda)=0$ è chiamata **equazione caratteristica**. $\lambda_1,\lambda_2,...,\lambda_n$ sono le radici dell'equazione caratteristica. Gli esponenziali $e^{\lambda_i t}$ (i=1,2,...,n) sono i **modi caratteristici** (o **modi naturali**) del sistema. C'è quindi un modo caratteristico per ogni radice, e la risposta libera è una combinazione lineare dei modi caratteristici.