Appunti di Reti di telecomunicazioni

Nicola Ferru

Indice

| 1 | Introduzione | | | 9 |
|---------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|----|
| | 1.1 | Somm | ario | 9 |
| | | 1.1.1 | Alcune osservazioni | 9 |
| 1.2 I segnali | | I segn | ali | 10 |
| | | 1.2.1 | Rappresentazione dell'informazione | 10 |
| | | 1.2.2 | Osservazione | 10 |
| | | 1.2.3 | Classificazione di segnali | 11 |
| | 1.3 | Segna | li | 11 |
| | | 1.3.1 | Segnali analogici | 11 |
| | | 1.3.2 | Segnali digitali | 11 |
| | | 1.3.3 | Pregi e difetti | 11 |
| 2 | 2 Livelli architetturali bassi | | 13 | |
| 2.1 Gestione degli errori | | one degli errori | 13 | |
| | | 2.1.1 | Rivelazione di errore | 13 |
| | | 2.1.2 | Controllo di parità | 13 |
| 3 | Reti in area Locale e geografica | | | 15 |
| 4 | 1 Rete internet | | | 17 |
| 5 | 5 Applicazione delle reti | | | 19 |

4 INDICE

Elenco delle tabelle

Elenco delle figure

Introduzione

1.1 Sommario

Qui di seguito sono riportati i concetti fondamentali trattati all'interno del documento

- Informazione e segnali;
 - a) L'informazione sussiste solo se il ricevente b) Per esistere una trasmissione devono esserci: della trasmissione non conosce il contenuto della suddetta;
 - - 1. Comunicazione;
 - 2. mezzo di trasmissione;
 - 3. informazione.

- Informazioni analogiche e digitali.
 - Informazioni analogiche: si dicono grandezze analogiche quelle che possono assumere tutti i valori intermedi all'interno di un dato intervallo; Si dicono grandezze digitali quelle che vengono espresse in modo numerico, senza possibilità di discriminare valori intermedi tra due cifre consecutive. Ulteriori approfondimenti presenti in (1.3.1)

By Wikipedia

- Informazioni Digitali: Con digitale o numerico, in informatica ed elettronica, ci si riferisce a tutto ciò che viene rappresentato con numeri o che opera manipolando numeri, contrapposto all'analogico. Ulteriori approfondimenti presenti in (1.3.2)

By Wikipedia

Oggi ormai utilizziamo il digitale perché effettivamente i calcolatori elettronici gestiscono meglio una codifica rispetto a dei numeri reali. Per di più costa meno produrre un dispositivo che gestisca segnali digitali rispetto ad un dispositivo che gestisce mezzi analogici, per esempio la differenza tra lo standard VHS e lo standard CD/DVD/Blue Ray.

Bisogna anche dire che le trasmissione vengono comunque trasmessi tramite dei canali fisici (Analogici), semplicemente all'interno dei dispositivi che si occupando i convertire da analogico a digitale e viceversa.

Alcune osservazioni 1.1.1

- Non tutte le informazioni costituiscono informazione
 - 1. La notizia comunicata deve per noi essere eclatante;
 - 2. una persona noiosa non apporta informazione perché ripete continuamente gli stessi argomenti.
- Problema di misurazione del contenuto informativo
 - Claude E. Shannon (1916-2001), fondatore della Teoria Matematica dell'Informazione, è stato il primo ad introdurre la distinzione tra forma e significato nel processo comunicativo.

I risultati di Shannon

- Non è possibile definire la quantità di informazione associata ad un messaggio già ricevuto, ma piuttosto la quantità di informazione associata ad un papabile messaggio
 - "information is that which reduces uncertainty"
- La quantità di informazione associata ad un massaggio è tanto più altra quanto più esso è inatteso
 - il messaggio "domani sorgerà il sole" ha un bassissimo contenuto informativo perché è assolutamente scontato e banale
 - il messaggio "**Domani scoppierà la guerra**" ha un alto contenuto informativo.

1.2 I segnali

- Grandezze fisiche variabili nel tempo a cui è associata un'informazione;
- L'informazione è associata ad una variazione (aleatorio e non deterministica) della grandezza fisica;
- Aleatorio (dal latino "alea", gioco di dati) è sinonimo di non predicibile a priori (in contrapposizione con deterministico).

1.2.1 Rappresentazione dell'informazione

- Associazione tra caratteristiche (di valore e temporali) dei segnali e le informazioni che essi rappresentano;
- Le caratteristiche sono impresse dal dispositivo generatore del segnale;
- Quali caratteristiche?
 - valore, andamento temporale ed eventi del segnale (es. superare una soglia), etc.

1.2.2 Osservazione

- L'associazione informazione-segnale può essere arbitraria, tecnologie permettendo
- Esempi
 - valore costante \rightarrow segnale a frequenza costante evento \rightarrow segnale ad ampiezza costante
- Occorre quindi chiaramente distinguere tra stati, andamenti ed eventi del segnale e del fenomeno (cioè dell'informazione) da esso descritto.

1.3. SEGNALI 11

1.2.3 Classificazione di segnali

- a) In base alla loro natura fisica b) In base a come vengono rap- c) Segnali elettrici $[grandezza fisica \rightarrow trasdut$ $tore \rightarrow segnale elettrico$
 - elettrici;
 - acustici;
 - etc.

- presentati
 - analogici;
 - digitali.

- Trasmissione di informazione tramite una variazione di corrente elettrica o di tensione all'interno di un conduttore oppure in un punto di un circuito elettrico o elet-
- grazie ai trasduttori qualsiasi segnale fisico può diventare elettrico

tronico.

• Esempio: segnale acustico (vibrazione)

1.3 Segnali

1.3.1 Segnali analogici

- il valore dell'informazione rappresentata è una funzione continua della grandezza significativa;
- rappresentazione attraverso un numero reale (con precisione teoricamente infinita)
- generati da sensori o trasduttori che creano una corrispondenza tra la grandezza fisica che è oggetto di informazione (esempio temperatura) e il segnale (esempio tensione elettrica)

Esempi

- Temperatura: altezza in mm del mercurio nel termometro;
- Acustico: variazione di pressione ad un microfono;
- Elettrico: tensione ai capi di un conduttore.

1.3.2 Segnali digitali

- rappresentazione come sequenza di numeri presi da un insieme di valori discreti, ovvero appartenenti a uno stesso insieme ben definito e circoscritto;
- rappresentazione "a fasce"

Osservazione importante

- L'attributo "analogico" o "digitale" non si riferisce a caratteristiche intrinseche del segnale ma a caratteristiche dell'informazione da esso rappresentato:
- I segnali digitali nascono come analogici

Pregi e difetti 1.3.3

Analogico

Pregi

- a) Sono più "naturali", le leggi della fisica classica operano tipicamente nel "continuo";
- b) Il rumore deforma ma non stravolge il segnale (errori proporzionali all'entità del disturbo "in onde media la radio analogica la senti, anche se con un forte rumore bianco di fondo.")

Difetti

- a) Dispositivi di elaborazione relativamente poco precisi, poco stabili nel tempo "maggiormente predisposti ai guasti, alle intemperie e anche a potenziali variazioni atmosferiche" e poco immuni alle perturbazioni;
 - (esempio: il video registratore VHS "M-matic" o sony U-matic, sono apparecchi estremamente complessi, soprattutto gli ultimi per metà digitali con tante funzionalità e tasti programmabili per fasce orarie, perfetti per registrale le trasmissioni in modo autonomo.)
- b) Le elaborazioni su di essi sono poco flessibili e producono degrado.

Livelli architetturali bassi

2.1 Gestione degli errori

Visto che i mezzi fisici possono generare degli errori di trasmissione o recezione, sono stati inventati dei metodi per riuscire a comprendere se l'informazione trasmessa sia arrivata a destinazione integra. I due metodi principali sono:

- 1. Controllo e correzione d'errore;
- 2. Recupero d'errore.

2.1.1 Rivelazione di errore

- Normalmente si basa sull'aggiunta di ridondanza in trasmissione
 - utilizzata in ricezione per rivelare (ma non correggere) gli errori;
 - la ridondanza richiesta per la rivelazione è molto più contenuta rispetto a quella che sarebbe richiesta per la correzione (16-32bit)
- Può essere alla base di un'eventuale correzione/recupero
- Differenti meccanismi di gestione del codice di rivelazione di errore
 - controllo di parità (a blocchi), somma completo a 1 (checksum), etc.
- un codice di rivelazione di errore deve rilevare solo modifiche casuali.

2.1.2 Controllo di parità

- Per ogni blocco di bit viene aggiunto un bit pari se il numero di 1 nel blocco è dispari, altrimenti viene aggiunto uno 0 (parità pari)
 - il numero di bit di parità generato è pari al numero di blocchi
 - tali bit possono essere singolarmente aggiunti di seguito a ciascun blocco o tutti insieme in punto precisi delle UI (ad esempio alla fine).
- Il bit di parità permette di riconoscere errori in numero dispari.

Ovviamente questi sistemi hanno un margine di errore, infatti, rilevano bene tutti gli errori dispari, ma nel caso degli errori peri non li rilevano sempre, proprio per questo motivo si parla di tolleranza d'errore di un algoritmo di correzione.

Esempio

Possiamo usare il vecchio e classico metodo con il bit di parità a blocchi, in questo caso utilizziamo quello a blocchi di 8 bit.

 $\begin{array}{lll} \text{m=}10010010 & 10100011 \\ m_1 \! = \! 10010010 & m_2 \! = \! 10100011 \\ x_1 \! = \! 10010010 \! 1 & x_2 \! = \! 10100011 \! 0 \\ \text{x=}10010010 \! 1 & 10100011 \! 0 \end{array}$

Quindi per convenzione quando il messaggio si presenterà in questo modo: (x = 100100101010101010101110). Per convenzione il valori di check sono collocati nel pacchetto o all'inizio o alla fine (tipicamente alla fine)

Reti in area Locale e geografica

Rete internet

Applicazione delle reti